

NVH Source Locator — Référence Rapide

NVH Source Locator — Référence Rapide

Un rappel sur une page. Pour les détails complets, voir **Guide de l'utilisateur**.

Flux principal (2-Sensor, gratuit)

- **Choisissez un matériau** — onglet Materials → touchez votre matériau
- **Entrez la calibration** dans l'onglet 2-Sensor : - Espacement des capteurs (d) - Délai de temps de calibration (t_{Cal}) — automatiquement rempli depuis le matériau
- **Entrez l'événement** — t_{Event} et Premier capteur (A ou B)
- **Lisez le résultat** — distance depuis le capteur A



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration — Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

Onglet 2-Sensor

Tous les onglets

Onglet	Sortie	Champs Pro ?
2-Sensor	Distance le long d'une ligne	Non (entièrement gratuit)
3-Sensor	X, Y sur une surface	Oui
3-Sen+	X, Y avec LSQ sur 3 paires	Oui

4-Sensor	X, Y à partir de deux paires (A–B + C–D)	Oui
4-Sen+	X, Y à partir de 4 capteurs, position libre	Oui
3D	X, Y, Z à partir de 4 capteurs	Oui
3D+	X, Y, Z à partir de jusqu'à 6 capteurs	Oui
Materials	Sélecteur de vitesse du son	Non
Help	Tutoriels	Non

Les paramètres sont accessibles via l'icône ■ (en haut à droite), pas un onglet.

Compensation de température

Paramètres → Température de référence, plage **-40 à +200 °C**.

- **14 métaux** ont une compensation intégrée (aluminium, aciers, cuivre, laiton, bronze, titane, magnésium, plomb, zinc, nickel, tungstène, fer, fonte)
- Les matériaux sans compensation affichent « **ref only** »
- **Réinitialisé à 20 °C à chaque lancement** (démarrage par défaut sécurisé)
- Rejouer une entrée d'historique restaure sa température d'origine

Raccourcis

- **Toucher un matériau** → remplit automatiquement tous les champs `tCaL` dans tous les onglets
- **Maintenir +/-** sur les champs numériques → incrémentation rapide
- **Glisser horizontalement** sur un champ numérique → faire défiler les valeurs
- **Entrée vide/négative/invalid** → se met à 0 à la perte de focus (le champ de température se limite à -40/200)
- **Marquer un matériau avec une étoile** → le déplace en haut du sélecteur

Modèle Pro

Freemium avec verrouillage par fonctionnalité (19,99 \$) :

- Gratuit : onglet 2-Sensor entièrement fonctionnel, sans limites
- Pro : Autres onglets accessibles mais avec des **champs verrouillés (cadenas doré)** qui affichent la paywall au toucher

Pro débloque : 3-Sensor jusqu'à 3D+, matériaux personnalisés, sauvegarde/restauration, rapports PDF, annotation de photos.



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Rapports et sauvegarde

Bouton **Imprimer le résultat** sur n'importe quel écran de résultats → PDF avec en-tête, entrées, résultat, visualisation, photo (si prise) et pied de page de température (lorsque la compensation est active).

Personnalisez l'en-tête dans Paramètres → En-tête de rapport.

Sauvegarde : Paramètres → Sauvegarde → partager vers le cloud/courriel.

Restaurer : Paramètres → Restaurer → sélectionnez le fichier de sauvegarde.

Restaurer Pro sur un nouvel appareil

Même compte Google (Android) ou Apple ID (iOS) que celui utilisé pour l'achat → Paramètres → **Restaurer l'achat** → débloqué en quelques secondes.

La restauration automatique se produit silencieusement lorsque vous revenez à l'application après avoir échangé un code promo de manière externe.

Dépannage rapide

- **Résultat hors plage ?** Vérifiez le signe de tEvent / Premier capteur / espacement des capteurs
- **Matériau le plus proche incorrect ?** La température de référence a probablement été définie accidentellement — vérifiez les paramètres
- **Échec de la restauration de l'achat ?** Vérifiez le même compte de magasin ; réinstallez si cela persiste
- **Champ mis à 0 ?** Les entrées vides/négatives se mettent automatiquement à 0 à la perte de focus — saisissez à nouveau la valeur
- **Boutons d'incrémentation manquants ?** Ils apparaissent à côté des champs avec data-step — redémarrez l'application s'ils manquent
- **Avertissement de température obsolète ?** Se réinitialise à 20 à chaque lancement — définissez à nouveau pour cette session

Contact support@evdiag.net — incluez le modèle de l'appareil, la version de l'application (Paramètres → bas) et une description de ce que vous avez essayé.