

NVH Source Locator — Gyors útmutató

NVH Source Locator — Gyors útmutató

Egyoldalas összefoglaló. A teljes részletekért lásd **Felhasználói kézikönyv**.

Alapfolyamat (2-Sensor, ingyenes)

- **Válasszon anyagot** — Materials fül → koppintson az anyagra
- **Adja meg a kalibrációt** a 2-Sensor fülön: - Érzékel $\blacksquare$ k távolsága (d) - Kalibrációs id $\blacksquare$ késleltetése (tCa $\blacksquare$) — automatikusan kitöltve az anyagból
- **Adja meg az eseményt** — tEvent és Els $\blacksquare$ érzékel $\blacksquare$ (A vagy B)
- **Olvassa le az eredményt** — távolság az A érzékel $\blacksquare$ t $\blacksquare$



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration – Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

2-Sensor fül

Összes fül

Fül	Kimenet	Pro mezzk?
2-Sensor	Távolság a vonal mentén	Nem (teljesen ingyenes)
3-Sensor	X, Y egy felületen	Igen
3-Sen+	X, Y LSQ-val 3 páron	Igen

4-Sensor	X, Y két párból (A–B + C–D)	Igen
4-Sen+	X, Y 4 érzékelő, tetszőleges pozíció	Igen
3D	X, Y, Z 4 érzékelő	Igen
3D+	X, Y, Z legfeljebb 6 érzékelő	Igen
Materials	Hangsebesség választó	Nem
Help	Oktatóanyagok	Nem

A beállítások a  ikon alatt találhatók (jobbra fent), nem fülként.

Hőmérséklet-kompenzáció

Beállítások → Referencia hőmérséklet, tartomány **-40 - +200 °C**.

- **14 fém** rendelkezik beépített kompenzációval (alumínium, acélok, réz, sárgaréz, bronz, titán, magnézium, ólom, cink, nikkel, volfrám, vas, öntöttvas)
- A kompenzáció nélküli anyagok a „**ref only**” feliratot mutatják
- **Minden app-indításkor 20 °C-ra áll vissza** (alapértelmezett biztonságos indítás)
- Az eleményeb bejegyzés visszajátszása helyreállítja eredeti hőmérsékletét

Gyorsbillentyűk

- **Koppintson egy anyagra** → automatikusan kitölti az összes tCa_L mezőt az összes fülön
- **Tartsa lenyomva +/-** a számmezőn → gyors növelés
- **Húzza vízszintesen** egy számmezőn → értékek görgetése
- **Üres/negatív/érvénytelen bemenet** → fókusz elvesztésekor 0-ra áll (a hőmérsékleti mező -40/200-ra korlátozódik)
- **Csillagozzon egy anyagot** → a választó tetejére helyezi

Pro modell

Funkció-zárolt freemium (\$19,99):

- Ingyenes: 2-Sensor fül teljesen funkcionális, korlátozások nélkül
- Pro: Más fülek elérhetőek, de **arany lakat mezőket** tartalmaznak, amelyek koppintáskor megjelenítik a paywallt

A Pro feloldja: 3-Sensor-tól 3D+-ig, egyéni anyagok, biztonsági mentés/visszaállítás, PDF jelentések, fénykép-annotáció.



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Jelentések és biztonsági mentés

Az **Eredmény nyomtatása** gomb bármely eredményképernyőn → PDF fejléccel, bemenetekkel, eredménnyel, vizualizációval, fényképpel (ha készült) és hőmérsékleti lábléccel (amikor a kompenzáció aktív).

A fejléct a Beállítások → Jelentés fejléce alatt szabhatja testre.

Biztonsági mentés: Beállítások → Biztonsági mentés → megosztás felhőre/e-mailre.

Visszaállítás: Beállítások → Visszaállítás → mentési fájl kiválasztása.

Pro visszaállítása új eszközön

Ugyanaz a Google fiók (Android) vagy Apple ID (iOS), amellyel megvásárolta → Beállítások → **Vásárlás visszaállítása** → másodperceken belül feloldja.

Az automatikus visszaállítás csendben történik, amikor visszatér az alkalmazásba egy promóciós kód külső beváltása után.

Gyors hibaelhárítás

- **Eredmény tartományon kívül?** Ellenőrizze a tEvent eljelét / Első érzékelőt / érzékelők távolságát
- **Rossz legközelebbi anyag?** A referencia hőmérséklet valószínűleg véletlenül van beállítva — ellenőrizze a Beállításokat
- **Vásárlás visszaállítása sikertelen?** Ellenőrizze az azonos áruházi fiókot; ha továbbra is fennáll, telepítse újra
- **Mező 0-ra állítva?** Az üres/negatív bemenetek automatikusan beállnak a fókusz elvesztésekor — adja meg újra az értéket
- **Eltűntek a léptetőgombok?** A data - step mezők mellett jelennek meg — indítsa újra az alkalmazást, ha hiányoznak
- **Elavult hőmérséklet figyelmeztetés?** Minden induláskor 20-ra áll vissza — állítsa be újra ehhez a munkamenethez

Kapcsolat support@evdiag.net — adja meg az eszköz modelljét, az alkalmazás verzióját (Beállítások → alul) és a leírást arról, mit próbált.