火焰传感器模块使用说明

雁凌电子

名	称	火焰传感器模块
版	号	YL-38
电话(扫	支术支 <u>持)</u>	15001162199 (张工)
00(技术	支持)	348439350
淘宝网	址 1	nttp://ylelectronic.taobao.com

一 模块描述

- 1 可以检测火焰或者波长在 760 纳米~1100 纳米范围内的光源
- 2探测角度60度左右,对火焰光谱特别灵敏
- 3 灵敏度可调(图中蓝色数字电位器调节)
- 4 对火焰的探测距离: 跟灵敏度和火焰强度有关, 一般 1m 以内适用(以打火机火焰测试, 半米内能够触发传感器)
- 4 工作电压 3.3V-5V
- 5 输出形式 a 模拟量电压输出
 - b 数字开关量输出(0和1)
- 6 设有固定螺栓孔,方便安装
- 7 小板 PCB 尺寸: 3cm * 1.6cm
- 8 标准双面板,布局美观大方

二 模块接口说明(4线制)

- 1 VCC 外接 3.3V-5V 电压 (可以直接与 5v 单片机和 3.3v 单片机相连)
- 2 GND 外接 GND
- 3 D0 小板数字量输出接口(0和1)
- 4 A0 小板模拟量输出接口

三 使用说明

- 1 火焰传感器对火焰最敏感,对普通光也是有反应的,一般用做火焰报警等用途。
- 2 模块在环境火焰光谱或者光源达不到设定阈值时, D0 口输出高电平, 当外界环境火焰光谱或者光源超过设定阈值时, 模块 D0 输出低电平;
- 3 模块数字量输出 D0 可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测环境的温度改变;
- 4 小板数字量输出 D0 可以直接驱动本店继电器模块,由此可以组成一个火焰开关;
- 5 小板模拟量输出 A0 可以和本店 AD 模块相连,通过 AD 转换,可以获得环境温度更精准的数值;

四 测试说明

使用本店 51 开发板与火焰传感器模块测试接线说明:

模块 VCC 接开发板 VCC

模块 GND 接开发板 GND

接好 VCC 和 GND, 模块电源指示灯会亮

将模块放置桌面上,在没有火焰光谱情况下,如板子开关指示灯亮,则调节调节蓝色电位器,直到开关指示灯灭;然后对着火焰传感器最前端约30cm处打开打

火机,会发现板上开关指示灯亮,然后然后熄灭打火机,则开关指示灯会灭。这个现象说明,火焰光谱可以触发模块,从而使开关指示灯点亮。

另外 资料里面附带一个 51 程序, 用来检测火焰传感器模块数字接口 D0 的高低电平

具体说明如下:

接线:

模块 VCC 接开发板 VCC

模块 GND 接开发板 GND

模块 D0 接开发板 P0.1

单片机: STC89C52

串口发送数据波特率: 9600

现象:环境火焰光谱超过设定阈值, 串口不断发送 01,同时开关指示灯亮; 环境火焰光谱未超过设定阈值,串口不发送数据,同时开关指示灯灭。





测试硬件部分