

參數流 (E5AC/E5EC/E5CC/E5DC-800系列)

〈但-PR除外〉

開啟電源

PID控制 (初始設定層級) & 將自動/手動切換指定到PF按鍵時 (進階功能設定層級 (34))

按 **[PF]** 鍵至少1秒

手動控制層級

按 **[◀]** 鍵或 **[PF]** 鍵至少1秒

在自動模式下啟動

鍵操作



