

RS-WS-N01-2-* 壁挂王字壳温湿度变 送器用户手册 (485 型)

文档版本: V2.1











目录

1.	产品介绍	4
	1.1 产品概述	4
	1.2 功能特点	4
	1.3 主要技术参数	4
	1.4 系统框架	5
	1.5 产品选型	5
2.	设备安装说明	7
	2.1 设备安装前检查	7
	2.2 安装方式	7
	2.3 接线说明	8
	2.4 具体接线	8
3.	配置软件安装及使用	9
	3.1 软件选择	9
	3.2 参数设置	9
4.	通信协议	11
	4.1 通讯基本参数	11
	4.2 数据帧格式定义	11
	4.3 寄存器地址	11
	4.4 通讯协议示例以及解释	12
5.	常见问题及解决办法	12
6.	联系方式	13
7.	文档历史	13
附	录: 壳体尺寸	14



1. 产品介绍

1.1 产品概述

该产品为壁挂高防护等级外壳,防护等级 IP65,防雨雪且透气性好。电路采用美国进口工业级微处理器芯片、进口高精度温度传感器,确保产品优异的可靠性、高精度和互换性。本产品采用颗粒烧结探头护套,探头与壳体直接相连外观美观大方。输出信号类型分为RS485,最远可通信 2000 米,标准的 modbus 协议,支持二次开发。

1.2 功能特点


采用瑞士进口的测量单元,测量精准。采用专用的 485 电路,通信稳定。10~30V 宽电压范围供电,规格齐全,安装方便。

1.3 主要技术参数

直流供电(默认)		DC 1	0-30V	
最大功耗		0.4W		
A 准精度	湿度	±2%F	RH(5%RH~95%RH,25℃)	
	温度		±0.4°C (25°C)	
B准精度	湿度	±3%F	RH(5%RH~95%RH,25℃)	
(默认)	温度		±0.5℃ (25℃)	
变送器电路工作温湿度	-4	-40°C~+60°C, 0%RH~80%RH		
探头工作温度	-40℃~+120℃ 默认: -40℃~+80℃			
探头工作湿度	0%RH-100%RH			
温度显示分辨率	0.1℃			
湿度显示分辨率		0.1	l%RH	
温湿度刷新时间			1s	
长期稳定性	湿度	: -	≤1%RH/y	
	温度	•	≤0.1°C/y	
响应时间	湿度	•	≤4s(1m/s 风速)	
	温度	•	≤15s(1m/s 风速)	
输出信号		RS485(Mc	odbus 协议)	
安装方式		壁	挂式	



1.4 系统框架



系统方案框图

1.5 产品选型

RS-					公司代号
	WS-				温湿度变送、传感器
		N01-			485 通讯(Modbus-RTU 协议)
			2-		壁挂王字壳
				1-	内置铜头
				2-	内置 PE 头
				3-	内置西门子头
				4-	内置精装探头
					② 仁科温湿度变送器② ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山东仁科测控技术有限公司

干字壳温湿度变送器(485型)用户手册 V2.1

建大仁科		王字壳温湿度变送器(485型)用户手册 V2.1
	5-	外置精装探头
		● 仁料温湿度変送器
	6-	外置防水探头
		のに料選渡疫を送器
	7-	外置高灵敏度探头
	8-	外置普通探头
	9-	外置金属防水探头
	A-	外置四分管螺纹探头
	В-	外置宽温探头
		温湿度交送器



2. 设备安装说明

2.1 设备安装前检查

设备清单:

- 温湿度变送器设备1台
- 12V/1A 防水电源 1 台(选配)
- 合格证、保修卡、校准报告等
- 膨胀塞2个、自攻螺丝2个
- ■USB 转 485 (选配)
- ■485 终端电阻(多台设备赠送)

2.2 安装方式







特别说明:


- 1) 485 线场布线时有一定的规范要求,详情请见资料包《485 设备现场接线手册》。
- 2) 设备接入485总线时,确保多台设备地址不会重复。

2.3 接线说明

电源及 485 信号

宽电压电源输入 10~30V 均可。485 信号线接线时注意 A\B 两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。

2.4 具体接线



	线色	说明
电	棕色	电源正(10~30V DC)
源	黑色	电源负
通	黄色	485-A
信	蓝色	485-B




3. 配置软件安装及使用

3.1 软件选择




打开资料包,选择"调试软件"---"485参数配置软件",找到 2.0.exc 打开即可。注

意:在使用该配置软件更改地址和波特率的时候只能接一台设备。



3.2 参数设置

①、选择正确的 COM 口("我的电脑—属性—设备管理器—端口"里面查看 COM 端口),下 图列举出几种不同的 485 转换器的驱动名称。



- ②、单独只接一台设备并上电,点击软件的测试波特率,软件会测试出当前设备的波特率以及地址,默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。
- ③、根据使用需要修改地址以及波特率,同时可查询设备的当前功能状态。
- ④、如果测试不成功,请重新检查设备接线及485驱动安装情况。







4. 通信协议

4.1 通讯基本参数

编码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	无
停止位	1 位
错误校验	CRC(冗余循环码)
波特率	2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s 可设,出厂默认为 4800bit/s

4.2 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU 通讯规约,格式如下:

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 =1 字节

功能码 =1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码: 为变送器的地址,在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。

功能码: 主机所发指令功能指示, 本变送器只用到功能码0x03(读取寄存器数据)。

数据区:数据区是具体通讯数据,注意16bits数据高字节在前!

CRC码: 二字节的校验码。

主机问询帧结构:

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低位	校验码高位
1 字节	1字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

从机应答帧结构:

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	第二数据区	第 N 数据区	校验码
1字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节

4.3 寄存器地址

寄存器地址	PLC或组态地址	内容	操作
0000 H	40001	湿度	只读



0001 H 40002 温度 只读		0001 H	40002	温度	月 日 日 日 日 日 日
--------------------------	--	--------	-------	----	---------------------------------

4.4 通讯协议示例以及解释

举例:读取设备地址 0x01 的温湿度值

问询帧(16进制):

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x00	0x00 0x02	0xC4	0x0B

应答帧(16进制):(例如读到温度为-10.1℃,湿度为65.8%RH)

地址码	功能码	返回有效字节 数	湿度值	温度值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x04	0x02 0x92	0xFF 0x9B	0x5A	0x3D

温度计算:

当温度低于 0 ℃ 时温度数据以补码的形式上传。

温度: FF9B H(十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃

湿度计算:

湿度: 292 H (十六进制)= 658 => 湿度 = 65.8%RH

5. 常见问题及解决办法

设备无法连接到 PLC 或电脑

可能的原因:

- 1)电脑有多个 COM 口,选择的口不正确
- 2)设备地址错误,或者存在地址重复的设备(出厂默认全部为1).
- 3)波特率,校验方式,数据位,停止位错误.
- 4)485 总线有断开,或者 A、B 线接反
- 5)设备数量过多或布线太长,应就近供电,加 485 增强器,同时增加 120 Ω 终端电阻。
- 6)USB 转 485 驱动未安装或者损坏
- 7)设备损坏。



6. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

地址: 山东省济南市高新区凤岐路 2886 号

邮编: 250101

电话: 400-085-5807

传真: (86) 0531-67805165

网址: www.rkckth.com

云平台地址: www.0531yun.cn





山东仁科测控技术有限公司 官网

欢迎关注微信公众平台, 智享便捷服务

7. 文档历史

V1.0 文档建立。

V2.0 文档更新。

V2.1 更新产品安装图。



附录: 壳体尺寸

壁挂王字壳: 110×85×44mm

