Análise Detalhada do Código do EcoSniff Autor: Ryan Morais

Este código é escrito para uma placa ESP32 (um microcontrolador) que utiliza diversos sensores para medir parâmetros ambientais, como temperatura, umidade e concentrações de gases (CO2, Metano, Amônia e Sulfeto de Hidrogênio). Os dados coletados são enviados para o aplicativo Blynk através de uma conexão Wi-Fi, permitindo o monitoramento remoto.

Vamos explicar passo a passo cada trecho do código.

```
1. Definições e Inclusão de Bibliotecas
```

```
// Definições do Blynk - substitua com suas informações do Blynk
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "Seu_BLYNK_TEMPLATE_ID"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "EcoSniff"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "Seu_BLYNK_AUTH_TOKEN"

// Definição para permitir o uso do Serial para depuração no Blynk
#define BLYNK_PRINT Serial

// Inclusão das bibliotecas necessárias
#include <WiFi.h> // Biblioteca para conexão Wi-Fi no ESP32
#include <WiFiClient.h> // Biblioteca para cliente Wi-Fi
#include <BlynkSimpleEsp32.h> // Biblioteca Blynk para ESP32
#include "DHT.h" // Biblioteca para o sensor DHT11
#include "MQUnifiedsensor.h" // Biblioteca unificada para sensores MQ
```

Explicação:

Definições do Blynk:

- #define BLYNK_TEMPLATE_ID, BLYNK_TEMPLATE_NAME e
 BLYNK_AUTH_TOKEN: São constantes usadas para configurar a conexão com o aplicativo Blynk. Você deve substituí-las pelas suas informações específicas fornecidas pelo Blynk.
- Depuração Serial com Blynk:
 - #define BLYNK_PRINT Serial: Permite que as mensagens de depuração do Blynk sejam enviadas para o monitor serial, o que é útil para acompanhar o funcionamento do código durante o desenvolvimento.
- Inclusão de Bibliotecas:
 - WiFi.h e WiFiClient.h: Bibliotecas padrão do ESP32 para conectar-se a redes Wi-Fi e criar clientes Wi-Fi.
 - BlynkSimpleEsp32.h: Biblioteca que facilita a integração do ESP32 com o Blynk.
 - DHT.h: Biblioteca para comunicação com sensores de temperatura e umidade DHT11.
 - MQUnifiedsensor.h: Biblioteca que unifica a comunicação com sensores de gases da série MQ, facilitando a leitura e calibração.

2. Configuração do Sensor DHT11

```
// Configuração do sensor DHT11
#define DHTPIN 32  // Pino digital conectado ao sensor DHT11
#define DHTTYPE DHT11  // Definição do tipo de sensor DHT utilizado
// Inicialização do objeto DHT
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
```

Explicação:

- Definição do Pino e Tipo do Sensor:
 - DHTPIN: Define o pino digital do ESP32 que está conectado ao sensor DHT11 (neste caso, o pino 32).
 - DHTTYPE: Especifica o tipo de sensor DHT utilizado, que pode ser DHT11 ou DHT22. Aqui, estamos usando o DHT11.
- Inicialização do Objeto DHT:

 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);: Cria um objeto dht da classe DHT, que será usado para interagir com o sensor DHT11.

3. Configurações Gerais para os Sensores MQ

```
// Configurações gerais para os sensores MQ
#define Board
                 ("ESP-32")
                                 // Nome da placa
#define Voltage_Resolution 3.3
                                   // Resolução de tensão do ADC (3.3V para
ESP32)
#define ADC Bit Resolution 12
                                    // Resolução em bits do ADC (12 bits para
ESP32)
#define RatioMQ135CleanAir 3.6
                                    // Razão RS/R0 em ar limpo para o sensor
MQ-135
#define RatioMQ4CleanAir 4.4
                                   // Razão RS/R0 em ar limpo para o sensor MQ-4
#define RatioMQ137CleanAir 27.5
                                    // Razão RS/R0 em ar limpo para o sensor
MQ-137
#define RatioMQ136CleanAir 6.5
                                    // Razão RS/R0 em ar limpo para o sensor
MQ-136
```

Explicação:

- Configurações da Placa e ADC:
 - Board: Nome da placa usada (ESP32).
 - Voltage_Resolution: A tensão máxima que o conversor analógico-digital (ADC) da placa pode ler. O ESP32 opera em 3.3V.
 - ADC_Bit_Resolution: Resolução em bits do ADC do ESP32. Com 12 bits,
 o ADC pode representar valores de 0 a 4095.
- Razões RS/R0 em Ar Limpo:
 - RatioMQ135CleanAir, RatioMQ4CleanAir, etc.: São constantes que representam a razão entre a resistência do sensor (RS) e a resistência de calibração (R0) quando o sensor está em ar limpo. Essas razões são específicas para cada tipo de sensor e são usadas durante a calibração.

4. Definição dos Pinos Analógicos para os Sensores MQ

```
// Definição dos pinos analógicos onde os sensores MQ estão conectados
#define MQ135PIN 36  // Pino analógico para o sensor MQ-135
#define MQ4PIN 39  // Pino analógico para o sensor MQ-4
#define MQ137PIN 34  // Pino analógico para o sensor MQ-137
#define MQ136PIN 33  // Pino analógico para o sensor MQ-136
```

Explicação:

- Cada sensor MQ está conectado a um pino analógico específico do ESP32:
 - o MQ135PIN: Pino 36 para o sensor MQ-135.
 - o MQ4PIN: Pino 39 para o sensor MQ-4.
 - o MQ137PIN: Pino 34 para o sensor MQ-137.
 - MQ136PIN: Pino 33 para o sensor MQ-136.

5. Criação dos Objetos para os Sensores MQ

// Criação dos objetos para cada sensor MQ

MQUnifiedsensor MQ135(Board, Voltage_Resolution, ADC_Bit_Resolution, MQ135PIN, "MQ-135");

MQUnifiedsensor MQ4(Board, Voltage_Resolution, ADC_Bit_Resolution, MQ4PIN, "MQ-4");

MQUnifiedsensor MQ137(Board, Voltage_Resolution, ADC_Bit_Resolution, MQ137PIN, "MQ-137");

MQUnifiedsensor MQ136(Board, Voltage_Resolution, ADC_Bit_Resolution, MQ136PIN, "MQ-136");

Explicação:

- Aqui, criamos objetos para cada sensor MQ usando a classe MQUnifiedsensor:
 - Cada objeto é inicializado com os parâmetros:
 - Board: Nome da placa (ESP32).
 - Voltage_Resolution: Resolução de tensão do ADC (3.3V).
 - ADC_Bit_Resolution: Resolução em bits do ADC (12 bits).
 - Pino Analógico: O pino ao qual o sensor está conectado.

■ "Nome do Sensor": Uma string com o nome do sensor.

6. Variáveis para Disponibilidade dos Sensores

```
// Variáveis booleanas para indicar a disponibilidade dos sensores após calibração bool sensorMQ135Disponivel = true;
bool sensorMQ4Disponivel = true;
bool sensorMQ137Disponivel = true;
bool sensorMQ136Disponivel = true;
```

Explicação:

- São variáveis do tipo booleano (verdadeiro ou falso) que indicam se cada sensor está disponível para uso após o processo de calibração.
 - o Inicialmente, todos estão definidos como true (disponível).

7. Credenciais da Rede Wi-Fi

```
// Credenciais da rede Wi-Fi - substitua pelos dados da sua rede
char ssid[] = "Seu_SSID";  // Nome da rede Wi-Fi (SSID)
char pass[] = "Sua_Senha";  // Senha da rede Wi-Fi
```

Explicação:

- ssid[]: Uma string que contém o nome da sua rede Wi-Fi.
- pass[]: Uma string que contém a senha da sua rede Wi-Fi.
- **Importante**: Substitua "Seu_SSID" e "Sua_Senha" pelas informações da sua rede para que o ESP32 possa se conectar à internet.

8. Função setup()

```
void setup() {
```

// Inicialização da comunicação serial para depuração

```
Serial.begin(115200);
 // Inicialização do sensor DHT11
 dht.begin();
 // Configuração dos sensores MQ
 // Configuração do MQ135 para medir CO2
 MQ135.setRegressionMethod(1); // Define o método de regressão (1 =
potência)
 MQ135.setA(110.47); MQ135.setB(-2.862); // Define os coeficientes da equação para
CO<sub>2</sub>
                          // Inicializa o sensor MQ135
 MQ135.init();
 // Configuração do MQ4 para medir Metano (CH4)
 MQ4.setRegressionMethod(1); // Define o método de regressão
 MQ4.setA(1000.0); MQ4.setB(-2.186); // Define os coeficientes para CH4
                         // Inicializa o sensor MQ4
 MQ4.init();
 // Configuração do MQ137 para medir Amônia (NH3)
 MQ137.setRegressionMethod(1); // Define o método de regressão
 MQ137.setA(102.2); MQ137.setB(-2.473); // Define os coeficientes para NH3
                          // Inicializa o sensor MQ137
 MQ137.init();
 // Configuração do MQ136 para medir Sulfeto de Hidrogênio (H2S)
 MQ136.setRegressionMethod(1); // Define o método de regressão
 MQ136.setA(44.947); MQ136.setB(-3.445); // Define os coeficientes para H2S
```

```
MQ136.init();
                            // Inicializa o sensor MQ136
 // Início da calibração dos sensores MQ
 Serial.println("Calibrando sensores... Por favor, aguarde.");
 // Calibração do MQ135
 // ... (código para calibrar o MQ135)
 // Calibração do MQ4
 // ... (código para calibrar o MQ4)
 // Calibração do MQ137
 // ... (código para calibrar o MQ137)
 // Calibração do MQ136
 // ... (código para calibrar o MQ136)
 Serial.println("Calibração concluída!");
 // Conexão à rede Wi-Fi
 WiFi.begin(ssid, pass); // Inicia a conexão Wi-Fi usando o SSID e a senha fornecidos
 // Aguarda até que a conexão seja estabelecida
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print("."); // Imprime um ponto a cada meio segundo enquanto não está
conectado
 }
```

```
Serial.println("\nConectado ao Wi-Fi");

// Configuração e conexão ao Blynk

Blynk.config(BLYNK_AUTH_TOKEN); // Configura o Blynk com o token de autenticação

Blynk.connect(); // Conecta ao servidor Blynk
}
```

Explicação:

A função setup() é executada uma vez quando o ESP32 é ligado ou reiniciado. Nela, realizamos as configurações iniciais necessárias para o funcionamento do dispositivo.

- Inicialização da Comunicação Serial:
 - Serial.begin(115200);: Inicia a comunicação serial com uma taxa de 115200 bauds, permitindo que o ESP32 envie mensagens para o computador (útil para depuração).
- Inicialização do Sensor DHT11:
 - dht.begin();: Prepara o sensor DHT11 para começar a coletar dados de temperatura e umidade.
- Configuração dos Sensores MQ:
 - Para cada sensor MQ, definimos:
 - Método de Regressão: setRegressionMethod(1); indica que usaremos uma equação de potência para converter as leituras em concentrações de gás.
 - Coeficientes da Equação (A e B): Esses valores são específicos para cada gás e são usados na equação de calibração do sensor.
 - Inicialização do Sensor: init(); Prepara o sensor para operação.
- Calibração dos Sensores MQ:
 - A calibração é essencial para garantir que os sensores forneçam leituras precisas.
 - Para cada sensor:
 - Tentamos calibrar até 3 vezes. Se a calibração falhar após 3 tentativas, o sensor é marcado como indisponível.
 - Durante a calibração:
 - Realizamos 10 leituras do sensor.

- Calculamos o valor médio de R0 (resistência de calibração).
- Verificamos se o valor de R0 é válido (não infinito e diferente de zero).

• Conexão à Rede Wi-Fi:

- WiFi.begin(ssid, pass);: Inicia a tentativa de conexão à rede Wi-Fi com as credenciais fornecidas.
- O laço while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) faz com que o código espere até que a conexão seja estabelecida.
- Serial.print(".");: Enquanto espera, imprime pontos no monitor serial para indicar que está tentando conectar.
- Configuração e Conexão ao Blynk:
 - Blynk.config(BLYNK_AUTH_TOKEN);: Configura o Blynk com o token de autenticação do seu projeto.
 - o Blynk.connect();: Estabelece a conexão com o servidor do Blynk.

9. Função loop()

```
void loop() {

Blynk.run(); // Mantém a comunicação com o Blynk ativa

// Leitura dos dados do sensor DHT11 (temperatura e umidade)

float temperatura = dht.readTemperature(); // Lê a temperatura em graus Celsius

float umidade = dht.readHumidity(); // Lê a umidade relativa em porcentagem

// Verifica se as leituras são válidas

if (isnan(temperatura) || isnan(umidade)) {

Serial.println("Falha ao ler do sensor DHT11!");

} else {

// Imprime os valores lidos no monitor serial

Serial.print("Temperatura: ");

Serial.print(temperatura);
```

```
Serial.print(" °C | Umidade: ");
 Serial.print(umidade);
 Serial.println(" %");
 // Envia os dados para o aplicativo Blynk
 Blynk.virtualWrite(V1, temperatura); // Envia a temperatura para o Virtual Pin V1
 Blynk.virtualWrite(V2, umidade); // Envia a umidade para o Virtual Pin V2
}
// Leitura e envio dos dados do sensor MQ135 (CO2)
if(sensorMQ135Disponivel){
 MQ135.update();
                              // Atualiza a leitura do sensor
 float ppmMQ135 = MQ135.readSensor(); // Lê a concentração de CO2 em ppm
 Serial.print("CO2 (MQ135): ");
 Serial.print(ppmMQ135);
 Serial.println(" ppm");
 Blynk.virtualWrite(V0, ppmMQ135); // Envia o valor para o Virtual Pin V0
} else {
 Serial.println("MQ135 indisponível.");
}
// Leitura e envio dos dados do sensor MQ4 (Metano - CH4)
if(sensorMQ4Disponivel){
 MQ4.update();
 float ppmMQ4 = MQ4.readSensor();
 Serial.print("CH4 (MQ4): ");
```

```
Serial.print(ppmMQ4);
 Serial.println("ppm");
 Blynk.virtualWrite(V3, ppmMQ4);
} else {
 Serial.println("MQ4 indisponível.");
}
// Leitura e envio dos dados do sensor MQ137 (Amônia - NH3)
if(sensorMQ137Disponivel){
 MQ137.update();
 float ppmMQ137 = MQ137.readSensor();
 Serial.print("NH3 (MQ137): ");
 Serial.print(ppmMQ137);
 Serial.println("ppm");
 Blynk.virtualWrite(V4, ppmMQ137);
} else {
 Serial.println("MQ137 indisponível.");
}
// Leitura e envio dos dados do sensor MQ136 (Sulfeto de Hidrogênio - H2S)
if(sensorMQ136Disponivel){
 MQ136.update();
 float ppmMQ136 = MQ136.readSensor();
 Serial.print("H2S (MQ136): ");
 Serial.print(ppmMQ136);
 Serial.println("ppm");
```

```
Blynk.virtualWrite(V5, ppmMQ136);
} else {
Serial.println("MQ136 indisponível.");
}

// Aguarda 2 segundos antes de realizar a próxima leitura delay(2000);
}
```

Explicação:

A função loop() é executada repetidamente, mantendo o programa em execução contínua. Nela, realizamos leituras dos sensores e enviamos os dados para o Blynk.

- Mantém a Comunicação com o Blynk:
 - Blynk.run();: Necessário para manter a conexão com o Blynk ativa e processar os dados enviados/recebidos.
- Leitura do Sensor DHT11:
 - float temperatura = dht.readTemperature();: Lê a temperatura atual.
 - o float umidade = dht.readHumidity();: Lê a umidade relativa atual.
 - Verificamos se as leituras são números válidos (não são NaN Not a Number).
 - Se as leituras forem válidas:
 - Imprimimos os valores no monitor serial.
 - Enviamos os dados para o Blynk usando Blynk.virtualWrite(V1, temperatura); e Blynk.virtualWrite(V2, umidade);, onde V1 e V2 são os pinos virtuais no aplicativo Blynk.
- Leitura dos Sensores MQ:
 - Para cada sensor MQ disponível:
 - Atualizamos a leitura do sensor com MQX.update();.
 - Lemos a concentração do gás em ppm com float ppmMQX = MQX.readSensor();.
 - Imprimimos o valor no monitor serial.

■ Enviamos o valor para o Blynk usando Blynk.virtualWrite(VX, ppmMQX);, onde VX é o pino virtual correspondente no Blynk.

Pausa entre as Leituras:

 delay(2000);: Aguarda 2000 milissegundos (2 segundos) antes de iniciar o próximo ciclo do loop(). Isso evita que o código execute muito rapidamente e sobrecarregue a CPU ou a rede.

10. Observações Finais

• Pinos Virtuais no Blynk:

 No aplicativo Blynk, você pode configurar widgets que correspondem aos pinos virtuais definidos no código (V0, V1, V2, etc.). Dessa forma, os dados enviados pelo ESP32 serão exibidos no aplicativo.

Calibração dos Sensores MQ:

 A calibração é crucial para garantir que as leituras dos sensores sejam precisas. Ela ajusta os sensores para que eles saibam qual é a leitura em condições conhecidas (ar limpo, neste caso).

• Depuração:

 As mensagens impressas no monitor serial são úteis para verificar se o código está funcionando corretamente e para identificar possíveis problemas.

Segurança:

 Certifique-se de não compartilhar suas credenciais de Wi-Fi ou tokens do Blynk publicamente. No código fornecido, elas estão como placeholders ("Seu_SSID", "Sua_Senha", "Seu_BLYNK_AUTH_TOKEN").

• Bibliotecas e Dependências:

- As bibliotecas usadas devem estar instaladas no ambiente de desenvolvimento (por exemplo, Arduino IDE) para que o código compile corretamente.
- As bibliotecas DHT.h e MQUnifiedsensor.h podem ser instaladas via Gerenciador de Bibliotecas do Arduino IDE.

Resumo

Este código permite que um ESP32 leia dados de vários sensores (temperatura, umidade e gases específicos) e envie essas informações para um aplicativo Blynk via Wi-Fi. Ele inclui procedimentos para calibrar os sensores de gases, lidar com possíveis erros de leitura e manter uma conexão estável com a internet e o servidor do Blynk. Com este sistema, é

possível monitorar em tempo real as condições ambientais de um local, o que pode ser útil em aplicações como monitoramento de qualidade do ar, detecção de gases nocivos, entre outros.