

RoboMasters 主控开发板 固件使用简化说明

一、固件说明

RoboMasters 主控开发板是基于 STM32F427IIH6. 此固件基于 ST 官方的 v1.14.0 版本 HAL 库,使用 STM32cubeMX v4.18 版本软件生成,包含的软件内容如下:

- 1、CAN 总线、USART 串口、以及板子一些常用 IO 口的驱动。
- 2、常用 PWM 配置,可控制蜂鸣器工作。
- 3、带有 ST 官方的 USB 库, 初始化为 ST 虚拟串口。
- 4、集成 IMU 驱动,可读取 MPU6500 的原始数据。

工程中带有 STM32cubemX 的原始配置文件,可以在里面直接添加更多的驱动,以及加入 FreeRTOS 系统等,方便使用。STM32cubemX 详细使用方法可以参考 ST 官方说明文档。

二、检查 RM 主控开发板是否正常

固件程序编译下载到主控板以后,给主控板供电:

1、主控板绿色 LED 闪烁,说明板子自检正常。





图 1 板载 LED 示意

2、把串口 6 和串口 3 连接起来,按下 key 按键,蜂鸣器会响起,绿色 LED 常亮,说明串口和蜂鸣器按键都正常。



图 2 串口与蜂鸣器接口连接示意

(注:此工程仅作为开发引导使用)