DAQM-4202D 通讯 MODBUS 寄存器说明

一、读取模拟量采集值

功能码：03\04；

输入寄存器地址:40001-40016 或 30001-30016 ；

说明：读取输入寄存器；

①主机发送格式：【设备地址】【03】【寄存器地址高字节】【寄存器地址低字节】【寄存器数高字节】【寄存器数低字节】【CRC 低字节】【CRC 高字节】;

②设备回应：【设备地址】【03】【字节数】【寄存器 1 值高字节】【寄存器 1 值低字节】…【寄存器 N 值高字节】【寄存器 N 值低字节】【CRC 低字节】【CRC 高字节】

寄存器地址表：

<table>
<tr><th rowspan="2">寄存器地址</th><th rowspan="2">换算不使能 long int (默认)</th><th colspan="2">硬件算换使能</th></tr>
<tr><th>Short Int</th><th>long\float</th></tr>
<tr><td>40001</td><td rowspan="2">IN0 采值值
0~262143</td><td>IN0 采值值</td><td rowspan="2">IN0 采值值</td></tr>
<tr><td>40002</td><td>IN1 采值值</td></tr>
<tr><td>40003</td><td rowspan="2">IN1 采值值</td><td>IN2 采值值</td><td rowspan="2">IN1 采值值</td></tr>
<tr><td>40004</td><td>IN3 采值值</td></tr>
<tr><td>40005</td><td rowspan="2">IN2 采值值</td><td>IN4 采值值</td><td rowspan="2">IN2 采值值</td></tr>
<tr><td>40006</td><td>IN5 采值值</td></tr>
<tr><td>40007</td><td rowspan="2">IN3 采值值</td><td>IN6 采值值</td><td rowspan="2">IN3 采值值</td></tr>
<tr><td>40008</td><td>IN7 采值值</td></tr>
<tr><td>40009</td><td rowspan="2">IN4 采值值</td><td>未使用</td><td rowspan="2">IN4 采值值</td></tr>
<tr><td>40010</td><td>未使用</td></tr>
<tr><td>40011</td><td rowspan="2">IN5 采值值</td><td>未使用</td><td rowspan="2">IN5 采值值</td></tr>
<tr><td>40012</td><td>未使用</td></tr>
<tr><td>40013</td><td rowspan="2">IN6 采值值</td><td>未使用</td><td rowspan="2">IN6 采值值</td></tr>
<tr><td>40014</td><td>未使用</td></tr>
<tr><td>40015</td><td rowspan="2">IN7 采值值</td><td>未使用</td><td rowspan="2">IN7 采值值</td></tr>
<tr><td>40016</td><td>未使用</td></tr>
<tr><td>保留</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>40201</td><td colspan="2">第 1 路采集量程</td><td rowspan="8">1~+5V 及 4~20mA 0x0007
-10V~+10V 0x0008
-5~+5V 及-20~+20mA 0x0009
-1V~+1V 0x000A
-500mV~500mV 0x000B
-150mV~150mV 0x000C
0~+5V、0~20mA 0x000D
0~2.5V 0x000E
0~10 V 0x000F
-12~12V 0x0010</td></tr>
<tr><td>40202</td><td colspan="2">第 2 路采集量程</td></tr>
<tr><td>40203</td><td colspan="2">第 3 路采集量程</td></tr>
<tr><td>40204</td><td colspan="2">第 4 路采集量程</td></tr>
<tr><td>40205</td><td colspan="2">第 5 路采集量程</td></tr>
<tr><td>40206</td><td colspan="2">第 6 路采集量程</td></tr>
<tr><td>40207</td><td colspan="2">第 7 路采集量程</td></tr>
<tr><td>40208</td><td colspan="2">第 8 路采集量程</td></tr>
</table>

保留		
40221	通道使能状态	0x00ff(0-7 位分别代表通道使能状态，1 是使能，0 是禁能)

注：其它未列明保留寄存器不可用。

MODBUS 请求

功能码	1 BYTE	0x03
起始地址	2 BYTE	0x0000--0xffff
读取数量	2 BYTE	N(1—125)

MODBUS 响应

功能码	1 BYTE	0x03
字节计数	1 BYTE	2*N
输入状态	N*2 BYTE	

二、发数据时寄存器地址的填写说明

在发送的数据帧中，需要指定要访问的寄存器地址。用户自己编写通讯软件时，要注意：

数据帧中的寄存器地址=地址表中的寄存器地址-1；

举例说明：

比如读取输入寄存器 40001 的内容，“4”代表为保持寄存器，但不会作为寄存器地址。

①在一般的串口发送数据软件中，“0001”为寄存器地址，则数据帧中地址应为“0000”；

②在组态软件中，“0001”为寄存器地址，因其发数据时会自动减 1，直接填“0001”即可；