

А4 и А4МАХ. Логика пользователя [версия ПО 0.05]

Устройства **A4** и **A4MAX** дополнены функционалом «Логика пользователя», который предусматривает создание собственных сценариев работы.

Для реализации определённых задач пользователь может выбрать событие и действие из справочников.






ARNAVI A4 MAX ARNAVI A4

Существует два варианта настройки сценариев:

- Простой можно задать до 2 заданий. Данный функционал предназначен для реализации базовых задач, события и действия которых выбираются из списков.
- Расширенный можно задать до 10 сценариев с возможностью указать условие, при котором будет выполнено установленное действие.

Настройка


Простые настройки




Настройки – Работа с логикой пользователя

Для настройки **заданий** требуется перейти в раздел «**Логика пользователя»** > «**Задание...**», затем выбрать:


Событие из справочника



Действие из справочника



Расширенные настройки



Для настройки **сценариев** требуется перейти в раздел «Логика пользователя» > «Множественные сценарии», затем прописать собственный сценарий, используя следующий формат записи:

Путь: «Логика пользователя» > «Множественные сценарии»

Формат 1				
Код события	Условие	Пороговое значение	Переход к действию	Код действия
41, 42, 61, 62, 160-167	">" - больше, ">=" - больше или равно, "<" - меньше, "<=" - меньше или равно	-3276832767	"="	1255
Формат 2				
Код события	Переход к действию			Код действия
1255, кроме: 41, 42, 61, 62,	"="			1255
160-167				

Код события необходимо взять из справочника событий (доступно по <u>ссылке</u>). Допустимый диапазон значений: 1..255.

Условие - это выражение, при котором сравниваются показания параметра, связанного с кодом события, с пороговым значением. Доступные выражения:

```
">" - больше,
```

Пороговое значение – записывается целым числом с учетом значения младшего разряда. Допустимый диапазон значений: -32768..32767.

Напряжение указывается в мВ (13,5В = 13500).

Температура указывается до десятой доли градуса (24,1°C = 241).

Переход к действию – символ "=" разделяет события от действий.

Код действия необходимо взять из справочника действий (доступно по <u>ссылке</u>). Допустимый диапазон значений: 1..255.

Разделитель сценариев – символ ";" разделяющий сценарии. Максимальное возможное количество 10 сценариев. Пример записи сценариев: 161>=241=171;1=172

[&]quot;>=" - больше или равно,

[&]quot;<" - меньше,

[&]quot;<=" - меньше или равно.

Значения сценариев примера:

- 1. Если показание термодатчика 2 (событие 161) станет равным пороговому значению 24,1°C (>=241) или превысит его, то будет произведён однократный звонок на номер телефона 2 (действие 171) записанного в разделе настроек «Телефоны»
- 2. По активации PINO (событие 1) производится однократный звонок на номер телефона 3 (действие 172) записанного в разделе настроек «Телефоны»

При настройке через web-конфигуратор требуется отправить устройству SMS- или TCP-команду для обновления. Если настройка производится через локальный конфигуратор (Windows), то достаточно нажать на кнопку сохранить.