

SIM800系列_FM_应用文档_V1.01





手册名称:	SIM800 系列 FM 应用文档
版本:	1.01
日期:	2014-06-30
状态:	发布
对应英文文档:	SIM800 Series_FM_Application Note_V1.01.doc

一般事项

SIMCom把本手册作为一项对客户的服务,编排紧扣客户需求,章节清晰,叙述简要,力求客户阅读后,可以通过AT命令轻松使用模块,加快开发应用和工程计划的进度。

SIMCom不承担对相关附加信息的任何独立试验,包含可能属于客户的任何信息。而且,对一个包含SIMCom模块、大些的电子系统而言,客户或客户的系统集成商肩负其系统验证的责任。

由于产品版本升级或其它原因,本手册内容会不定期进行更新。除非另有约定,本手册 仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。手册中 信息修改,恕不另行通知。

版权

本手册包含芯讯通无线科技(上海)有限公司的专利技术信息。除非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播,犯规者可被追究支付赔偿金。对专利或者实用新型或者外观设计的版权所有,SIMCom保留一切权利。

版权所有©芯讯通无线科技(上海)有限公司2014年



目录

1.	FMケ	卜绍	6
2.	AT 1	命令	7
	2.1.	AT+FMOPEN 打开FM	7
	2.2.	AT+FMCLOSE 关闭 FM	8
	2.3.	AT+FMFREQ 设置 FM 频率	
	2.4.	AT+FMVOLUME 设置 FM 音量	8
	2.5.	AT+FMSCAN 自动搜台	- 2
	2.6.	AT+FMSIGNAL 查询信号强度	9
	2.7.	AT+FMVALID 查询频段是否有效	9
3	示例		11



版本历史

日期	版本	修改点描述	作者
2013-10-18	1.00	第一版	鹿勇
2014-06-30	1.01	章节1.1,修改"注意"	鹿勇
		章节 2.1,添加 AT+FMOPEN 第二个可选参数	鹿勇
		章节 2.7,添加 AT+FMVALID	鹿勇

适用范围

本手册描述了FM 相关的AT 命令操作方法,并提供了具体的实例供参考。本手册适用于SIM800H和SIM800L。



1. FM介绍

本章主要介绍 FM 相关功能。

FM 支持的频率范围 875-1080(87.5MHZ-108.0MHZ), 支持自动搜台功能。

注意: FM 打开后如果来电或者去电,FM 会自动关闭; 来电或者去电结束后,FM 会自动恢复播放。





2. AT 命令

SIM800 系列模块 FM 功能相关 AT 命令如下:

命令	描述
AT+FMOPEN	打开 FM
AT+FMCLOSE	关闭 FM
AT+FMFREQ	设置 FM 频率
AT+FMVOLUME	设置 FM 音量
AT+FMSCAN	自动搜台
AT+FMSIGNAL	查询信号强度
AT+FMVALID	查询频段是否有效

2.1. AT+FMOPEN 打开FM

AT+FMOPEN 打	# pm		
测试命令	响应		
AT+FMOPEN=?	+FMOPEN: (0-1)		
	OK		
	参数		
	参考设置命令		
查询命令	响应		
AT+FMOPEN?	+FMOPEN: <status>,<device></device></status>		
, - , - , - , - , - , - , - , - , -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	OK		
	参数		
	参考设置命令		
A A 1511 EL	如果 <status></status> 是0, <device></device> 的值为0,但没有意义。		
设置命令	响应		
AT+FMOPEN=<	OK		
device>[, <freq>]</freq>	ERROR		
	参数		
	<status> 0 FM 是关闭状态</status>		
	1 FM 是打开状态		
	<device> 0</device> 音频主通道		
	1 音频辅通道		
	<pre><freq> 875-1080 FM 频率,频率范围 875 到 1080 (87.5 MHz -</freq></pre>		
	108.0 MHz)		
参考	说明		



2.2. AT+FMCLOSE 关闭 FM

AT+FMCLOSE	关闭 FM
执行命令	响应
AT+FMCLOSE	OK
	ERROR
参考	ERROR 说明

2.3. AT+FMFREQ 设置 FM 频率

AT+FMFREQ 设置 FM 频率 测试命令 响应 **AT+FMFREQ=? +FMFREQ:** (875-1080) OK 参数 参考设置命令 查询命令 响应 AT+FMFREQ? +FMFREQ: <freq> OK 参数 参考设置命令 设置命令 响应 AT+FMFREQ=< OK freq> **ERROR** 参数 <freq> 875-1080 FM频率, 频率范围 875 到 1080 (87.5 MHz -108.0 MHz) 参考 说明 FM 必须已经打开。

2.4. AT+FMVOLUME 设置 FM 音量

AT+FMVOLUME 设置 FM 音量		
测试命令	响应	
AT+FMVOLUM	+FMVOLUME: (0-6)	
E=?		
	OK	
	参数	
	参考设置命令	
查询命令	响应	
AT+FMVOLUM	+FMVOLUME: <value></value>	



E?	
	OK
	参数
	参考设置命令
设置命令	响应
AT+FMVOLUM	OK
E= <value></value>	ERROR
	参数
	<value></value> <u>0</u>-6 音量等级
参考	说明

2.5. AT+FMSCAN 自动搜台

AT+FMSCAN	自动搜台	
执行命令	响应	
AT+FMSCAN	[<channel></channel>	
	[<cr><lf> <channel>]]</channel></lf></cr>	
	OK	
	参数	
	<channel> 捜到的频道</channel>	
参考	说明	
	FM 必须已经打开。	

2.6. AT+FMSIGNAL 查询信号强度

AT+FMSIGNAL	查询信号强度		
设置命令	响应		
AT+FMSIGNAL	+FMSIGNAL: freq[<freq>]:<level></level></freq>		
= <freq></freq>			
	OK		
	参数		
	<freq> 875-1080</freq> FM频率,频率范围 875 到 1080 (87.5 MHz -		
	108.0 MHz)		
	(level) 0-112 信号强度		
参考	说明		
	FM 必须已经打开。		

2.7. AT+FMVALID 查询频段是否有效

AT+FMVALID	查询频段是否有效
设置命令	响应



AT+FMVALID=	+FMVALID: freq[<freq>]:<valid></valid></freq>
<freq></freq>	
	OK
	参数
	<freq> 875-1080 FM频率,频率范围 875 到 1080 (87.5 MHz -</freq>
	108.0 MHz)
	<valid> 0 频段无效</valid>
	1 频段有效
参考	说明
	FM 必须已经打开。



3. 示例

下面的表格提供一些 FM 模块的使用方法。 如下表格"语法"列中黑色文字是输入给模块的AT命令,蓝色文字是模块返回值。

语法	说明
AT+FMOPEN=1	打开 FM,设置输出通道为辅通道
OK	
AT+FMVOLUME=6	设置 FM 音量
OK	
AT+FMSCAN	自动搜台
948	
050	
950	
952	
954	
956	
962	
902	
968	
OK	
AT+FMFREQ=948	设置频率为 94.8MHZ
OK	
AT+FMSIGNAL=948	查询 94.8MHZ 的信号强度
+FMSIGNAL: freq[948]:32	
OK	
AT+FMVALID=948	
+FMVALID: freq[948]:1	
THE HOUSE HOUSE	
OK	
AT+FMCLOSE	关闭 FM
OK	



联系我们:

芯讯通无线科技(上海)有限公司

地址: 上海市金钟路 633 号晨讯科技大楼 A 楼

邮编: 200335

电话: +86 21 3252 3300 传真: +86 21 3252 3020 网址: www.sim.com/wm