

# SIM800 系列\_FS\_应用文档\_V1.01





手册名称:	SIM800 系列 FS 应用文档
版本:	1.01
日期:	2014-06-30
状态:	发布
对应英文文档:	SIM800 Series_FS_Application Note_V1.01

#### 一般事项

SIMCom把本手册作为一项对客户的服务,编排紧扣客户需求,章节清晰,叙述简要力求客户阅读后,可以通过AT命令轻松使用模块,加快开发应用和工程计划的进度。

SIMCom不承担对相关附加信息的任何独立试验,包含可能属于客户的任何信息。而且,对一个包含SIMCom模块、大些的电子系统而言,客户或客户的系统集成商肩负其系统验证的责任。

由于产品版本升级或其它原因,本手册内容会不定期进行更新。除非另有约定,本手册 仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。手册中 信息修改,恕不另行通知。

#### 版权

本手册包含芯讯通无线科技(上海)有限公司的专利技术信息。除非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播,犯规者可被追究支付赔偿金。对专利或者实用新型或者外观设计的版权所有,SIMCom保留一切权利。

版权所有©芯讯通无线科技(上海)有限公司2014年



## 目录

1.	FS 3	卜绍	5
	1.1 功	能介绍	5
2.	AT f	命令	6
	2.1	AT+FSCREATE 创建文件	6
	2.2	AT+ FSREAD 读文件	7
	2.3	AT+FSWRITE 写文件	7
	2.4	AT+FSDEL 删除文件	8
	2.5	AT+FSLS 目录/文件列表	8
	2.6	AT+FSFLSIZE 获取文件大小	9
	2.7	AT+FSMEM 获取可用空间大小	9
	2.8	AT+FSRENAME 重命名文件	.10
	2.9	AT+FSDRIVE 获取盘符	.10
	2.10	AT+FSMKDIR 创建目录	.11
	2.11	AT+FSRMDIR 删除目录	.11
3	示例		12
7/4-3	<b>∃</b> .		11
<b>/</b> 11/2	<b>火 ······</b>	1 大 小 小	
	A 相	]关文档	
	B 术	`语和缩写	. 14



# 版本历史

日期	版本	修改点描述	作者
2014-01-07	1.00	第一版	鹿勇
2014-06-30	1.01	章节 2.2, 修改 AT+FSREAD 的参数描述	鹿勇
		章节 2.7,增加 AT+FSMEM	
		章节 2.8,增加 AT+FSRENAME	
		章节 2.9,增加 AT+FSDRIVE	
		章节 2.10,增加 AT+FSMKDIR	
		章节 2.11,增加 AT+FSRMDIR	

# 适用范围

本手册描述了 FS 相关的 AT 命令操作方法,并提供了具体的实例供参考。 本手册适用于 SIM800L,SIM800H, SIM800 和 SIM800-WB64。



#### 1. FS 介绍

本章主要介绍 FS 相关功能。

#### 1.1 功能介绍

模块本地盘符可通过 AT+FSDRIVE=0 获取,第一次开机会在本地盘符下创建 User 目录,外部 SD 卡的盘符可通过 AT+FSDRIVE=1 获取。

由于 PCM 和 SD 卡的 GPIO 复用(如下表),当第一次使用 SD 卡功能时,用户必需执行 "AT+SD2PCM=0"和"AT&W",然后重启模块。

#### PCM 和 SD 卡 复用功能:

Pin 名称	Pin 序号	模式 0(默认)	模式1	模式 2	模式3
PCMCLK	29	PCMCLK	DISP_RSTB	MC3CM0	GPIO18
PCMOUT	30	PCMOUT	DISP_DI	MC3DA3	GPIO19
PCMSYNC	65	PCMSYNC	DISP_CEB	MC3CK	GPIO20
PCMIN	66	PCMIN	DISP_DA	MC3DA2	GPIO21
GPIO2	27	GPIO2	DISP_A0DA	MC3DA0	-
GPIO3	28	GPIO3	DISP_CLK	MC3DA1	-



# 2. AT 命令

SIM800 系列 FS AT 命令概述。

命令	描述
AT+FSCREATE	创建文件
AT+FSREAD	读文件
AT+FSWRITE	写文件
AT+FSDEL	删除文件
AT+FSLS	目录/文件列表
AT+FSFLSIZE	获取文件大小
AT+FSMEM	获取可用空间大小
AT+FSRENAME	重命名文件
AT+FSDRIVE	获取盘符
AT+FSMKDIR	创建目录
AT+FSRMDIR	删除目录

#### 2.1 AT+FSCREATE 创建文件

AT+FSCREATE	创建文件
测试命令	响应
AT+FSCREATE	OK
=?	或者
	ERROR
设置命令	响应
AT+FSCREATE	OK
= <filename></filename>	或者
	ERROR
	参数
	<filename> 不用加双引号的字符串,文件名的长度小于等于64个字节</filename>
参考	说明



## 2.2 AT+ FSREAD 读文件

AT+FSREAD 读	文件
测试命令	响应
AT+FSREAD=?	ОК
	或者
	ERROR
设置命令	响应
AT+FSREAD= <f< th=""><th><data></data></th></f<>	<data></data>
ilename>, <mode< th=""><th>OK</th></mode<>	OK
>, <filesize>,<posi< th=""><th>或者</th></posi<></filesize>	或者
tion>	ERROR
	参数
	<filename> 不用加双引号的字符串,文件已经存在。文件名的长度小</filename>
	于等于 64 个字节
	<mode> 0 从文件开头读文件</mode>
	1 从文件的 <position> 位置开始读文件</position>
	<b><filesize></filesize></b> 要读取文件的长度,该长度不能大于 10240 个字节。如果要
	读取的文件长度大于文件的实际长度, <filesize> 将会设置为文件的实</filesize>
	际长度。
	<pre><position> 读文件的起始地址,该 <position> 应该小于文件的大小</position></position></pre>
	<data> 读取的数据,数据将通过串口输出</data>
参考	说明
	当 <mode> 的值设为 0, <position> 是无效的</position></mode>

## 2.3 AT+FSWRITE 写文件

AT+FSWRITE	写文件
测试命令	响应
AT+FSWRITE=	OK
?	或者
	ERROR
设置命令	响应
AT+FSWRITE=	>
<filename>,<mo< th=""><th></th></mo<></filename>	
de>, <filesize>,<i< th=""><th>OK</th></i<></filesize>	OK
nputtime>	或者
	ERROR
	或者
	TimeOut



	参数
	<filename> 不用加双引号的字符串,文件已经存在。文件名的长度小</filename>
	于等于64个字节
	<b>(mode) 0</b> 从文件的开头开始写文件
	1 从文件的末尾开始写文件
	<b>filesize&gt;</b> 写文件的长度,该长度每次不超过 10240 个字节。
	<b>cinputtime&gt;</b> 用户要在 <inputtime>的周期内写完文件,否则超时后,</inputtime>
	写文件失败,单位是秒
← ★.	
参考	说明

#### 2.4 AT+FSDEL 删除文件

AT+FSDEL 删除	<b>全文件</b>
测试命令	响应
AT+FSDEL=?	OK
	或者
	ERROR
设置命令	响应
AT+FSDEL= <fil< th=""><th>OK</th></fil<>	OK
ename>	或者
	ERROR
	参数
	<filename> 不用加双引号的字符串,文件已经存在。文件名的长度</filename>
	小于等于 64 个字节
参考	说明

# 2.5 AT+FSLS 目录/文件列表

AT+FSLS 目录/	文件列表
测试命令	响应
AT+FSLS=?	OK
	或者
	ERROR
设置命令	响应
AT+FSLS= <filep< th=""><th><li>st of subdirectories/files&gt;</li></th></filep<>	<li>st of subdirectories/files&gt;</li>
ath>	
	OK
	或者
	ERROR
	参数
	<filepath> 不用加双引号的字符串, <filepath>文件目录名, 长度小于</filepath></filepath>
	等于 64 个字节。字符串的格式如 C: 目录名必需有 "\"



参考

说明

如果返回结果字符串的最后一个字符为"\",表明这是一个目录名,否则是一个文件名。

#### 2.6 AT+FSFLSIZE 获取文件大小

AT+FSFLSIZE	获取文件大小
测试命令	响应
AT+FSFLSIZE=	OK
?	或者
	ERROR
设置命令	响应
AT+FSFLSIZE=	+FSFLSIZE: <n></n>
<filename></filename>	
	OK
	或者
	ERROR
	参数
	<filename>不用加双引号的字符串,文件已经存在。文件名的长度小于</filename>
	等于 64 个字节
	<b><n></n></b> 文件大小
参考	说明

#### 2.7 AT+FSMEM 获取可用空间大小

2.7 AT TEMENT WAY THE TOTAL OF THE TEMENT OF		
AT+ FSMEM	取可用空间大小	
测试命令	响应	
AT+FSMEM=?	OK	
	或者	
	ERROR	
执行命令	响应	
AT+FSMEM	如果 SD 卡存在:	
	+FSMEM: <local_drive>:<local_size>bytes, <sd_drive>:<sd_size>bytes</sd_size></sd_drive></local_size></local_drive>	
	OK	
	或者	
	如果 SD 卡不存在:	
	+FSMEM: <local_drive>:<local_size>bytes</local_size></local_drive>	
	OK	
	或者	
	ERROR	
	参数	



	<sd_drive> <local_size></local_size></sd_drive>	模块本地盘符 SD 卡盘符 模块本地可用空间 SD 卡可用空间
参考	说明 <local_drive>可通过 AT+FSDRIVE=0 获得, <sd_drive> 可通过 AT+FSDRIVE=1 获得。</sd_drive></local_drive>	

#### 2.8 AT+FSRENAME 重命名文件

AT+FSRENAME	重命名文件
测试命令	响应
AT+FSRENAM	OK
E=?	或者
	ERROR
设置命令	响应
AT+FSRENAM	OK
E= <old_name>,&lt;</old_name>	或者
new_name>	ERROR
	参数
	<b><old_name></old_name></b> 原文件名
	<new_name> 新文件名</new_name>
参考	说明
	文件名必须为全路径名

#### 2.9 AT+FSDRIVE 获取盘符

AT+FSDRIVE 获取盘符		
测试命令	响应	
AT+FSDRIVE=?	+FSDRIVE: (0-1)	
	OK	
	或者	
	ERROR	
设置命令	响应	
AT+FSDRIVE=<	+FSDRIVE: <drive></drive>	
n>		
	OK	
	或者	
	ERROR	
	参数	
	<n> 0 本地盘符</n>	
	1 SD 卡盘符	



	<drive> A-G</drive>
参考	说明

#### 2.10 AT+FSMKDIR 创建目录

创建目录
响应
OK
或者
ERROR
响应
OK
或者
ERROR
参数
<dir_name> 不用加双引号的字符串,该目录应该不存在,目录名的长</dir_name>
度小于等于 64 个字节
说明

## 2.11 AT+FSRMDIR 删除目录

AT+FSRMDIR	删除目录
测试命令	响应
AT+FSRMDIR=	OK
?	或者
	ERROR
设置命令	响应
AT+FSRMDIR=	OK
<dir_name></dir_name>	或者
	ERROR
	参数
	<dir_name>不用加双引号的字符串,该目录已经存在。目录名的长度</dir_name>
	小于等于 64 个字节
参考	说明



## 3 示例

如下表格"语法"列中黑色文字是输入给模块的AT命令,蓝色文字是模块返回值。

语法	说明
AT+SD2PCM=0	SD 卡模式有效
OK	
AT&W	
OK	,
AT+CFUN=1,1	重启
OK	The second secon
AT+FSDRIVE=1	获取 SD 卡盘符
+FSDRIVE: E	
OK	
AT+FSLS=E:\	
Images\	
Audio	
,	
OK	
AT+FSCREATE=E:\test.txt	创建 test.txt
OK	
AT+FSLS=E:\	
Images\	
Audio\	
test.txt	
OV	
OK	
AT+FSFLSIZE=E:\test.txt +FSFLSIZE: 20	
+FSFLSIZE: 20	
OK	
AT+FSREAD=E:\test.txt,0,100,1	
asdfghjkloiytedftttg	
ОК	
AT+FSWRITE=E:\test.txt,0,2,10	在文件的开头写 "cc"
>	
OK	
AT+FSREAD=E:\test.txt,0,100,0	文件的最开始两个字节为 "cc"
ccdfghjkloiytedftttg	



OK	
AT+FSREAD=E:\test.txt,1,100,2	读文件的偏移量为2
dfghjkloiytedftttg	
OK	
AT+FSMEM	
+FSMEM: C:1024bytes,E:49152bytes	
OK	
AT+FSLS=E:\	
test1.txt	
OK	시쇼 # [] 크
AT+FSMKDIR=E:\media	创建 media 目录
OK AT+FSRENAME=E:\test1.txt,E:\test2.txt	重命名 test1.txt
OK	里叩石 test1.txt
AT+FSLS=E:\	
test2.txt	
media\	
	删除 media 目录
OK	
AT+FSRMDIR=E:\media	
OK	
AT+FSLS=E:\	
test2.txt	
OK	



# 附录

## A 相关文档

编号	文档名称	说明
[1]	SIM800 Series_AT Command Manual	

## B 术语和缩写

缩写	说明





联系我们:

芯讯通无线科技(上海)有限公司

地址: 上海市金钟路 633 号晨讯科技大楼 A 楼

邮编: 200335

电话: +86 21 3252 3300 传真: +86 21 3252 3020 网址: www.sim.com/wm