# A6/A7/A6C 模组用户使用手册

(GSM/GPRS 四频段+GPS+AGPS)

2016年2月28日

# 版本说明

序号	时间	作者	说明
1	2016-02-26	Eric Zhang	创建
2	2016-06-20	Eric Zhang	修改,增加了 A6
			V3 硬件说明和 A7
			的说明
3	2016-06-28	Eric zhang	修正错误部分
4	2016-06-29	Eric zhang	增加 A6C 的硬件管
		$\rightarrow$ ( )	脚说明及封装
5	2016-07-20	Eric zhang	增加模组转接板
			的的硬件管脚说
			明及封装

### 版权声明

本文档著作权属于深圳市安信可科技有限公司(Ai Thinker Tecnnology Co. Ltd)所有。未经著作权人书面授权,任何单位或个人不得以任何方式复制、摘录或翻译本文档。

安信可保留对本文档内的技术参数及规格的修改权利,同时对资料的不周之处对用户表示歉意,我们会不断完善本文档。

安信可保留对本文档的最终解释权。

### 一、模块主要规格

- 尺寸规格
  - A6 尺寸 22.8×16.8×2.5mm; A7 尺寸 22.8×19.8×2.5mm;
- 工作温度-30℃to+80℃;
- 工作电压 3.3V-4.2V;
- 开机电压>3.4V;
- 待机平均电流 3ma 以下, A7 增加 2m;
- 支持 GSM/GPRS 四个频段,包括 850,900,1800,1900MHZ;
- GPRS Class 10;
- 灵敏度<-105;
- 支持语音通话;
- 支持 SMS 短信;
- GPIO 电平在 2.8V:
- 支持 GPRS 数据业务,最大数据速率,下载 85.6Kbps,上传 42.8Kbps;
- 支持标准 GSM07.07,07.05 AT 命令及 Ai Thinker 扩展命令;
- 支持 2 个串口,一个下载串口,一个 AT 命令口;
- AT 命令支持标准 AT 和 TCP/IP 命令接口;
- 支持数字音频和模拟音频,支持 HR, FR, EFR, AMR 语音编码;
- 支持 GPS+AGPS(仅仅 A7 支持);
- GPS 位置信息支持单独串口 NEMA 输出和通过 AT 口读取(仅仅 A7 支持);
- 支持外接 30 万像素摄像头;
- 支持 ROHS, FCC, CE, CTA 认证;
- SMT 42PIN 封装;






### 二、A6 模块(GSM+GPRS,四频段)

A6 是一款支持 GSM,GPRS 四频段的 GSM 模组。

### 2.1 A6 管脚说明




管脚编号	管脚名称	说明
1	NC	保留脚,
2	NC	保留脚
3	NC	保留脚, V3 版本以后的硬件为 GPIO16
4	NC	保留脚, V3 版本以后的硬件为 GPIO15
5	NC	保留脚, V3 版本以后的硬件为 GPIO14
6	NC	保留脚, V3 版本以后的硬件为 GPIO6,(内部用
		作网络状态指示)
7	NC	保留脚, V3 版本以后的硬件为 GPIO3

8	PWR_KEY	开机键, >1.9V 以上超过 2s 即可开机; 开机以
		后该脚断不断开都可以,该脚只需提供电压就
		可以,不需要考虑供电;
9	GPIO1/INT	用于控制模块是否进入低功耗模式,高电平退
		出,低电平进入,在此模式下待机底电流<1mA
		注意在此模式下串口不能使用
10	UART_CTS/GPIO5	AT 串口 CTS 脚
11	UART_RTS/GPIO7	AT 串口 RTS 脚
12	RST	模块硬件 RESET 脚,此脚使用的时候低电平
		<0.05V,电流在 70ma 左右,建议使用 NMOS 可
		以控制; 拉低以后其实是模块硬件关机了, 该
		脚在正常工作的时候不能有漏电,否则会导致
		模块不稳定,难以注册网络;
13	GND	地脚
14	SIM_RST	SIM卡RST脚
15	SIM_CLK	SIM 卡 CLK 脚
16	VSIM	SIM 电源脚
17	SIM_DATA	SIM 数据脚
18	GND	地脚
19	MIC-	MIC 负极
20	MIC+	MIC 正极
21	MIC2_P	耳机 MIC 接口
22	GND	地脚
23	EAR_L	耳机左声道
24	EAR_R	耳机右声道
25	GND	地脚
26	REC+	喇叭正极
27	REC-	喇叭负极
28	GND	地脚
29	VDD_1V8_OUT	对外 1.8V 电源脚
30	UART_TXD	AT 串口 TXD 脚,引脚电平 2.8V
31	UART_RXD	AT 串口 RXD 脚,引脚电平 2.8V
32	HST_RXD	下载串口 RXD 脚,引脚电平 2.8V
33	HST_TXD	下载串口 TXD 脚,引脚电平 2.8V
34	GND	地脚
35	GSM_RF	天线脚,可以接天线,如果接 PCB 上线路,注
		意 PCB 上采用 50 欧姆走线
36	GND	地脚
37	NC	保留脚
38	NC	保留脚
39	GND	地脚
40	GND	地脚
41	VBAT	接外界电源电源脚 3.5V-4.2V,最大供电电流不


42 VBAT	低于 2A
---------	-------




### 2.2 A6 封装尺寸



### 2.3 A6 转接板管脚说明



#### 2.4 A6 转接板封装尺寸



# 三、A7 模组(GSM+GPRS+GPS+AGPS,四频段)

在 A6 的基础上增加了 GPS 功能。

使用说明:增加的 AT 包括

AT+GPS=1 打开 GPS AT+GPS=0 关闭 GPS AT+AGPS=1 打开 AGPS AT+AGPS=0 关闭 AGPS


打开 GPS/AGPS 后, 默认 NEMA 信息从 GPS\_TXD 管脚以 9600 的波特率输出, 如果要让 NEMA 从 AT 串口输出,可以使用 AT+GPSRD。

AT+GPSRD=0 关闭 NEMA 从 AT 口输出

AT+GPSRD=N NEMA 信息 N 秒从 AT 口输出一次,实际使用将 N 换成数字;

具体参考后续的 AT 文档及使用示例。

### 3.1 A7 管脚说明




管脚编号	管脚名称	说明
1	GPS_RF	GPS 天线脚,外界 GPS 天线;如果接 PCB 上线
		路,注意 PCB 上采用 50 欧姆走线
2	GND	接地
3	GPIO16	GPIO16
4	GPIO15	GPIO15
5	GPIO14	GPIO14
6	GPIO6	GPIO6
7	GPIO7	GPIO7
8	PWR_KEY	开机键, >1.9V 以上超过 2s 即可开机; 开机以

		后该脚断不断开都可以;该脚只需提供电压就
		可以,不需要考虑供电
9	GPIO1/INT	用于控制模块是否进入低功耗模式,高电平退
	G1 10 4 11V1	出,低电平进入,在此模式下待机底电流<1mA
		注意在此模式下串口不能使用
10	UART_CTS/GPIO5	AT 串口 CTS 脚
11	UART RTS/GPIO7	AT 串口 RTS 脚
12	RST	模块硬件 RESET 脚,此脚使用的时候低电平
		<0.05V,电流在 70ma 左右,建议使用 NMOS 可
		以控制;拉低以后其实是模块硬件关机了,该
		脚在正常工作的时候不能有漏电,否则会导致
		模块不稳定,难以注册网络;
13	GND	地脚
14	SIM_RST	SIM 卡 RST 脚
15	SIM_CLK	SIM 卡 CLK 脚
16	VSIM	SIM 电源脚
17	SIM_DATA	SIM 数据脚
18	GND	地脚
19	MIC-	MIC 负极
20	MIC+	MIC 正极
21	MIC2_P	耳机 MIC 接口
22	GND	地脚
23	EAR_L	耳机左声道
24	EAR_R	耳机右声道
25	GND	地脚
26	REC+	喇叭正极
27	REC-	喇叭负极
28	GND	地脚
29	VDD_1V8_OUT	对外 1.8V 电源脚,建议不要使用
30	UART_TXD	AT 串口 TXD 脚,引脚电平 2.8V
31	UART_RXD	AT 串口 RXD 脚,引脚电平 2.8V
32	HST_RXD	下载串口 RXD 脚,引脚电平 2.8V
33	HST_TXD	下载串口 TXD 脚,引脚电平 2.8V
34	GND	地脚
35	GSM_RF	天线脚,可以接天线,如果接 PCB 上线路,注
		意 PCB 上采用 50 欧姆走线
36	GND	地脚
37	GPS_TXD	GPS NEMA 信息输出串口,专门用于输出 GPS
		NEMA 格式信息,1 秒钟一条 NEMA 信息,该
		串口的波特率是 9600; 注意 NEMA 信息也可以
		通过 AT 指令在 AT 串口输出。
38	GPIO13	GPIO13
39	GND	地脚

40	GND	地脚
41	VBAT	接外界电源电源脚 3.5V-4.2V,最大供电电流不
42	VBAT	低于 2A

### 3.2 A7 封装尺寸



### 3.3 A7 转接板管脚说明


管脚的一样参考模组管脚说明。

#### 5V無過 H MIC決数 MIC正数 MIC正数 無別、正数 運別、正数 AT出口TXD AT出口TXD AT出口RXD





#### 3.4 A7 转接板封装尺寸



# 四、A6C(GSM+GPRS+CAMERA,四频段)

增加了摄像头功能。

增加的 AT:


AT+CAMSTART=N, N 从 0-2, N 表示工作模式, 0 表示 QVGA, 1-VGA, 2-QQVGA

AT+CAMCAP,拍照,默认图片是 JPG 格式AT+CAMRD,读取照片内容,是 JPG 文件格式

AT+CAMSTOP ,关闭摄像头

具体参考后续的 AT 文档及使用示例。

#### 4.1 A6C 管脚说明



注意: 摄像头接口只支持 30 万像素的定焦摄像头,可以使用的芯片包括 OV7670,GC0308,GC0328,GC0309,如果要支持新的摄像头芯片需要联系我们,软件做支持。

管脚编号	管脚名称	说明
1	CAM_D1	摄像头的数据脚 Y1,
2	CAM_D2	摄像头的数据脚 Y2
3	CAM_D3	摄像头的数据脚 Y3
4	CAM_D4	摄像头的数据脚 Y4
5	CAM_D5	摄像头的数据脚 Y5
6	CAM_D6	摄像头的数据脚 Y6
7	CAM_D7	摄像头的数据脚 Y7


8	PWR_KEY	开机键, >1.9V 以上超过 2s 即可开机; 开机以
		后该脚断不断开都可以;该脚只需提供电压就
		可以,不需要考虑供电
9	GPIO1/INT	用于控制模块是否进入低功耗模式,高电平退
	·	出,低电平进入,在此模式下待机底电流<1mA
		注意在此模式下串口不能使用
10	UART_CTS/GPIO5	AT 串口 CTS 脚
11	UART_RTS/GPIO7	AT 串口 RTS 脚
12	RST	模块硬件 RESET 脚,此脚使用的时候低电平
		<0.05V,电流在 70ma 左右,建议使用 NMOS 可
		以控制; 拉低以后其实是模块硬件关机了, 该
		脚在正常工作的时候不能有漏电,否则会导致
		模块不稳定,难以注册网络;
13	GND	地脚
14	SIM_RST	SIM卡RST脚
15	SIM_CLK	SIM 卡 CLK 脚
16	VSIM	SIM 电源脚
17	SIM_DATA	SIM 数据脚
18	CAM_RST	摄像头 RESET 脚
19	MIC-	MIC 负极
20	MIC+	MIC 正极
21	CAM_CLK	摄像头主时钟
22	CAM_PCLK	摄像头 PCLK
23	I2C_SDA	摄像头的芯片 I2C 数据脚
24	I2C_SCL	摄像头的芯片 I2C 时钟脚
25	CAM_VSYNC	摄像头 VSYNC
26	CAM_PDN	摄像头 Power down 脚
27	CAM_HREF	摄像头 HREF
28	CAM_D0	摄像头的数据脚 YO
29	VDD_1V8_OUT	对外 1.8V 电源脚,接摄像头芯片 1.8V
30	UART_TXD	AT 串口 TXD 脚,引脚电平 2.8V
31	UART_RXD	AT 串口 RXD 脚,引脚电平 2.8V
32	HST_RXD	下载串口 RXD 脚, 引脚电平 2.8V
33	HST_TXD	下载串口 TXD 脚,引脚电平 2.8V
34	GND	地脚
35	GSM_RF	天线脚,可以接天线,如果接 PCB 上线路,注
		意 PCB 上采用 50 欧姆走线
36	GND	地脚
37	GPIO3	普通 GPIO
38	FLASH_EN	闪光灯控制脚,一般需要外接放大电路才能给
		LED 灯供电
39	V_CAM	摄像头的主电源
40	GND	地脚

41	VBAT	接外界电源电源脚 3.5V-4.2V,最大供电电流不
42	VBAT	低于 2A


### 4.2 A6C 外围尺寸

参考 A6,和 A6 一样;

### 4.3 A6C 转接板管脚图




### 4.4 A6C 转接板封装尺寸



# 4.5 参考摄像头接口图纸

目前摄像头芯片支持 OV7670,GC0308, GC0328, GC0309




# 五、A20 模组(GSM+GPRS+WIFI+CAMERA)

待更新。


### 六、硬件设计例子

参见全功能测试板参考原理图

# 附录 1 A6 转接板的原理图



# 附录 2 A7 转接板原理图



# 附录 3 A6C 转接板原理图

