
RF1100-232 无线通信模块 数据手册及使用说明



一. RF1100-232 无线收发模块特点:

1. 低功耗模块,最大发射功率 10mW

使用 TI 公司最新 CC110L 低功耗无线通信芯片,发射功率可调(推 荐使用 10dBm/10mW,以达到最佳的通信效果)

2. 工作于 433MHz 频段免许可证使用

模块工作于 433MHz 频段, 该频段为免费 ISM 频段免许可证使用 (420MHz~440MHz)。还可以为用户提供其他的载频频段 475MHz、868MHz 和 915MHz 选择(需要定制)

3. 高抗干扰能力和低误码率

基于 FSK 的调制方式,采用高效前向纠错和信道交织编码技术,提

高了数据抗随机干扰和突发干扰的能力,在信道误码率为 10^{-2} 时,可得到实际误码率 10^{-5} 10^{-6}

4. 传输距离远

在直线可视情况下,天线放置高度>2 米,9600bps 可靠传输距离 大于 100m (BER=10⁻³/9600bps); 1200bps 传输距离最大可达 200m-300m (BER=10⁻³/1200bps)。可以选配多种 SMA 接口天线,方便应用

5. 支持透明数据传输

提供透明的数据接口,能适应任何标准或非标准的用户协议。自动 过滤掉空中产生的假数据(所收即所发),使用简单无需编程,大大方 便应用

6. 256 个可编程信道(433M 频段)

在同一个频段可以按照用户 200KHz 间隔频点则可以提供至少 256 个信道,满足用户多种通信组合方式

二. RF1100-232 无线模块的使用方法:

RF1100-232 无线模块目前提供 2 种接口: TTL/USB 接口,可以直接连接单片机、及 PC。如 RF1100-232 需连接 PC(如需要设置参数,或通过 PC 远程控制终端设备),需要连接 TTL 转 USB 的电平转换板:



如果直接连接 PC 使用,建议选择一体化的 USB1100-232 模块,采用 USB 接口,内部为虚拟串口:



1. 模块供电:

RF1100-232 模块使用直流电源,宽电源输入设计,工作电压+2.7V~+5.5V。根据用户的需要,可以与其它设备共用电源,但请选择纹波系数较好的电源,纹波峰值小于 200mV。如果有条件话,可采用

稳压片单独供电。建议最好不要使用开关电源,如果必须使用开关电源,请注意开关脉冲对无线模块的干扰(瞬间脉冲高压可能对模块造成永久损坏)。另外系统中若有其他设备,则需可靠接地。若没有条件可靠接入大地,则可自成一地,但必须与市电完全隔离。

为发挥模块的最佳性能,建议选择 5V 供电。连接低电压的串口设备时,模块在 2.7V-3.5V 低电压时也能工作。但是通过串口小板连接 PC 工作时,模块需要 5V 供电,过低电压无法正常工作。

2. 端口定义:


RF1100-232 提供 1*6 针排孔, 其定义及与终端的连接方法见表 1:

寿 1.	连接端子完♡及连接方法	(模块正面从左到右的顺序):
1X I:	建按师」足及及建按刀伍	(冷灰山曲/外/14到/14时///////////

管脚	定义	说明	连接到终端	备注
1	SLEEP	休眠		此功能暂时不具备
2	RESET	复位引脚		可不连
3	VCC	电源	+2. 7V~5. 5V	推荐+4.5 [~] +5.5V
4	RxD	数据输入	串口数据输入	TTL 电平
5	TxD	数据输出	串口数据输出	TTL 电平
6	GND	GND	地 GND	

一般连接,只需要连接最简单的4个管脚:电源、地、RXD、TXD即可

管脚位置和尺寸图 (TOP-VIEW):



3. RF1100-232 模块的参数设定:

RF1100-232 模块的参数设定有两种方法:

(1)、通过飞拓电子提供的无线模块设置软件进行设置:

Setp1: 首先把 RF1100-232 无线模块通过 USB-TTL 转接板连到 PC 的 USB 接口上.

Step2: 启动设置软件,选择正确的串口和波特率,就可以设置参数了。 每次参数设置成功,数据接收窗口会显示设置成功返回参数 AA。如果状态窗口显示 ERROR,则设置未成功

Step3: 点击"读取",则软件显示该模块的参数




无线模块参数设置软件界面

(2)、通过串口工具发送命令对模块参数进行设置:

① 通信信道设定

文字	命令码	信道	说明
长度	2bytes	1bytes	信道取值可以从 0x00~0xEE,
格式	HEX	HEX	共计 238 个信道。
固定	A7, 7A	00	

举例: 如发送 A7 7A 06,设置通信信道为信道 6 串口调试工具设置图例及步骤:



Step1: 把 A7 7A 06 输到上图所示的数据框中(间隔一位)

Step2: 选"十六进制发送"

Step3: 按"手动发送", 信道参数设置完成

② 串口波特率设定

文字	命令码	波特率		说	明
长度	2bytes	2bytes	01: 48	800	
格式	HEX	HEX	02: 96	600	
固定	A3, 3A	01	03: 19	9200	

举例: 如发送 A3 3A 03 ,设置串口通信波特率设置为19200

③ 发送功率设定

文字	命令码	功率	说明
长度	2bytes	1bytes	功率可以是 0、5、7、10dBM。
格式	HEX	HEX	
固定	AB, BA	00	

举例: 如发送 AB BA OA,设置通信发射功率为 10dBm

④ 模块 ID 设置

文字	命令码	模块 ID	说明
长度	2bytes	2bytes	如果 ID 号是 10 进制数则需要
格式	HEX	HEX	转换为 16 进制数后用两个字
固定	A9, 9A	00 09	节表示。

举例: 如发送 A9 9A 00 08, 设置该模块的 ID 为 8

模块 ID 是存在于模块 EEPROM 中的两个字节的数据,用户可以根据自己的应用需求,读出该 ID 数据以区别不同的模块

⑤ 读取模块的参数

文字	命令码	无参数	说明
长度	2bytes		该命令用来读取模块的参数。
格式	HEX		
固定	A6, 6A		

举例: 如发送 A6 6A,则读取模块的参数(16 进制)。参数说明:

A6	00	64	02	OA	00	00
返回数	通信	空中	02 表示串	发送功	模块	的 ID

据的起	信道	速率	口波特率	率 是	是0000(两
始码		100Kbps	是 9600	10dBm	个字节)
总共返回7个字节的数据					

⑥ 模块出厂缺省参数

通信信道	0
空中速率	100 Kbps
串口波特率	9600
发送功率	10 mW
模块 ID	00 00

上表中的参数为模块未作任何修改下的出厂缺省参数

4、RF1100-232 的数据发送和接收

RF1100-232 是半双工工作的,收发一体模块,即每个模块既可以收,也可以发:

- ① 如果要发送数据,只需要把该字节数据通过串口写入模块,模块收到该字节数据就通过无线发出
- ② 如果收到无线数据,则模块自动把该字节数据从串口送出
- ③ 一次连续发的数据或字符串长度不要大于 30, 也就是说如果数据长度大于 30, 则需要分开发送

详细参考程序见附件和例程

三. 技术指标:

调制方式: FSK

工作频段: 433MHz

接口数据格式: 8N1(无校验)

发射功率: 10mW

接收灵敏度: -110dBm@1200bps

信道速率: 固定

串口波特率: 4800、9600、19200bps 可选

工作温度: -30℃~+85℃

电源: 2.7VDC-5.5VDC(推荐 5VDC)

模块尺寸: 41 * 21 * 1mm(尺寸不含天线座和天线)

发射电流: ≤30mA

接收电流: ≤20mA

待机电流: 2-3mA

天线接口: SMA-50 欧姆

工作湿度: 10%~90%相对湿度,无冷凝

四、技术支持:

我们提供全程技术支持,保证使用无忧

技术支持邮箱:tech@fytoo.com

技术支持 QQ:2277385365

五、关于我们:

杭州飞拓电子科技有限公司组建于2005年,位于杭州高新技术开发区,拥有一支具备丰富射频开发经验的软硬件开发团队,并和杭州电子科技大学射频国家重点实验室建立了紧密合作关系。

飞拓电子目前专注于无线射频通信领域的开发应用。主要产品有 微功率系列、中大功率系列、USB接口系列、串口系列无线通信模块、无线开发系统、手持机等。涉及目前主流无线通信方案及主要无线射 频应用频段如 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz/2400MHz 等。目前多款产品大规模应用于国防建设、电力行业测温与数据传输、煤矿井下应用、高速公路安全、粮库温湿度监控、港口船舶管理、现代农业、智能家居、安防监控、工业遥控等领域,客户遍及国内外。

依托无线射频领域多年的技术积累,公司还承接了多起无线应用 领域的委托开发。专注才能专业,合作才能共赢,飞拓电子期待成为 您无线应用的长久合作伙伴。

杭州飞拓电子科技有限公司

商务联系:郑先生/陈小姐

电话:0571-87207271

传真:0571-87207273

商务 QQ:1009531258

http://www.fytoo.com