以太网芯片 CH563 TCP/IP 库说明

版本: 1E http://wch.cn

1、概述

随着物联网的普及, 越来越多的单片机系统需要用到网络通讯。

CH563 芯片自带以太网 MAC 和 PHY, 支持 10/100M,全双工,半双工,自动协商,线路自动转换等功能,可以直接和网络终端如 PC,嵌入式设备进行数据交互。

CH563NET. LIB 提供了 TCP/IP 子程序库,集成了 TCP, UDP, ICMP, ARP, RARP, ICMP, IGMP 等以太网协议栈。可以同时支持 TCP, UDP 和 IPRAW三种模式,最大支持 31 个 socket 同时通讯。本文档适用 CH561, CH563 芯片。

2、全局变量

2.1. CH563NETConfig

CH563NET 库配置变量, 其含义如下:

位 0-4 socket 的个数,最大值为 31,配置宏定义为 CH563NET_MAX_SOCKET_NUM;

位 5-8 MAC 接收描述符的个数,最大值为 15,配置宏定义为 RX_QUEUE_ENTRIES;

位 9-12 保留;

位 13 PING 使能, 1 为开启 PING, 0 为关闭 PING, 默认为开启, 配置宏定义为 CH563NET PING ENABLE;

位 14-18 TCP 重试次数,配置宏定义为 TCP_RETRY_COUNT;

位 19-23 TCP 重试周期,单位为 50 毫秒,配置宏定义为 TCP_RETRY_PERIOD;

位 24 以太网中断类型配置, 0 为 IRQ 中断, 1 为 FIQ 中断;

位 25 发送重试配置, 1 开启发送重试, 0 关闭发送重试;

CH563NET_Config 是由上述配置宏定义在 CH563NET. H 中计算得出的,所以应用程序在包含 CH563NET. H 前应该根据实际情况进行配置,否则会采用默认的配置,关于默认配置请参考 CH563NET. H。

关于 CH563NET 的其他配置请参考 4.2 章节

2.2. CH563MACRxDesBuf

CH563MACRxDesBuf 为一维数组, MAC 接收描述符缓冲区, 大小为 RX_QUEUE_ENTRIES *16, 此数组必须要 16 字节对齐, 供 CH563MAC 使用。

2.3. CH563MACRxBuf

CH563MACRxBuf 为二维数组, MAC 接收缓冲区, 定义如下:

UINT8 CH563MACRxBuf[RX_QUEUE_ENTRIES][MAX_PKT_SIZE]

地址 4 字节对齐, RX_QUEUE_ENTRIES 为接收描述个数, MAX_PKT_SIZE 为可以接收数据包的最大长度, 在 CH563NET. II 中定义。

2.4. SocketInf

SocketInf 为一维数组, socket 信息列表, 定义如下:

SOCK_INF SocketInf[CH563NET_MAX_SOCKET_NUM]

地址 4 字节对齐,CH563NET_MAX_SOCKET_NUM 为 socket 个数,SocketInf 保存了各个 socket 的信息,其信息成员请参考 SOCK_INF 的定义。此变量由库内部进行读写操作,如果 没必要请勿在应用程序(是指调用库函数的用户程序,本文称应用程序,下同)中对其进行写操作。

2.5. CH563Inf

CH563Inf 此变量保存了库内部的全局信息变量,其各成员请参考 CH563NET. H。应用程序可以通过此变量查询一些信息,例如产生不可达中断后,可以通过此变量查询不可达的一些信息。应用程序不可以对此变量进行写操作。

2.6. Memp_Memory

CH563NET 内部使用的池分配内存,主要用于数据接收。其大小计算公式参考 CH563NET. II 关于 CH563NET MEMP SIZE 的宏定义。

2.7. Mem_Heap_Memory

CH563NET 内部使用的堆分配内存,主要用于数据发送发数据。其大小计算公式参考 CH563NET. H 关于 CH563NET_RAM_HEAP_SIZE 的宏定义。

2.8. Mem_ArpTable

ARP 缓存表,用于记录 IP 和 MAC 对。ARP 缓存表的大小可以配置。

2.9. MemNum, MemSize

MemNum和 MemSize 是根据用户配置生成的数组, CH563NET 用着两个数组来管理内存分配,不可以修改。

3、子程序

3.1. 库子程序总表

分类	函数名	简要说明
	CH563NET_Init	库初始化
	CH563NET_GetVer	获取库版本号
	CH563NET_MainTask	库主任务函数,需要不断调用
+	CH563NET_TimeIsr	定时器中断服务子函数
│基本函数 │	CH563NET_ETHIsr	以太网中断服务子函数
	CH563NET_GetPHYStatus	获取 PHY 状态
	CH563NET_QueryGlobalInt	查询全局中断
	CH563NET_GetGlobalInt	查询全局中断并清零
	CH563NET_Aton	将 ASCII 码地址转换为网络地址
	CH563NET_Ntoa	将网络地址转换为 ASCII 码
	CH563NET_Cl oseMac	关闭 MAC
	CH563NET_OpenMac	打开 MAC
	CH563NET_GetSocketInt	查询 socket 中断并清零
	CH563NET_SocketCreat	创建 socket
	CH563NET_SocketClose	关闭 socket
	CH563NET_SocketRecvLen	获取 socket 接收数据长度
	CH563NET_SocketRecv	socket 接收数据
socket 函数	CH563NET_SocketSend	socket 发送数据
Socket Max	CH563NET_SocketListen	TCP 监听
	CH563NET_SocketConnect	TCP 连接
	CH563NET_MbdifyRecvBuf	修改 socket 接收缓冲区
	CH563NET_SocketUdpSendTo	向指定的 IP,端口发送 UDP 报文
	CH563NET_QueryUnack	查询是否有未 ACK 的报文
	CH563NET_RetrySendUnack	重发未 ACK 的报文
DHCP 函数	CH563NET_DHCPStart	启动 DHCP
	CH563NET_DHCPStop	关闭 DHCP
DNS 函数	CH563NET_InitDNS	初始化 DNS
	CH563NET_GetHostName	获取主机 IP 地址
KEEPLIVE	CH563NET_ConfigKeepLive	配置 KEEP LIVE 参数
函数	CH563NET_SocketSetKeepLive	配置 socket 参数

关于中断:

库的全局中断和 socket 中断,其实仅仅是变量的一个标志,并非 CH563 产生的硬件中断。

3. 2. CH563NET_Init

函数原型	UINT8 CH563NET_Init(const UINT8* ip, const UINT8* gwip, const UINT8*
	mask, const UINT8* macaddr)
	ip: IP 地址指针
t♠ \	gwi p: 网关地址指针
输入	mask: 子网掩码指针
	macaddr: MAC 地址指针
输出	无
返回	返回 0 表示成功,其他值错误
作用	① 将所有的全局变量进行清零,并根据配置和传递的变量进行全局变量初始
	化;
	② 初始化 MAC;
	③ 初始化 TCP/IP 协议栈。

子网掩码指针,可以设置为 NULL,如果为 NULL 则库会使用 255. 255. 255. 0 作为子网掩码。

CH563NET_Init 对 MAC 初始化为自动协商模式、接收广播和 MAC 地址匹配的数据包,如果需要进行特殊操作,例如 PHY 需要工作在 10M 半双工、进行 HASH 过滤等,可以 CH563NET_Init 之后添加外部代码实现。

3.3. CH563NET_GetVer

函数原型	UINT8 CH563NET_GetVer(void)
输入	无
输出	无
返回	库的版本号
作用	获取库的版本号。

3. 4. CH563NET_MainTask

函数原型	voi d CH563NET_Mai nTask(voi d)
输入	无
输出	无
返回	无
作用	库主任务函数,需要不断调用。

3.5. CH563NET_TimeIsr

函数原型	void CH563NET_TimeIsr(UINT16 timperiod)
输入	timperiod: 定时周期
输出	无

返回	无
作用	定时器中断服务函数。

此函数主要为 CH563NET 库提供时钟,需要周期性的定时调用,其调用周期为 timperiod,周期应该不大于重试次数,否则会导致重试间隔不准确。

3. 6. CH563NET_ETHIsr

函数原型	void CH563NET_ETHIsr(void)
输入	无
输出	无
返回	无
作用	以太网中断服务函数,产生以太网中断后调用。

3.7. CH563NET_GetPHYStatus

函数原型	UINT8 CH563NET_GetPHYStatus(void)
输入	无
输出	无
返回	PHY 的状态
作用	获取 PHY 的当前状态,主要是以下状态: PHY_DISCONN、PHY_10M_FLL、PHY_10M_HALF。

3.8. CH563NET_QueryGlobalInt

函数原型	UINT8 CH563NET_QueryGlobalInt (void)
输入	无
输出	无
返回	全局中断状态
作用	获取全局中断状态。

3.9. CH563NET_GetGlobalInt

函数原型	UINT8 CH563NET_GetGlobalInt (void)
输入	无
输出	无
返回	全局中断状态
作用	获取全局中断状态,并将全局状态清零。

3.10. CH563NET_Aton

函数原型	UINT8 CH563NET_Aton(const UINT8 *cp, UINT8 *addr)
输入	cp: ASCII 码形式的地址,例如"192.168.1.2"
输出	addr: 网络地址,例如: 0xC0A80102
返回	0,表示成功否则失败
作用	将 ASCII 码地址转换为网络地址。

3.11 CH563NET_Ntoa

函数原型	UINT8 *CH563NET_Ntoa(UINT8 *addr)
输入	addr: 网络地址, 例如: 0xC0A80102
输出	无
返回	ASCII 码地址指针
作用	将网络地址转换为 ASCII 码地址。

3. 12 CH563NET_CloseMac

函数原型	void CH563NET_CloseMac(void)
输入	无
输出	无
返回	无
作用	关闭 MAC 的时钟和电源。

3.13 CH563NET_OpenMac

函数原型	void CH563NET_0penMac(void)
输入	无
输出	无
返回	无
作用	打开 MAC。

CH563NET 提供 CH563NET_CloseMac 和 CH563NET_OpenMac 函数主要是基于功耗的考虑。例如在以太网未连接的情况下,为了节省功耗,可以周期性的打开和关闭 MAC,直到检测到以太网连接。

应用层可以在不要网络连接时调用 CH563NET_CloseMac 来关闭 MAC 的时钟和电源。需要时再调用 CH563NET_OpenMac 来开启 MAC 的时钟和电源。注意,在调用 CH563NET_OpenMac 后一定要重新打开以太网中断

3.14. CH563NET_GetSocketInt

函数原型	UINT8 CH563NET_GetSocketInt (void)
输入	无

输出	无
返回	返回 socket 中断
作用	获取 socket 中断,并将 socket 中断清零。

3.15. CH563NET_SocketCreat

函数原型	UINT8 CH563NET_SocketCreat (UINT8 *socketid,SOCK_INF *socinf)
输入	socinf: socket 信息列表
输出	socketid: socket 索引
返回	执行状态
作用	创建 socket。

socketinf 仅作为变量传递,CH563NET_SocketCreat 对列表信息进行分析,如果信息合法,则会从 SocketInf[CH563NET_MAX_SOCKET_NUM中找到一个空闲的列表 n, 将 socketinf 复制到 SocketInf[n]中,将 SocketInf[n]锁定并创建相应的 UDP、TCP 或者 IPRAW连接。如果创建成功,将 n 写入到 socketid 中并返回成功。

在创建 UDP, TCP 客户端, IPRAW时, 应该在创建之前分配好接收缓冲区和接收缓冲区大小。TCP 服务器分配的方式则不同, 应该在接收到连接成功中断后调用函数 CH563NET_ModifyRecvBuf 来分配接收缓冲区。

具体使用方法请参考相关例程。

3. 16. CH563NET_SocketClose

函数原型	UINT8 CH563NET_SocketClose (UINT8 socketid, UINT8 flag)
tA.)	socketid: socket 索引
输入	flag: 关闭标志
输出	无
返回	执行状态
作用	关闭 socket。

在 UDP 和 IPRAW模式下, flag 无效, 调用此函数可以立即关闭 socket。

在 TCP 模式下, flag 可以为:

TCP_CLOSE_NORMAL 表示正常关闭, 4 次握手后关闭, 关闭速度较慢;

TCP_CLOSE_RST 表示复位连接, CH563NET 会向目的端发送 RST 进行复位, 关闭速度较快; TCP_CLOSE_ABANDON 表示直接丢弃, 不会向目的端发送任何信息, 关闭 socket, 关闭速度最快。

调用此函数,一般可能需要等待一定的时间才可以关闭,这个时间主要是因为库需要一定的时间去中止 TCP 连接,只要产生 SINT_STAT_TIM_OUT 或 SINT_STAT_DISCONNECT 中断,则此 socket 一定是关闭状态。

3.17. CH563NET_SocketRecvLen

函数原型	UINT32 CH563NET_SocketRecvLen(UINT8 socketid, UINT32 *bufaddr)
输入	socketid: socket 索引
输出	bufaddr: socket 接收缓冲区地址
返回	接收数据长度
作用	获取 socket 接收数据长度。

此函数主要用于获取 socket 接收数据长度和接收缓冲区地址,应用程序可以直接使用此函数输出的地址,不需要复制即可使用内部接收缓冲区的数据,可以在一定程度上节约 RAM。如果 bufaddr 置为 NULL,则此函数仅返回 socket 接收数据的长度。

3.18. CH563NET SocketRecv

函数原型	UINT8 CH563NET_SocketRecv(UINT8 socketid, UINT8 *buf, UINT32 *len)
	socketid: socket 索引
输入	buf: 应用层缓冲区地址
	len: 接收长度
输出	无
返回	执行状态
作用	读取 socket 缓冲区的数据。

此函数将 socket 接收缓冲区的数据复制到 buf 中,实际复制的数据长度会写入到 len 中。

CH563NET 提供了两种接收数据的方式,第一种为中断方式,另一种为回调模式。

中断方式是指 CH563NET 在接收到数据后,产生中断,用户可以通过函数

CH563NET_SocketRecvLen 和 CH563NET_SocketRecv 来读取接收到的数据。IPRAW, UDP 和 TCP 均可以采用这种方式接收数据。如果参数 buf 不为 NULL, CH563NET_SocketRecv 将内部缓存区的数据复制到 buf 中。如果 buf 为 NULL,则*len 不能小于实际的长度,表示应用层已经将所有的数据处理完毕。

回调模式仅在 UDP 模式下有效, CH563NET 在接收到数据后通过回调 SocketInf 结构中的 AppCallBack 函数来通知应用层接收数据。AppCallBack 由应用层来实现,应用层必须在此函数中将所有数据读完,否则 CH563NET 会强行清除。如果不需要回调模式,务必在创建 socket 时将 AppCallBack 清除为 0。回调函数的原型如下:

函数原型	void (*AppCallBack)(struct _SCOK_INF *socinf,UINT32 ipaddr,UINT16port,UINT8 *buf,UINT32 len)
输入	socinf: CH563NET 将 socket 信息列表通过此形参传递给应用层,应用层通过此参数可以知道 socket 信息。 i paddr: 数据报文的源 IP 地址 port: 数据报文的源端口 buf: 缓冲区地址 len: 数据长度
输出	无

返回	无
作用	UDP 模式下接收回调函数。

3. 19. CH563NET_SocketSend

函数原型	UINT8 CH563NET_SocketSend(UINT8 socketid,UINT8 *buf,UINT32 *len)
输入	socketid: socket 索引 buf: 应用层缓冲区地址 len: 发送长度
输出	无
返回	执行状态
作用	socket 发送数据。

该函数将 buf 中的数据复制到内部协议栈发送缓冲区中,将数据发送,并将实际发送的 长度通过 len 输出,应用层在实际处理的时候需要检查 len,以便确定实际发送的数据长度。如果发送的数据过多,此函数会自动重试多次进行发送,此函数返回 0(成功) 并不表示将所有的数据发送完毕。

3. 20 CH563NET_SocketUdpSendTo

函数原型	UINT8 CH563NET_SocketUdpSendTo(UINT8 socketid, UINT8 *buf, UINT32 *len, UINT8 *ip, UINT16 port)
输入	socketid: socket 索引 buf: 缓冲区起始地址 len: 发送数据长度 ip: 目的 IP 地址 port: 目的端口
 输出	port: 目的端口 len 实际发送的长度
返回	执行状态
作用	向指定的 IP 和端口发送 UDP 数据报文。

在 UDP 模式下 CH563NET_SocketSend 和 CH563NET_SocketUdpSendTo 的区别在于,前者只能向创建 socket 时指定的目标 IP 和端口发送数据,后者可以向任意的 IP 和端口发送数据。CH563NET_SocketUdpSendTo 一般用在 UDP 服务器模式。

3.21. CH563NET_SocketListen

函数原型	UINT8 CH563NET_SocketListen(UINT8 socketid)
输入	socketid: socket 索引
输出	无
返回	执行状态
作用	TCP 监听,在 TCP SERVER 模式下使用。

如果应用层需要建立一个 TCP SERVER, 首先使用 CH563NET_SocketCreat 创建一个 TCP, 然后调用该函数使 TCP 进入监听模式。在监听模式的 TCP 是不进行数据收发的,仅仅是监听 TCP 连接,一旦有客户端向此服务器连接,库会自动分配一个 socket 并产生连接中断 SINT STAT CONNECT。所以监听的 TCP 并不需要分配接收缓冲区。

3. 22. CH563NET_SocketConnect

函数原型	UINT8 CH563NET_SocketConnect (UINT8 socketid)
输入	socketid: socket 索引
输出	无
返回	执行状态
作用	TCP 连接,在 TCP Client 模式下使用。

如果应用层需要建立一个 TCP Client, 首先使用 CH563NET_SocketCreat 创建一个 TCP, 然后调用该函数进入连接。连接成功后会产生连接中断 SINT_STAT_CONNECT。如果远端不在线或端口未打开, 库会自动重试一定次数, 仍然不成功会产生超时中断 SINT_STAT_TIM_OUT。

3. 23. CH563NET_ModifyRecvBuf

函数原型	void CH563NET_ModifyRecvBuf (UINT8 sockeid, UINT32 bufaddr, UINT32 bufsize)
输入	socketid: socket 索引 bufaddr: 缓冲区起始地址 bufsize: 缓冲区大小
输出	无
返回	无
作用	修改 socket 接收缓冲区。

为了使应用层方便灵活的处理数据,库允许动态修改修改 socket 接收缓冲区的地址和大小,在修改接收缓冲区前最好调用 CH563NET_SocketRecvLen 来检查缓冲区中是否有剩余数据,一旦调用 CH563NET_ModifyRecvBuf,原缓冲区的数据将会被清除。在 TCP 模式下,如果连接已经建立,调用 CH563NET_ModifyRecvBuf,库会向远端通告当前窗口大小。

3. 24. CH563NET_SetSocketTTL

函数原型	UINT8 CH563NET_SetSocketTTL(UINT8 socketid, UINT8 ttl)
输入	socketid: socket 索引
	ttl: TTL值
输出	无
返回	执行状态
作用	修改 socket 的 TTL。

注意: TTL 不可以为 0. 默认为 128。

3.25. CH563NET_QueryUnack

函数原型	UINT8 CH563NET_QueryUnack(SOCK_INF *sockinf, UINT32
	*addrlist,UINT16 lislen)
	socketid: socket 索引
输入	addrlist: 未发送成功数据缓存地址列表
	lislen: addrlist 长度
输出	无
返回	未发送成功报文的个数
作用	查询 TCP 未发送成功的报文信息。

Unack Segment 指未发送成功的 TCP 报文。

CH563NET_QueryUnack 用于查询 socket 未发送成功报文的个数以及报文的地址。有两种使用法:

- 1: 查询 Unack Segment 个数,参数 addrlist 为 NULL, CH563NET_QueryUnack 会返回此 socket Unack Segment 的个数。
- 2: 查询 Unack Segment 的信息, CH563NET_QueryUnack 会向 addrlist 写入这些数据报文的地址。

应用层也可以通过循环 CH563NET_QueryUnack(sockinf, NULL, 0)来查询是否有 Unack Segment。如果有再次调用 CH563NET_QueryUnack 来获取信息:

```
While(1)
{
    If(CH563NET_QueryUnack(sockinf, NULL, 0))
    {
        CH563NET_QueryUnack(sockinf, addrlist, sizeof(addrlist));
    }
    /*其他任务*/
}
```

3.26. CH563NET_RetrySendUnack

函数原型	void CH563NET_RetrySendUnack (UINT8 socketid)
输入	socketid: socket 索引
输出	无
返回	无
作用	重发未发送成功的报文。

CH563NET_RetrySendUnack 仅在 TCP 模式下有效,用于重发未发送成功的报文。应用程序可以通过 CH563NET_QueryUnack 检查 socket 的数据是否已经全部成功发送,如果需要可以调用 CH563NET_RetrySendUnack 立即将数据报文重新发送。一般情况下不需要应用层来重新发送,CH563NET 会自动重试。

3.27. CH563NET_DHCPStart

函数原型	UINT8 CH563NET_DHCPStart(u8(* usercall)(UINT8, void *))
输入	usercall: 应用层回调函数
输出	无
返回	状态。0表示成功,其他值为失败
作用	启动 DHCP。

如果使用 DHCP 功能,需要在工程中添加 CH563NET_DHCP. 0 文件。当 DHCP 成功或者失败时,库会调用 usercall 函数,通知应用层 DHCP 的状态, CH563NET 向本函数传递两个参数,第一个参数为 DHCP 状态, 0 为成功,其他值失败,当 DHCP 成功时,用户可以通过第二个参数获取到一个指针,该指针指向的地址依次保存了 IP 地址,网关地址,子网掩码,主 DNS和次 DNS,一共 20 个字节. 注意该指针为临时变量 usercall 返回后,该指针失效。

如果当前网络内没有 DHCP Server,会产生超时时间,超时时间约为 10 秒。超时后调用 usercall 函数通知应用层,此时 DHCP 并不会停止,会一直查找 DHCP Server。用户可以调用 CH563NET_DHCPStop 来停止 DHCP。

使用时注意以下两点:

- 1: 必须在 CH563NET_Init 成功之后启动 DHCP(必须)。
- 2: 在 DHCP 成功之后, 再创建 socket (推荐)。

如果 DHCP 失败,则可以用 CH563NET_Init 时使用的 IP 地址进行通讯。

3.28. CH563NET_DHCPStop

函数原型	UINT8 CH563NET_DHCPStop(void)
输入	无
输出	无
返回	返回成功
作用	停止 DHCP。

3.29. CH563NET_InitDNS

函数原型	void CH563NET_InitDNS(UINT8 *dnsip, UINT16 port)
输入	dnsip: DNS 服务器的 IP 地址
	port: DNS 服务器端口
输出	无
返回	无
作用	初始化 DNS

如果使用 DNS 功能,在 CH563NET_Init 之前调用此函数,来启动 DNS 功能。 注意:如果使用 DNS 功能,需要在工程文件中添加 ch563net dns.o。

3.30. CH563NET_GetHostName

函数原型 UINT8 CH563NET_GetHostName(const char *hostname, UINT8

	*addr, dns_callback found, void *arg)
	hostname: 主机的域名
输入	found: 回调函数
	arg: found 的参数
输出	addr:输出主机的 IP 地址,仅在函数返回 0 时有效,必须四字节对齐。
返回	执行结果
作用	获取主机 IP 地址

found 为应用层的函数指针。其基本原型如下:

typedef void (*dns_callback) (const char *name, u8 *ipaddr, void *callback_arg); 此函数用于获取主机的 IP 地址。hostname 为主机域名,addr 为 IP 地址指针,如果 hostname 对应的 IP 地址已经在 DNS 的缓存中,CH563NET_GetHostName 会直接返回成功,并且把主机所对应的 IP 地址输出到 addr 中。如果不在缓冲存中,则 DNS 模块会发起 DNS 事务,向 DNS 服务器询问,失败或者成功后会调用 found 函数,失败参数 ipaddr 为 NULL。

arg 为 found 所需要的参数,可以为 NULL。但是 found 不可以为 NULL。

CH563NET_GetHostName 函数有以下几点需要注意:

- 1: addr 必须 4 字节对齐, 否则会返回对齐错误。
- 2: hostname 字符串最大长度不得大于 256。

参考例程:

```
i = CH563NET_GetHostName("www.wch.cn", p, CH563NET_DNSCallBack, NULL);
if(i == 0)
{
    printf("CH563NET_GetHostName Success\n");
    printf("Host Name = %s\n", name);
    printf("IP = %d. %d. %d. %d \n", p[0], p[1], p[2], p[3]);
}
void CH563NET_DNSCallBack(const char *name, UINT8 *ipaddr, void *callback_arg)
{
    if(ipaddr == NULL)
    {
        printf("DNS Fail\n");
        return;
    }
    printf("Host Name = %s\n", name);
    printf("IP = %d. %d. %d. %d. %d. n", ipaddr[0], ipaddr[1], ipaddr[2], ipaddr[3]);
    if(callback_arg != NULL)
        printf("callback_arg = %02x\n", (*(u8 *)callback_arg));
}
```

3. 31. CH563NET_ConfigKeepLive

函数原型	void CH563NET_ConfigKeepLive(struct _KEEP_CFG *cfg)
输入	cfg: KEEPLIVE 配置参数
输出	无
返回	无
作用	配置库的 KEEPLI VE 全局参数

此函数用于配置 CH563NET 中 KEEPLI VE 的参数。struct _KEEP_CFG 结构在 CH563NET. H 中 定义。

```
struct _KEEP_CFG
{
    UINT32 KLIdle;
    UINT32 KLIntvl;
    UINT32 KLCount;
};
```

KLIdle:空闲时间,是指 TCP 连接空闲一定的时间后启动 KEEPLIVE 探测,单位为 MS,默认值为 20000。

KLIntvl: 间隔,是指TCPKVIE探测超时间隔时间,单位为MS,默认值为15000。

KLCount:次数,是指 KEEPLIVE 探测的次数,默认值为 9。

此设置是对库做全局设置,对启动 KEEPLI VE 功能的 TCP 连接有效。当 KEEPLI VE 发送 KLCount 次探测对方均无任何响应,则认为此连接无效。会断开连接。此函数应该在初始化库后调用。

3. 32. CH563NET_SocketSetKeepLive

函数原型	<pre>UINT8 CH563NET_SocketSetKeepLive(UINT8 socketid, UINT8 cfg);</pre>
输入	socketid: socket 索引
刊リノく	cfg: 配置值
输出	无
返回	0 为成功,其他为失败
作用	启动/关闭 socket

此函数用于开启或者关闭 socket 的 KEEPLIVE 功能, cfg 为 1 表示开启 KEEPLIVE, 为 0 表示关闭。在创建 scoekt 后,KEEPLIVE 默认为关闭。TCP 客户端,在打开 socket 后,调用此函数开启 KEEPLIVE 功能;TCP 服务器,在产生 SINT_STAT_CONNECT 后调用此函数开启 KEEPLIVE 功能。

4、使用指南

4.1. 初始化

CH563NET_Init 为库初始化函数。关于 CH563NET_Init 函数使用方法请参考 3.2。对 CH563NET 初始化后,应用层需要开启以太网中断和全局中断,并在相应的中断函数中调用

中断服务函数 CH563NET_ETHIsr, 另外库函数需要外部提供时钟, 用于和时间相关的任务, 例如刷新 ARP 列表, TCP 超时等, 所以还需要应用程序初始化一个定时器, 在定时器溢出中断中调用定时器中断服务函数 CH563NET_TimeIsr, 定时周期应用层自行定义, 但是不得超过 TCP 重试周期。

综上,在调用 CH563NET_Init 后应用层需要开启以太网中断,初始化定时器,开启定时器中断,开启总中断。

4.2. 关于配置

CH563NETConfig 是库中定义的一个 32 位的全局变量,详细信息请参考 2.1.,在调用 CH563NET_Init 之前通过 LIB_CFG_VALUE 将配置信息传递给 CH563NETConfig。请参考例程。由于 LIB_CFG_VALUE 的值是在 CH563NET. H中进行计算的,所以应用程序应该在 include" CH563NET. H"之前对库进行配置,否则将采用默认配置,默认配置请参考 CH563NET. H。

V4 版本的库增加了对 I PRAW, UDP, TCP, 内存分配等配置, 本节主要介绍配置的含义以及方法。

(1) CH563NET_MEM_ALIGNMENT

字节对齐,必须配置为4的整数倍。

(2) CH563NET_NUM_I PRAW

用于配置 IPRAW (IP 原始套接字) 连接的个数,最小值为 1。用于 IPRAW通讯。

(3) CH563NET NUM UDP

用于配置 UDP 连接的个数,最小值为 1。用于 UDP 通讯。

(4) CH563NET NUM TCP

用于配置 TCP 连接的个数,最小值为 1。用于 TCP 通讯。

(5) CH563NET_NUM_TCP_LISTEN

用于配置 TCP 监听的个数,最小值为 1。TCP 监听的 socket 仅仅用于监听,一旦监听到 TCP 连接,会立即分配一个 TCP 连接,占用 CH563NET_NUM_TCP 的个数。

(6) CH563NET NUM PBUF

用于配置 PBUF 结构的个数, PBUF 结构主要用于管理内存分配,包括申请 UDP, TCP, IPRAW 内存以及收发内存,如果应用程序需要较多的 socket 连接和有大批量的数据收发,此值要设置大些。

(7) CH563NET_NUM_POOL_BUF

POOL BUF 的个数, POOL BUF 主要是用来接收数据时使用,如果接收大批数据,此值要设置大些。

(8) CH563NET_NUM_TCP_SEG

TCP Segments 的个数,CH563NET 每次发送一个 TCP 数据包时,都要先申请一个 TCP Segments。如果 TCP 连接数较多时,收发数据量较大时,此值应设置大些。例如当前 TCP 连接有 4 个,每个接收缓冲区设置为 2 个 TCP_MSS,假设每次收到一包数据后都会进行一次 ACK,则 CH563NET_NUM_TCP_SEG 应该配置大于(4*2),这只是最严重的情况,实际上每次 ACK(或者发送的数据)被收到后,都会释放此数据的 Segments。

- (9) CH563NET_NUM_IP_REASSDATA
- IP 分片的包个数。每个包的大小为 CH563NET_SIZE_POOL_BUF, 此值最小可以设置为 1。
- (10) CH563NET TCP MSS

TCP 最大报文段的长度,此值最大为 1460,最小为 60,报文段的长度 TCP 报文最大数据块长度。综合传输和资源考虑,建议此值不要小于 536 字节。

(11) CH563_MEM_HEAP_SIZE

堆分配内存大小,堆分配主要用于一些不定长度的内存分配,例如发送数据。如果TCP 有大批量数据收发,则此值应该设置大些。V4 版本的库对发送数据进行了改进,在发送数据时可以使用应用层内存,参考本节 MISCE_CFGO_TCP_SEND_COPY。

(12) CH563NET NUM ARP TABLE

ARP 缓存,存放 IP 和 MAC,此值最小可以设置为 1,最大为 0X7F。如果 CH563NET 需要和 4 台 PC 进行网络通讯,其中两台会大批量收发数据,则建议设置为 4。如果小于 2,则会严重影响通讯效率。

(13) MI SCE_CFGO_TCP_SEND_COPY

该配置仅在 TCP 通讯时有效。

MISCE_CFGO_TCP_SEND_COPY 为 1 时表示开启发送复制功能, CH563NET 将应用层数据复制到内部的堆内存中, 然后进行打包发送。

MISCE_CFGO_TCP_SEND_COPY 为 0 时表示关闭发送复制功能,详细的使用方法请参考 3.25 章节。

(14) MISCE CFGO TCP RECV COPY

调试使用,默认为开启,此值为1速度会加快。

(15) MISCE CFGO TCP OLD EDLETE

MISCE_CFGO_TCP_OLD_EDLETE 为 1 时, CH563NET 申请不到 TCP 连接时, 会删除较老的 TCP 连接, 默认关闭此功能。

4.3. 关于中断

中断分为全局中断和 socket 中断。全局中断中状态定义如下表。

位	名称	描述
[5:7]	-	保留
4	GINT_STAT_SOCKET	socket 中断
3	-	保留
2	GI NT_STAT_PHY_CHANGE	PHY 状态改变中断
1	-	保留
0	GINT_STAT_UNREACH	不可达中断

- ① GINT_STAT_UNREACH,不可达中断。 当库收到 ICMP 不可达中断报文后,将不可达 IP 数据包的 IP 地址,端口,协议类型保存到不可达信息表中,然后产生此中断,应用程序可以通过查询 CH563Inf 结构中的 UnreachCode, UnreachProto 和 UnreachPort 来获取不可达的相关信息。
- ② GINT_STAT_PHY_CHANGE, PHY 变化中断。当 CH563 的 PHY 连接有变化时产生此中断,例如 PHY 状态由连接状态变化为断开状态或者由断开状态变化为连接状态。应用程序可以通过 CH563NET_GetPHYStatus 来获取当前的 PHY 状态
- ③ GINT_STAT_SOCK, socket 中断。当 socket 有中断事件时库会产生此中断,应用程序可以通过 CH563NET_GetSocketInt 来获取 socket 的中断状态。

socket 的中断状态定义如下表:

位	名称	描述
7	-	保留

6	SINT_STAT_TIM_OUT	超时
5	ı	保留
4	SINT_STAT_DISCONNECT	TCP 断开
3	SINT_STAT_CONNECT	TCP 连接
2	SINT_STAT_RECV	接收缓冲区非空
[0:1]	1	保留

- ① SINT_STAT_RECV,接收缓冲区非空中断,当 socket 收到数据后,会产生此中断,应用层收到此中断后,应该使用 CH563NET_SocketRecvLen 来获取接收数据长度,根据长度使用 CH563NET SocketRecv 来读取接收缓冲区的数据。
- ② SINT_STAT_CONNECT, TCP 连接中断,仅在在TCP 模式下有效 0,表明TCP 连接成功,应用层必须在产生此中断后,才可以进行数据传输。
- ③ SINT_STAT_DISCONNECT, TCP 连接断开中断,仅在TCP 模式下有效,表明TCP 连接断开,连接断开后,应用层不得再进行数据传输。
- ④ SINT_STAT_TIM_OUT, TCP 模式下, TCP 连接、断开、发送数据等过程中出现超时, 会产生此中断。如果发送某些异常情况,库内部会关闭此连接时,也会产生该中断。TCP 模式下一旦产生此中断,socket 将会被关闭,且 socket 的相关配置被清除,所以应用层如果需要再次使用此 socket 必须重新初始化并连接或者监听。IPRAW、UDP 模式下,发送数据失败也会产生此中断,但 socket 不会被关闭。
- 注:本章节所表述的中断是指变量的标志,为了表述方便和易于理解,在库和本文档中均用中断进行说明.并非 MCU 的硬件中断。

4.4. 关于 socket

库支持的 socket 种类及个数分配如下表:

种类	个数
I PRAW	1-31
UDP	1-31
TCP 连接	1-31
TCP 监听	1-31

CH563NET 最多支持 31 个 socket。

4. 5. I PRAW

创建 IPRAW socket 的步骤:

- ① 设置协议字段,在 IPRAW模式下,即 SourPort;
- ② 设置目标 IP 地址;
- ③ 设置接收缓冲区起始地址和长度;
- ④ 设置协议类型为 PROTO_TYPE_IP_RAW;
- ⑤ 调用 CH563NET_SocketCreat 函数,将上述设置传递给本函数即可。

CH563NET_SocketCreat 会在 socket 信息列表中找到一个空闲的信息表,将上述配置复制到此空闲列表中。如果没找到空闲列表将返回错误,创建成功后返回,并将空闲信息表输出给应用层。

IP 报文结构:

目的 MAC	源 MAC	类型	IP 首部	IPRAW数据	CRC32
6 Bytes	6 Bytes	2 Bytes	20 Bytes	最大 1480 Bytes	4 Bytes

应用层可以调用 CH563NET_SocketSend 发送数据,发送的数据长度不做限制,库内部会自动循环将数据依次进行发送, IPRAW一包允许发送的最大长度为 1480 字节,如果应用层写入的数据流长度大于 1480 字节,库会将数据流封装成若干个 IP 包进行发送。如果发送失败会立即返回。

IPRAW模式下发送数据可能会产生 SINT_STAT_TIM_OUT 中断,表示数据发送失败,导致发送数据失败一般有以下两个原因:

- ① 如果目的 IP 地址和 CH563 在同一个子网,则可能目的 IP 地址的网络设备不在线。
- ② 如果目的 IP 地址和 CH563 不在同一个子网,则可能 CH563 的网关不在线。

当库收到 IP 数据包后,首先检测协议字段和 socket 设置的协议字段是否相同,如果相同则将 IPRAW数据包复制到接收缓冲区中并产生 SINT_STAT_RECV 中断,应用层收到此中断后,可以调用 CH563NET_SocketRecvLen 获取当前 socket 缓冲区的有效长度,根据长度应用层调用 CH563NET_SocketRecv 读取 socket 接收缓冲区的数据,应用程序可以一次将所有的数据读出,也可以分多次读出。由于 IPRAW模式下无法进行流控,建议应用层查询到接收数据中断口后应立即将所有数据读出,以免被后续的数据覆盖。

关于协议字段设置的注意事项

库处理 IPRAW的优先级高于 UDP 和 TCP,如果 IP 协议字段设置为 17(UDP)或者 6(TCP),则可能存在和其他 socket 冲突的可能性,在使用时应当注意避免,下面列举两种情况进行说明:

- ① socket0 设置为 IPRAW模式, IP 协议字段为 17, socket1 为 UDP 模式。在 UDP 模式下, IP 包的协议字段也是 17, 这样就会导致 socket1 通讯的数据会被 socket0 拦截, 无法接收到数据。
- ② socket0 设置为 IPRAW模式, IP 协议字段为 6, socket1 为 TCP 模式。在 TCP 模式下, IP 包的协议字段也是 6, 这样就会导致 socket1 通讯的数据会被 socket0 拦截, 无法接收到数据。

库支持 IP 分片功能,但是最大分片的数据包长度不得大于接收缓冲区的长度。

4.6. UDP 客户端

创建 UDP socket 的步骤:

- ① 设置源端口;
- ② 设置目的端口;
- ③ 设置目标 IP 地址:
- ④ 设置接收缓冲区起始地址和长度;
- ⑤ 设置协议类型为 PROTO_TYPE_UDP;
- ⑥ 调用 CH563NET_SocketCreat 函数,将上述设置传递给本函数即可。

CH563NET_SocketCreat 会在 socket 信息列表中找到一个空闲的信息表,将上述配置复制到此空闲列表中。如果没找到空闲列表将返回错误,创建成功后返回,并将空闲信息表输出给应用层。

UDP 报文结构:

目的	MAC	源 MAC	类型	IP 首部	UDP 首部	UDP 数据	CRC32
6 By	tes	6 Bytes	2 Bytes	20 Bytes	8 Bytes	最大 1472 Bytes	4 Bytes

UDP 是一个简单的,不可靠的,面向数据报文的运输层协议,传输速度较快,不能保证数据能达到目的地,必须由应用层来保证传输的可靠稳定。

应用层可以调用 CH563NET_SocketSend 发送数据,发送的数据长度不做限制,库内部会自动循环将数据依次进行发送, UDP 一包允许发送的最大长度为 1472 字节,如果应用层写入的数据流长度大于 1472 字节,库会将数据流封装成若干个 UDP 包进行发送。如果发送失败会立即返回。

UDP 模式下发送数据可能会产生 SINT_STAT_TIM_OUT 中断,表示数据发送失败,在 UDP 模式下产生此中断后,socket 不会被关闭,这点和 TCP 处理有所不同。导致发送数据失败一般有以下两个原因:

- ① 如果目的 IP 地址和 CH563 在同一个子网,则可能目的 IP 地址的网络设备不在线。
- ② 如果目的 IP 地址和 CH563 不在同一个子网,则可能 CH563 的网关不在线。

当库收到 UDP 数据包后,将 UDP 数据包复制到接收缓冲区中并产生 SINT_STAT_RECV 中断,应用层收到此中断后,可以调用 CH563NET_SocketRecvLen 获取当前 socket 缓冲区的有效长度,根据长度应用层调用 CH563NET_SocketRecv 读取 socket 接收缓冲区的数据,应用程序可以一次将所有的数据读出,也可以分多次读出。由于 UDP 模式下无法进行流控,建议应用层查询到接收数据中断口后应立即将所有数据读出,以免被后续的数据覆盖。

4.7. UDP 服务器

UDP 服务器,可以接收任意 IP 地址发送给本机端口的地址。

创建 UDP socket 的步骤:

- ① 设置源端口;
- ② 设置目标 IP 地址, 目的地址为 255. 255. 255. 255;
- ③ 设置接收缓冲区起始地址和长度;
- ④ 设置协议类型为 PROTO TYPE UDP;
- ⑤ 设置接收回调函数的入口地址;
- ⑥ 调用 CH563NET SocketCreat 函数,将上述设置传递给本函数即可。

在 UDP 服务器模式下,为了区分数据包的源 IP 和源端口,CH563NET 在 SocketInf 中增加了 AppCallBack 函数指针。当 UDP 接收到数据后,通过 AppCallBack 函数通告应用层此数据包的源 IP,源端口。在 AppCallBack 函数中,应用层应将所有数据全部读,CH563NET 在回调 AppCallBack 后会将接收缓冲区所有相关变量初始化。

如果不通过回调方式接收数据,请务必将 SocketInf 中的 AppCall Back 初始化为 0。

4.8. TCP 客户端

创建 TCP 客户端 socket 的步骤:

- ① 设置源端口;
- ② 设置目的端口;
- ③ 设置目标 IP 地址;
- ④ 设置接收缓冲区起始地址和长度;
- ⑤ 设置协议类型为 PROTO_TYPE_TCP;
- ⑥ 调用 CH563NET_SocketCreat 函数, 将上述设置传递给本函数;
- ⑦ 调用 CH563NET SocketConnect, TCP 将会发起连接。

CH563NET_SocketCreat 会在 socket 信息列表中找到一个空闲的信息表,将上述配置复制到此空闲列表中。如果没找到空闲列表将返回错误,创建成功后返回,并将空闲信息表输出给应用层。

调用 CH563NET_SocketConnect 后,库会主动向远端发起连接请求,连接成功后会产生连接中断 SINT_STAT_CONNECT,如果远端不在线或有其他异常,库会自动重试,重试次数和重试周期可以在应用层设置,如果超过应用层设置的重试次数后仍然不能连接成功,库会自动将 socket 关闭,并产生超时中断 SINT_STAT_TIM_OUT。只有产生连接中断后,应用层才可以用此 socket 进行数据收发。

TCP 报文结构:

目的 MAC	源 MAC	类型	IP 首部	TCP 首部	TCP 数据	CRC32
6 Bytes	6 Bytes	2 Bytes	20 Bytes	20 Bytes	最大 1460Bytes	4 Byte

TCP 提供面向连接的,可靠的字节流服务。

Unack Segment 指未成功发送的 TCP 报文。

CH563NET TCP 模式有两种发送方式:

- 1:复制方式,是指将用户的数据复制到 Mem_Heap_Memory 中发送,数据总长度不做限制,如果长度大于 CH563NET_TCP_MS, CH563NET 会将数据分成若干个大小为 CH563NET_TCP_MS的 TCP 包发送。复制方式一般用在 socket 数量较少,发送数据量相对少的情况下,应用层只需要调用 CH563NET SocketSend 函数即可。
- 2: 非复制方式,是指直接使用用户缓冲区进行发送。数据长度最大 CH563NET_TCP_MSS, 非复制方式一般用在 socket 数量较多、发送数据量多和对 RAM苛刻的情况下。在使用非复制方式需要注意:

调用 CH563NET_SocketSend(sockeid, tcpdata, &len) 发送, len 必须不能大于 TCP_MSS, tcpdata 不可以为局部或者在栈中分配的缓冲区,且在调用 CH563NET_SocketSend 后应用层不能再使用 tcpdata 缓冲区,直到 CH563NET 通知应用层此缓冲区的数据段被成功发送。

CH563NET 通过 AppCallBack 来通知应用层数据段成功发送, AppCallBack 的原型如下: void (*AppCallBack)(struct _SCOK_INF *socinf, UINT32 i paddr, UINT16 port, UINT8 *buf, UINT32 len);

在 TCP 模式下 AppCall Back 用于通知应用层此 socket Unack Segment 的个数, socinf 为 socket 信息, len 为 Unack Segment 个数,应用层获取到个数后可以调用 CH563NET_QueryUnack 来获取这些报文的信息,如果 tcpdata 还没发送成功,CH563NET 会将 tcpdata(缓冲区地址)写入到 addrlist 中。关于 CH563NET_QueryUnack 的用法可以参考 3.25。关于发送方式的配置请参考 4.2

在 TCP 模式下,如果数据发送失败会产生 SINT_STAT_TIM_OUT 中断,应用层应该关闭 socket。

当库收到TCP数据包后,将TCP数据包复制到接收缓冲区中并产生SINT_STAT_RECV中断,应用层收到此中断后,可以调用CH563NET_SocketRecvLen获取当前socket缓冲区的有效长度,根据长度应用层调用CH563NET_SocketRecv读取socket接收缓冲区的数据,应用程序可以一次将所有的数据读出,也可以分多次读出。在TCP模式下应用层每次调用CH563NET_SocketRecv,库将把接收数据复制给应用层的接收缓冲区,然后向远端通告当前的窗口大小。关于CH563NET_SocketRecv的用法请参考3.18。

4.9. TCP 服务器

创建 TCP 服务器 socket 的步骤:

- ① 设置源端口;
- ② 设置协议类型为 PROTO_TYPE_TCP;
- ③ 调用 CH563NET_SocketCreat 函数,将上述设置传递给本函数;
- ④ 调用 CH563NET SocketListen, TCP 将会进入监听;

上述步骤会建立一个监听的 socket, 此 socket 仅仅是监听客户端连接,本身不进行数据收发,所以无需设置接收缓冲区。

如果有一个客户端连接成功后,监听的 socket 将会从 socket 信息列表中找一个空闲的列表,如果没找到空闲列表,则会将此连接断开。如果找到,则会对此列表初始化并将目的 IP,源端口和目的端口等信息写入此列表中,并产生连接中断 SINT_STAT_CONNECT,应用层软件接收此中断后,应立即调用 CH563NET_Modi fyRecvBuf 为此连接分配一个接收缓冲区。如果应用软件建立多个服务器,可以通过查询 socket 信息列表中的源端口来确定此连接是哪个服务器的连接。

关于数据结构,发送数据和接收数据流程可以参考 TCP 客户端模式。