USB 总线接口芯片 CH372

中文手册 (二): 外部固件模式 版本: 1A http://wch.cn

1、外部固件的附加命令

代码	命令名称	输入数据	输出数据	命令用途
13H	SET_USB_ADDR	地址值		设置 USB 地址
18H	SET_ENDP2	工作方式	(等 4uS)	设置 USB 端点 0 的接收器
19H	SET_ENDP3	工作方式	(等 4uS)	设置 USB 端点 0 的发送器
1AH	SET_ENDP4	工作方式	(等 4uS)	设置 USB 端点 1 的接收器
1BH	SET_ENDP5	工作方式	(等 4uS)	设置 USB 端点 1 的发送器
1CH	SET_ENDP6	工作方式	(等 4uS)	设置 USB 端点 2 的接收器
1DH	SET_ENDP7	工作方式	(等 4uS)	设置 USB 端点 2 的发送器
OAH	GET_TOGGLE	数据 1AH	同步状态	获取当前 0UT 事务同步状态
29H	WR_USB_DATA3	数据长度		向 USB 端点 0 的上传缓冲区
29П		数据流		写入数据块

如果输入数据是 USB 端点的收发器的工作方式,参考下表。

STORTED TO SERVICE THE SERVICE TO							
工作方式字节	名称	工作方式的位分析说明					
		如果位7为1则位6为新的同步触发标志:					
位 7∼位 6	同步触发标志	00 或者 01=保持当前同步触发标志不变					
		10=同步触发标志置 0	11=同步触发标志置 1				
位 5∼位 4	(保留位)	(未定义,必须为0)					
	事务响应方式	1101=(保留方式,禁止使用)					
		1110=设备正忙,返回 NAK					
		1111=设备错误,返回 STALL					
│ 位 3~位 0		0000~1000=设备就绪,					
12.0 12.0		对于端点 0 和端点 1 的发送器,					
		该值同时指示准备发送的数据的长度,					
		0000 \sim 1000 分别指示发送长度 0 \sim 8,					
		对于 OUT 返回 ACK,对于 IN 返回 DATA					

1.1. 命令 SET USB ADDR

该命令设置 USB 设备地址。该命令需要输入 1 个数据,在外部固件模式下,外部单片机处理完 USB 标准设备请求 SET_ADDRESS 后,必须立即将 USB 主机分配的 USB 设备地址通过该命令写入 CH372,以便 CH372 启用新的 USB 地址与 USB 主机通讯。

1.2. 命令 SET ENDP2

该命令设置 USB 端点 0 的接收器。该命令需要输入 1 个数据,指定新的工作方式。例如,如果 USB 设备不能及时处理控制写操作中接收到的数据,那么可以通过该命令设置 USB 端点 0 的接收器的 事务响应方式,使其对 0UT 事务返回 NAK,从而使 USB 主机等待并重发数据,相应的工作方式字节是 0EH。通常情况下,该命令在 4uS 时间之内完成。

1.3. 命令 SET ENDP3

该命令设置 USB 端点 0 的发送器。该命令需要输入 1 个数据,指定新的工作方式。例如,如果 USB 设备不支持 USB 标准设备请求 SET_INTERFACE,那么在收到请求后,可以通过该命令设置端点 0 的发送器的事务响应方式,使其对 IN 事务返回 STALL,相应的工作方式字节是 0FH。通常情况下,该

命令在 4uS 时间之内完成。

1.4. 命令 SET ENDP4

该命令设置 USB 端点 1 的接收器。该命令需要输入 1 个数据,指定新的工作方式。例如,如果端点 1 的接收器发生错误,那么可以通过该命令设置端点 1 的接收器的事务响应方式,使其对 0UT 事务返回 STALL,相应的工作方式字节是 0FH。通常情况下,该命令在 4uS 时间之内完成。

1.5. 命令 SET ENDP5

该命令设置 USB 端点 1 的发送器。该命令需要输入 1 个数据,指定新的工作方式。例如,如果端点 1 的发送器暂时没有数据需要发送,那么可以通过该命令设置端点 1 的发送器的事务响应方式,使其对 IN 事务返回 NAK,从而使 USB 主机等待并重收数据,相应的工作方式字节是 0EH。通常情况下,该命令在 4uS 时间之内完成。

1.6. 命令 SET ENDP6

该命令设置 USB 端点 2 的接收器。该命令需要输入 1 个数据,指定新的工作方式。例如,如果收到 USB 标准设备请求 SET_CONFIG,或者 CLEAR_FEATURE 并且针对端点 2 接收器的 ENDPOINT_HALT,那么必须通过该命令设置端点 2 的接收器的同步触发标志为 0,相应的工作方式字节是 80H。通常情况下,该命令在 4uS 时间之内完成。

1.7. 命令 SET ENDP7

该命令设置 USB 端点 2 的发送器。该命令需要输入 1 个数据,指定新的工作方式。例如,如果端点 2 的发送器暂时没有数据需要发送,那么可以通过该命令设置端点 2 的发送器的事务响应方式,使其对 IN 事务返回 NAK,从而使 USB 主机等待并重收数据,相应的工作方式字节是 0EH。通常情况下,该命令在 4uS 时间之内完成。

1.8. 命令 GET TOGGLE

该命令获取当前 0UT 事务的同步状态。该命令需要输入 1 个数据 1AH,输出数据是同步状态,其中位 4 为 1 指示当前 0UT 事务同步,位 4 为 0 指示当前 0UT 事务不同步。在控制写操作中,如果 CH372 向外部单片机请求 0UT 事务成功中断,那么单片机应该通过该命令确定当前 0UT 事务是否同步,如果不同步则应该忽略。

1.9. 命令WR USB DATA3

该命令向 USB 端点 0 的上传缓冲区写入数据块。首先写入的输入数据是数据块长度,也就是后续数据流的字节数。数据块长度的有效值是 0 至 8,如果长度不为 0,则单片机必须将后续数据逐个写入 CH372。例如,通过该命令可以向 USB 主机返回 USB 描述符的前 8 个字节,完成后再通过多次执行该命令,返回 USB 描述符的后续数据。

2、外部固件说明

2.1. 端点 0

端点 0 的接收缓冲区和发送缓冲区各是 8 个字节。SETUP 事务和 OUT 事务使用同一个接收缓冲区,但是使用不同的事务应答方式。

当 CH372 成功完成端点 0 的 SETUP 事务后,CH372 将自动设置端点 0 的接收器和发送器的同步触发标志为 1,然后才以中断方式通知外部单片机读取 SETUP 数据并处理。

当 CH372 成功完成端点 0 的 0UT 事务后,CH372 将自动触发端点 0 的接收器的同步触发标志,由 0 触发为 1, 由 1 触发为 0。

当 CH372 成功完成端点 0 的 IN 事务后, CH372 将自动触发端点 0 的发送器的同步触发标志,由 0 触发为 1,由 1 触发为 0。

对于控制读操作,由于 CH372 完成 SETUP 事务后自动设置同步触发标志为 1,所以默认情况下 CH372 发送的第一组数据是 DATA1,接着是 DATA0,然后是 DATA1,以此类推。一般情况下,外部单片

机只需要准备好数据并发送,不必考虑同步触发标志。

由于 CH372 在完成端点 0 的 OUT 事务时不分析同步触发标志,不管数据是否同步都会以中断方式通知外部单片机,所以对于控制写操作,单片机可以通过 GET_TOGGLE 命令确定当前 OUT 事务是否同步再作处理。

SET_ENDP2 命令对 SETUP 的事务响应方式没有影响。如果没有释放 USB 缓冲区,则端点 0 的接收器对 SETUP 事务返回 NAK,如果已经释放 USB 缓冲区,那么返回 ACK。

如果在 SET_ENDP3 命令之后执行 WR_USB_DATA3 命令,那么端点 0 的发送器自动将事务响应方式设置为对 IN 事务返回 DATA,数据长度根据 WR_USB_DATA3 命令确定。

如果在 WR_USB_DATA3 命令之后执行 SET_ENDP3 命令,那么端点 0 的发送器将保持数据不变,但是按 SET_ENDP3 命令设定的事务响应方式处理事务,如果设定的事务响应方式为对 IN 返回 DATA,那么发送长度将由 SET ENDP3 命令重新确定。

2.2. 端点1

端点1的接收缓冲区和发送缓冲区各是8个字节。

当 CH372 成功完成端点 1 的 OUT 事务后,CH372 将自动触发端点 1 的接收器的同步触发标志,由 0 触发为 1, 由 1 触发为 0。

当 CH372 成功完成端点 1 的 IN 事务后,CH372 将自动触发端点 1 的发送器的同步触发标志,由 0 触发为 1,由 1 触发为 0。

CH372 在完成端点 1 的 OUT 事务时自动分析同步触发标志,如果数据不同步则不会以中断方式通知外部单片机,外部单片机只会接收到数据同步的 OUT 事务中断。

如果在 SET_ENDP5 命令之后执行 WR_USB_DATA5 命令,那么端点 1 的发送器自动将事务响应方式设置为对 IN 事务返回 DATA,数据长度根据 WR USB DATA5 命令确定。

如果在 WR_USB_DATA5 命令之后执行 SET_ENDP5 命令,那么端点 1 的发送器将保持数据不变,但是按 SET_ENDP5 命令设定的事务响应方式处理事务,如果设定的事务响应方式为对 IN 返回 DATA,那么发送长度将由 SET ENDP5 命令重新确定。

2.3. 端点 2

端点 2 的接收缓冲区和发送缓冲区各是 64 个字节。

当 CH372 成功完成端点 2 的 OUT 事务后, CH372 将自动触发端点 2 的接收器的同步触发标志,由 0 触发为 1,由 1 触发为 0。

当 CH372 成功完成端点 2 的 IN 事务后, CH372 将自动触发端点 2 的发送器的同步触发标志,由 0 触发为 1,由 1 触发为 0。

CH372 在完成端点 2 的 OUT 事务时自动分析同步触发标志,如果数据不同步则不会以中断方式通知外部单片机,外部单片机只会接收到数据同步的 OUT 事务中断。

如果在 SET_ENDP7 命令之后执行 WR_USB_DATA7 命令,那么端点 2 的发送器自动将事务响应方式设置为对 IN 事务返回 DATA,数据长度根据 WR_USB_DATA7 命令确定。

如果在 WR_USB_DATA7 命令之后执行 SET_ENDP7 命令,那么端点 2 的发送器将保持数据和长度不变,但是按 SET_ENDP7 命令设定的事务响应方式处理事务。

2.4. 外部固件参考流程

在 CH372 评估板资料中提供了外部固件模式下的单片机源程序,下述流程供外部单片机处理 USB 标准设备请求时参考。

- (一) 单片机启动后,首先初始化 CH372 为使用外部固件的 USB 设备方式,然后设置中断。
- 二 当单片机收到中断后,使用 GET_STATUS 命令获取中断状态,分析处理如下:
 - (1) 如果是端点 2 或 1 的 OUT 成功,则使用 RD_USB_DATA 命令读取数据再通知主程序处理。
 - ② 如果是端点 2 或 1 的 IN 成功,则使用 UNLOCK_USB 命令释放缓冲区再通知主程序继续。
 - (3) 如果是端点 0 的 SETUP 成功,则使用 RD USB DATA 命令读取数据,分析处理如下:
 - ① 如果是 USB 请求 CLEAR_FEATURE, 那么根据请求中的 FEATURE 以及端点号等分析处理, 对于 ENDPOINT HALT,可以使用 SET ENDP 命令。
 - ② 如果是 USB 请求 GET_DESCRIPTOR, 那么使用 WR_USB_DATA3 命令返回描述符的前 8 个字

- 节,并保存该 USB 请求命令以及当前描述符计数,以便后面继续返回。
- ③ 如果是 USB 请求 SET ADDRESS, 那么保存该 USB 请求命令。
- ④ 如果是 USB 请求 SET CONFIG, 那么保存设置值, 通知主程序 USB 初始化成功与否。
- ⑤ 如果是 USB 请求 GET_CONFIG, 那么使用 WR_USB_DATA3 命令返回当前配置值。
- ⑥ 如果是 USB 请求 GET INTERFACE, 那么使用 WR USB DATA3 命令返回当前接口值。
- ⑦ 如果是 USB 请求 GET STATUS, 那么使用 WR USB DATA3 命令返回当前状态值。
- ⑧ 其余 USB 请求根据需要处理,不支持则使用 SET_ENDP2 或 3 命令设置应答为 STALL。
- (4) 如果是端点 0 的 OUT 成功,则使用 RD_USB_DATA 命令读取数据,可以放弃数据。
- (5) 如果是端点 0 的 IN 成功,则根据已经保存的 USB 请求命令处理如下:
 - ① 如果是 USB 请求 GET_DESCRIPTOR, 那么使用 WR_USB_DATA3 命令继续返回剩余描述符。
 - ② 如果是 USB 请求 SET_ADDRESS, 那么使用 SET_USB_ADDR 命令设置 USB 地址。
 - ③ 任何 USB 请求包括上述请求,在中断退出前使用 UNLOCK_USB 命令。
- (6) 如果是 USB 总线复位,则清配置值等,CH372 会自动清 USB 地址和同步触发标志。
- (7) 对于任何一个 CH372 中断,必须唯一对应一个 UNLOCK USB 命令或者 RD USB DATA 命令。