
## 瑶杰电子 Minpro 系列编程器说明

由于现在的 WIN7(64 位)WIN8 WIN8.1 WIN10 系统 安装第三方驱动需要数字签名验证 使用 win7 win8 win8.1 win10 系统的用户安装驱动前,一定要先关闭系统的数字签名认证 编程器现在提供的是绿色版的烧录软件,但使用前必须先安装驱动程序。



编程器插入 USB 口跟电脑连接,尽量使用 USB2.0 端口,不要用 USB3.0 端口严禁使用 USB 集线器(USB HUB)进行连接,会无法识别编程器不要插电脑机箱前面的 USB 端口,尽量直接插在电脑主板上的原生 USB 端口

#### 插入 USB 编程器后, 电脑会提示找到新硬件

安装驱动前请禁用驱动数字签名!!!



鼠标右键点击"计算机"或"我的电脑"然后选"管理"



在设备管理器 里面找到编程器后右键点击编程器选"更新驱动程序软件"



再选择"手动查找并安装驱动程序软件"

→ 自动搜索更新的驱动程序软件(S)

Windows 将在您的计算机和 Internet 上查找用于相关设备的最新驱动程序软件,除非在设备安装设备中禁用该功能。

→ 浏览计算机以查找驱动程序软件(R) 手动查找并安装驱动程序软件。

#### 选择驱动程序目录

浏览计算机上的驱动程序文件




→ 从计算机的设备驱动程序列表中选择(L) 此列表将显示与该设备兼容的已安装的驱动程序软件,以及与该设备处于同一类别下的 所有驱动程序软件。 选择驱动程序后,点下一步进行驱动程序安装

安装过程中,会弹出提示,点"始终安装此驱动程序软件"即可



### Windows 已经成功地更新驱动程序文件

Windows 已经完成安装此设备的驱动程序软件:



#### 驱动安装成功



驱动安装成功后,直接运行软件即可!

注意: 软件可能会被 360 等杀毒软件误报,添加到信任即可,请放心使用

关闭 windows 数字签名认证的方法如下:

#### 【win8 系统】

(1)、如果是 Win8(主)双系统,启动到选系统的时候,选最下面的:

更改默认值或选择其它选项——>选择其它选项

- ——>疑难解答——>高级选项
- ——>Windows 启动设置—重新启动,

然后选择"禁用驱动程序强制签名";

(2)、如果不是 Win8 (主)的双系统,或是 Win8 单系统,

进系统后,

[Win]+[C]调出 Charm 菜单-更改电脑设置-

设置-常规-高级启动的立即重启

-疑难解答-高级选项-启动设置-重新启动,然后禁用驱动强制签名。

#### 注: 系统每次重启后默认会自动启动驱动强制签名



备注: WIN7 WIN8 WIN10 系统

(由于部分系统权限太高,导致系统拦截了部分程序的运行)

- \*文件打开错误,不能读写文件
- \*文件拖拽失效
- \*没有生成桌面图标
- \*打开软件提示缺少文件


#### 解决方法:

- 1.烧录软件放在 D 盘或者其他盘,不要 C 盘就行
- 2.在 C 盘或者其他盘下新建一个文件夹, 安装到新建的文件夹下即可解决, 不要安装在默认系统目录下。

## \*安装完运行时部分电脑需要使用管理员身份运行。

# 软件介绍





连接好编程器, 打开软件, 编程器就会检测到编程器型号

#### 快速烧录:

放上芯片,点击检测,识别出芯片型号(25 spf lash 才可以识别型号,24 芯片需要手动选择芯片型号)

点击打开,打开文件,打开后点击自动按键,就会自动执行擦除 写入 效验,等待提示烧录成功后,就烧录好了,如果需要读出芯片数据,点击读取按键,在点击保存按键,就可以把芯片数据保存在电脑里了,

批量烧写功能:点击检测-检测出芯片型号或者手动选择好芯片型号,导入需要写的数据,点击批量按键,然后编程器会自动烧录芯片,当一个芯片烧录完成后,取下芯片,让后再放上需要烧录的芯片,编程器又继续烧录,中途无需任何操作,只需要取放芯片即可,批量结束,点击停止按键即可。

芯片放置: 软件左下边有芯片放置图,手柄处为芯片 1 脚。如果贴片类芯片,需要转换成直插才能放在编程座上,建议根据自己芯片封装大小购买对应转接座使用。

公司网址: http://www.yaojiedianzi.com