# CH579 评估板说明及应用参考

版本: 1C

http://wch.cn

## 一、概述

本评估板应用于 CH579 芯片的测试开发,配套上位机 ISP 工具,支持 USB 和串口 2 种 ISP 下载方式和 SWD 接口在线编程调试,并提供了芯片资源相关的应用参考示例及演示。

## 二、评估板硬件

评估板原理图请参考 CH579SCH. pdf 文档。

CH579 评估板,包括 CH579F 和 CH579M 两种封装的最小系统板。板上留有蓝牙天线、指示灯、USB接口座及芯片通用接口插针,适用于客户基础功能的测试和验证。



图 1-1 CH579M 最小系统板



图 1-2 CH579F 最小系统板

## 2.1 各部分功能说明

CH579 是低功耗蓝牙无线通讯的 32 位 ARM 内核微控制器。最高系统主频 40MHz,包含 250KB 用户程序存储区、2KB 用于非易失数据存储区、4KB 系统引导程序存储区及 1KB 系统非易失配置信息存储区。片上集成低功耗蓝牙 BLE 通讯模块、以太网控制器及收发器、全速 USB 主机和设备控制器及收发器、段式 LCD 驱动模块、ADC、触摸按键检测模块、RTC 等丰富的外设资源。

CH579 评估板配有以下资源:

- 1. 开关 S1:供电开关,用于切断或连接外部 5V 供电或 USB 供电。
- 2. 按键 RESET: 复位按键, 用于外部手动复位(注意需要开启芯片手动复位功能)。
- 3. 按键 DOWNLOAD: 下载按键, 在 ISP 下载时使用。
- 4. USB接口 P1: 主芯片的 USB 通讯接口, 具有 Host 和 Device 功能。
- 5. 插排 P2/P3:包括芯片功能、电源、LED 灯负载操作引脚。

## 2.2 CH579 天线说明

以下提供一个与 CH579 芯片搭配的 2. 4GHz 小尺寸 PCB 天线设计实例,天线画法具体参数可以参考 我司给出的 PCB 图设计;




图 2-1 天线画法

- 1. 芯片引脚至天线馈点(上图 A 处区域)走线需进行 50 欧阻抗匹配。计数因子会涉及 A 区域走线宽度、A 与 B 的间距、板厚、板材介电常数、铜厚、绿油厚度等参量。
- 2. 上图 B 处区域是共面参考地,此区域要尽量保障足够面积和地孔数量。
- 3. 芯片底部接地焊盘(上图 C 处区域), 在制造工艺允许下保障良好接地和散热(多地孔)。
- 4. 射频部分需要远离干扰源,如晶体、功率器件,开关电源等。

图 2-1 为我司评估板天线样式, PCB 板厚 1.6mm, 天线尺寸详情请联系我司技术提供。

## 三、软件开发

请在公司主页搜索下载 CH579EVT. ZIP 开发资料包。

## 3.1 EVT 包目录结构




图 3-1 EVT 包目录结构

#### 说明:

PUB 文件夹:提供了评估板说明书及评估版的原理图。

EXAM 文件夹: 提供了 CH579 控制器的软件开发驱动及相应示例,按外设分类。每类外设文件夹内包含了一个或多个功能应用例程文件夹。

## 3.2 打开工程 - KEIL4

CH579EVT 开发包中,为每个应用例程都提供了 KEIL4 的工程文件,用户只需默认打开即可,无需额

#### 外配置。

#### 3.2.1 工程文件位置

- 1. 启动文件: 位于 "CH579EVT\EXAM\SRC\Startup"下。
- 2. 内核系统头文件: 位于 "CH579EVT\EXAM\SRC\CMSIS\Include"下。
- 3. 外设驱动源文件: 位于 "CH579EVT\EXAM\SRC\StdPeriphDriver"下。
- 4. 外设驱动头文件: 位于 "CH579EVT\EXAM\SRC\StdPeriphDriver\inc"下。
- 5. 蓝牙协议栈库文件及其头文件:位于 "CH579EVT\EXAM\BLE\LIB"下。
- 6. 网络协议栈库文件及其头文件:位于 "CH579EVT\EXAM\NET\LIB"下。

#### 3. 2. 2 蓝牙应用例程

蓝牙应用例程位于 "CH579EVT\EXAM\BLE"目录下,按照蓝牙应用功能分为不同的文件夹。每个应用功能文件夹中的目录一致,以 "HID\_Consumer"应用为例。




图 3-2 蓝牙应用例程

如上图所示, 蓝牙应用例程位于 "Project" 文件夹内, 找到 " BLE.uvproj " 文件双击打开即可。 其中, "APP" 文件夹内是用户应用程序, "Profile" 文件夹内是应用所需的 BLE 服务程序。

#### 3.2.3 网络应用例程

网络应用例程位于 "CH579EVT\EXAM\NET"目录下,按照网络应用功能分为不同的文件夹。每个应用功能文件夹中目录一致,以 "DHCP\_Client"应用为例。




图 3-3 网络应用例程

如上图所示,当前目录下,找到" W DHCP.uvproj " 文件双击打开即可。

#### 3.2.4 基础外设应用例程

基础外设例程位于 "CH579EVT\EXAM"目录下,按照外设不同分为不同的文件夹。每个外设文件夹中提供了此外设的功能演示工程,以 "ADC"文件夹为例。



图 3-4 基础外设应用例程

如上图所示,"ADC"表示 ADC 采样基础功能演示,在此文件夹中双击打开工程" 🖫 CH57x.uvproj"

即可。

## 3.3 编译软件配置

CH579 是一款 Cortex-MO 内核的 MCU, 支持 KEIL 编译环境。如果要重新创建一个工程,需要注意一些软件配置。下面以 KEIL4 为例,说明这些配置选项。

#### 3.3.1 内核选择

CH579 使用的是 Cortex-MO, 请确认编译软件工程内核是否选择正确。




图 3-5 内核选择

如果使用 KEIL5 工具,我司在"CH579EVT\PUB"目录下提供了器件包一一 "Keil.WCH57x\_DFP.1.1.0.pack",点击安装即可。安装后即可在内核选择时看到对应芯片型号。




图 3-6 器件包载入

#### 3.3.2 Code 及 RAM 配置

CH579 程序起始地址: 0x00000000, 容量限制 250K (0x3E800); CH579 SRAM 起始地址: 0x20000000, 容量限制 32K (0x8000), 如果使用睡眠 (sleep/shutup 模式)功能,建议使用起始地址: 0x20004000, 容量 16K (0x4000)。




图 3-7 Code 和 SRAM 配置

#### 3.3.3 输出目标文件

我司 ISP 工具支持烧录 . hex 和 . bin 文件,按照下图所示配置,工程编译成功后将输出目标文件 . hex,用于烧录。




图 3-8 输出目标文件配置

#### 3.3.4 添加编译文件路径

非系统软件自带的文件,都需要告知编译器其位置,即添加编译文件路径,如下图所示。




图 3-9 添加编译文件路径

#### 3.3.5 串口调试输出

例程中使用 "PRINT()"函数输出调试信息,需要定义宏 "DEBUG",如果需要开启 PRINT()函数的串口,请按如下图片中配置。通过写入宏 "DEBUG=0/DEBUG=1···"方式,可以将 CH579 的不同串口 (USARTO/USART1···)外设映射到 "PRINT()"函数功能上。




图 3-10 设置串口调试输出

EVT 包中已提供的工程都保存了相关配置,用户直接打开工程。如果用户自己重新创建工程,需要按照上述必要的几点确认工程配置。

## 3.4 示例程序演示

#### 3.4.1 蓝牙 Peripheral 例程演示


1. 打开例程: "CH579EVT\EXAM\BLE\Peripheral\Project\BLE. uvproj",点击编译后使用 ISP 工具打开生成的"BLE. hex"文件。将板子按住 download 按键上电,并接好串口方便查看例程串口输出,硬件接串口 1(程序默认),打开串口工具,设置串口参数波特率 115200,数据位 8,停止位 1,无校验,并下载程序。

- 2. 串口工具上会显示:
  - " CH57x\_BLE\_L1B\_V1.42

Initialized..

Advertising.."

此时板子蓝牙已经开始广播,如下图:



3. 打开手机 APP。(若未安装,请从我司网站下载安装)打开软件后会看到如下界面:



4. 点击 SCAN 按钮进行蓝牙设备扫描,在界面里会显示一个"Simple Peripheral"设备,该设备就是例程模拟的蓝牙设备,如下图:



5. 点击 "Simple Peripheral"设备条目,进行连接,连接成功后串口会输出:"Connected..",软件会切换至连接完成界面,显示该设备包含的所有服务,包括"Generic Access"、"Generic Attribute"、"设备信息"和"Unknown Service",如下图:



6. Unknown Service 服务就是程序中自定义的一个通讯服务, UUID 为 0xFFE0, 点击该条目, 界面显示出 0xFFE0 服务下所有的 characteristic, 包括 "0xFFE1"、"0xFFE2"、"0xFFE3"、"0xFFE4"和 "0xFFE5", 并显示出该服务的 Properties, 如下图:



7. 点击第一个 characteristic, 即 "0xFFE1" 服务,该服务具有读写属性,在发送输入框输入一个字节,点击发送,传输会输出 "profile ChangeCB CHAR1..",点击"读取"按钮获取刚才发送的一个字节,如下图:



- 8. 点击界面灰色框 "Unknown Characteristic's communication:"按钮返回上一级,其中"0xFFE2", "0xFFE3"分别具有读属性,写属性,可以分别进行读操作和写操作。
- 9. 点击 "0xFFE4" 服务,该服务具有通知服务(NOTIFY),即主动发送数据给主机,在操作界面打开"接收通知数据"选项按钮,接收框会每隔一秒接收到设备发送来的字节"0x30",返回时需要关闭通知(NOTIFY),取消"接收通知数据"按钮选项,点击界面灰色框"Unknown Characteristic's communication:"按钮返回上一级,如下图:



10. 点击 "0xFFE5" 服务,该服务具有认证读属性,需要输入配对配对密钥才能读取,在收发界面点击读取按钮就会出现蓝牙配对界面(不同手机配对的时机不一样,有些是在连接成功后进行配对,有的是在操作需要配对的服务时才进行配对),输入配对码默认是"000000",选择 PIN 码,点击确定按

钮, 主机与设备进行配对, 配对成功后即可操作该服务, 否则不能操作或者设备断开, 如下图:



## 四、程序下载(以 CH579 芯片举例)

CH57x 芯片支持 ICP 方式和 ISP 方式下载。

1) 其中 ISP 方式包括串口下载和 USB 下载。

默认下载 boot 脚: PB22;

USB 下载通道: USB □;

串口下载通道: 串口1(PA8/PA9), 支持免按键下载;

2) ICP 方式包括 SWD 方式在线下载和仿真。

## 4.1 下载工具

请打开 <a href="http://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool Setup exe.html">http://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool Setup exe.html</a> 链接,下载我司 MCU 烧录软件工具。根据安装向导完成软件安装。



图 4-1 下载工具界面

## 4.2 串口下载

- 第 1 步: 打开 "WCHISPTool. exe"工具软件,选择芯片型号: CH579(具体匹配当前烧写的芯片型号), 下载方式: 串口下载,串口设备列表:选择使用的 COMx 。
- 第2步:将MCU的PB22引脚接到GND上(此过程MCU不要上电)。
- 第 3 步: 给下载板供电。
- 第 4 步: 电脑端的烧录工具软件检测到可用的"串口设备列表"(如果没有,请检查自己的串口设备), 点击"下载"控件,执行烧录。
- 第 5 步: "下载记录"中查看烧录结果。提示完成后,将直接运行用户程序,也可重新上电或硬件复位来运行下载板中刚烧录的用户程序。如果提示失败,请重复上述步骤 4-5。

免按键下载方式: 第1步 -> 第4步 -> 第5步。

注:串口下载本身比较慢,有些较大的目标代码会花几十秒时间,建议使用 USB 下载方式。




图 4-2 串口下载

## 4.3 USB 下载

- 第 1 步: 打开 "WCHISPTool exe"工具软件,选择芯片型号: CH579(具体匹配当前如果烧写的芯片型号),下载方式: USB下载。
- 第2步:将 MCU 的 PB22 引脚接到 GND 上(此过程 MCU 不要上电)。
- 第 3 步:通过 USB 线连接下载板到电脑,下载板供电。
- 第 4 步: 电脑端的烧录工具软件检测到 "USB 设备"(如果没有请重复上述 1-3 步骤), 点击 "下载" 控件,执行烧录。
- 第 5 步: "下载记录"中查看烧录结果。提示完成后,将直接运行用户程序,也可重新上电或硬件复位来运行下载板中刚烧录的用户程序。如果提示失败,请重复上述步骤 4-5。




图 4-3 USB 下载

## 4.4 SWD 下载

使用 SWD 在线下载需要保证当前芯片已开通了 SWD 功能。如果芯片没有开通,需要通过我司烧录工具配置芯片,打开芯片 SWD 功能。

注意:如果芯片之前进行了 ISP 方式下载,那么会自动关闭 SWD 功能,需要重新开启才能使用 SWD 功能。

#### 4. 4. 1 通过 ISP 工具打开 SWD 功能

- 第 1 步: 打开 "WCHISPTool. exe" 工具软件,选择芯片型号: CH579(具体匹配当前如果烧写的芯片型号),下载方式: USB 下载。
- 第 2 步: 将 MCU 的 PB22 引脚接到 GND 上 (此过程 MCU 不要上电)。
- 第 3 步: 通过 USB 线连接下载板到电脑,下载板供电。
- 第 4 步: 电脑端的烧录工具软件检测到 "USB 设备"(如果没有请重复上述 1-3 步骤)。勾选"使能两线仿真调试接口",此时出现"启动仿真"控件。
- 第 5 步: 点击 "启动仿真"控件,在"下载记录"中查看仿真功能结果。提示成功则可使用 SWD 方式进行在线下载和仿真了。

注意:需要确保芯片内置 BOOT 版本不小于 V2.5, ISP 工具版本不低于 V2.8。




图 4-4 启用 SWD 功能

#### 4. 4. 2 SWD 功能配置和运行

评估板使用 USB 或 SWD 仿真接口提供的电源。下载程序到评估板建议使用我司官方提供的 WCHLink工具或者其他 SWD 仿真工具。

第1步:连接仿真器,选择对应型号




图 4-5 连接仿真器

#### 第2步: PORT 端口选择




图 4-6 选择 PORT 端口

#### 第3步: Target Driver选择




图 4-7 Target Driver 选择

#### 第 4 步:添加算法文件



图 4-8 添加算法文件

#### 第5步:下载和仿真



图 4-9 下载和仿真