NET-SER-DT 使用说明

中文手册

版本: V2 http://wch.cn

1、模块介绍

1.1. 模块简介

WCH 网络串口透传模块(WCH_NST01),通过网络转 TTL 电平串口,可实现网络数据和串口数据的双向透明传输,具有 TCP CLI ENT、TCP SERVER、UDP SERVER 、UDP CLI ENT 4 种工作模式,串口波特率最高可支持到 921600bps,可通过上位机软件轻松配置,方便快捷。

下图为基于 CH9121 网络串口透传模块应用框图:



1.2. 功能特点

- 实现串口数据和网络数据的双向透明传输
- 支持 10/100M, 全双工/半双工自适应以太网接口,兼容 802.3 协议
- 支持 MDI/MDIX 线路自动转换
- 支持 TCP CLEINT/ SERVER 和 UDP CLEINT/ SERVER 4 种工作模式
- 串口波特率支持 300bps ~ 921600bps
- 最多同时支持两路独立串口,独立透传
- 串口 TTL 电平, 兼容 3.3V 和 5V
- 串口支持 5、6、7 或者 8 位数据位以及 1 位或者 2 位停止位
- 串口支持奇、偶、无校验、空白 0、标志 1 校验方式
- 串口支持全双工和半双工串口通讯,支持 RS485 收发自动切换
- 支持 DHCP 自动获取 IP 地址功能
- 支持 DNS 域名系统
- 支持 0~2000ms 串口超时时间设置
- 网络参数,串口参数可通过上位机配置
- 支持 KEEPALIVE 机制

2、外观及引脚说明

2.1. 模块外观



2.2. 引脚说明


引脚名称	类型	引脚说明
RSTI	输入	外部复位输入,低电平有效
RESET	输入	恢复出厂设置,芯片上电检测,低电平有效
DIR	输出	用于控制 RS485 收发切换
RXD1	输入	异步串口 1 的串行数据输入
TXD1	输出	异步串口 1 的串行数据输出
GND	电源	公共接地端
VIN	电源	电源输入端,默认为 5V,TTL 版本当 J1 短接时,输入为 3.3V
CFG0	输入	串口配置模式设置脚,内置上拉,检测到低电平时,进入串口配置模式,高 电平退出配置模式
RXD2	输入	异步串口 2 的串行数据输入(默认关闭)
TXD2	输出	异步串口 2 的串行数据输出(默认关闭)
TCPCS	输出	TCP 客户端模式下,连接(通道一)状态指示,低电平有效

3、模块配置及工作模式说明

模块参数配置分为基础设置和端口配置两个部分,基础配置主要包括,设备名,网络参数,串口协商认证功能。串口协商认证功能默认处于关闭状态,默认通过硬件 CFG0 脚进入串口设置模式,开启后可以通过串口协商的方式进入串口设置模式。CH9121 支持 DHCP 和手动两种方式设置网络基础参数。

3.1. TCP CLIENT 模式

在 TCP CLIENT 模式,模块上电后,会主动连接 TCP SERVER 端,连接建立后,可实现网络数据和 串口数据的双向透明传输。此模式下,TCP SERVER 的 IP 需对模块可见,可见的含义是指通过模块所在的 IP 可直接 PING 通服务器 IP(详见第四节)。TCP CLIENT 模式下,支持本地端口随机,支持通过 域名访问远端服务区,芯片内部默认开启 TCP 底层 Keep Alive 保活机制,可以检测出设备掉线。TCP 客户端应用模型如下,适合于现场数据采集,上传服务器模式。



CH9121 应用框图

3.2. TCP SERVER 模式

在 TCP SERVER 模式,模块上电后,会监听本地端口是否有客户端请求连接,连接建立后,可实现网络数据和串口数据的双向透明传输。此模式下,TCP CLIENT 的 IP 需对模块可见,可见的含义是指通过客户端 IP 可直接 PING 通模块 IP(详见第四节)。模块需要配置的网络参数有:工作模式、设备 IP、子网掩码、默认网关、设备端口。而目的 IP、目的端口、此模式下,同时只能支持一条 TCP 客户端连接。

3.3. UDP CLIENT 模式

在 UDP CLIENT 模式,模块上电后,会把发往本地端口的数据(来自于目的 IP 和端口)透明转发到模块串口,同理,发往模块串口的数据也会通过 UDP 方式转发至设定的目的 IP 和端口。此模式下,模块需要配置的网络参数有:工作模式、设备 IP、子网掩码、默认网关、设备端口、目的 IP、目的端口。

3.4. UDP SERVER 模式

在 UDP SERVER 模式,接收发往本地 IP 和端口的所有数据并转发至串口,发往模块串口的数据也会通过 UDP 方式转发至与之通信的 UDP 的 IP 和端口。此模式下,模块需要配置的网络参数有:工作模式、设备 IP、子网掩码、默认网关、设备端口。

4、配置软件使用说明及举例


配置软件完整使用流程如下:

- 1. 点击"搜索设备",设备列表会显示出子网内模块;
- 2. 选择设备列表里面的模块,在左侧修改参数,然后点击"配置设备参数";
- 3. 配置完成后,模块会重启,稍等一会,点击 "搜索设备",找到模块,查看配置结果。 举例: CH9121 工作在 TCP 客户端模式, 计算机上建立 TCP 服务器, 通过 TCP 方式通信。
- 1. 模块上电,通过网线与计算机直接相连(或者将模块和计算机接入到同一个局域网内)。
- 2. 计算机端运行串口与 TCP/UDP 调试工具, 创建 TCP 服务器。设置如下:




其中协议类型为 TCP SERVER, 本地 IP 为 192. 168. 1. 100, 端口为 1000, 当前连接状态: TCP 服务器监听中。

3. 运行 NetModul eConfig. exe 设置模块参数,操作如下: 单击搜索设备,找到设备。




双击搜索到的设备,获取参数。



根据实际需求修改模块参数,设置网络方式为 TCP CLI ENT,目的 IP,目的端口与 TCP SERVER 的 IP 和端口一致:192.168.1.100:1000。根据需求修改波特率等参数。然后点击配置模块。



4. 此时计算机端串口调试软件显示 CH9121 模块客户端已连接,选好串口参数,打开串口即可进行数据收发测试,如下图:



5、常见问题及注意事项

- (1) 上位机软件搜索不到模块?
 - (a) 检查一下模块与 PC 是否直连或在在同一子网内。比如当子网掩码为 255. 255. 255. 0 时, 192. 168. 1. 1 与 192. 168. 1. 2 处于同一子网, 而 192. 168. 1. 1 与 192. 168. 2. 1 则分别处于不同的子网内。
 - (b) 检查一下网卡选择是否正确。这主要是针对多网卡 PC, 比如笔记本一般有一个有线网卡和一个无线网卡, 配置模块时, 需要选择有线网卡而不是无线网卡。
- (2) 模块工作在 TCP CLIENT 模式无法与服务器建立连接?
 - (a) 检查一下模块目的端口和 IP 是否与服务器端口和 IP 相一致。
 - (b) 检查服务器端是否能够 PING 通客户端,如果无法 PING 通,查看 RJ45 (网口)是否异常?检查二者是否在同一局域网内?
 - (c) 检查防火墙软件是否开启过滤功能,此模式建议关闭防火墙屏蔽功能,防止防火墙软件拦截模块的 TCP 连接请求。
- (3) 串口数据收发异常(无法收发数据或者数据出错)?
 - (a) 模块串口为 TTL 电平, 兼容 3.3V 和 5V, 可直接与单片机串口相连, 切忌与 232 电平串口直接相连。
 - (b) 模块和单片机串口连接时需要交叉,即 TXD 接 RXD, RXD 接 TXD。
- (4) 如何运行 PING 程序, 或判断 PING 是否成功?

以 WI NDOWS 系统为例,以此点击"开始" à "所有程序" à "附件" à "命令提示符", 然后输入"PI NG xxx. xxx. xxx. xxx. xxx ", 此处 xxx. xxx. xxx. xxx 为模块 IP。运行结果 见下图:





(a) PING 成功

(b) PING 失败