
ST-LINK V2 使用说明

(版本 V1.0)





目录

目录	2
ST LINK V2 使用说明	
1、功能简介	3
2、 接口定义	4
3、驱动及支持工具	5
4、ST-LINK V2 驱动的安装	6
5、ST-LINK V2 固件的升级	7
6、使用 STM32 ST-LINK Utility 烧写目标板 hex	8
7、使用 STVD 开发 STM8 教程	10
8、使用 IAR EWSTM8 开发 STM8 教程	14
9、使用 MDK 进行 STM32 的开发教程	17
10、使用 IAR EWARM 进行 STM32 的开发教程	22

ST LINK V2 使用说明

ST-LINK/V2 是STM8 和STM32 微控制器系列的在线调试器和编程器。单线接口模块(SWIM)和串行线调试(SWD)接口用于与应用板上的STM8 和STM32 微控制器通讯。

STM8 的应用使用USB 全速接口与ST Visual Develop (STVD), ST Visual Program(STVP)或IAR EWSTM8 等集成开发环境通讯。STM32 的应用使用USB 全速接口与Atollic, IAR, Keil 或TASKING等集成开发环境通讯。

ST-LINK/V2 的参考页:


http://www.st.com/internet/evalboard/product/251168.jsp

1、功能简介

- 1、使用<mark>铝合金U盘外壳</mark>安装内部主板,携带方便,安全可靠!
- 2、接口定义直接在外壳上标注,一目了然,方便实用!
- 3、5V、3.3V同时对外提供,方便您驳接5V和3.3V目标板
- 4、外壳字符使用激光镭射,激光雕刻,永不退色脱落!永久清晰明了!
- 5、内部主板带有500MA自恢复保险丝,彻底保护您昂贵的电脑主板!
- 6、红蓝双色LED指示灯,方便您时时观察ST-LINK V2的工作状态!
- 7、配送4跟杜邦线,让您可以轻松应对不同目标板线序!
- 8、外包装使用防静电袋,自动封口机密封包装,安全可靠,不怕静电,不怕进水!

2、接口定义

下载接口定义图



3、驱动及支持工具

ST-LINK V2 驱动情况

项目	详细
USB 产品 ID	0x3748
驱动类型	Win USB
驱动支持系统	Vista, Vista64, WIN7, WIN7 64, XP
下载地址	http://www.st.com/internet/evalboard/prod
	uct/251168.jsp
备注	驱动程序ST-LINK_winusb.inf 可安装在所有的
	操作系统上; INUSB. dll 安装在XP 和XP64

ST-LINK V2 开发环境支持情况

芯片	开发环境
STM8 全系列	在www.st.com 上已经发布ST Toolset Pack 24 path1
芯片	STVD from version 4.21 patch1
	STVP from version 3.2 patch1
	IAR EWSTM8 从1.30 版本以上支持ST-LINK/V2
	IAR 已经发布在www.iar.com 上
STM32 全系	Atollic TrueSTUDIO 2.1 以上已支持ST-LINK/V2
列芯片	www.atollic.com
	IAR EWARM 从6.20 版本以上支持ST-LINK/V2

www.iar.com

Keil MDK-ARM 从4.20 版本以上支持ST-LINK/V2

www.keil.com


Tasking VX-Toolset for ARM Cortex-M 从4.0r1 版

本以上支持ST-LINK/V2

www.tasking.com

4、ST-LINK V2 驱动的安装

从光盘中找到或网络下载st-link_v2_usbdriver.exe 文件,与普通软件一样双击安装,保持默认路径。安装完成后会在系统的开始菜单中看到ST LINK V2 的相关软件选项。




将ST LINK V2 插入电脑的USB 接口,此时计算机会提示发现新硬件,并提示安装驱动,请选择自动安装。此时,ST-LINK V2 的D2 LED 会不停的闪烁,当D2 不闪烁时,说明ST-LINK V2 可以使用了。此时,打开计算机的设备管理器会发现在"通用串行总线控制器"选项里面,多了一个如下图所示的器件,这就是ST-LINK V2。


Intel(R) ICHB Family USB2 Enhanced Host Controller - 283A
SIMicroelectronics SILink dongle
USB Composite Device

5、ST-LINK V2 固件的升级

ST-LINK V2 可以在线升级固件,目前的最新固件为V2.J17.S4。更新固件的方法为: 打开STM32 ST-LINK Utility 软件(安装ST-LINK V2 驱动时会自动安装),将ST-LINK V2 插入计算机,在菜单中选择"ST-LINK"菜单,选中第一个子菜单"Firmware update"。



选中后会跳出以下对话框



点击Device Connect 按钮,此时对话框界面会提示当前固件版本及最新的固件版本,点击Yes 按钮,固件就会自动升级。

6、使用 STM32 ST-LINK Utility 烧写目标板 hex


使用STM32 ST-LINK Utility 可以给STM32 芯片烧写程序。 使用的方法如下:

将ST-LINK V2 和STM32 目标板使用SWD 接口连接,将ST-LINK V2 和计算机相连。打开STM32 ST-LINK Utilit 软件。在菜单栏中找到菜单项"Target",点击子菜单"connect",在软件下方的状态栏会输出以下信息:


```
11:50:05 : [STLinkV2.J16.S4.bin] opened successfully.
11:50:07 : ST-LINK Firmware version : V2J17S4
11:50:07 : Connected via SWD.
11:50:07 : Connection mode : Normal.
11:50:07 : Device ID:0x410
11:50:07 : Device flash Size : 128 KBytes
11:50:07 : Device family :STM32F10x Medium-density
```

提示ST-LINK 已经连接、目标板已经连接。

选择 "File" 菜单,再选择 "Open file" 子菜单,选择要烧写的固件。



然后再选择"Target"菜单,选择"Program"子菜单,会跳出以下窗口。



点击"start"按钮开始烧写

Download [STLinkV2.J16.S4.bin]	×	
Start address : 0x08000000		
File path :F:\STLINK V2\固件\STLinkV2.J16.S4.bin	Browse	
Flash memory programming		
✓ Reset after programming		
Start Cancel		

这样,就成功烧写STM32 芯片的程序。

7、使用 STVD 开发 STM8 教程

Cosmic。

ST Visual Develop 集成开发环境(IDE),是ST 提供的免费的软件,可使用汇编语言进行开发(使用其它语言需第三方软件协助),集软硬件仿真、调试、下载编程于一体。ST Visual Develop可以利用C 编程器Cosmic STM8 或者Ride7进行C 语言编译。首先,在光盘中找到或网络下载sttoolset.zip ,解压后获得sttoolset_pack29.exe,双击安装,安装完毕后会在桌面上形成ST Visual Develop和ST Visual Programmer,其中前者就是我们所要讲解的STM8 开发工具。STVD本身只能使用汇编对STM8 进


在光盘中找到或网络下载STM8_Cosmic_C 编译器破解版for_STVD.rar,解压,安装软件,破解请按照软件包内的提示进行。安装成功后就可以进行STM8的开发。使用STVD 开发环境及ST-LINK V2 对STM8 进行开发还需要进行一些简单的设置工作。

行开发,要使用C 语言还需要借助第三方软件,比较常用的是


首先打开STVD 软件,在 "File" 菜单中选择 "New Workspace",按下图所示进行选择。




根据提示输入workspace 的名称及保存路径。在project 的信息输入框中要根据以下图片选择toolchain 及Toolchain root, 其中Toolchain root 味COSMIC 安装路径下的CXSTM8 文件夹。




接下来会跳出选择芯片的对话框。



选择你想要开发的STM8 的芯片型号,然后点击"select"按钮,再点击OK按钮即可。此时会成功建立工程文件,如下图所示。



接下来,打开菜单"Debug instrument"选择"Target Settings" 选项,进行如图所示的选择。



点击确定。这样就可以进行STM8 的开发了。 打开 main. c 文件,输入以下程序代码

```
#include "STM8S105K4.h"
main()
{
   int i, j;
   PE_DDR|=0x20;
   PE_CR1|=0x20;
   PE_CR2|=0x00;
   while (1)
   {
     PE_ODR^=0x00;
   for(i=0;i<200;i++)</pre>
```


```
for (j=0; j<200; j++);

PE_ODR^=Oxf0;

for (i=0; i<200; i++)

for (j=0; j<200; j++);
}</pre>
```


编译、链接,点击◎会跳出以下对话框。




点击 OK 按钮。就会将程序下载进目标芯片,就可以进行程序的 仿真、调试。

8、使用 IAR EWSTM8 开发 STM8 教程


在光盘中找到或网络下载EWSTM8-EV-1311.exe,双击安装,按照说明进行破解。打开IAR 软件,在菜单中选择"Project"菜单,选择"Create New Project"子菜单,根据下图进行选择




根据提示建立新的工程。在工程管理栏中选择工程,如下图所示,在工程名称上单击右键。




选择"option"选项,会跳出属性设置对话框。



在第一个属性里面选择芯片的类型,即 Device。如下图所示。




然后再 Debugger 选项中进行如下选择。



这样既可进行STM8 的开发,编写程序后,点击按钮 全程序 既可烧写进STM8 芯片,这样就可以进行程序的仿真、调试。

9、使用 MDK 进行 STM32 的开发教程


在光盘中找到或网络下载MDK460.RAR 文件,解压,安装,按照提示进行破解。将ST-LINK V2 与STM32 目标板通过SWD 接口连接。打开Kei14 软件。新建工程,根据提示选择目标芯片。



添加程序文件,编写程序。

点击图标。进入设置属性对话框。


选择 Debug 选项卡。




在右上角的选项中进行如下选择。




然后点击Settings。在跳出的对话框中进行如下选择,可以看到 SW Device信息框中出现目标芯片的信息。点击确定。




然后再打开 Utilities 选项卡。




进行如下设置。



点击 Settings。




在跳出的对话框中进行如上图的设置,再点击 Add 按钮添加芯片。



选中自己使用的芯片型号之后,点击Add 按钮。全部选择确定。

退回到软件主界面。点击按钮 就可以下载程序并进行仿真、调试。



10、使用 IAR EWARM 进行 STM32 的开发教程

使用IAR EWARM 开发STM32 的步骤与使用IAR EWSTM8 开发STM8 的步骤类似。为节省篇幅,在此就不再赘述。