为什么新的STM8 单片机在串口口下载时只能下载一次?

出场的 STM8 单片机内部并不是绝对的空白,内部有 bootloader 存在,在我们进行串口下载的时候,下载软件需要先和 STM8 的 bootloader 进行通信在得到 bootloader 的回答的时候才可以进行下载,也就是此时的 bootloader 的状态必须是 ENABLE 的,但是在单片机内部是空的时候,单片机的 bootloader 处在 disable 状态,但是可以进行一次烧写,第一次下载的程序必须要修改 option byte,使得Bootloader enable,这样以后可以一直用串口下载了。否则,就在也没有办法进行串口下载程序了,这时需要使用 ST link 对 bootloader,进行 ENABLE,方可继续进行 ISP 的下载。

在 STVD 新建工程的时候工程的名字不要有空格有空格的话啊会有 警告 如图所示



1 有的时候进行编译打不开头文件,因此而出现的错误

答:将相应的包含文件复制到 COSMIC 安装文件夹下面的 Hstm8 文

件夹下面即可。编译时自动进行连接

2 怎样书写中断函数并且在主函数文件 main.c 中调用函数的中断 服务程序?

答 在 stm8 interrupt vector.c 文件里面的中断向量的映射

{0x82, NonHandledInterrupt} 的字符 "NonHandledInterrupt"改为所要书写的中断函数的函数名

例 TIME4 的 溢出中断改写为{0x82, TIM4_UPD_OVF_IRQHandler}

然后在文件中进行函数终端服务程序的声明,形式

@far @interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler (void);

然后在主函数中进行函数服务程序的书写形式如

@far @interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler (void)

{

函数体

}

如何牛成 HEX 文件

、STVD 如何输出 hex 文件

菜单栏 Project -> Setting 打开"Post_Build"标签,命令框原默认定义:

chex -o \$(OutputPath)\$(TargetSName).s19 \$(OutputPath)\$(TargetSName).sm8 输出 S19 格式的目标文件。

在其中增加或修改为:

chex -fi -o \$(OutputPath)\$(TargetSName).hex \$(OutputPath)\$(TargetSName).sm8 即可输出 hex 格式目标文件。

生成 hex 文件被输出到目录 项目"\Debug"目录下。

如图:

怎样对STM8 单片机进行位操作

_Bool 在程序中使用的位名称 @ 寄存器:位数;

_Bool FLAGB0 @FLAG:0;