

ハンディターミナルオプション

MRP

製番管理

概要

- 『受入入力（作業実績／入荷処理）』『棚卸実績』『ピッキング（出庫）』の登録が、ハンディターミナル端末で可能となります。

作業実績	社内への作業指示、または外注への作業依頼に対して、実績を登録します。 電腦工場では内作／外作の〔受入入力〕に該当します。
入荷処理	電腦工場では購入品の〔受入入力〕に該当します。
棚卸実績	品目のバーコードを読み取り、実棚数を登録します。 電腦工場の〔棚卸実績入力〕に該当します。
ピッキング	出庫指図に対して、品目の出庫実績を登録します。 電腦工場の〔出庫実績入力（手配）〕に該当します。

- リアルタイムのオンライン連携はもちろん、オフライン状況でも使用可能です。オフラインの場合は事前に電腦工場から予定データを読み込み、指示に対する実績登録を行うことで、誤入力を防止します。

他社開発製品との連携

■ KEYENCE BT-A2000 シリーズ

- 本オプションは、ハンディターミナル BT-A2000 シリーズに対応しています。
（メーカー：株式会社キーエンス）
- 対応バーコード：CODE39

● ハンディターミナル 実機イメージ

- ・ 本オプションで頻出するキー、及び名称は下記の通りです。
- ・ この他の機能については、メーカーのカatalogやマニュアルをご参照ください。



① スキャンキー（3ヶ所）
…どこを使用しても構いません。

② 機能キー
…F1 赤／F2 青／F3 緑／F4 黄

③ 十字キー

④ クリアキー

⑤ Enter キー

⑥ テンキー（数字／文字入力）

⑦ 文字入力モード変更キー
（英数字 切り替え）

⑧ 電源キー

②機能キー（F1～F4）の役割は画面ごとに異なります。

各画面のボタンをご参照ください。



ハンディターミナル画面 機能説明

※ 以降、本マニュアルではハンディターミナル端末を「ハンディ」、
パソコンで操作する Factory-ONE 電腦工場メニューを「電腦工場」と表記します。

● ログイン画面

（１）電腦工場にログインする際と同じく、
【オペレーターコード】【パスワード】をデ
ンキーで入力します。

（２）【OK】ボタンをタップします。
【F4】または【Enter】キー押下でも可能で
す。

※ ハンディと電腦工場で、同じ【オペレーターコ
ード】を用いた同時ログインは不可です。

※ パスワードの表示が「***」となる場合、入力
は数字のみに限られます。

⇒後述の「●設定>③パスワードをマスク表示
する」をご参照ください。



● メインメニュー

- (1) 使用するメニューボタンをタップします。
または【十字】キー+【Enter】キーで
選択します。

- メニューの使用可否（権限）は、ユーザーの【オペレーター区分】により制御可能です。
⇒詳細は末尾の<補足>をご参照ください。

※ 電腦工場のバージョンにより、【F4】キーの有無が異なります。（パスワード変更機能）⇒詳細は末尾の<補足>をご参照ください。



- (2) 入力系メニューを選択した場合

- カーソルが【〇〇SEQ】にある状態で起動します。
- ハンディのスキャンキーを押し、伝票のバーコードを読み取ります。
※ SEQは手入力も可能です。（テンキーで入力→Enterキーを押下）

例) [受入入力]

受入入力

発注先
品目
工程
入庫場所

受入日* 2025/11/10

発注SEQ*

受入数* 0.00

不良数 0.00

作業者

工数 0.00 未完了

<メニュー起動時>

受入入力

発注先 A000007
西日本ア
品目 2 TAG-004
半製品
在庫管理品複数工程
工程 BAKING
切断
入庫場所 A22003000-02
A2-2-3

受入日* 2025/11/10

発注SEQ* 229-0

受入数* 5.00

不良数 0.00 個

作業者

工数 0.00 完了

<SEQ読み込み後>

日付項目の初期値=本日
※初期値の変更は、ハンディの
【設定】メニューで可能です。

- (3) SEQに基づき、予定情報を表示します。
以降は各メニューの操作説明をご参照ください。

● 受入入力（作業実績の登録）

（1）【発注 SEQ】をスキャンします。

（2）表示された情報を確認します。

- ・ 画面上部

【発注先】【品目】【工程】【入庫場所】

※ 発注先＝作業の指示先（部署）または外注先

- ・ 画面下部

【受入数】が自動で入力されます。

※ 初期値は発注残数。単位も表示します。

（3）必要に応じて情報を修正します。

- ・ 対象：【受入日】【受入数】【不良数】

※ 発注数未満の数で「完了」としたい場合は、

【受入数】【不良数】を入力後に手動で

【完了】を選択します。

■ 【不良数】とは

- ・ 受入時に不良品があった場合、その数を【不良数】へ入力します。
【受入数】＝良品、【不良数】＝不良品の数です。
- ・ 【不良数】を入力しても、在庫は増加しません。
また、受入金額の計算には影響しません。（受入金額＝受入数×受入単価）
- ・ 登録した不良数の履歴は、電腦工場の〔受入照会〕〔受入関連帳票〕で確認可能です。

※ 注意（MRP 版）

- ・ 工程の実績を登録する際、子品目の出庫数は【受入数】と【不良数】の合計で計算します。
- ・ 例）【受入数】＝10 個、【不良数】＝2 個の場合、
親品目は「10」増加し、子品目は「親を 12 個製造した」と見做して計算します。
- ・ 子品目の出庫数を編集する場合は、電腦工場の〔受入入力〕画面で登録してください。

（4）内作の場合、作業実績を入力します。

- ・ 対象：【作業者】【工数】

※【作業者】の入力は、電腦工場の【人員マスター保守】へ登録した【人員コード（オペレーターコード）】を使用します。

（MRP 版の場合）

※ バージョンにより仕様が異なるため、末尾の＜補足＞をご参照ください。

【作業者】…任意項目。

【工数】…必須とするか否かは、ハンディの【設定】画面で選択します。

（製番管理版の場合）

作業実績の入力を必須とするか否かは、ハンディの【設定】画面で選択します。

登録する場合、【作業者】【工数】ともに必須です。

（5）ハンディの【F4】キーを押下します。

- ・ 作業実績の登録が完了になります。

（MRP 版の場合）

- ・ 受入数に応じて、子品目の在庫が減ります。（在庫の自動引き落とし）

- ・ 子品目の出庫数は「品目構成に基づく理論値」で自動計算されます。

出庫場所や数量を編集する場合は、電腦工場の【受入入力】で登録してください。

- ・ 次の【発注 SEQ】をスキャン可能です。

内作の実績登録が続く場合、【作業者】の都度入力は不要です。（前回情報を保持します）

● 入荷入力（購入品）

（1）【発注 SEQ】をスキャンします。

（2）表示された情報を確認します。

- ・ 画面上部

【発注先】【品目】【入庫場所】

- ・ 画面下部

【受入数】が自動で入力されます。

※ 初期値は発注残数です。

※ [品目マスター保守] で【員数】を設定した品目の場合、受入数は員数単位で表示されます。

また、目印として単位に下線がつきます。

受入数* 15.00 箱

（3）必要に応じて情報を修正します。

- ・ 対象：【受入日】【受入数】

※ 発注数未満の数で「完了」としたい場合は、手動で【受入完了】チェックを ON にします。

- ・ 【ロット No】…『ロット別在庫管理』『ロットトレース』オプション専用項目。
【有効期限】…『ロット別在庫管理』オプション専用項目。

※ 既存の【ロット No】を入力した場合、【有効期限】は自動で取得します。

（4）ハンディの【F4】キーを押下します。

- ・ 購入品の入荷処理が完了となります。

● 出庫入力

（1）【出庫指図 SEQ】をスキャンします。

（2）表示された情報を確認します。

- ・ 画面上部

【在庫場所】【品目】

【有効期限】

…『ロット別在庫管理』オプション専用。

- ・ 画面下部

【出庫数】が自動で入力されます。

※ 初期値は指図残数。単位も表示します。

（3）必要に応じて情報を修正します。

- ・ 対象：【出庫日】【出庫数】

※ 指図数未満の数で「完了」としたい場合は、手動で【完了】をチェックします。

- ・ 【ロット No】

『ロット別在庫管理』『ロットトレース』オプション専用項目です。

出庫するロット No を入力します。

※ ロット No の新規入力是不可です。（存在しないロットからは出庫できません。）

（4）ハンディの【F4】キーを押下します。

- ・ 出庫処理（ピッキング）が完了になります。

● 棚卸入力

（１）【在庫場所】

- ・ 棚卸を行う場所コードを入力します。

（２）【担当者】

- ・ 電腦工場の人員コード（オペレーターコード）を入力します。

※ 担当者を必須とするか否かは、ハンディの
【設定】画面で選択します。

（３）【品目区分】【品目コード】をスキャンします。

- ・ 運用例：

品目情報をバーコード化したラベルを在庫棚に貼り、現場にてハンディでスキャンします。これにより、紙を持たずに棚卸を実施することが可能です。

※ 電腦工場標準で【品目区分】【品目コード】がバーコード印字される帳票は、【品目マスターリスト】の「品目タックシール」です。

（４）【ロット No】

- ・ ロット管理品の場合は必須入力です。（オプション）

※ ロット No の新規入力は不可です。（存在しないロットからは出庫できません）

（５）【実棚数】を入力します。

（６）ハンディの【F4】キーを押下します。

- ・ 実棚数の登録が完了になります。
- ・ 次の品目バーコードを読み取り、棚卸入力を継続します。
【在庫場所】【担当者】の再入力は不要です。（前回情報を保持します）

● 設定

本画面の項目は、ハンディ端末ごとの個別設定です。

① 【日付既定値】

各画面の日付項目で初期値となる日付です。
ハンディ起動時は、自動で本日日付に戻ります。

② 更新前に確認メッセージを表示します。

各画面で実績を登録（【F4】キー押下）した際、
メッセージを表示します。



③ パスワードをマスク表示します。

ログイン、またはパスワード変更画面において、パスワードを伏字（*）で表示します。

※ マスク表示（伏字）とした場合、ハンディのパスワード項目は「数字のみ入力可」となります。

英数字込みのパスワードは使用不可となるため、要注意です。

④ 受入入力>作業実績を必須とします。（個別生産）

チェック ON…内作の実績を登録する際、【作業者】【工数】が必須となります。

⑤ 受入入力>作業実績を必須とします。（繰返生産）

チェック ON…内作の実績を登録する際、【工数】が必須となります。

※ バージョンにより、チェックボックスの有無が異なります。末尾の＜補足＞をご参照ください。

⑥ 棚卸入力>担当者を必須とします。

チェック ON…実棚数を登録する際、棚卸の【担当者】の入力が必須となります。

・ハンディの【F4】キーを押下します。

設定を保存してメインメニューに戻ります。

端末設定

■ 全体

日付既定値*

2025/11/10

📅

更新前に確認メッセージを表示する ☒

パスワードをマスク表示する ☒

■ 受入入力

作業実績を必須とする（個別生産） ☐

作業実績を必須とする（繰返生産） ☐

■ 棚卸入力

担当者を必須とする ☐

< 終了(F2)

OK(F4)

- 10 -

©2022-2026 EXcorporation. All Rights Reserved.

● **パスワード変更** ※ R4.0.03～

- ・ 電腦工場およびハンディへログインする際のパスワードを変更可能です。
- ・ パスワードポリシーは電腦工場の設定に従います。

※ パスワード管理は、R4.0.03～の機能追加です。
詳細は、[共通_電腦工場の起動とメニュー設定]のマニュアルをご参照ください。


パスワード変更入力

パスワードポリシー

有効期間 1日間

文字数 1文字以上

履歴 過去0個前までのパスワードは再利用できない

必要な文字 大文字0個、小文字0個、数字0個、記号0個

有効期限

2026/02/19

パスワード

新パスワード

(再入力)

◀ 終了(F2)

↶ キャンセル(F1)

⏹ OK(F4)

<補足 ハンディ全般>

■メニューの使用可否（権限）

- ・オペレーター区分ごとのメニュー制御は、SE が初期設定を行います。
- ※【オペレーター区分】については、電腦工場の【人員マスター保守】をご参照ください。

■タイムアウト（初期値：10 分）

- ・無操作のまま一定時間が経つと自動でログアウトとなります。
- ・WEB サーバの設定で時間を変更した場合、全ハンディ端末に適応されます。（端末別設定は不可）
- ※ 設定を変更する際、対象のファイル名がバージョンにより異なることにご注意ください。
R3.0/R4.0 は「Config.php」、R5.0 は「AppOption.php」、R6.0 は「appsettings.json」

■入力項目

- ・各メニューの入力項目（文字）は、テンキーによる入力のほかバーコードスキャンも可能です。
- ※ 電腦工場の標準帳票は無いため、別途 CODE39 形式のバーコードを用意する必要があります。

■パスワード変更機能

- ・メインメニューの【F4】キー（パスワード変更機能）は、R4.0.03～の機能追加です。
- ・これより前のバージョン（R3.0 を含む）では、ハンディ端末でパスワード変更はできません。
電腦工場の【人員マスター保守】で実施してください。

<補足 各メニュー>

<受入入力>

■『ロット別在庫管理』『ロットトレース』オプション

- ・親品目または子品目にロット在庫管理品を含む発注データは、ハンディで実績登録はできません。

電腦工場の〔受入入力〕で登録してください。

■MRP 版の日報登録

- ・R3.0.36/R4.0.03以降、内作の実績登録時にMRP版の日報入力が可能となりました。
- ・これより前のバージョンでは、〔受入入力〕の【作業者】【工数】項目は製番管理版専用です。また、〔設定〕のチェックボックスも存在しません。
【受入入力>作業実績を必須とする（繰返生産）】

<受入入力・入荷入力>

■『発注承認』オプション

- ・電腦工場で発注承認が済んでいない発注データは、ハンディで実績登録はできません。

■【受入数】【不良数】

- ・〔コントロールマスター保守（KEY:2030 旧項目名:受入仕入発注以下F）〕=ONの場合、
【受入数】+【不良数】の合計が発注より多い受入は登録できません。

■受入=仕入（同時計上）

- ・電腦工場の〔コントロールマスター保守（KEY:2040 旧項目名:受入仕入連動運用F）〕=ONの場合、受入登録と同時に仕入計上も行います。
※ OFF=仕入を同時計上しない運用の場合、電腦工場の〔仕入入力〕から別途登録します。
※ 本設定は一律であるため、1件ごとの個別設定はできません。

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2022/12/31	R3.0.00 R4.0.00	初版を発行。
	R3.0.36～ R4.0.03～	MRP 版の作業日報 機能強化に伴い、説明を追記。 改訂対象：[受入入力]、[設定]、補足欄
	R4.0.03～	パスワード管理の機能強化に伴い、章を追加。 改訂対象：「パスワード変更」章の追加。メインメニュー、補足欄
2023/06/30 (第2版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	R3.0/R4.0/R5.0 のオペレーションマニュアルを統合。
2024/04/26 (第3版)	R5.0.00	誤りを訂正…<補足> オンライン時のタイムアウト ・ R5.0 の設定変更ファイル名を修正しました。 誤：Config.php 正：AppOption.php
2026/03/31 (第4版)	R6.0.00	R6.0 のオペレーションマニュアルを統合。