

金型マスター保守

[金型] - [金型マスター保守]

MRP

概要

- 金型の品番、名称、所有者、保管場所や耐久ショット数を登録します。
 - 耐久ショットのほか、メンテナンスの目安（保守ショット数）を登録することで、現在ショット数が保守ショットに達した金型（または 保守ショットの〇〇%に達した金型）をリスト化が可能です。
- ⇒ 一覧表は[金型履歴関連帳票]から出力します。

関連機能 ※ 詳細は個別のマニュアルをご参照ください。

● オプション初期設定 登録順

1. [金型マスター保守] → 2. [金型構成マスター保守] → 3. [金型履歴入力]
- ※ 3. [金型履歴入力] は 日常業務でも使用します。

基本操作

[共通画面]

KEY

新規

金型区分 1 製品

金型コード 1010-A

OK(f・6)

前ページ

次ページ

終了(f・1)

DATA

金型名1 A型フレーム金型

金型名2

金型種別 3 C型

調達区分 2 外作

仕入日 2025/12/25

仕入金額 300,000

仕入先 SUB3006 匠加工所

売上日

売上金額 0

得意先 CUS1002 株式会社エクス

所有者 99999 株式会社エクス

場所 PL6003 部品倉庫

備考1

備考2

仕様

取り数 1.00

寸法1 1,000.000 mm

寸法2 1,000.000 mm

寸法3 2.000 mm

重量 15.000 kg

耐久ショット数 100,000

保守ショット数 10,000

通算ショット数 0

カウンター

新規登録日

最終更新日

キャンセル(f・2)

OK継続(f・9)

OK(f・10)

(1) 【金型区分】を選択

- ・ 金型の用途に適した区分を選びます。
- ・ 【金型区分】の選択肢は、品目を登録する際の【品目区分】と同じです。
⇒ 品目区分については、マニュアル【品目マスター保守【品目の場合】】をご参照ください。

(2) 【金型コード】を入力

- ・ 任意のコードを入力します。
- ・ 使用できる文字は英数字と記号で、全て半角となります。
※ アルファベットの大文字および小文字は区別します。
※ 次の記号に注意してください。
「 , 」 (カンマ) …使用禁止です。
「 ! & % _ ' 」 …非推奨です。(検索やデータ取込に影響するため。)

(3) 【OK(f・6)】 ボタンをクリック

- ・ 指定した【金型区分】【金型コード】の組み合わせで、金型1つを示します。

(4) 画面項目を入力

- ※ 本マニュアルでは、大まかなグループごとに左上から順に説明します。マスター登録時の入力順序に制限はありません。
- ※ 【金型名1】のみ必須項目です。それ以外は、必要に応じて入力します。

●基本項目

項目	説明
金型名	・ 【金型名1】は必須項目です。名称が長い場合は、【金型名2】も使用します。
金型種別	・ 検索や分析用の種別（グループ）を選択します。 ・ 金型種別は、事前に【名称マスター保守】へ登録します。
調達区分	・ 金型の調達方法を選択します。（内作／外作／購入など）

仕入日	- 金型を社外から仕入れた場合は、仕入日（購入日）／金額／仕入先を入力します。 ※ 本項目は金型管理用の記録であり、仕入データは作成されません。 ※ [支払締更新] や [買掛締更新] の対象とする場合は、別途 [仕入入力] を行ってください。
仕入金額	
仕入先	
売上日	- 金型にかかる費用を『金型代』として得意先から回収する場合は、売上日／売上金額／得意先を入力します。 ※ 本項目は金型管理用の記録のため、売上データは作成されません。 ※ [請求締更新] や [売掛締更新] の対象とする場合は、別途 [売上入力] を行ってください。
売上金額	
得意先	
所有者	- 金型の所有者を、自社または得意先から選択します。 - 選択肢に所有者（所有企業）がない場合は、[取引先マスター保守] へ登録してください。
場所	- 新規登録の際は、未入力のままで構いません。 ※ 続けて登録する [金型履歴入力] の【入庫場所】から設定が可能です。 - 保管場所の移動やメンテナンス状況を [金型履歴入力] へ登録すると、その都度、場所情報が本項目へ反映されます。 ※ 本項目は『標準の金型置き場』ではなく、『現時点の金型保管場所』を意味します。
備考 1	必要に応じて、金型に関するメモ等を入力します。
備考 2	

●仕様

項目	説明
取り数	1ショットで成型加工できる数を入力します。
寸法 1	- 金型の寸法を入力します。 - 寸法 1～3 = 幅×奥行×高さをあらわします。
寸法 2	
寸法 3	
重量	金型の重量を入力します。

●カウンター

項目	説明
耐久ショット数	金型の寿命（ショット数）目安を入力します。
保守ショット数	- メンテナンスを実施する目安のショット数を入力します。 - 現在ショットが【保守ショット数】に達した金型（または〇〇%以上に達した金型）をリスト化が可能です。 ⇒ 一覧表は [金型履歴関連帳票] から出力します。 【保守ショット数】と 現在ショット数を比べることで「保守予定表」の作成が可能です。 ⇒ 「保守予定表」は [金型履歴関連帳票] から出力します。 ※ 保守予定の基準は、「現在ショット数≥保守ショット数の金型」または「保守ショットの〇〇%に達した金型」から選択可能です。
通算ショット数	- 現在までにショットした回数の累計です。 - 金型を使用する作業工程の実績登録時に、自動で計算および更新されます。 - 作業工程の登録は [受入入力] [一括受入入力] で行います。 ※ ショット数は、【受入数】 + 【不良数】 の合計数と、 [金型構成マスター保守] の設定をもとに計算されます。 ※ 【受入数】 へマイナス値を入力した場合は、ショット数は変化しません。

<補足>

■「現在ショット」

⇒ 詳細は、マニュアル [3.金型履歴入力] をご参照ください。

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2023/03/31	R3.0.00 R4.0.00	初版を発行。
2023/06/30 (第2版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	R3.0/R4.0/R5.0 のオペレーションマニュアルを統合。
2026/03/31 (第3版)	R6.0.00	R6.0 のオペレーションマニュアルを統合。