

Республика Беларусь ООО "МНПП " Электроприбор"

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ЦП8507

Руководство по эксплуатации 3ЭП.499.070 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Описание и работа	3
1.1 Назначение ЦП	3
1.2 Технические характеристики	6
1.3 Конструкция ЦП	17
1.4 Устройство и работа	21
1.5 Маркировка и пломбирование	22
1.6 Упаковка	24
2 Использование по назначению	25
2.1 Подготовка ЦП к использованию	25
2.2 Использование ЦП	26
2.2.1 Требования к обслуживающему персоналу	26
2.2.2 Проверка работоспособности ЦП	26
2.3 Режимы работы ЦП	27
2.3.1 Рабочий режим	27
2.3.2 Режим просмотра настроек ЦП	30
2.3.3 Режим листания измеряемых параметров ЦП	37
2.3.4 Режимы конфигурации ЦП	38
3 Поверка ЦП	55
4 Гарантии изготовителя	55
5 Хранение	56
6 Транспортирование	56
7 Утилизация	57
Приложение А (справочное) Измеряемые параметры	58
Приложение Б (обязательное) Условное обозначение ЦП при заказе	61
Приложение В (обязательное) Габаритные и установочные размеры ЦП	63
Приложение Г (рекомендуемое) Схемы электрические подключения ЦП	67
Приложение Д (справочное) Схемы подключения ЦП8507 с измерительными трансформаторами тока и напряжения, RS-485, индикаторами ИЦ8511/1 и ПЭВМ	71

Руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для ознакомления работников эксплуатации с конструкцией, принципом действия, техническими характеристиками монтажом и обслуживанием преобразователей измерительных цифровых ЦП8507.

1 Описание и работа

1.1 Назначение ЦП

1.1.1 Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507 (далее – ЦП), предназначены для измерения электрических параметров трехфазных трехпроводных и четырехпроводных сетей переменного тока частотой 50 Hz, показателей качества электрической энергии, а также для измерения и регистрации энергии.

ЦП8507 могут применяться для контроля параметров электрических систем и установок энергообъектов различных отраслей промышленности.

ЦП предназначены для включения в измерительную цепь непосредственно или через измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Принцип действия ЦП основан на преобразовании измеренных сигналов с учетом коэффициентов трансформации трансформаторов токов и напряжений в цифровой код для отображения измеренных параметров на цифровом табло и для передачи по сети интерфейс RS-485 и Ethernet и в унифицированные выходные аналоговые сигналы постоянного тока (далее – выходные аналоговые сигналы).

Интерфейс RS-485_1, RS-485_2, Ethernet предназначены для передачи информации в цифровом коде на контроллеры верхнего уровня автоматизированной системы диспетчерского управления (далее – АСДУ) со скоростью 9600 - 115200 bit/s, (Ethernet до 100 Mbit/s). Также интерфейс RS-485_2 может использоваться для организации отображения измеряемых параметров ЦП8507 на дополнительных индикаторах в информационном режиме, к нему можно подключить до 32-х индикаторов ИЦ8511/1.

Протоколы обмена данными:

- по интерфейсам RS-485_1 и RS-485_2 для ЦП8507/1 ЦП8507/10: MODBUS-RTU, MЭК 60870-5-101;
 - по интерфейсам RS-485_1 и RS-485_2 для ЦП8507/11 ЦП8507/16: MODBUS-RTU, MЭК 60870-5-101, CRC-RB, ELZIP;
- по интерфейсу Ethernet: MODBUS-TCP/IP, MЭК 60870-5-104.
 Протоколы обмена данными ЦП с ПЭВМ приведены на сайте www.electropribor.com или по запросу высылаются заказчику на его адрес электронной почты.

ЦП8507 в зависимости от измеряемых параметров, номинальных значений входного сигнала тока, габаритных размеров корпуса и дополнительных опций имеют 16 модификаций.

Модификации ЦП8507/1, ЦП8507/2 предназначены для измерения электрических параметров трехфазных сетей (см. приложение А), изготавливаются в корпусе с габаритными размерами 120х120х130 mm, с цифровым табло, на котором отображаются любые три измеряемых параметра в любом сочетании и с тремя аналоговыми выходами, соответствующими отображаемым на табло параметрам. Количество и тип интерфейсов и аналоговых выходов изготавливаются по заказу, также по заказу ЦП могут изготавливаться с встроенными дискретными входами и выходами (реле).

Модификации ЦП8507/3 - ЦП8507/6 предназначены для измерения электрических параметров трехфазных сетей (см. приложение А), изготавливаются в корпусе с габаритными размерами 125х90х125 mm, цифровое табло и выходные аналоговые сигналы отсутствуют. Количество и тип интерфейсов изготавливаются по заказу.

Модификации ЦП8507/7, ЦП8507/8 предназначены для измерения электрических параметров трехфазных сетей (см. приложение А), изготавливаются в корпусе с габаритными размерами 96х96х130 mm, с цифровым табло, на котором отображаются любые три измеряемых параметра в любом сочетании и с тремя аналоговыми выходами, соответствующими отображаемым на табло параметрам. Интерфейс только RS-485_1 и RS-485_2. Количество каналов интерфейса RS-485 и аналоговых выходов изготавливаются по заказу.

Модификации ЦП8507/9, ЦП8507/10 предназначены для измерения электрических параметров трехфазных сетей и одновременного отображения на своем цифровом табло 3-х из 10-ти электрических параметров (фазные токи, фазные и линейные напряжения, или частота). Изготавливаются в корпусе с габаритными размерами 96х96х130 mm. Выходные аналоговые сигналы отсутствуют. Интерфейс только RS-485_1 (RS-485_2 изготавливается по заказу).

Модификации ЦП8507/11 - ЦП8507/14 предназначены для измерения и регистрации электрической энергии, для измерения электрических параметров трехфазных сетей и показателей качества электрической энергии (ЦП8507/13, ЦП8507/14) (см. приложение А), изготавливаются в корпусе с габаритными размерами 120х120х165 mm, с двумя цифровыми табло: на верхнем табло отображаются 3 или 6 измеряемых параметров, на нижнем цифровом табло отображается активная суммарная или активная в прямом или в обратном направлении и реактивная энергия суммарная или реактивная в прямом или в обратном направлении или по квадрантам, с тремя выходными аналоговыми сигналами, соответствующие любым трем измеряемым параметрам, с интерфейсом (количество и тип интерфейсов по заказу), с дискретными входами и выходами (по заказу).

Модификации ЦП8507/15, ЦП8507/16 предназначены для измерения и регистрации электрической энергии, для измерения электрических параметров трехфазных сетей (см. приложение A), изготавливаются в корпусах с габаритными размерами 125х90х125 mm без

цифрового табло. Количество и тип интерфейсов изготавливается по заказу, также по заказу ЦП могут изготавливаться с тремя аналоговыми выходами и с дискретными входами и выходами.

- 1.1.2 Параметры ЦП (сетевой адрес, К_{т.т}, К_{т.н} и т. д) могут быть изменены непосредственно на объекте эксплуатации по интерфейсам с помощью программы "ЦП8507 v.7.X.X.X" (программа приведена на сайте www.electropribor.com или по запросу высылается заказчику на его адрес электронной почты) или с помощью кнопок, расположенных на лицевой панели ЦП.
- 1.1.3 ЦП8507 в корпусах 120х120х130 mm; 96х96х130 mm и 120х120х165 mm предназначены для размещения на диспетчерских щитах, панелях, шкафах, а также для встраивания в энергетическое оборудование. ЦП8507 выполненные в корпусе 125х96х125 mm предназначены для навесного монтажа или монтажа на DIN-рейку 35 mm.
- 1.1.4 ЦП предназначены для эксплуатации при атмосферном давлении от 630 до 800 mm Hg.
- 1.1.5 ЦП являются многофункциональными, взаимозаменяемыми, восстанавливаемыми, ремонтируемыми изделиями.
 - 1.1.6 Рабочие условия применения
 - 1.1.6.1 Питание ЦП8507/1 ЦП8507/4, ЦП8507/7 ЦП8507/16 осуществляется:
- от универсального источника питания напряжением переменного тока от 85 до 260 V, частотой 50 Hz или напряжением постоянного тока от 105 до 300 V (далее универсальное питание);
- от сети постоянного тока напряжением 5 V (далее 5 V); 12 V (далее 12V); 24 V (далее 24 V); 48 V (далее 48V).

Питание ЦП8507/5, ЦП8507/6 осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 (230) V частотой 50 Hz (далее \sim 220 (230) V, 50 Hz) .

- 1.1.6.2 ЦП предназначены для эксплуатации при температуре от минус 40 °C до плюс 55 °C и относительной влажности 95 % при температуре 35 °C.
- 1.1.7 При заказе и в документации другой продукции, в которой применяются ЦП, необходимо указать условное обозначение ЦП в соответствии с приложением Б или заполнить бланк заказа, который приведен на сайте www.electropribor.com.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Модификации ЦП, диапазоны измерений входного сигнала, диапазоны изменений показаний на цифровом табло ЦП и ПЭВМ (далее – диапазон показаний) и диапазоны изменений выходных аналоговых сигналов, класс точности соответствуют значениям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Габлиі	ца т							
Модифи-		Диапазон измере	ний вх	одных сигн	алов	Диапазон измене-	Диапазон из-	Класс
кация ЦП	ток,	напряжение	ча-	мощность	коэффи-	ний показаний	менений 3-х	точности
	Α	линейное	стота,	P, W;	циент	цифрового табло	выходных	
		(фазное), V	Hz	Q, var;	мощности	ЦП ⁴⁾ и (или) на мо-	аналоговых	
		[-v-v-		S, V·A	cos φ	ниторе ПЭВМ ⁵⁾	сигналов ЦП, mA	
		[схема подклю- чения]			(sin φ)		IIIA	
		ченияј						
				от - 173,2				
				до +173,2			or 5 50 151	
	от 0			или		I: от 0 до H1 ³⁾ ;	от -5 до +5; от 0 до 5	
ЦП8507/1 ¹⁾	до 1			от - 658,2		U: от 0 до H2 ³⁾ ;	ого до з	
				до +658,2		о. от о до ⊓2°°,	или	
		0-100-125 ²⁾		или		F: от 45 до 55 Hz;		0)
		$(0-57,74-72,17^{2)}$		от - 692,8 до +692,8			от 4 до 20;	0.5^{6}
						P, Q: от -H3 ³⁾	4 – 12 – 20	$0,5^{7)}$ $0,05^{8)}$
		или	от 45	от - 866,0	4	до +H3 ³⁾ ;		0,05
		0-380-475 ²⁾	до 55	до +866,0	ot – 1			
	от 0	$(0-219,4-274,2^2)$		или от - 3291	до +1	S: от 0 до H3 ³⁾ ;		
ЦП8507/2 ¹⁾	до 5	(0 213,4 214,2)		до +3291		К _р : от – 1 до +1		
	доо	или		или		Кр. 01 — 1 Д0 + 1		
		0-400-5002)		от – 3464				
		$(0-230,9-288,7^{2)}$		до + 3464				
				от - 173,2				
				до +173,2				
	_	[3-х и 4-х про-		или				0)
ЦП8507/3	от 0	[3-х и 4-х про- водная]		от - 658,2				$0,5^{6)}$
	до 1	Бодпалі		до +658,2		-	_	0,5 ⁷⁾ 0,05 ⁸⁾
				или				U,U5°′
				от - 692,8				
				до +692,8				
				от - 866,0				
				до +866,0				
	_			ИЛИ				$0,5^{6)}$
ЦП8507/4	от 0			от - 3291		-	-	$0,5^{7)}$
	до 5			до +3291 или				$0,05^{8)}$
				от – 3464				
				до + 3464				

Продолжение таблицы 1

Молифика	Писі		OLIMÄ DYG	2011117 214511	200	Пиопологического		Упосо
Модифика- ция ЦП	ток,	Диапазон измере напряжение линейное (фазное), V [схема подключения]		мощность P, W; Q, var; S, V·A		Диапазон изменений показаний цифрового табло ЦП ⁴⁾ и (или) мониторе ПЭВМ ⁵⁾	Диапазон изменений 3-х выход- ных анало- говых сиг- налов ЦП, mA	Класс точности
ЦП8507/5	от 0 до 1			от - 173,2 до +173,2 или от - 658,2 до +658,2 или от - 692,8 до +692,8		-	-	0,5 ⁶⁾ 0,5 ⁷⁾
ЦП8507/6	от 0 до 5			от - 866,0 до +866,0 или от - 3291 до +3291 или от – 3464 до + 3464		-	-	0,058)
ЦП8507/7	от 0 до 1	0–100–125 ²⁾ (0-57,74-72,17 ²⁾) или 0-380-475 ²⁾ (0-219,4-274,2 ²⁾) или	от 45	от - 173,2 до +173,2 или от - 658,2 до +658,2 или от - 692,8 до +692,8	от -1	I: от 0 до H1 ³⁾ ; U: от 0 до H2 ³⁾ ; F: от 45 до 55 Hz; P, Q: от -H3 ³⁾	от -5 до +5; от 0 до 5	0,5 ⁶⁾ 0,5 ⁷⁾
ЦП8507/8	от 0 до 5	0-400-500 ²⁾ (0-230,9-288,7 ²⁾) [3-х и 4-х про- водная]	до 55	от - 866,0 до +866,0 или от - 3291 до +3291 или от - 3464 до + 3464	до +1	до +H3 ³⁾ ; S: от 0 до H3 ³⁾ ; К _р : от – 1 до +1	или от 4 до 20; 4 – 12 – 20	0,058)
ЦП8507/9	от 0 до 1			от - 173,2 до +173,2 или от - 658,2 до +658,2 или от - 692,8 до +692,8		Ia, Iв, Ic: от 0 до Н1 ³⁾ ; Ua, Uв, Uc,	-	$0,5^{6)} \ 0,5^{7)}$
ЦП8507/10	от 0 до 5			от - 866,0 до +866,0 или от - 3291 до +3291 или от – 3464 до + 3464		U _{AB} , U _{BC} , U _{CA} : от 0 до H2 ³⁾ ; F: от 45 до 55 Hz	-	0,058)

Продолжение таблицы 1

Модифи-		Диапазон измере	ений вхо	одных сигнал		Диапазон измене-	Диапазон из-	Класс
кация ЦП	ток, А	напряжение линейное (фазное)*, V [схема подклю- чения]	часто- та, Hz	Q, var; S, V·A	коэффи- циент мощно- сти соs ф (sin ф)	ний показаний цифрового табло ЦП ⁴⁾ и (или) на мо- ниторе ПЭВМ ⁵⁾	менений 3-х выходных аналоговых сигналов ЦП, mA	точности
ЦП8507/11 ¹⁾	от 0 до 1			от - 173,2 до +173,2 или от - 658,2 до +658,2 или от - 692,8 до +692,8		I: от 0 до Н1 ³⁾ ;	от -5 до +5; от 0 до 5 или	0,5 ⁶⁾ 0,5 ⁷⁾ 0,05 ⁸⁾
ЦП8507/12 ¹⁾	от 0 до 5			от - 866,0 до +866,0 или от - 3291 до +3291 или от – 3464 до + 3464		U: от 0 до H2 ³⁾ ; F: от 45 до 55 Hz; P, Q: от - H3 ³⁾ до +H3 ³⁾ ;	от 4 до 20; 4 – 12 – 20	0,5S ⁹⁾ 1,0 ¹⁰⁾
ЦП8507/13 ¹⁾	от 0 до 1	0-100-125 ²⁾ (0-57,74-72,17 ²⁾) и 0-380-475 ²⁾ (0-219,4-274,2 ²⁾)	от 45	от - 173,2 до +173,2 или от - 658,2 до +658,2 или от - 692,8 до +692,8	от -1	S: от 0 до H3 ³⁾ ; К _р : от - 1 до +1; Wa, Wa+, Wa- и Wr, Wr+, Wr-, Wr1, Wr2, Wr3, Wr4 от – 999999,99		0,2 ⁶⁾ 0,5 ⁷⁾ 0,05 ⁸⁾
ЦП8507/14 ¹⁾	от 0 до 5	и 0-400-500 ²⁾ (0-230,9-288,7 ²⁾) [3-х и 4-х про водная]	до 55	от - 866,0 до +866,0 или от - 3291 до +3291 или от – 3464 до + 3464	до +1	до + 999999,99	или от 4 до 20; 4 – 12 – 20	0,2S ⁹⁾ 1,0 ¹⁰⁾
ЦП8507/15 ¹⁾	от 0 до 1			от - 173,2 до +173,2 или от - 658,2 до +658,2 или от - 692,8 до +692,8		_	от -5 до +5; от 0 до 5 или	0,5 ⁶⁾ 0,5 ⁷⁾ 0,05 ⁸⁾
ЦП8507/16 ¹⁾	от 0 до 5			от - 866,0 до +866,0 или от - 3291 до +3291 или от – 3464 до + 3464			от 4 до 20; 4 – 12 – 20	0,5S ⁹⁾ 1,0 ¹⁰⁾

^{*}Диапазон измерений напряжений выбирается программно.

¹⁾ По заказу ЦП могут изготавливаться с дискретными входами и выходами.

²⁾ При измерении мощности значение 125 (72,17) или 475 (274,2) или 500 (288,7) соответствует перегрузочному значению напряжения входного сигнала. Фазные напряжения измеряются только при 4-х проводной схеме подключения.

Окончание таблицы 1

Модифи-		Диапазон измере	ений вхо	одных сигнал	Диапазон измене-	Диапазон из-	Класс	
кация ЦП	ток,	напряжение	часто-	мощность	коэффи-	ний показаний	менений 3-х	точности
	Α	линейное	та, Нz	P, W;	циент	цифрового табло	выходных	
		(фазное), V		Q, var;	мощно-	ЦП ⁴⁾ и (или) на мо-	аналоговых	
				S, V·A	СТИ	ниторе ПЭВМ ⁵⁾	сигналов ЦП,	
		[схема подклю-			cos φ		mA	
		чения]			(sin φ)			

- ³⁾ Значения тока Н1, напряжения Н2, активной, реактивной и полной мощности Н3 равны соответственно величине номинального тока, 125 % величины номинального напряжения, величине активной, реактивной и полной мощности (мощность измеряется при номинальных токах и напряжениях, соѕ φ (sin φ)=1) трехфазной сети до внешних измерительных трансформаторов тока и напряжения или непосредственно на входе ЦП.
- ⁴⁾ Отображаемые на цифровом табло ЦП параметры могут иметь размерности: A, kA, V, kV, W, kW, MW, GW, var, kvar, Mvar, Gvar, V·A, kV·A, MV·A, GV·A, Hz, kW·h, kvar·h в зависимости от модификации.
- ⁵⁾ Модификации ЦП8507 у которых отсутствует цифровое табло. Основная погрешность определяется по показаниям на мониторе ПЭВМ.
 - 6) Класс точности при измерении тока, напряжения, активной и полной мощности.
 - 7) Класс точности при измерении реактивной мощности.
 - 8) Класс точности при измерении частоты.
- 9) Класс точности при измерении активной энергии.
- 10) Класс точности при измерении реактивной энергии.

1.2.2 Габаритные размеры и масса ЦП приведены в таблице 2:

Таблица 2

Модификация ЦП	Габаритные размеры, mm, не более	Масса, kg, не более
ЦП8507/1, ЦП8507/2	120x120x130	0,75
ЦП8507/3, ЦП8507/4	125x90x125	0,55
ЦП8507/5, ЦП8507/6	125x90x125	0,75
ЦП8507/7 — ЦП8507/10	96x96x130	0,55
ЦП8507/11 — ЦП8507/14	120x120x165	0,75
ЦП8507/15, ЦП8507/16	125x90x125	0,65

1.2.3 Мощность, потребляемая ЦП, для каждой последовательной измерительной цепи не более 0,5 V·A.

Входное сопротивление ЦП для каждой параллельной измерительной цепи должно быть не менее 170 k Ω ± 5 % для ЦП8507/1 – ЦП8507/10 и не менее 1,0 М Ω ± 5 % для ЦП8507/11 – ЦП8507/16.

Мощность для каждой параллельной измерительной цепи не более 0,1 V·A.

- 1.2.4 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности (далее основная приведенная погрешность) ЦП от нормирующего значения (см. таблицу 3):
 - а) для ЦП8507/1 ЦП8507/12, ЦП8507/15, ЦП8507/16:
- 1) ± 0,5 % при измерении тока, напряжения, активной, реактивной, полной мощности:
 - 2) ± 0,05 % при измерении частоты.
 - б) для ЦП8507/13 ЦП8507/14:
- 1) \pm 0,2 % при измерении тока, напряжения, активной, полной мощности по показаниям на цифровом табло и/или дисплее ПЭВМ и \pm 0,5 % по аналоговым выходам;

- 2) ± 0,5 % при измерении реактивной мощности;
- $3) \pm 0.05 \%$ при измерении частоты.

Нормирующие значения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Таблица 3									
Модификация	Номинальное значение входного Нормирующее значение выходного си						о сигнала		
ЦП			сигнала		П				
	Напря-		Коэф.	Мощ-	Час-	Цифровые		Выходные	_
	жение	Α	мощ-	ность,		сигналы		говые сигнал	
	линей- ное		ности cos ф	W, var, V□A	Hz	на табло ЦП и/или	при изме-	при измере	нии частоты
	(фаз-		cos φ (sin φ)	\ \ \ \ \ \		мониторе	рении то- ка, напря-	диапазон	диапазон
	ное),		(5 + /			ПЭВМ	жения,	от 0 до 5	от 4 до 20
	V						мощности		
				173,2					
ЦП8507/1, ЦП8507/7,				или					
ЦП8507/11, ЦП8507/13,		1		658,2					
ЦП8507/15				или					
				692,8			5; 20	25	80
	100,0			866,0			5, 20	25	80
ЦП8507/2, ЦП8507/8,	(57,74)			или					
ЦП8507/12, ЦП8507/14,	или	5		3291					
ЦП8507/16				или		114			
	380,0		1	3464		H1 H2/1,25			
	(219,4)			173,2	50	H3*			
ЦП8507/3, ЦП8507/5,	или			или		50			
ЦП8507/9	400,0	1		658,2					
4.1000770	,			или					
	(230,9)			692,8					
				866,0					_
ЦП8507/4, ЦП8507/6,				или					
ЦП8507/4, ЦП8507/6, ЦП8507/10		5		3291					
4.10007710				или					
				3464					
* Нормирующее значен	ие актив	ной, р	реактивн	юй, пол	ной мо	ощности по к	аждой фазе	равно Н3/3.	

Пределы допускаемой основной относительной погрешности (далее - основная относительная погрешность) ЦП при измерении энергии с симметричными нагрузками соответствуют значениям по ГОСТ 31819.22, ГОСТ 31819.23, приведенным в таблице.4.

Таблица 4

Значение тока	Koodiduuuquit Mauuuqatu	Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %, для класса точности				
Значение тока	Коэффициент мощности	0,2 S	0,5 S	1		
0,01 · Іномин. ≤ Іномин. < 0,05 · Іномин.		± 0,4	± 1,0	-		
0,02 · Іномин. ≤ Іномин. < 0,05 · Іномин	1,00	-	-	± 1,5		
0,05 · Іномин. ≤ Іномин. ≤ 1,2 · Іномин.		± 0,2	± 0,5	± 1,0		
0,02 · Іномин.≤ Іномин < 0,10 · Іномин.	0,50 при индуктивной нагрузке (для активной и реактивной	± 0,5	± 1,0	-		
0,05 · Іномин.≤ Іномин < 0,10 · Іномин.	энергии)	-	-	± 1,5		
0,10 · Іномин. ≤ Іномин. ≤ 1,2 · Іномин.	0,80 при емкостной нагрузке (для активной энергии)	± 0,3	± 0,6	± 1,0		
0,10 · І _{номин.} ≤ І _{номин.} ≤ 1,2 · І _{номин.}	0,25 при индуктивной или емкостной нагрузке (для реактивной энергии)	-	-	± 1,5		

Пределы основной относительной погрешности при измерении энергии с однофазной нагрузкой при симметрии многофазных напряжений, приложенных к цепям напряжения, соответствуют значениям по ГОСТ 31819.22, ГОСТ 31819.23, приведенным в таблице 5.

Таблица 5

SHOHOLINO TOKO	Кооффиционт моншости	Пределы допускаемой основной относительной погрешности,%, для класса точности				
Значение тока	Коэффициент мощности	0,2\$	0,5\$	1		
0,05 · Іномин. ≤ Іномин. ≤ 1,2 · Іномин.	1,00	± 0,3	± 0,6	± 1,5		
0,10 · Іномин. ≤ Іномин. ≤ 1,2 · Іномин.	0,50 при индуктивной нагрузке	± 0,4	± 1,0	± 1,5		

Коэффициент мощности, средние арифметические значения фазных токов и напряжений, действующее значение напряжения нулевой последовательности, действующее значение силы тока нулевой последовательности, отклонение частоты, медленные изменения напряжения, несимметрия напряжений в трехфазных системах, относятся к ненормируемым параметрам. Вычисление параметров осуществляется по формулам, приведенным в приложении А.

1.2.5 Дискретные входы для ввода состояний дискретных сигналов со следующими характеристиками: номинальное напряжение === 24 V; максимальное напряжение === 35 V; порог срабатывания на включение === 11 V, на выключение === 5 V, максимальный ток 2,6 mA.

Дискретные выходы в соответствии с выбранным режимом работы предназначены для переключения своими контактами внешних электрических цепей переменного или постоянного тока напряжением до 250 V и током до 0,12 А.

- 1.2.6 Импульсные выходы имеют два состояния:
- а) в состоянии «замкнуто»:
- сопротивление импульсных выходов не более 200 Ω;
- предельно допустимое значение тока, которое должна выдерживать цепь импульсного выхода 50 mA.;
 - б) в состоянии «разомкнуто» должны быть:
 - сопротивление импульсных выходов не менее 50 kΩ;
- предельно допустимое значение напряжения на зажимах импульсных выходов 30 V.
- 1.2.7 Количество импульсов формируемых на импульсных выходах ЦП8507/11 ЦП8507/16 (постоянная ЦП) соответствуют значению, введенному в память ЦП.
 - 1.2.8 Стартовый ток ЦП8507/11 ЦП8507/16 (чувствительность) не более:
 - 0,001 I_{номин.} для класса точности 0,5S и 0,2S;
 - 0,004 Іномин. для класса точности 1 при непосредственном включении;
 - 0,002 Іномин. для класса точности 1 при трансформаторном включении.

- 1.2.9 Импульсные выходы ЦП8507/11 ЦП8507/16 при отсутствии тока во входной цепи (отсутствие самохода) не создают более одного импульса.
- 1.2.10 ЦП8507/11 ЦП8507/16 обеспечивают точность хода встроенных часов 1 s/сутки.
 - 1.2.11 ЦП соответствуют требованию 1.2.4:
- а) при изменении сопротивления нагрузки для ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8, ЦП8507/11 ЦП8507/16 от 0 до 3,0 $k\Omega$ с диапазоном изменений выходных аналоговых сигналов от минус 5 до плюс 5 mA; от 0 до 5 mA или от 0 до 0,5 $k\Omega$ для ЦП с диапазоном изменений выходных аналоговых сигналов 4 12 20 mA; от 4 до 20 mA;
 - б) при изменении частоты входного сигнала от 45 до 55 Hz;
- в) при изменении коэффициента мощности входного сигнала (при измерении активной, реактивной мощности) в диапазоне от 0,5 до 1;
- г) при изменении напряжения измерительной цепи (при измерении мощности) в диапазоне от 10 % до 125 % от номинального значения напряжения;
 - д) при изменении напряжения питания:
- от номинального значения напряжения сети переменного тока 220 (230) V до 85 и 260 V и от номинального значения напряжения сети постоянного тока от 220 (230) V до 105 и 300 V (универсальный источник питания);
- от номинального значения напряжения сети переменного тока 220 (230) V до 198 и 253 V, частотой 50 Hz;
- от номинального значения напряжения сети постоянного тока 48 V до 37 и 72 V или от номинального значения 24 V до 19 и 36 V или от номинального значения 12 V до 10 и 18 V или от номинального значения 5 V до 4,8 и 5,6 V.
- 1.2.12 Время установления рабочего режима ЦП не более 30 min. Время непрерывной работы ЦП не ограничено.
- 1.2.13 Пульсация выходного аналогового сигнала ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8, ЦП8507/11 ЦП8507/16 при максимальном значении входного сигнала на максимальной нагрузке не более 90 mV для диапазонов изменений выходных аналоговых сигналов от минус 5 до плюс 5 mA; от 0 до 5 mA и не более 60 mV для диапазонов изменений выходных аналоговых сигналов 4 12 20 mA; от 4 до 20 mA.
- 1.2.14 Время установления выходных аналоговых сигналов ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8, ЦП8507/11 ЦП8507/16 при скачкообразном изменении входного сигнала: тока, напряжения (для мощности изменение тока) от начального до номинального значения и от номинального до начального значения диапазона измерений, а так же частоты от 45 до 55 Hz и от 55 до 45 Hz не более 0,5 s.

1.2.15 ЦП устойчивы:

а) к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 40 °C до плюс 55 °C, относительной влажности окружающего воздуха (95 \pm 3) % при температуре 35 °C;

- б) к воздействию внешнего однородного магнитного поля переменного тока с магнитной индукцией 0,5 mT (400 A/m) при самом неблагоприятном направлении и фазе магнитного поля.
- 1.2.16 Пределы допускаемых дополнительных погрешностей (далее дополнительных погрешностей) ЦП, вызванных изменением влияющих факторов от нормальных значений, указанных в таблице 6, до любых значений в пределах рабочих условий применения должны быть в соответствии с таблицами 7 и 8:

Таблица 6

Влияющий фактор	Нормальное значение
1 Температура окружающего воздуха, °С	20 ± 2
2 Относительная влажность окружающего воздуха, %	от 30 до 80
3 Атмосферное давление, kPa (mm Hg.)	от 84 до 106,7 (от 630 до 800)
4 Сопротивление нагрузки с диапазоном изменений выходного аналогового сигнала, kΩ:	
(0 ± 5) mA; от 0 до 5 mA	2,5 ± 0,5
от 4 до 20 mA; 4 - 12 - 20 mA	0.4 ± 0.1
5 Частота входного сигнала, Hz	50 ± 5
6 Форма кривой напряжения переменного тока,	Синусоидальная с коэффициентом
(переменного тока) входного сигнала	нелинейных искажений не более 2 %
7 Параметры сети питания:	
- напряжение переменного тока, V	220 ± 4 ,4 или 230 ± 4 ,6
- частота, Hz	50 ± 0,5
- форма кривой напряжения переменного тока	Синусоидальная с коэффициентом нелинейных искажений не более 5 %
8 Напряжение сети питания постоянного тока, V	220 ± 2 ,2 или 230 ± 2 ,3;
	48 ± 0.48 ; 24 ± 0.24 ; 12 ± 0.12 ; 5 ± 0.1
9 Магнитное и электрическое поля	Практическое отсутствие магнитного
	и электрического полей, кроме зем-
	ного
10 Рабочее положение	Любое

Таблица 7

Влияющий	Пределы допо.	пнительной	Пределы до	ополнительной	
фактор	приведенной г	огрешности,	относительной погрешности, %		
	%, при изг	мерении	при измер	ении энергии	
	тока, напряже-	частоты	0,05 Іномин.≤ Іномин. ≤ 1,2 Іномин.	0,10 Іномин.≤ Іномин. ≤ 1,2 Іномин	
	ния, мощности		коэффициент мощности 1	0,50 при индуктивной нагрузке	
Изменение темпе-	± 0,2/10 °C		± 0,01/ °C для класса 0,2S	± 0,02/ °C для класса 0,2S	
ратуры	для класса 0,2		. 0.02/00 === ==== 0.50	1 0 05/0C === v===== 0 5C	
от (20 ± 2) °С до		± 0,05/10 °C	± 0,03/ °C для класса 0,5S	± 0,05/ °C для класса 0,5S	
минус 40 °С и	± 0,4/10 °C		± 0,05/ °C для класса 1	± 0,07/ °C для класса 1	
плюс 55 °C	для класса 0,5			_ о,от	
Изменение отно-	± 0,2		± 0,2 для класса 0,2S	± 0,3 для класса 0,2S	
сительной влаж-	для класса 0,2		0.50	0.50	
ности (95 ± 3) %		± 0,05	± 0,5 для класса 0,5S	± 0,6 для класса 0,5S	
при температуре	± 1,0		± 1,0 для класса 1	± 1,0 для класса 1	
35 °C	для класса 0.5		, , , ,	<i>'</i> ''	

Таблица 8

Влияющий фактор					
	тока, напряжения, мощности	частоты	класс 0,2 S	класс 0,5 S	класс 1
Изменение внешнего однородного магнитного поля переменного тока с магнитной индукцией 0,5 mT	± 0,4 для класса 0,2 ± 0,5 для класса 0,5	± 0,05	± 0,5	± 1,0	± 2

1.2.17 ЦП выдерживают без повреждений двухчасовую перегрузку входным током и напряжением, равным 120 % от максимального значения диапазона измерений.

Напряжение на зажимах выходных аналоговых сигналов ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8, ЦП8507/11 – ЦП8507/16 при перегрузке не более 30 V на максимальной нагрузке.

1.2.18 ЦП выдерживают кратковременные перегрузки входным током и напряжением с кратностью от максимального значения диапазона измерений в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

Наименование	Кратность		Число	Длительность	Интервал
цепи ЦП	тока	напряжения	перегру-	каждой пере-	между двумя
			зок	грузки, ѕ	перегрузками, ѕ
Последователь-	2	_	10	10	10
ные цепи (тока)	7	_	2	15	60
	10	_	5	3	2
	40	_	2	1	1
Параллельные цепи (напряже- ния)	_	2,0 (при U _{вх} ≤ 400 V) 1,5 (при 400 <u<sub>вх ≤ 500 V)</u<sub>	9	1	15

Напряжение на зажимах выходных аналоговых сигналов при перегрузках не более 30 V на максимальной нагрузке.

- 1.2.19 ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8, ЦП8507/11 ЦП8507/16 устойчивы:
- к разрыву нагрузки в течение 4 часов на любом аналоговом выходе при номинальном значении соответствующего входного сигнала.

Напряжение на разомкнутых зажимах выходных аналоговых сигналов при этом не более 30 V.

- к заземлению любого выходного зажима аналогового выхода.

При заземлении одного из зажимов выходных аналоговых сигналов ЦП соответствуют требованию 1.2.4.

- 1.2.20 Степень защиты по ГОСТ 14254 2015:
- IP20 для клемм подключения;
- ІР40 для остальных частей оболочки ЦП.
- 1.2.21 ЦП устойчивы и прочны к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Hz при амплитуде смещения 0,15 mm.
 - 1.2.22 ЦП в транспортной таре выдерживают без повреждений:
 - воздействие температуры от минус 50 °C до плюс 55 °C;
 - воздействие относительной влажности (95 \pm 3) % при температуре 35 °C.
- 1.2.23 ЦП в транспортной таре выдерживают без повреждений в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком по ГОСТ 14192-96 "Верх", воздействие вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Hz при амплитуде смещения 0,15 mm.
- 1.2.24 ЦП по электромагнитной совместимости соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 и СТБ EN 55011 для оборудования группы 1, класса A.
 - 1.2.25 ЦП по безопасности соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ IEC 61010-1-2014, ГОСТ IEC 61010-2-030-2013.

По способу защиты от поражения электрическим током ЦП относятся к изделиям класса II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

ЦП соответствуют:

- степени загрязнения 2 и категории перенапряжения II по ГОСТ IEC 61010-1-2014;
- категории измерений III по ГОСТ IEC 61010-2-030-2013.

Цепи коммутации реле рассчитаны на напряжение до 250 V и ток до 120 mA.

Импульсные выходы рассчитаны на напряжение до 50 V и ток до 40 mA.

Токовые цепи рассчитаны на напряжение относительно земли не более:

- 300 Vдля ЦП8507 с U_{номин.}= 380 V или 400 V;
- 100 V.....для ЦП8507 с U_{номин.}= 100 V.

Зазоры соответствуют значениям, приведенным в таблице 10.

Электрическая изоляция различных цепей ЦП между собой и по отношению к корпусу выдерживает в течение 1 min действие испытательного напряжения переменного тока частотой 50 Hz, среднеквадратичное значение которого указано в таблице 10.

Таблица 10

Наименование цепи	Испытательное напряжение, V (Зазоры, mm)		
	UBX = 400 V	UBX = 100 V	
Корпус – входные цепи	3510 (5,9)	1390 (1,5)	
Корпус – цепь питания	ния 2210 (3,0) [1060 (
Корпус – дискретные выходы (реле)	2210 (3,0)		
Корпус - аналоговые выходы, интерфейс, дискретные входы, импульсные выходы	710 (0,3)		
Цепь питания – входные цепи	3510 (5,9)	1390 (1,5)	
Цепь питания – дискретные выходы	2210 (3,0)		
Цепь питания – аналоговые выходы, интерфейс, дис- кретные входы, импульсные выходы	2210 (3,0)	[1060 (1,0)]	
Цепи I _A , I _{B,} I _C – цепи U _A , U _B , U _C	3510 (5,9)	1390 (1,5)	
Цепи тока между собой	3510 (5,9)	1390 (1,5)	
Входные цепи – дискретные выходы	3510 (5,9)	1390 (1,5)	
Входные цепи – аналоговые выходы, интерфейс, дис- кретные входы, импульсные выходы	3510 (5,9)	1390 (1,5)	
Дискретные выходы – дискретные входы, интерфейс, аналоговые выходы	2210 (3,0)		
Импульсные выходы - дискретные входы, интерфейс, аналоговые выходы	710 (0,3)		
Аналоговые выходы – интерфейс, дискретные входы	дискретные входы 710 (0,3)		
Аналоговые выходы между собой	710 (0,3)		
Интерфейсы между собой	710 (0,3)		
Примечание - В квадратных скобках указаны значения дл до 150 V.	ія рабочего напря	жения питания	

- 1.2.26 Средняя наработка на отказ ЦП с учетом технического обслуживания не менее 150000 h.
- 1.2.27 Среднее время восстановления работоспособного состояния ЦП не более 2 h.
 - 1.2.28 Средний срок службы ЦП не менее 15 лет.

1.3 Конструкция ЦП

- 1.3.1 ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 ЦП8507/10, ЦП8507/11 ЦП8507/14 конструктивно состоят из следующих основных узлов:
- пластмассового корпуса с розеткой RJ-45 для подключения разъема интерфейса Ethernet или без розетки при отсутствии Ethernet;
 - пластмассовой крышки с лицевой панелью;
- платы управления и индикации, на которой расположено цифровое табло и кнопки управления;
 - платы питания (для ЦП8507/7 ЦП8507/10);
 - платы входа;
 - платы выхода;
 - задняя крышка (для ЦП8507/11 ЦП8507/14).

Крышка ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 — ЦП8507/14 крепится к корпусу при помощи защелок. Для того чтобы открыть крышку, необходимо освободить защелки.

Цифровое табло ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 имеет три строки, каждая строка имеет четыре значащих разряда и знак "-" для отображения любых трех измеренных параметров (см.таблицу 11). Высота цифр составляет 20 mm (для ЦП8507/1, ЦП8507/2) и 14 mm (для ЦП8507/7, ЦП8507/8), цвет свечения строк цифрового табло - красный или зеленый или желтый (в любом сочетании по заказу).

Цифровое табло ЦП8507/9, ЦП8507/10 имеет три строки, каждая строка имеет четыре значащих разряда для отображения 3-х из 10-ти измеренных параметров (см.таблицу 11). Высота цифр составляет 14 mm, цвет свечения строк цифрового табло красный или зеленый или желтый (в любом сочетании по заказу). Слева находится ряд светодиодов, показывающих значение какого измеряемого параметра отображается в данной строке цифрового табло. Справа находятся светодиоды, обозначающие единицы измерений данных параметров.

ЦП8507/11 — ЦП8507/14 имеют два монохромных цифровых табло с цветом свечения желтый или зеленый (по заказу). На верхнем цифровом табло отображаются три (высота цифр 10 mm) или шесть (высота цифр 5 mm) измеряемых параметров (в любом сочетании) и их значения. На нижнем табло отображаются символы и значения измеряемой энергии.

Задняя крышка ЦП8507/11 – ЦП8507/14 крепиться к корпусу при помощи двух винтов и пломбируется на объекте эксплуатации.

- 1.3.2 ЦП8507/3 ЦП8507/6, ЦП8507/15, ЦП8507/16 конструктивно состоят из следующих основных узлов:
 - пластмассового корпуса;
- пластмассовой крышки с розеткой RJ-45 для подключения разъема интерфейса Ethernet или без розетки при отсутствии Ethernet;
 - платы входа;
 - платы интерфейса.

Крышка крепится к корпусу при помощи четырёх винтов - саморезов, расположенных по её углам. Для того чтобы открыть крышку, необходимо отвинтить винты.

- 1.3.3 В ЦП обеспечивается гальваническая развязка входных и выходных цепей, цепи питания от входных и выходных цепей.
 - 1.3.4 Фотографии общего вида ЦП приведены на рисунках 1 7.



Рисунок 1 - Внешний вид ЦП8507/1, ЦП8507/2



Рисунок 2 - Внешний вид ЦП8507/3 – ЦП8507/6



Рисунок 3 - Внешний вид ЦП8507/7, ЦП8507/8



Рисунок 4 - Внешний вид ЦП8507/9 - ЦП8507/10





Рисунок 5 - Внешний вид ЦП8507/11 – ЦП8507/14 (вид с лицевой панели)



Рисунок 6 - Внешний вид ЦП8507/11 – ЦП8507/14 (вид сзади)



Рисунок 7 - Внешний вид ЦП8507/15 - ЦП8507/16

1.4 Устройство и работа

Принцип действия ЦП основан на преобразовании измеренных сигналов с учетом коэффициентов трансформации трансформаторов токов и напряжений в цифровой код для отображения измеренных параметров на цифровом табло и для передачи по сети интерфейс RS-485 и Ethernet и в унифицированные выходные аналоговые сигналы постоянного тока (далее – выходные аналоговые сигналы).

Значение тока Н1 определяют по формуле

$$H1 = K_{TT} \cdot I_{H} = \frac{I_{1TT}}{I_{2TT}} \cdot I_{H}$$
 (1)

где Ктт – коэффициент трансформации измерительных трансформаторов по току;

I_н – номинальное значение тока, подаваемое на вход ЦП;

 $I_{1\pi}$ – значение тока, подаваемого на вход измерительного трансформатора по ГОСТ 7746-2001:

 $I_{2тт}$ – значение тока на выходе измерительного трансформатора равное I_{H} .

Значение напряжения Н2 определяют по формуле

$$H2=1,25\cdot K_{TH}\cdot U_{H}=1,25\cdot \frac{U_{1TH}}{U_{2TH}}\cdot U_{H}$$
 (2)

где $K_{\text{тн}}$ – коэффициент трансформации измерительных трансформаторов по напряжению;

U_н – номинальное значение напряжения, подаваемое на вход ЦП;

U_{1тн} − значение напряжения, подаваемого на вход измерительного трансформатора по ГОСТ 1983-2001;

 $U_{2\tau H}$ — значение напряжения на выходе измерительного трансформатора равное U_{H} .

Значения активной, реактивной, полной мощности H3 определяют при соs ϕ = 1 или sin ϕ =1 и симметричной нагрузке трехфазных цепей по формуле

$$H3 = \sqrt{3} \cdot K_{\tau\tau} \cdot I_{H} \cdot K_{\tau H} \cdot U_{H} = \sqrt{3} \cdot I_{1\tau\tau} \cdot U_{1\tau H}$$

$$\tag{3}$$

где K_{TT} , K_{TH} – коэффициент трансформации измерительных трансформаторов по току и напряжению (см. формулы 1, 2);

I_н – номинальное значение тока, подаваемое на вход ЦП;

U_н – номинальное значение напряжения, подаваемое на вход ЦП;

 $I_{1\tau\tau}$ – значение тока, подаваемого на вход измерительного трансформатора по ГОСТ 7746-2001:

U_{1тн} − значение напряжения, подаваемого на вход измерительного трансформатора по ГОСТ 1983-2001.

Значения К_{т.т}, К_{т.н}, – устанавливают при выпуске из производства в соответствии с заказом и могут быть изменены на объекте эксплуатации.

Для сигнализации применяются 6 (8) дискретных входов. Зафиксированные изменения состояний дискретных входов с присвоением метками времени сохраняются в журнале и передаются по каналам интерфейс. Характеристики дискретных входов: – тип входных сигналов: «Wet Contact» или «Dry Contact» при использовании внутреннего источника питания 24 В.

Дискретные сигналы подаются на дискретный вход напрямую, без использования дополнительных преобразователей. Дискретные входы срабатывают только при подаче дискретного сигнала прямой полярности. При подаче дискретного сигнала обратной полярности срабатывания дискретного входа и его повреждения не происходит.

Управление коммутационным аппаратом осуществляется с помощью дискретных выходов.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 На лицевой панели ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8, ЦП8507/11 – ЦП8507/14 указана необходимая информация. На задней стенке корпуса расположены табличка с маркировкой контактов и техническими данными.

На крышку ЦП8507/3 - ЦП8507/6, ЦП8507/15, ЦП8507/16 наклеивается табличка, где указываются все необходимые технические данные ЦП и маркировка контактов.

Также на ЦП нанесены:

- тип и модификация ЦП;
- товарный знак изготовителя;
- классы точности;
- вид питания, номинальное напряжение питания (или диапазон) и номинальная частота, потребляемая мощность;
- вид и параметры входных и выходных сигналов;
- « 🔲 » символ оборудования, защищенного двойной или усиленной изоляции;
- «3~» символ трехфазного переменного тока;
- «~» символ переменного тока;
- «---» символ постоянного тока;
- идентификационный номер ЦП, состоящий из двух компонентов «XXOOOO»

где: XX – две последние цифры года изготовления ЦП;


ОООО – порядковый номер ЦП по системе нумерации изготовителя.




го союза.

- знак утверждения типа средств измерений;
- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономическо-


1.5.2 Для защиты от несанкционированного доступа в преобразователи: ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 – ЦП8507/10 в месте соединения корпуса и крышки преобразователей нанесены клеймо - наклейка поверителя и клеймо – наклейка отдела технического контроля (далее - ОТК)



- ЦП8507/3 – ЦП8507/6, ЦП8507/15, ЦП8507/16 - в месте соединения корпуса и крышки преобразователей нанесены оттиски клейма ОТК и клейма Знака поверки



- ЦП8507/11 — ЦП8507/14 в месте соединения корпуса и крышки преобразователей нанесены клеймо - наклейка ОТК, на пломбу под задней крышкой наносится оттиск клейма поверителя, на пломбу, которая крепится на леску, продетую через отверстия в задней крышке корпуса и отверстия винта, наносится оттиск клейма энергоснабжающей организации на месте эксплуатации



1.6 Упаковка

ЦП упакованы в коробку картонную упаковочную в соответствии с конструкторской документацией.

Внутренняя упаковка ЦП соответствует ВУ-7 по ГОСТ 9.014, вариант временной противокоррозионной защиты – ВЗ – 0.

В качестве транспортной тары применяются ящики из древесноволокнистой плиты или гофрированного картона.

На транспортной таре нанесены манипуляционные знаки "Верх", "Хрупкое. Осторожно", "Беречь от влаги", цифровой код и (или) буквенное обозначение материала, из которого изготавливается упаковка и «петля Мебиуса», наименование и адрес грузополучателя и пункта назначения, наименование страны-изготовителя, наименование и адрес изготовителя, грузоотправителя и пункта отправления по ГОСТ 14192-96.

2 Использование по назначению

2.1. Подготовка ЦП к использованию

- 2.1.1 Все работы по монтажу должны проводиться с соблюдением ТКП 181 и межотраслевых правил по охране труда при работе в электроустановках.
- 2.1.2 Противопожарная защита в помещениях, где эксплуатируются ЦП, должна достигаться:
 - применением автоматических установок пожарной сигнализации;
 - применением средств пожаротушения;
 - организацией своевременного оповещения и эвакуации людей.
- 2.1.3 Размеры окна в щите (панели) для установки ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 ЦП8507/14 приведены на рисунках В.З, В.5, В.6 (приложение В). При установке ЦП необходимо использовать скобы корпуса.

Разметка места крепления ЦП8507/3 - ЦП8507/6, ЦП8507/15, ЦП8507/16 проводится в соответствии с размерами, приведенными на рисунке В.8 (приложение В), или крепление осуществляется на DIN-рейку шириной 35 mm.

При установке ЦП на щит или стену при навесном монтаже сначала необходимо отсоединить от корпуса фиксатор, закрепить его при помощи двух винтов в соответствии с рисунком В.8 (приложение В), винты не должны выступать за плоскость установки преобразователя на фиксатор, а затем на него установить преобразователь.

При креплении на DIN – рейку сдвинуть фиксатор корпуса, зафиксировать корпус преобразователя на DIN – рейку и плавно нажать на фиксатор до щелчка.

- 2.1.4 Автоматический выключатель должен быть включен в монтаж электропроводки здания, находиться в непосредственной близости от ЦП и легкодоступен оператору, а также иметь соответствующую маркировку, как отключающее устройство для данного оборудования.
- 2.1.5 Внешние подключения выполняются при помощи пружинных контактных соединителей, обеспечивающих подключение медных или алюминиевых проводов диаметром от 0,3 mm, но не более 1,8 mm.

Для подключения внешних цепей необходимо на конце каждого подводящего провода снять изоляцию длиной 8-9 mm. При помощи отвертки из изоляционного материала шириной лезвия 3 mm нажать на рычаг в пазе соединителя и вставить провод внутрь отверстия для подключения до упора, после чего отпустить пружину.

При подключении многожильного провода свободная жила не должна касаться частей с другой полярностью или с другими доступными частями при ее изгибе во всех возможных направлениях без разрыва изоляции и без изгибов, имеющих острые углы.

- 2.1.6 Внешние цепи следует подключать в соответствии со схемами, приведенными в приложениях Г и Д, отключив питание и входные сигналы.
- 2.1.7 В случае нарушения правил эксплуатации ЦП, может ухудшаться защита, применяемая в ЦП.

2.2 Использование ЦП

2.2.1 Требования к обслуживающему персоналу

Персонал, допущенный к работе с ЦП, должен иметь допуск к работе с электрическими установками напряжением до 1000 V.

2.2.2 Проверка работоспособности ЦП

- 1) Подключить измерительный преобразователь ЦП8507 в зависимости от модификации по схеме, приведенной в приложении Г и Д.
 - 2) Загрузить в ПЭВМ программу " ЦП8507 v.7.X.X.X" (далее программа).
- 3) Произвести настройку каналов связи в основной строке выбрать интерфейс связи «RS-485» или «Ethernet»;
 - а) при работе с преобразователем по RS-485 выбрать:
 - номер порта (выбирается в соответствии с конфигурацией ПК);
- скорость, установленную в ЦП (при выпуске из производства устанавливается скорость 9600);
- установить логический номер (сетевой адрес) прибора при выпуске из производства, соответствует двум последним цифрам номера по системе нумерации изготовителя (например: номер преобразователя «190173» сетевой адрес соответственно «73», если номер преобразователя заканчивается «00» сетевой адрес устанавливается «100»). Если не известен логический номер прибора нажать на кнопку , при этом поиск прибора по логическому номеру осуществиться автоматически.
 - б) при работе с преобразователем по Ethernet:
 - выбрать ІР адрес прибора;
- установить маску подсети конфигурируемого компьютера, соответствующему ІРадресу прибора

при выпуске из производства устанавливается:

- сетевой адрес «192.168.0.250»;
- маска «255.255.255.0»:
- шлюз «192.168.0.1»;
- порядок следования байт в 4-х байтном числе (float) «3-2-1-0»;
- адрес RTU две последние цифры заводского номера.
- в) в закладке «Измеряемая информация» установить "галочку" в окнах:
 - «Чтение энергии» для ЦП8507/11 ЦП8507/16;
 - «Чтение дискр. входов» при наличии дискретных входов в ЦП;
- «Автоопрос» при необходимости автоматического обновления передаваемой преобразователем информации.

4) Подать напряжение питания и входные сигналы на ЦП8507.

На цифровом табло ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 должны высветиться символы параметров, отображаемые в соответствующих строках табло, и приблизительно через 5 s их значения. На аналоговых выходах должны появиться значения, соответствующие измеряемым электрическим параметрам.

На цифровом табло ЦП8507/9 и ЦП8507/10 слева должны загореться светодиоды, соответствующие измеряемым параметрам (I_A, I_B, I_C, U_A, U_B, U_C, U_{AB}, U_{BC}, U_{CA}), справа должен загореться светодиод, обозначающий единицу измерения данных параметров (А или V или Hz) и через 5 s в соответствующих строках табло должны отобразиться их значения.

На цифровом табло ЦП8507/11 – ЦП8507/14 при включении должны высветиться логотип изготовителя и номер версии ПО в течение 3 s, затем на верхнем табло должны появиться отображаемые измеряемые электрические параметры и их значения, на нижнем табло отображаемые виды энергии и ее значения.

На аналоговых выходах должны появиться значения, соответствующие измеряемым электрическим параметрам.

В программе в закладке «Измеряемая информация» нажать на кнопку «Чтение», в соответствующих окнах должны появиться текущие значения измеряемых параметров.

Для прочтения информации передаваемой на ИЦ8511 по RS-485_2 предназначена вкладка «Информ. канал».

2.3 Режимы работы ЦП

ЦП имеют следующие режимы работы:

- рабочий режим;
- режим просмотра настроек ЦП;
- режим листания измеряемых параметров (только для ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 ЦП8507/14);
 - режим конфигурации (изменения параметров и настроек) ЦП.

2.3.1 Рабочий режим

В рабочем режиме на цифровом табло и/или на мониторе ПЭВМ отображаются значения измеряемых параметров, поступающих непосредственно на вход ЦП или на вход первичных измерительных трансформаторов (см. таблицу 11).

Таблица 11

Наименование измеря-	Обозначение	Отобра	<u></u>	<u> </u>
емого параметра	параметра	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
емого параметра	параметра		•	ЦП8507/11-
		ЦП8507/7, ЦП8507/8		ЦП8507/14
Действующие значения	IA, IB, IC	IA, Ib, IC	IA, Ib, IC	IA, IB, IC
силы фазного тока				_
Действующее значение	I ₀	IO	-	l ₀
силы тока нулевой по-				
следовательности				
Действующие значения	Ua, Ub, Uc	UA, Ub,UC	UA, Ub,UC	Ua, Ub, Uc
фазного напряжения				
Действующие значения	U _{AB} , U _{BC} , U _{CA}	UAb, UbC, UCA	UA <i>b</i> , UbC,	U _{AB} , U _{BC} ,
междуфазного (линей-			UCA	Uca
ного) напряжения				
Действующее значение	U ₀	UO	-	U ₀
напряжения нулевой по-				
следовательности				
Активная мощностей	Pa, Pb, Pc	PA,Pb,PC	-	Pa, Pb, Pc
фазы нагрузки				
Реактивная мощность	$\mathbf{Q}_{A},\mathbf{Q}_{B},\mathbf{Q}_{C}$	O.A, O.b, O.C	-	Q_A, Q_B, Q_C
фазы нагрузки				
Полная мощность фазы	S_A , S_B , S_C	SA, Sb, SC	-	Sa, Sb, Sc
нагрузки				
Среднее арифметиче-	I _{cp}	I	-	I
ское значение фазного				
тока				
Среднее арифметиче-	$U_{\phi.cp}$	U	-	U
ское значение фазного				
напряжения				
Среднее арифметиче-	U л.ср	UL	-	UL
ское значение линейно-				
го напряжения				
Суммарная полная	S	SS	-	S
мощность				
Суммарная активная	Р	PS	-	Р
мощность				
Суммарная реактивная	Q	O.S	-	Q
мощность				
Коэффициент мощности	K_{PA}, K_{PB}, K_{PC}	PA, Pb, PC	-	$KP_{A}, KP_{B},$
фазы нагрузки				KP c
Коэффициент мощности	Кp	- P	-	KP
Частота	F	F	F	F
Активная энергия об-	Wa-	-	-	Wa-
ратного направления				
Реактивная энергия	Wr	-	-	Wr
суммарная				
Реактивная энергия	Wr+	-	-	Wr+
прямого направления				
Реактивная энергия об-	Wr-	-	-	Wr-
ратного направления				
Реактивная энергия в	Wr1	-	-	Wr1
первом квадранте				
Реактивная энергия во	Wr2	-	-	Wr2
втором квадранте				

Продолжение таблицы 11

Наименование изме-	Обозначение Отображение на табло					
ряемого параметра	параметра	ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/9, ЦП8507/11-				
prismore napamorpa		ЦП8507/7, ЦП8507/8	ЦП8507/9, ЦП8507/10	ЦП8507/14		
Реактивная энергия в	Wr3	<u>дпосотт, дпосотто</u>		Wr3		
третьем квадранте	7713	_	_	7713		
Реактивная энергия в	Wr4			Wr4		
· ·	VV14	-	-	VVI 4		
четвертом квадранте						
Показатели качества электрической энергии Отклонение частоты ∆f - df						
			-			
Медленные изменения	⁵ U(+)	-	-	⁵ U(+)		
напряжения электропи-						
тания положительные	£114 \			£1.17.\		
Медленные изменения	δ∪(-)	-	-	^δ U(-)		
напряжения электропи-						
тания отрицательные	17			17		
Коэффициент несим-	Kou	-	-	Kou		
метрии напряжений по						
нулевой последова-						
тельности						
Коэффициент несим- метрии напряжений по	K _{2U}	-	-	K _{2U}		
обратной последова-						
тельности						
Сумарный коэффици-	Kυ	-	-	Kυ		
ент гармонических со-						
ставляющих напряже- ния						
Коэффициент п-ой ин-	K _{U(m)}	_	_	K _{U(m)}		
тергармонической со-	rxu(m)		_	NU(m)		
ставляющей напряже-						
RNH Kandada waxaya na a s						
Коэффициент n-ой гармонической состав-	$K_{U(n)}$	-	-	$K_{U(n)}$		
ляющей напряжения						
Медленные изменения	$\delta_{I(+)}$	-	_	δι(+)		
токаположительные	51(1)			Ο I(1 <i>)</i>		
Медленные изменения	δι(-)	-	-	δι(-)		
тока отрицательные Коэффициент несим-	17			17		
метрии тока по нулевой	Koı	-	-	Kol		
последовательности						
Коэффициент несим-	K ₂₁	-	-	K ₂₁		
метрий тока по обрат-				·		
ной последовательно-						
Сумарный коэффици-	Kı	_	_	Kı		
ент гармонических со-	INI	_		IXI		
ставляющих тока						
Коэффициент п-ой ин-	K _{I(m)}	-	-	$K_{I(m)}$		
тергармонической со- ставляющей тока						
Коэффициент n-ой	K _{I(n)}	_	_	K _{I(n)}		
гармонической состав-	[[N(n)	_		rxi(n)		
ляющей тока						

Для просмотра значений измеряемых параметров на мониторе ПЭВМ в программе нажать на вкладку «Измеряемая информация» нажать на кнопку «Чтение», в соответствующих окнах появятся текущие значения измеряемых параметров.

Для просмотра ПКЭ в программе нажать на вкладку «ПКЭ». Выбирая соответствующие окна «Мгновенные значения» или «Учет усредненных значений» или «Провалы, перенапряжения» и нажимая на кнопку «Чтение» можно просмотреть значения измеряемых показателей качества энергии.

2.3.2 Режим просмотра настроек ЦП

Просмотреть настройки ЦП можно с помощью кнопок на лицевой панели и по интерфейсам с помощью программы «ЦП8507 v.7.X.X.X».

2.3.2.1 Просмотр настроек ЦП по интерфейсам с помощью программы

Просмотр основных параметров (номер ЦП, версии ПО, реле и т.д)

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка основных параметров» нажать на кнопку «Читать», в соответствующих окнах появятся:

- версия ПО;
- заводской номер;
- схема подключения;
- метод расчета Q;
- параметры протоколов обмена данными;
- параметры Ethernet;
- настройки реле и т.д.

Если нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка основных параметров» → «Дополнительные настройки» нажать на кнопку «Чтение параметров», в соответствующих окнах появятся:

- число измеряемых параметров;
- количество реле и интерфейсов;
- заводской номер прибора и т.д.

Просмотр отображаемых на табло параметров и уровней уставок, а также яркости индикации

Нажать на вкладку «Настройка» \to «Настройка параметров индикации» \to «Основные параметры индикации» или «Параметры энергии» нажать на кнопку «Чтение».

Просмотр коэффициентов трансформации тока и напряжения, схемы подключения и метода получения тока Ів

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка метрологии» нажать на кнопку «Чтение».

Определение диапазона выходного аналогового сигнала и какому измеряемому параметру соответствует данный токовый выход

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка токовых выходов» нажать на кноп-ку «Чтение настроек».

Просмотр значений показателей качества электрической энергии

Нажать на вкладку «ПКЭ» выбрать «Мгновенные значения» или «Провалы, перенапряжения» нажать на кнопку «Чтение», в соответствующих окнах появятся текущие значения измеряемых показателей качества (при необходимости автоматического обновления передаваемой преобразователем информации в окне "Автоопрос" необходимо установить "галочку").

Для просмотра усредненных значений нажать «Учет усредненных значений». Выбрать необходимый показатель качества нажать на кнопку «Читать». Для остановки нажать кнопку «Стоп» и выбрать другой показатель качества. Для сохранения данных в файле Excel нажать на кнопку «Сохранить».

Просмотр текущей даты, времени и дня недели

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройки энергии» → «Дата и время» нажать на кнопку «Чтение».

Определение постоянной счетчика при измерении энергии

Нажать на вкладку «Настройка» \to «Настройки энергии» \to «Количество импульсов на кВт·ч» нажать на кнопку «Чтение».

Определение наличия в ЦП функции перехода на зимнее/летнее время

Нажать на вкладку «Настройка» \to «Настройки энергии» \to «Переход на зимнее/летнее время» нажать на кнопку «Чтение».

Просмотр энергии которой соответствует импульсные выхода

Нажать на вкладку «Настройка» $o ext{ «Настройки энергии» } o ext{ «Импульсные выхода»}$ нажать на кнопку «Чтение».

Просмотр журналов (журнала энергии и журнала событий)

Для просмотра журнала энергии в программе нажать на вкладку «Учет данных» выбрать «Журнал энергии» → «Тип журнала» (за сутки, за месяц и т.д) → вид отображения данных «Таблица» или «График» и в окошке «Параметры отображаемые в табли-

це/графике» выбрать по какому виду энергии необходим учет данных. Нажать на кнопку «Чтение». Для очистки журнала нажать на кнопку «Очистка». Для сохранения данных нажать на кнопку «Сохранить».

Для просмотра журнала событий нажать на вкладку «Учет данных» выбрать «Журнал событий» выбрать интересующее событие и нажать на кнопку «Чтение». Для очистки журнала нажать на кнопку «Очистка», а для сохранения выбранного события нажать на кнопку «Сохранить».

2.3.2.2 Просмотр параметров и настроек ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 - ЦП8507/10 с помощью кнопок

В этом режиме работы ЦП можно просматривать параметры и их значения, но нельзя их изменить.

Войти в основное меню. Вход в основное меню осуществляется кратковременным нажатием на кнопку $\overbrace{\text{K1}}$ на цифровом табло отобразится символ «UH 1». Нажимая на кнопку $\overbrace{\text{K2}}$ можно просмотреть параметры, внесенные в память прибора при выпуске из производства:

- «UH 1» (UH 2, UH 3) строка 1 (строка 2, строка 3);
- «nA» сетевой адрес ЦП, (по умолчанию две последние цифры номера по системе нумерации изготовителя);
- «СП 1» скорость обмена данными по интерфейсу RS-485_1 (по умолчанию ЦП настроен на скорость обмена 9600 bit/s);
- «СП 2» скорость обмена данными по интерфейсу RS-485_2 (по умолчанию ЦП настроен на скорость обмена 9600 bit/s);
 - «С 4» или «С 3» схема подключения 4-х проводная или 3-х проводная;
- «U 1» значение напряжения на входе измерительного трансформатора напряжения по ГОСТ 1983-2001;
- «U 2» значение напряжения на выходе измерительного трансформатора напряжения;
- «I 1» значение тока на входе измерительного трансформатора тока по ГОСТ 7746-2001;
 - «I 2» значение тока на выходе измерительного трансформатора тока;
 - «Р 1» реле 1;
 - «Р 2» реле 2;
 - «Р 3» реле 3;
 - «ПО» версия программного обеспечения;
 - «- - » выход из режима просмотра меню.

Просмотр измеряемых параметров отображаемых на табло

Просмотреть параметры, которые отображаются на цифровом табло можно двумя способами:

- 1 При включении на табло в течение 5 s высветятся символы параметров, которые будут отображаться в соответствующей строке цифрового табло, а через 5 s их значения в соответствии с заказом.
- 2 Нажать на кнопку К1, ЦП войдет в режим просмотра меню и на табло отобразится символ «UH 1». Нажимая кнопку выбрать соответствующую строку табло «UH 1»

 (UH 2, UH 3). Нажать на кнопку во второй строке высветится символ параметра, который отображается в данной строке (см. таблицу 11). Для перехода в рабочий режим, нажимая на кнопку К2, выбрать на табло символ «- - » и кратковременно нажать кнопку при этом на табло отобразится символ «UH 1» (UH 2, UH 3). Кнопками К1 или К2

 выбрать на табло символ «- - -» и кратковременно нажать кнопку или если не выполнять никаких действий через 30 s прибор самостоятельно перейдет в рабочий режим.

Просмотр уровня уставок параметров, отображаемых на табло

Нажать на кнопку K1, ЦП войдет в режим просмотра меню и на табло отобразится символ «UH 1». Нажимая кнопку K2 выбрать строку табло «UH 1» (UH 2, UH 3). Нажать на кнопку K2, во второй строке высветится символ параметра, который отображается в данной строке цифрового табло. Повторно нажать на кнопку K2, в верхней строке высветится символ «A 1» - нижняя уставка параметра, отображаемого в данной строке, в средней строке высветится уровень уставки, %. Еще раз нажать на кнопку K2, в верхней строке высветится символ «A 2» - верхняя уставка параметра, отображаемого в данной строке, в средней строке высветится уровень уставки, %.

При превышении (принижении) значения отображаемых параметров уровня уставок А 1 и А 2 цифры на табло ЦП начинают мигать.

Для перехода в рабочий режим, нажимая на кнопку $\stackrel{K2}{\longrightarrow}$, выбрать на табло символ «- - - -» и кратковременно нажать кнопку $\stackrel{K1}{\longrightarrow}$, при этом на табло отобразится символ «UH 1» (UH 2, UH 3). Кнопками $\stackrel{K1}{\longrightarrow}$ или $\stackrel{K2}{\longrightarrow}$ выбрать на табло символ «- - - -» и кратковременно

нажать кнопку , или если не выполнять никаких действий через 30 s прибор самостоятельно перейдет в рабочий режим.

Просмотр режима работы дисретных выходов (реле)

Нажать на кнопку K1, ЦП войдет в режим просмотра меню и на табло отобразится символ «UH 1». Нажимая на кнопку K2 выбрать на табло символ «Р 1» или «Р 2» или «Р 3».

Нажать на кнопку , в верхней строке табло отобразится символ режима работы реле «PP», в средней строке табло отобразится условное обозначение режима работы реле:

- О реле выключено;
- 1 контакты реле замкнутся, если значение измеряемого входного сигнала станет менее заданного уровня уставки реле «А»;
- 2 контакты реле замкнутся, если значение измеряемого входного сигнала станет более заданного уровня уставки реле «A».

Для перехода в рабочий режим, нажимая на кнопку (К2), выбрать на табло символ «- - - -» и кратковременно нажать кнопку (К1) или (К2) выбрать на табло отобразится символ «Р 1» или «Р 2» или «Р 3». Кнопками (К1) или (К2) выбрать на табло символ «- - - - » и кратковременно нажать кнопку (или если не выполнять никаких действий через 30 s прибор самостоятельно перейдет в рабочий режим.

Просмотр измеряемого параметра которому соответствует реле

Нажать на кнопку K1, ЦП войдет в режим просмотра меню и на табло отобразится сим-вол «UH 1». Нажимая на кнопку K2 выбрать на табло символ «P 1» или «P 2» или «P 3». Нажать на кнопку K2, в верхней строке табло отобразится символ режима работы реле «PP», в средней строке табло отобразится условное обозначение режима работы реле. Повторно нажать на кнопку K2, в верхней строке табло отобразится символ «ПАР» - измеряемый параметр к которому привязано реле, в средней строке табло отобразится символ данного параметра (см. таблицу 11). Для перехода в рабочий режим, нажимая на кнопку K2, выбрать на табло символ «- - - -» и кратковременно нажать кнопку K3, при этом на табло отобразится символ «P 1» или «P 2» или «P 3». Кнопками

 10° или 10° выбрать на табло символ «- - - - » и кратковременно нажать кнопку или если не выполнять никаких действий через 30 s прибор самостоятельно перейдет в рабочий режим.

Просмотр уставки реле

Нажать на кнопку K1, ЦП войдет в режим просмотра меню и на табло отобразится символ «UH 1». Нажимая на кнопку K2 выбрать на табло символ «P 1» или «P 2» или «P 3». Нажать на кнопку K3, в верхней строке табло отобразится символ режима работы реле «PP» », в средней строке табло отобразится условное обозначение режима работы реле. Нажимая на кнопку K3 выбрать в верхней строке табло символ уставки реле «А», в средней строке высветится значение уровня уставки , %.

Для перехода в рабочий режим, нажимая на кнопку (К2), выбрать на табло символ «- - - -» и кратковременно нажать кнопку (К1), при этом на табло отобразится символ «Р 1» или «Р 2» или «Р 3». Кнопками (К1) или (К2) выбрать на табло символ «- - - - » и кратковременно нажать кнопку (или если не выполнять никаких действий через 30 s прибор самостоятельно перейдет в рабочий режим.

Просмотр задержки срабатывания реле «3»

Нажать на кнопку K1, ЦП войдет в режим просмотра меню и на табло отобразится символ «UH 1». Нажимая на кнопку выбрать на табло символ «P 1» или «P 2» или «P 3». Нажать на кнопку в верхней строке табло отобразится символ режима работы реле «PP» », в средней строке табло высветится условное обозначение режима работы реле. Нажимая на кнопку K2 выбрать в верхней строке табло символ «3». в средней строке высветится время задержки срабатывания реле, s, диапазон задержки срабатывания реле может быть от 0 до 999 s (при выпуске из производства в память ЦП вводится значение 0 s).

Для перехода в рабочий режим, нажимая на кнопку $\stackrel{K2}{\longleftarrow}$, выбрать на табло символ «- - - -» и кратковременно нажать кнопку $\stackrel{K1}{\longleftarrow}$, при этом на табло отобразится символ «Р 1» или «Р 2» или «Р 3». Кнопками $\stackrel{K1}{\longleftarrow}$ или $\stackrel{K2}{\longleftarrow}$ выбрать на табло символ

«- - - - » и кратковременно нажать кнопку , или если не выполнять никаких действий через 30 s прибор самостоятельно перейдет в рабочий режим.

Просмотр гистерезиса «Г»

Нажать на кнопку K1, ЦП войдет в режим просмотра меню и на табло отобразится символ «UH 1». Нажимая на кнопку K2 выбрать на табло символ «P 1» или «P 2» или «P 3». Нажать на кнопку K2, в верхней строке табло отобразится символ режима работы реле «PP» », в средней строке табло высветится условное обозначение режима работы реле. Нажимая на кнопку K2 выбрать в верхней строке табло символ «Г» - гистерезис, в средней строке высветится значение гистерезиса, % (диапазон гистерезиса может быть от 0 % до 120 %, при выпуске из производства в память ЦП вводится значение «0»).

Для перехода в рабочий режим, нажимая на кнопку $\stackrel{K2}{}$, выбрать на табло символ «- - - -» и кратковременно нажать кнопку $\stackrel{K1}{}$ или $\stackrel{K2}{}$ выбрать на табло отобразится символ «Р 1» или «Р 2» или «Р 3». Кнопками $\stackrel{K1}{}$ или $\stackrel{K2}{}$ выбрать на табло символ «- - - - » и кратковременно нажать кнопку $\stackrel{K2}{}$, или если не выполнять никаких действий через 30 s прибор самостоятельно перейдет в рабочий режим.

2.3.2.3 Просмотр параметров и настроек ЦП8507/11 - ЦП8507/14 с помощью кнопок

Просмотр текущей даты, времени и дня недели с помощью кнопок

Нажать на кнопку на верхнем табло высветится текущая дата, время и день недели. Для выхода в рабочий режим подождать 5 s и ЦП самостоятельно перейдет в рабочий режим.

Просмотр настроек ЦП с помощью кнопок

При нажатии на кнопку _____, на верхнем табло поочередно будут отображаться:

- сетевой адрес ЦП, скорость обмена данными и версия ПО;
- коэффициенты трансформации напряжения и тока;
- схема подключения (4-х или 3 –х проводная);
- метод расчета реактивной мощности (геометрический или перекрестный);
- метод получения значения I_в (расчетный или измерительный только при 3-х проводной схеме подключения);

- аналоговые выходы (т.е каким измеряемым параметрам соответствуют аналоговые выходы);
 - постоянная счетчика (количество имп/ kW·h);
- импульсные выходы (т.е. какой измеряемой энергии соответствуют импульсные выходы).

Для выхода в рабочий режим подождать 10 s и ЦП самостоятельно перейдет в рабочий режим.

2.3.3 Режим листания измеряемых параметров ЦП

Пролистать измеряемые параметры можно только с помощью кнопок на лицевой панели ЦП.

2.3.3.1 Листание измеряемых параметров ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8

Листание измеряемых параметров осуществляется нажатием в рабочем режиме на кнопку K2. В течение 5 s, на табло ЦП будут отображаться символы измеряемых параметров, а затем, в течение 20 s на табло будут отображаться значения данных параметров. Для перехода в рабочий режим необходимо нажать на кнопку или если не выполнять никаких действий через 30 s прибор самостоятельно перейдет в рабочий режим.

2.3.3.2 Листание измеряемых параметров ЦП8507/9, ЦП8507/10

Листание измеряемых параметров осуществляется нажатием в рабочем режиме на кнопку K2. На табло ЦП слева будет загораться светодиоды, соответствующие измеряемым параметрам, отображаться значения измеряемых параметров, справа будет загораться светодиод, соответствующий единице измерения данных параметров.

ІА, ІЬ, ІС - действующие значения силы фазных токов;

UA, Ub, UC - действующие значения фазных напряжений;

UAb, UbC, UCA - действующие значения линейных напряжений;

F – частота.

Для перехода в рабочий режим необходимо нажать на кнопку или если не выполнять никаких действий через 30 s прибор самостоятельно перейдет в рабочий режим.

2.3.3.3 Листание измеряемых параметров ЦП8507/11 - ЦП8507/14

При многократном нажатии на кнопку 🕒 на верхнем табло будут отображаться

измеряемые электрические параметры, а также показатели качества электрической энергии и их значения. Для выхода в рабочий режим подождать 10 s и ЦП самостоятельно перейдет в рабочий режим.

2.3.4 Режим конфигурации ЦП

Изменение параметров и настроек ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8, ЦП8507/11 — ЦП8507/14 возможно при помощи кнопок на лицевой панели или по интерфейсам при помощи программы "ЦП8507 v.7.X.X.X".

Изменение параметров и настроек ЦП8507/3 - ЦП8507/6, ЦП8507/15, ЦП8507/16 возможно только по интерфейсам при помощи программы "ЦП8507 v.7.X.X.X".

2.3.4.1 Режим конфигурации ЦП по интерфейсам при помощи программы Изменение настроек каналов связи

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка основных параметров» → «Настройка каналов связи»:

- а) при работе с преобразователем по RS-485 установить: логический номер прибора (сетевой адрес) и нажать кнопку , скорость передачи данных по интерфейсам RS-485_1 и RS-485_2 и нажать кнопку , сконфигурировать интерфейс RS-485_2: если использовать RS-485_2 как информационный канал для передачи информации на ИЦ8511 то выбрать «Информационный канал», если использовать RS-485_2 как и RS-485_1 для передачи информации на контроллер верхнего уровня АСДУ то выбрать «МС/IEC/CRC_RB» и нажать кнопку .
- б) при работе с преобразователем по Ethernet установить: сетевой адрес, маску подсети компъютера, соответствующую IP адресу прибора, шлюз и нажать кнопку «Запись».
- в) для конфигурирования индикаторов ИЦ8511 предназначена вкладка «Внешние устройства».

Изменение порога среза шумов (только для ЦП8507/11 – ЦП8507/16)

Значения токов и напряжений ниже порога будут отображаться и передаваться равными нулю.

Нажать на вкладку «Настройка» \to «Настройка основных параметров» \to «Порог среза шумов», установить необходимое значение и нажать кнопку «Запись».

Для ЦП8507/1 - ЦП8507/10 порог среза шумов установлен на уровне 0,35 %.

Изменение параметров Ethernet и протокола ModBus

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка основных параметров» выбрать соответствующие окна «Ethernet1» и/или «Ethernet2» или «Порядок следования байт в 4-х байтном числе (float)», установить необходимые параметры и нажать кнопку «Запись».

Изменение метода расчета реактивной мощности Q

Нажать на вкладку «Настройка» \to «Настройка основных параметров» \to «Метод расчета Q» выбрать «геометрический» или «перекрестный» и нажать кнопку «Запись».

Изменение настроек реле (режим работы, уставки, гистерезис, время задержки срабатывания, измеряемый параметр к которому привязано реле)

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка основных параметров» → «Настройка реле», установить необходимые значения и нажать кнопку «Запись (Реле №)».

Изменение яркости индикации

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка параметров индикации» → «Основные параметры» → «Яркость» и изменить яркость индикации. После корректировки нажать кнопку «Запись».

Изменение количества отображаемых строк на цифровом табло (только для ЦП8507/11 - ЦП8507/14)

Нажать на вкладку «Настройка» \to «Настройка параметров индикации» \to «Основные параметры» \to «Количество отображаемых строк», выбрать количество строк, отображаемых на верхнем цифровом табло 3 или 6. После корректировки нажать кнопку «Запись».

Изменение параметров, отображаемых на цифровом табло (для ЦП8507/1 – ЦП8507/2, ЦП8507/7 – ЦП8507/8, ЦП8507/11 – ЦП8507/14)

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка параметров индикации» → «Основные параметры» и/или «Параметры энергии», выбрать параметры и нажать кнопку «Запись».

Новые наименования отображаемых на цифровых табло параметров и единицы измерений заменяются на лицевой панели ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 с помощью наклеек (см. лист – вкладыш).

Изменение уставок параметров, отображаемых на цифровом табло

Нажать на вкладку «Настройка» \rightarrow «Настройка параметров индикации» \rightarrow «Основные параметры» \rightarrow «Уставки», изменить уставки (для тока max 120 %, min 0 %; для напряжения max 130 %, min 0 %; для мощности активной, реактивной max 120 %, min минус 120 %; для мощности полной max 120 % min 0 %; для коэффициента мощности max 100 %, min 0 %). После корректировки нажать кнопку «Запись».

Изменение схемы подключения

Нажать на вкладку «Настройка» \to «Настройка метрологии» \to «Схема подключения», выбрать 3-х или 4-х проводная и нажать кнопку «Запись».

Изменение метода получения тока I_в при з-х проводной схеме подключения

Для ЦП с 4-х проводной схемой подключения используется только измерительный метод расчета I_B и при попытке его изменить информация на табло начинает мигать.

Нажать на вкладку «Настройка» \to «Настройка метрологии» \to «Метод получения тока I_B », выбрать измерительный или расчетный и нажать кнопку «Запись».

Изменение коэффициентов трансформации тока k_{т.т} и напряжения k_{т.н}

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка метрологии» → «Коэффициенты трансформации напряжения» и/или «Коэффициенты трансформации тока», установить новые значения: «I1» - ток на входе измерительного трансформатора тока, «I2» - ток на выходе измерительного трансформатора тока, «U1» - напряжение на входе измерительного трансформатора напряжения, «U2» - напряжение на выходе измерительного трансформатора напряжения и нажать кнопку «Запись».

Для корректного отображения единиц измерений после изменения коэффициента трансформации напряжения, преобразователь необходимо выключить и снова включить.

Изменение номинального измеряемого напряжения для ЦП8507/11 – ЦП8507/16

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка метрологии» → «Коэффициент трансформации напряжения», выбрать необходимое значение «U2» и нажать на кнопку «Запись».

Изменение параметров, которым соответствуют токовые выхода ЦП8507/11 – ЦП85807/16

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка токовых выходов» → «Выходные параметры», выбрать необходимый параметр, к которому будет привязан данный токовый выход и нажать кнопку «Запись».

Изменение постоянной счетчика при измерении энергии

Для изменения постоянной счетчика нажать на вкладку «Настройка» \to «Настройка энергии» \to «Количество импульсов на кВт·ч», выбрать новое значение и нажать кнопку «Запись».

Изменение энергии, которой соответствуют импульсные выхода

Нажать на вкладку «Настройка» \to «Настройка энергии» \to «Импульсные выходы», выбрать вид энергии и нажать кнопку «Запись».

Изменение даты, время и дня недели

Нажать на вкладку «Настройка» \to «Настройка энергии» \to «Дата и время», выбрать необходимую дату, день недели и время и нажать кнопку «Запись».

Изменение дополнительных функций настроек ЦП при измерении энергии

Для проверки внутренних часов, перехода на летнее/зимнее время, очистки накопленной энергии нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка энергии», выбрать необходимое окно и нажать соответствующую кнопку.

2.3.4.2 Режим изменения параметров и настроек ЦП с помощью кнопок на лицевой панели

Изменения параметров и настроек ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 — ЦП8507/10

Изменение яркости индикации

При кратковременном нажатии на кнопку циклично изменяется уровень яркости в следующей последовательности: высокая яркость – средняя яркость – низкая яркость. Информация о последнем установленном уровне яркости сохранится в памяти ЦП.

Изменение сетевого адреса

Для изменения сетевого адреса необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 s кнопки K1 и , на табло высветится и трижды мигнет символ «НАС.» ЦП войдет в режим изменения параметров и на табло отобразится символ «UH 1». Нажимая на кнопку K2 выбрать в меню символ «nA». Кратковременно нажать на кнопку , на табло начинает мигать один из разрядов сетевого адреса.

Нажимая кнопки K1 или K2 выбрать разряд который необходимо изменить. Повторно кратковременно нажать на кнопку K1 или K2 откорректировать выбранный разряда должна удвоится. Нажимая кнопки K1 или K2 откорректировать выбранный разряд. Кратковременно нажать на кнопку , частота мигания должна уменьшиться в два раза и можно переходить к следующему разряду. Для записи в энергозависимую память ЦП нового значения «nA» нажать и удерживать в течение 3 s кнопку K1, табло ЦП должно мигнуть два раза и новое значение «nA» будет записано в память ЦП.

Изменение скорости обмена данными

Для изменения скорости обмена данными необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 s кнопки $\stackrel{K1}{\text{K1}}$ и $\stackrel{K1}{\text{K1}}$, на табло высветится и трижды мигнет символ «НАС.» ЦП войдет в режим изменения параметров и на табло отобразится символ «UH 1». Нажимая на кнопку $\stackrel{K2}{\text{K2}}$ выбрать в меню символ «СП 1» или «СП 2». Кратковременно нажать на кнопку $\stackrel{K1}{\text{K1}}$ или $\stackrel{K2}{\text{K2}}$ выбрать необходимую скорость обмена данными.

Для записи в энергозависимую память ЦП нового значения «СП 1» или «СП 2» нажать в течение 3 s на кнопку , табло ЦП должно мигнуть два раза и новое значение скорости обмена данными будет записано в память ЦП.

Изменение схемы подключения

Для изменения схемы подключения необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 s кнопки K1 и , на табло отобразится и трижды мигнет символ «НАС.» ЦП войдет в режим изменения параметров и на табло отобразится символ «UH 1». Нажимая на кнопку K2 выбрать в меню символ «С 4» или «С 3». Кратковременно нажать на кнопку K3, на табло изменяемый символ начнет мигать. Нажимая кнопку K1 или K2 выбрать схему подключения 3-х проводную или 4-х проводную. Для записи в энергозависимую память ЦП новой схемы подключения нажать в течение 3 s на кнопку , табло ЦП должно мигнуть два раза и новая схема подключения будет записана в память ЦП.

Изменение коэффициентов трансформации Кт.т и Кт.н

Для изменения коэффициента трансформации тока $K_{\text{т.т}}$ необходимо откорректировать параметр «I1» - значение тока на входе измерительного трансформатора тока, параметр «I2» - значение тока на выходе измерительного трансформатора тока устанавливается при изготовлении прибора не корректируется и равно 5 А или 1 А (определяется входными параметрами схемы).

Для изменения коэффициента трансформации тока $K_{\text{т.т}}$ необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 s кнопки K_{1} и , на табло отобразится и трижды мигнет символ «НАС.». ЦП войдет в режим изменения параметров и на табло отобразится символ «UH 1».. Нажимая на кнопку K_{2} выбрать на цифровом табло символ «I1».

В верхней строке табло высветится наименование корректирумого параметра - «I1», в средней строке значение «I1», в нижней строке - степень данного значения:

- 0 т.е 10°;
- 3 значение с приставкой «кило» или 3 степени т.е 10³;
- 6 значение с приставкой «мега» или 6 степень т.е 10⁶.

Например

I 1
5.000
О
0

Т.е значение тока на входе измерительного трансформатора тока $5 \cdot 10^{0}$ А или 5 А. Кратковременно нажать на кнопку 6, один из разрядов значения «11» начнет мигать. Нажимая кнопки 6 или 6 выбрать разряд, который необходимо изменить, или положение точки и еще раз кратковременно нажать на кнопку 6, частота мигания выбранного разряда или точки должна удвоиться. Нажимая кнопки 6 или 6 откорректировать выбранный разряд или положение точки. Кратковременно нажать на кнопку 6, частота мигания должна уменьшиться в два раза.

Для записи в энергозависимую память ЦП нового значения «I1» нажать и удерживать в течение 3 s кнопку , табло ЦП должно мигнуть два раза и новое значение «I1» будет записано в память ЦП.

Для изменения коэффициента трансформации напряжения $K_{\text{т.н.}}$ необходимо откорректировать параметр «U1» - значение напряжение на входе измерительного трансформатора напряжения, параметр «U2» - значение напряжения на выходе измерительного трансформатора напряжения не корректируется и равен 100 V или 380 V.

Для корректировки «U1» необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 s кнопки K1 и , на табло отобразится и трижды мигнет символ «HAC.». ЦП войдет в режим изменения параметров и на табло отобразится символ «UH 1». Нажимая на кнопку K2, выбрать на цифровом табло символ «U1». В верхней строке табло высветится наименование корректирумого параметра - «U1», в средней строке значение «U1», в нижней строке - степень данного значения:

- 0 т.е 10⁰;
- 3 значение с приставкой «кило» или 3 степени т.е 10³;
- 6 значение с приставкой «мега» или 6 степень т.е 10⁶.

Например

38O.O
3

Т.е значение напряжения на входе измерительного трансформатора напряжения $380\cdot 10^3\,\mathrm{V}$ или $380\,\mathrm{kV}$.

Кратковременно нажать на кнопку , один из разрядов значения «U1» начинает мигать. Нажимая кнопки

К1 или

выбрать разряд, который необходимо изменить, или положение точки и еще раз кратковременно нажать на кнопку , частота мигания выбранного разряда или точки должна удвоиться. Нажимая кнопки

или

к2 откорректировать выбранный разряд или положение точки. Кратковременно нажать на кнопку , частота мигания должна уменьшиться в два раза. Для записи в энергозависимую память ЦП нового значения «U1» нажать и удерживать в течение 3 ѕ кнопку , табло ЦП должно мигнуть два раза и новое значение «U1» будет записано в память ЦП.

Изменение наименований отображаемых в строках табло параметров

Для изменения наименований параметров отображаемых в строках табло «UH 1» (UH 2, UH 3) параметров необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 s кнопки K1 и , на табло отобразится и трижды мигнет символ «HAC.». ЦП войдет в режим изменения параметров и на цифровом табло отобразится символ «UH 1». Нажимая кнопку K2 выбрать «UH 2», или «UH 3». Кратковременно нажать кнопку , на табло отобразится символ записанного в память ЦП параметра. Повторно нажать на кнопку , при этом наименование параметра начнет мигать. Кнопкой K1 или K2 выбрать новый параметр. Для записи в энергозависимую память ЦП нового парметра нажать и удерживать в течение 3 s кнопку , табло ЦП должно мигнуть два раза и новый параметр будет записан в память ЦП.

Изменение уровня уставок параметров, отображаемых на табло

Для изменения уровня уставок параметров, отображаемых на табло (для тока max 120 %, min 0 %; для напряжения max 130 %, min 0 %; для мощности активной, реактивной max 120 %, min минус 120 %; для мощности полной max 120 % min 0 %; для min 0 %) необходимо одновременно нажать и коэффициента мощности тах 100 %, K1 и 🔀, на табло отобразится и трижды мигнет удерживать в течение 3 s кнопки символ «НАС.». ЦП войдет в режим изменения параметров и на табло отобразится символ «UH 1». Нажимая кнопку (K2)выбрать строку табло «UH 1» (UH 2, UH 3). Нажать на в средней строке табло высветится наименование параметра, который отображается в соответствующей строке «UH 1» (UH 2, UH 3). Нажать на кнопку выбрать в верхней строке символ нижней уставки «А 1» или верхней уставки «А 2», в средней строке высветится уровень данной уставки, %. Кратковременно нажать на кнопку на табло начинает мигать один из разрядов уставки. Нажимая кнопки выбрать разряд который необходимо изменить. Повторно кратковременно нажать на частота мигания корректируемого разряда должна удвоится. Нажимая кнопки откорректировать выбранный разряд

Кратковременно нажать на кнопку , частота мигания должна уменьшиться в два раза. Для записи в энергозависимую память ЦП нового значения уровня уставки нажать и удерживать в течение 3 s кнопку , табло ЦП должно мигнуть два раза и новое значение уровня уставки будет записано в память ЦП.

Изменение показателя размерности величин отображаемых на табло параметров

Показатель размерности величин отображаемых на табло параметров определяется положением точки в соответствующей строке цифрового табло. Для изменения показателя размерности величины отображаемого параметра необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 s кнопки K1 и , на табло отобразится и трижды мигнет символ «НАС.». ЦП войдет в режим изменения параметров и на табло отобразится символ «UH 1». Нажимая кнопку K2 выбрать строку табло «UH 1» (UH 2, UH 3). Нажать на кнопку в средней строке табло высветится наименование параметра, который отображается в соответствующей строке «UH 1» (UH 2, UH 3). Нажимая на кнопку K2, выбрать в верхней строке символ конечного значения диапазона показаний «Н».

Изменение режима работы реле

Для изменения режима работы реле необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 s кнопки K1 и , на табло отобразится и трижды мигнет символ «НАС.». ЦП войдет в режим изменения параметров и на табло отобразится символ «UH 1». Нажимая на кнопку K2 выбрать на табло символ «Р 1» или «Р 2» или «Р 3». Нажать на кнопку , в верхней строке табло отобразится символ режима работы реле «РР», в средней строке табло высветится условное обозначение режима работы реле:

- О реле выключено;
- 1 контакты реле замкнутся, если значение измеряемого входного сигнала станет менее заданного уровня уставки реле «А»;
- 2 контакты реле замкнутся, если значение измеряемого входного сигнала станет более заданного уровня уставки реле «А».

Кратковременно нажать на кнопку $\stackrel{\longleftarrow}{}$, условное обозначение режима работы реле на табло начнет мигать. Нажимая кнопки $\stackrel{\longleftarrow}{}$ или $\stackrel{\longleftarrow}{}$ выбрать нужный режим работы реле. Для записи в энергозависимую память ЦП нового режима работы реле нажать и удерживать в течение 3 s кнопку $\stackrel{\longleftarrow}{}$, табло ЦП должно мигнуть два раза и новое условное обозначение режима работы реле будет записано в память ЦП.

Изменение измеряемого параметра которому соответствует реле

Для изменения измеряемого параметра к которому привязано реле необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 s кнопки K1 и , на табло отобразится и трижды мигнет символ «НАС.». ЦП войдет в режим изменения параметров и на табло отобразится символ «UH 1». Нажимая на кнопку K2 выбрать на табло символ «Р 1» или «Р 2» или «Р 3». Нажать на кнопку K3, в верхней строке табло

отобразится символ режима работы реле «PP» », в средней строке табло высветится условное обозначение режима работы реле. При повторном нажатии на кнопку K2 в верхней строке табло высветится символ «ПАР» - измеряемый параметр к которому привязано реле, в средней строке табло высветится символ данного параметра (см. таблицу 11). Кратковременно нажать на кнопку K1 или K2 выбрать нужный новый параметр. Для записи в энергозависимую память ЦП нового параметра нажать и удерживать в течение 3 s кнопку K1 должно мигнуть два раза и новый параметр к которому будет привязано реле запишется в память ЦП.

Изменение уровня уставок реле

Для изменения уровня уставок реле необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 s кнопки $\stackrel{[K1]}{}$ и 📉, на табло отобразится и трижды мигнет символ «НАС.». ЦП войдет в режим изменения параметров и на табло отобразится символ «UH выбрать на табло символ «Р 1» или «Р 2» или «Р 3». Нажать 1». Нажимая на кнопку , в верхней строке табло отобразится символ режима работы реле «PP» », в средней строке табло высветится условное обозначение режима работы реле. Нажимая выбрать в верхней строке табло символ «А», в средней строке высветится уровень данной уставки, %. Кратковременно нажать на кнопку выбрать разряд который мигать один из разрядов уставки. Нажимая кнопки необходимо изменить. Повторно кратковременно нажать на кнопку корректируемого разряда удвоится. Нажимая должна откорректировать выбранный разряд (для тока тах 120 %, min 0 %; для напряжения тах 130 %, min 0 %; для мощности активной, реактивной max 120 %, min минус 120 %; для мощности полной max 120 % min 0 %; для коэффициента мощности max 100 %, min 0 %). Кратковременно нажать на кнопку 📉, частота мигания должна уменьшиться в два раза. Для записи в энергозависимую память ЦП нового значения уровня уставки реле нажать и 🖾, табло ЦП должно мигнуть два раза и новое удерживать в течение 3 s кнопку значение уровня уставки реле будет записано в память ЦП.

Изменение задержки срабатывания реле

Для изменения задержки срабатывания реле необходимо одновременно нажать и ^Ј, на табло отобразится и трижды мигнет удерживать в течение 3 s кнопки символ «НАС.». ЦП войдет в режим изменения параметров и на табло отобразится символ «UH 1». Нажимая на кнопку $\frac{K2}{}$ выбрать на табло символ «Р 1» или «Р 2» или «Р 3». Нажать на кнопку 📉, в верхней строке табло отобразится символ режима работы реле «PP» », в средней строке табло высветится условное обозначение режима работы реле. выбрать в верхней строке табло символ «3», в средней строке высветится значение задержки срабатывания реле, s. Кратковременно нажать на кнопку на табло начинает мигать один из разрядов значения задержки. Нажимая кнопки выбрать разряд который необходимо изменить. Повторно кратковременно частота мигания корректируемого разряда должна удвоится. откорректировать выбранный разряд. Кратковременно , частота мигания должна уменьшиться в два раза. Для записи в нажать на кнопку энергозависимую память ЦП нового значения задержки срабатывания реле нажать и удерживать в течение 3 s кнопку , табло ЦП должно мигнуть два раза и новое значение будет записано в память ЦП.

Изменение гистерезиса

Для изменения гистерезиса необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 s кнопки K1 и , на табло отобразится и трижды мигнет символ «НАС.». ЦП войдет в режим изменения параметров и на табло отобразится символ «UH 1». Нажимая на кнопку выбрать на табло символ «Р 1» или «Р 2» или «Р 3». Нажать на кнопку в верхней строке табло отобразится символ режима работы реле «РР» », в средней строке табло высветится условное обозначение режима работы реле. Нажимая на кнопку выбрать в верхней строке табло символ «Г», в средней строке высветится значение гистерезиса, %. Кратковременно нажать на кнопку на табло начинает мигать один из разрядов значения гистерезиса. Нажимая кнопки K1 или K2 выбрать разряд

который необходимо изменить. Повторно кратковременно нажать на кнопку или корректируемого разряда должна удвоится. Нажимая кнопки кі или корректировать выбранный разряд. Кратковременно нажать на кнопку истота мигания должна уменьшиться в два раза. Для записи в энергозависимую память ЦП нового значения гистерезиса нажать и удерживать в течение 3 s кнопку и табло ЦП должно мигнуть два раза и новое значение гистерезиса будет записано в память ЦП.

Изменения параметров и настроек ЦП8507/11 – ЦП8507/14

Нажимая на кнопки или выбрать на верхнем табло «Изменение постоянной счетчика» и одновременно нажать на кнопки и ДП войдет в режим изменения постоянной счетчика.

Кнопками или выбрать разряд, который необходимо изменить, он должен находиться в мигающей рамке. Нажимая на кнопки или установить необходимое значение.

Для записи нового значения постоянной счетчика одновременно нажать кнопки и режим, на табло высветится надпись «Информация сохранена» и ЦП выйдет в меню настроек. Для перехода в рабочий режим длительно нажать кнопку.

Изменение видов энергии, отображаемых в рабочем режиме на строках нижнего табло

Нажимая на кнопки или выбрать «Отображаемые виды энергии» и повторно одновременно нажать на кнопки и ражаемых видов энергии.

Нажимая кнопки или выбрать соответствующую строку (она должна быть отмечена мигающим символом « < »).

Нажимая на кнопки и выбрать вид энергии, которая будет отображаться на нижнем табло в соответствующей строке в рабочем режиме ЦП. Для записи нового значения отображаемых видов энергии одновременно нажать на кнопки и на табло высветится надпись «Информация сохранена» и ЦП выйдет в меню настроек. Для перехода ЦП в рабочий режим длительно нажать кнопку.

Изменение коэффициента трансформации напряжения

Для изменения коэффициента трансформации напряжения необходимо откорректировать значения напряжений, которое поступает на вход измерительного трансформатора напряжения и значение напряжения на выходе измерительного трансформатора напряжения.


Для изменения напряжения на выходе измерительного трансформатора напряжения одновременно нажать кнопки и , ЦП войдет в меню настроек. Нажимая на кнопки и и и выбрать «Номинальное значение напряжения» и повторно одновременно нажать на кнопки и и , ЦП войдет в режим изменения значения напряжения. Кнопками или , выбрать необходимое значение (100 V, 380 V или 400 V). Для записи нового значения коэффициента трансформации напряжения одновременно нажать кнопки и и , на табло высветится надпись «Информация сохранена» и ЦП выйдет в меню настроек. Для перехода в рабочий режим длительно нажать



Изменение коэффициента трансформации тока


Для изменения коэффициента трансформации тока необходимо откорректировать значение тока, которое поступает на вход измерительного трансформатора тока.

Значение тока на выходе измерительного трансформатора тока устанавливается при изготовлении прибора не корректируется и равно 5 А или 1 А (определяется входными параметрами схемы).



Изменение схемы подключения с помощью кнопок ЦП войдет в меню настроек. Одновременно нажать кнопки выбрать «Схема подключения» и повторно , ЦП войдет в режим изменения схемы одновременно нажать на кнопки подключения. выбрать соответствующую схему подключения. Для записи новой схемы подключения одновременно нажать на кнопки табло высветится надпись «Информация сохранена» и ЦП выйдет в меню настроек. Для перехода в рабочий режим длительно нажать кнопку Изменение числа отображаемых строк на верхнем табло Одновременно **ДП войдет в меню настроек.** выбрать «Число отображаемых строк» и по-Нажимая на кнопки ЦП войдет в режим изменения числа вторно одновременно нажать на кнопки (строк верхнего табло. На табло высветится внесенное в память ЦП число строк верхнего табло. Наживыбрать другое число строк (три или шесть). Для записи выбранного числа строк одновременно нажать на кнопки на табло высветится надпись «Информация сохранена», ЦП выйдет в меню настроек. Для перехода в рабочий режим длительно нажать кнопку Изменение отображаемых параметров ЦП войдет в меню настроек. Одновременно нажать кнопки выбрать «Отображаемые параметры» и по-ЦП войдет в режим изменения паравторно одновременно нажать на кнопки

метров отображаемых на верхнем табло в рабочем режиме.



уставки (для тока тах 120 %, тіп 0 %; для напряжения тах 130 %, тіп 0 %; для

мощности активной, реактивной max 120 %, min минус 120 %; для мощности полной max 120 % min 0 %; для коэффициента мощности max 100 %, min 0 %).



гии. Для записи новых соответствий импульсных выходов измеряемым видам энергии одновременно нажать на кнопки и , на табло высветится надпись «Информация сохранена» и ЦП выйдет в меню настроек. Для перехода в рабочий режим длительно нажать кнопку .

Изменение метода расчета реактивной мощности Q с помощью кнопок

Нажимая на кнопки или выбрать «Метод расчета реактивной мощности» и повторно одновременно нажать на кнопки и и. ЦП войдет в режим изменения метода расчета реактивной мощности. На табло высветится внесенный в память ЦП метод расчета реактивной мощности (геометрический или перекрестный). Нажимая кнопки или или или перекрестный выбрать необходимый метод расчета реактивной мощности.

Для записи нового метода расчета реактивной мощности одновременно нажать на кнопки и и и , на табло высветится надпись «Информация сохранена» и ЦП выйдет в меню настроек. Для перехода в рабочий режим длительно нажать кнопку .

3 Поверка ЦП

Поверка ЦП проводится в соответствии с документом "Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507. Методика поверки. МРБ МП.1962-2009". Межповерочный интервал – 48 месяцев.

4 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие ЦП требованиям технических условий ТУ ВҮ 300080696.070-2009 и настоящего РЭ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 48 месяцев со дня ввода ЦП в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления ЦП.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта обращаться к изготовителю по адресу: Республика Беларусь, 210001, г. Витебск, ул. Зеньковой, д.1, ООО "МНПП" Электроприбор", тел/факс (10–375-212) 67-28-16, тел. (10–375-212) 67-46-24, electropribor@mail.ru, www.electropribor.com.

Изготовитель не осуществляет гарантийное обслуживание при нарушении сохранности клейм - наклеек ОТК и Знака поверки для ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 и оттисков клейм ОТК и Знака поверки для ЦП8507/3 - ЦП8507/6, ЦП8507/9 - ЦП8507/12.

Сервисное обслуживание в послегарантийный период изготовитель осуществляет по отдельному договору.

5 Хранение

5.1 Хранение ЦП на складах должно производиться на стеллажах в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °C.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, а также газов и паров, вызывающих коррозию.

5.2 Помещения для хранения ЦП должны быть оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации и средствами пожаротушения.

6 Транспортирование

6.1 Транспортирование ЦП осуществляется закрытым автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов, на соответствующем виде транспорта.

При упаковывании ЦП в ящики масса брутто грузового места при пересылке железнодорожным и автомобильным транспортом не более 50 kg, при пересылке почтой не более 20 kg.

Габаритные размеры грузового места (длина, ширина, высота) не более:

- при упаковывании в ящики из древесноволокнистой плиты $750 \times 460 \times 346$ mm;
- при упаковывании в ящики из гофрированного картона 675×435×315 mm.
- 6.2 Транспортирование ЦП должно производиться в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 50 °C до плюс 55 °C и относительной влажности до (95 ± 3) % при температуре 35 °C.
- 6.3 При необходимости особых условий транспортирования это должно быть оговорено специально в договоре на поставку.
- 6.4 При погрузке, разгрузке и транспортировании ЦП необходимо руководствоваться требованиями, обусловленными манипуляционными знаками "Верх", "Хрупкое. Осторожно", "Беречь от влаги" по ГОСТ 14192-96, которые нанесены на транспортную тару.

7 Утилизация

- 7.1 Утилизация ЦП осуществляется по утвержденным у потребителя нормативным правовым актам.
- 7.2 ЦП не содержат веществ и компонентов, вредно влияющих на окружающую среду и здоровье человека, поэтому особых мер по защите при утилизации не требуется.

Приложение А

(справочное)

Измеряемые параметры

Таблица А.1

Наименование		Обозначение	Примечание		
параметра			Tiprime latine		
Действующее значение		U _Φ			
фазного напряжения		U _A ; U _B ; U _C)	$U_{\phi} = K_{\tau,H} \sqrt{\frac{1}{N}} \sum_{k=1}^{N-1} u_{\phi_k}^2$		
		(OA, OB, OC)	Ψ ···· V N k=0 Ψ ^k		
Действующее значение междуфазного напряжения		$U_{\scriptscriptstyle{J}}$	1 N-1		
		Jab;U _{BC} ; U _{CA})	$U_{\pi} = K_{\tau,H} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} (u_{\phi_{1_k}} - u_{\phi_{2_k}})^2}$		
Действующее значение		Uo	V - · · K=0		
напряжения нулевой последовательности			$U_0 = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{1}{N}} \sum_{k=0}^{N=1} (u_{A_k} + u_{B_k} + u_{C_k})^2$		
Действующее значение		Ι _Φ	→ V · · · k=0		
силы фазного тока	(I _{A;} I _{B;} I _C)		$I_{\phi} = K_{\tau,\tau} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} i_{\phi_k}^2}$		
Пойотрукомо опоможно		1	V 1 √ K=U		
Действующее значение силы тока нулевой по-		I_0	$I_0 = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N=1} (i_{A_k} + i_{B_k} + i_{C_k})^2}$		
следовательности	L.	, (D, D, D)	$\frac{1}{3}\sqrt{N}\sum_{k=0}^{2}(1_{A_{k}}+1_{B_{k}}+1_{C_{k}})$		
Активная мощность фазы нагрузки		Р _ф (Р _{А;} Р _{В;} Р _С) -х проводные	$P_{_{\boldsymbol{\Phi}}} = K_{_{T,T}} \cdot K_{_{T,H}} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N-1} i_{_{\boldsymbol{\Phi}_{k}}} \cdot u_{_{\boldsymbol{\Phi}_{k}}}$		
		•	1 4 k=0		
Реактивная мощность фазы нагрузки		Q _ф (Q _{A;} Q _{B;} Q _C) -х проводные	$Q_{\scriptscriptstyle{\boldsymbol{\Phi}}} = \sqrt{S_{\scriptscriptstyle{\boldsymbol{\Phi}}}^{2} - P_{\scriptscriptstyle{\boldsymbol{\Phi}}}^{2}}$		
Полная мощность фа- зы нагрузки		S _ф (S _{A;} S _{B;} S _C) -х проводные	$S_{\phi} = U_{\phi} \cdot I_{\phi}$		
Суммарная активная		4-х провод-	$P = P_A + P_B + P_C$		
мощность		ные 3-х провод-	71 5 0		
	'	ные	$P = K_{_{T,T}} \cdot K_{_{T,H}} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} (u_{AB_k} i_{A_k} + u_{CB_k} i_{C_k})$		
Cymmonuog nooytunuog		4 v провод	# F		
Суммарная реактивная мощность	Q	4-х провод- ные	$Q = Q_A + Q_B + Q_C$		
	۵	3-х провод- ные	$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$		
Суммарная полная мощность		4-х провод- ные	$S = S_A + S_B + S_C$		
		3-х провод-	$S = (S_{AB} + S_{BC}) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$		
	S	ные			
			$\left \sum_{i=1}^{n}i_{A}^{2}\right \left \sum_{i=1}^{n}u_{AB}^{2}\right $		
			$S_{AB} = K_{\tau,\tau} \cdot K_{\tau,H} \sqrt{\frac{\sum_{1}^{n} i_{A_k}^2}{n}} \cdot \sqrt{\frac{\sum_{1}^{n} u_{AB_k}^2}{n}}$		
			νηνη 1		
Частота сети		F	$F = \frac{1}{T}$ $K_{p_{\Phi}} = \frac{P_{\Phi}}{S_{\Phi}}$		
Коэффициент мощно- сти фазы нагрузки		$_{\phi}$ (K _{pA} ;K _{pB} ;K _{pC})	к ₋ Р _Ф		
		х проводные	$r_{p_{\Phi}} - \overline{S_{\Phi}}$		
Коэффициент мощно- сти		Kp	$K_p = \frac{P}{S}$		
		'	··· _p S		
Среднее арифметиче- ское значение фазного		U _{ф ср}	1,, ., ., .		
		- 4 ν ο _Γ ν	$U_{\Phi_{CP}} = \frac{1}{3}(U_A + U_B + U_C)$		
напряжения Среднее арифметиче-			1		
ское значение линей-	U _{л ср}		$U_{\text{ncp}} = \frac{1}{3}(U_{AB} + U_{BC} + U_{CA})$		
ного напряжения					

Продолжение таблицы А.1

Наименование параметра		бозначение	Примечание	
Среднее арифметическое значение фазного тока	I ср		$I_{cp} = \frac{1}{3}(I_A + I_B + I_C)$	
Активная энергия суммарная	Wa	4-х проводная	$Wa = (P_A + P_B + P_C) h$	
		3-х проводная	$Wa = (K_{T.T} K_{T.H} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} (u_{AB_k} i_{A_k} + u_{CB_k} i_{C_k})) h$	
Реактивная энергия суммарная	Wr	4-х проводная	$Wr = (Q_A + Q_B + Q_C) \cdot h$	
		3-х проводная	$Wr = (\sqrt{S^2 - P^2}) \cdot h$ $\Delta f = f_m - f_{nom}$	
Отклонение частоты	Δf		$\Delta f = f_m - f_{nom}$	
Медленные изменения напряжения электропитания положительные		$\delta_{U(+)}$	$\delta_{U(+)} = \left[\frac{U_{m}(+) - U_{0}}{U_{0}} \right] \cdot 100$	
Медленные изменения напряжения электропитания отрицательные	δ _{U(-)}		$\delta_{U(\cdot)} = \left[\frac{U_0 - U_m(-)}{U_0}\right] \cdot 100$	
Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности	K _{OU}		$K_{\text{OU}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} \left(\frac{U_{0_i}}{U_{\text{ncp}_i}} \cdot 100\right)^2}{N}}$ $K_{2U} = \frac{U_2}{U_1} \cdot 100$	
Коэффициент несимметрии напряжений по обратной по- следовательности	K₂∪		$K_{2U} = \frac{U_2}{U_1} \cdot 100$	
Сумарный коэффициент гармонических составляющих напряжения	Ku		-	
Коэффициент n-ой интергар- монической составляющей напряжения	K _{U(m)}		-	
Коэффициент n-ой гармониче- ской составляющей напряже- ния		K _{U(n)}	-	
Медленные изменения тока положительные	δ _{I(+)}		$\delta_{I(+)} = \left(\frac{I_{m}(+) - I_{0}}{I_{0}}\right) \cdot 100$	
Медленные изменения тока отрицательные	δ _{I(-)}		$\delta_{I(-)} = \frac{I_0 - I_m(-)}{I_0}$) .100	
Коэффициент несимметрии то- ка по нулевой последователь- ности	K0I		$K_{0l} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (\frac{I_{0_i}}{I_{\pi cp_i}} \cdot 100)^2}{N}}$	

Окончание таблицы А.1

Наименование параметра	Обозначение	Примечание					
Показатели качества электрической энергии							
Коэффициент несимметрии то- ка по обратной последователь- ности	K 21	$K_{2I} = \frac{I_2}{I_1} \cdot 100$					
Сумарный коэффициент гармонических составляющих тока	K,	-					
Коэффициент n-ой интергар- монической составляющей тока	K _{I(m)}	-					
Коэффициент n-ой гармониче- ской составляющей тока	K _{l(n)}	-					
Регистрация:		_					
- провалов напряжения							
- прерываний напряжения		-					
- перенапряжения		-					

- 1 «I», «U» действующие значения тока, напряжения.
- 2 «і», «и» мгновенные значения тока, напряжения.
- 3 «U_{нб}» наибольшее действующие значение напряжения.
- 4 «U_{нм}» наименьшее действующее значение напряжения.
- 5 «f_m» значение основной частоты напряжения электропитания, Hz, измеренное в интервале времени 10 s.
- $6 \ \text{«U}_0 \text{»}$ напряжение, равное стандартному номинальному напряжению Unom.
- 7 «h» время, час.
- $8 \text{ «U}_m(+)$ » и « $U_m(-)$ » значения напряжения электропитания, меньшие Uo и большие Uo соответственно, усредненные в интервале времени 10 min.
- 9 «N» количество наблюдений.

Приложение Б

(справочное)

Условное обозначение ЦП при заказе

При заказе и в документации другой продукции, в которой ЦП могут быть применены необходимо указать:

- где, 1 модификация ЦП (см. таблицу 1.1);
- **2** коэффициент трансформации внешнего измерительного трансформатора тока К_{тт} по ГОСТ 7746;
- **3** коэффициент трансформации внешнего измерительного трансформатора напряжения К_{тн} по ГОСТ 1983;
 - 4 диапазон измерений линейного напряжения входного сигнала (см. таблицу 1.1);
 - 5 диапазон изменений выходных аналоговых сигналов ЦП (см. таблицу 1.1);
- **6** условное обозначение параметра на верхней строке цифрового табло ЦП (см. таблицу А.1 приложение А), цвет свечения строки;
- **7** условное обозначение параметра на средней строке цифрового табло ЦП (см. таблицу А.1 приложение А), цвет свечения строки;
- **8** условное обозначение параметра на нижней строке цифрового табло ЦП (см. таблицу А.1 приложение А), цвет свечения строки;
 - 9 условное обозначение напряжения питания:
 - от сети переменного тока 220 (230) V, частотой 50 Hz... «220 (230) B, 50 Гц»;
 - универсальное питание......«220 (230) ВУ»;
 - от сети постоянного тока напряжением 48 V «48В»;
 - от сети постоянного тока напряжением 24 V...... «24В»;
 - от сети постоянного тока напряжением 12 V «12В»;
 - от сети постоянного тока напряжением 5 V «5В».
- **10** количество в ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/11- ЦП8507/16 дискретных входов (8 или 6);
- **11** количество в ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/11- ЦП8507/16 дискретных выходов (до 3-х);
 - 12 количество и тип интерфейса:
- - наличие двух интерфейсов RS-485 и Ethernet..... «2RS, 1 Ethernet»;

^{*} При заказе модификаций ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 "выход 1" соответствует параметру на верхней строке цифрового табло ЦП, "выход 2" – параметру на средней строке цифрового табло, "выход 3" – параметру на нижней строке цифрового табло).

** При заказе модификаций ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 цвет свечения строк табло выбирается из ряда красный или зеленый или желтый (при отсутствии в заказе цвет свечения – красный).

При заказе модификаций ЦП8507/9, ЦП8507/10 указывается только цвет свечения строк табло (при отсутствии в заказе цвет свечения верхней строки – желтый, средней строки – зеленый, нижней строки - красный).

Пример записи при заказе:

1 Модификации ЦП8507/2 с внешним трансформатором тока с K_{TT} = 100/5, внешним трансформатором напряжения с K_{TH} = 10000/100, диапазоном измерения напряжения (0 - 100 -125) V, аналоговыми выходными сигналами (0 - 5) тА, (0 ± 5) тА, на верхней строке цифрового табло с красным цветом свечения должен отображаться ток фазы A, на средней строке цифрового табло с зеленым цветом свечения должно отображаться линейное напряжение между фазами A и B, на нижней строке цифрового табло с желтым цветом свечения должна отображаться суммарная активная мощность трехфазной сети, с универсальным питанием, с 8 дискретными входами, 3 дискретными выходами, 2RS-485 и 1Ethernet:

ЦП8507/2 — 100/5 — 10000/100 — (0 — 100 — 125) V — (0 — 5) mA, (0 \pm 5) mA — I_A , красный — U_{AB} , зеленый — P , желтый — 220(230)BУ — 8 — 3 — 2RS, 1 Ethernet; TУ BY 300080696.070-2009.

2 Модификации ЦП8507/3 с внешним трансформатором тока с K_{TT} = 100/1, внешним трансформатором напряжения с K_{TH} = 10000/100, диапазоном измерения напряжения (0 – 100 – 125) V, с напряжением питания переменного тока 220(230) V, 50 Hz, с интерфейсом RS-485_1 и 1 Ethernet:

3 Модификации ЦП8507/4 с внешним трансформатором тока с K_{TT} = 100/5, внешним трансформатором напряжения с K_{TH} = 10000/100, диапазоном измерения напряжения (0 – 100 – 125) V, с напряжением питания постоянного тока 24 V, с интерфейсами RS-485 1, RS-485 2 и 1Ethernet:


ЦП8507/4 — 100/5 — 10000/100 — (0 — 100 — 125) V — 24B — 2RS, Ethernet; ТУ ВҮ 300080696.070-2009.

4 Модификации ЦП8507/14 с внешним трансформатором тока с K_{TT} = 100/5, прямого включения по напряжению K_{TH} = 400/400, диапазоном измерения напряжения (0 – 400 – 500) V, аналоговыми выходными сигналами (0 – 5) mA, (0 ± 5) mA, на табло должен отображаться ток фазы A, линейное напряжение между фазами A и B, суммарная активная мощность трехфазной сети, с универсальным питанием, с 8 дискретными входами, 2RS-485 и 1Ethernet:

ЦП8507/14 – 100/5 – 400/400 – (0 – 400 – 500) V – (0 – 5) mA, (0 \pm 5) mA – I_A , U_{AB} , P – 220(230)BY – 8 – 2 RS, 1 Ethernet: TY BY 300080696.070-2009.

5 Модификации ЦП8507/16 с внешним трансформатором тока с K_{TT} = 100/5, внешним трансформатором напряжения с K_{TH} = 10000/100, диапазоном измерения напряжения (0 — 100 — 125) V, аналоговыми выходными сигналами (0 — 5) mA, (0 ± 5) mA, с универсальным питанием, с интерфейсами RS-485_1, RS-485_2 и 2Ethernet:

Приложение В (обязательное) Габаритные и установочные размеры ЦП







Рисунок В.1 - Габаритные размеры ЦП8507/1, ЦП8507/2








Рисунок В.2 - Габаритные размеры ЦП8507/11 – ЦП8507/14



Примечание - Размеры окна в шкафу, щите, и другом оборудовании для установки ЦП

Рисунок В.3 – Установочные размеры ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/11 – ЦП8507/14







Рисунок В.4 – Габаритные размеры ЦП8507/7 - ЦП8507/10



Примечание - Размеры окна в шкафу, щите, и другом оборудовании для установки ЦП

Рисунок В.5 – Установочные размеры ЦП8507/7 - ЦП8507/10




Рисунок В.6 - Установка ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 - ЦП8507/14 в шкафы, щиты или другое обрудование




Рисунок В.7 – Габаритные размеры ЦП8507/3 – ЦП8507/6, ЦП8507/15, ЦП8507/16






Рисунок В.8 – Установочные размеры ЦП8507/3 – ЦП8507/6, ЦП8507/15, ЦП89507/16

Приложение Г (обязательное) Схемы электрические подключения ЦП8507




- 1 Обозначение полярности выхода " (+) " и " (-) " соответствует отрицательной входной мощности, .
- 2 Обозначения " U_A ", " U_B ", " U_C ", " U_N "", " I_A * ", " I_B ", " I_B ", " I_B ", " I_C " для подключения ЦП, предназначенных для четырехпроводных сетей .
- 3 Обозначения в скобках (" U_A ", " U_B ", " U_C "," I_A * "," I_A ", " I_C ") для подключения ЦП, предназначенных для трехпроводных сетей.
- 4 Обозначения " I_A * "," I_B * ", " I_C * "для подключения к ним генераторного зажима тока фаз A, B и C. Обозначения " I_A ", " I_B ", " I_C " для подключения тока фаз A, B и C.
 - 5 Обозначения " A ", " B ", " GND " для подключения интерфейсов RS-485_1, RS-485_2.
 - 6 При отсутствии в заказе встроенных реле клеммы «12» «15» не используются.

Рисунок Г.1 – Схема электрическая подключения ЦП8507/1, ЦП8507/2




Примечание – Обозначения контактов соответствуют рисунку Г.1.

Рисунок Г.2 - Схема электрическая подключения ЦП8507/3 - ЦП8507/6




Примечание – Обозначения контактов соответствуют рисунку Г.1.

Рисунок Г.3 – Схема электрическая подключения ЦП8507/7, ЦП8507/8




Примечание – Обозначения контактов соответствуют рисунку Г.1.

Рисунок Г.4 – Схема электрическая подключения ЦП8507/9, ЦП8507/10




Примечание – Обозначение контактов соответствуют рисунку Г.1

Рисунок Г.5 – Схема электрическая подключения ЦП8507/11 - ЦП8507/14



Примечание – Обозначения контактов соответствуют рисунку Г.1.

Рисунок Г.6 – Схема электрическая подключения ЦП8507/15, ЦП8507/16 с дискретными входами




Примечание – Обозначения контактов соответствуют рисунку Г.1.

Рисунок Г.7 – Схема электрическая подключения ЦП8507/15, ЦП8507/16 с аналоговыми выходами

Приложение Д


(рекомендуемое)

Схемы подключения ЦП8507 с измерительными трансформаторами тока и напряжения, интерфейсом RS-485, индикаторами ИЦ8511/1 и ПЭВМ




- 1 В модификациях ЦП8507/7 ЦП8507/8 дискретные выходы (реле) отсутствуют.
- 2 В модификациях ЦП8507/7 ЦП8507/10 дискретные входы отсутствуют.
- 3 В модификациях ЦП8507/11 ЦП8507/14 вместо реле импульсные выходы.
- 4 В модификациях ЦП8507/7 ЦП8507/10 Ethernet отсутствует.
- 5 В модификациях ЦП8507/9 ЦП8507/10 аналоговые выходы отсутствуют.

Рисунок Д.1 – Схема подключения ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 - ЦП8507/14 для трехфазной четырехпроводной сети с трансформаторами тока (ТТ) и трансформаторами напряжения (ТН)




- 1 В модификациях ЦП8507/7 ЦП8507/8 дискретные выходы (реле) отсутствуют.
- 2 В модификациях ЦП8507/7 ЦП8507/10 дискретные входы отсутствуют.
- 3 В модификациях ЦП8507/11- ЦП8507/14 вместо реле импульсные выходы.
- 4 В модификациях ЦП8507/7 ЦП8507/10 Ethernet отсутствует.
- 5 В модификациях ЦП8507/9 ЦП8507/10 аналоговые выходы отсутствуют.

Рисунок Д.2 – Схема подключения ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 - ЦП8507/14 для трехфазной трехпроводной сети с двумя TH




- 1 В модификациях ЦП8507/7 ЦП8507/8 дискретные выходы (реле) отсутствуют.
- 2 В модификациях ЦП8507/7 ЦП8507/10 дискретные входы отсутствуют.
- 3 В модификациях ЦП8507/11 ЦП8507/14 вместо реле импульсные выходы.
- 4 В модификациях ЦП8507/7 ЦП8507/10 Ethernet отсутствует.
- 5 В модификациях ЦП8507/9 ЦП8507/10 аналоговые выходы отсутствуют.

Рисунок Д.3 – Схема подключения ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 - ЦП8507/14 для трехфазной трехпроводной сети с тремя ТН соединенными по схеме «звезда»




- 1 В модификациях ЦП8507/7 ЦП8507/8 дискретные выходы (реле) отсутствуют.
- 2 В модификациях ЦП8507/7 ЦП8507/10 дискретные входы отсутствуют.
- 3 В модификациях ЦП8507/11 ЦП8507/14 вместо реле импульсные выходы.
- 4 В модификациях ЦП8507/7 ЦП8507/10 Ethernet отсутствует.
- 5 В модификациях ЦП8507/9 ЦП8507/10 аналоговые выходы отсутствуют.

Рисунок Д.4 – Схема подключения ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 - ЦП8507/14 для трехфазной трехпроводной сети с тремя ТН соединенными по схеме «треугольник»




- 1 В модификациях ЦП8507/3 ЦП8507/6 аналоговые выхода, дискретные входы и выходы (реле) отсутствуют.
- 2 В модификациях ЦП8507/15 ЦП8507/16 импульсные выходы являются дискретными выходами (переключаются с помощью программы ЦП8507 v.7.X.X.X).
- 3 В модификациях ЦП8507/15 ЦП8507/16 вместо дискретных входов могут быть аналоговые выходы см. рисунок Г.7.

Рисунок Д.5 – Схема электрическая подключения ЦП8507/3 - ЦП8507/6, ЦП8507/15, ЦП8507/16 для трехфазной четырехпроводной сети с трансформаторами тока и трансформаторами напряжения




- 1 В модификациях ЦП8507/3 ЦП8507/6 аналоговые выходы, дискретные входы и выходы (реле) отсутствуют.
- 2 В модификациях ЦП8507/15 ЦП8507/16 импульсные выходы являются дискретными выходами (переключаются с помощью программы ЦП8507 v.7.X.X.X).
- 3 В модификациях ЦП8507/15 ЦП8507/16 вместо дискретных входов могут быть аналоговые выходы см. рисунок Г.7.

Рисунок Д.6 – Схема электрическая подключения ЦП8507/3 – ЦП8507/6 ЦП8507/15, ЦП8507/16 для трехфазной трехпроводной сети с двумя ТН



- 1 В модификациях ЦП8507/3 ЦП8507/6 аналоговые выходы, дискретные входы и выходы (реле) отсутствуют.
- 2 В модификациях ЦП8507/15 ЦП8507/16 импульсные выходы являются дискретными выходами (переключаются с помощью программы ЦП8507 v.7.X.X.X).
- 3 В модификациях ЦП8507/15 ЦП8507/16 вместо дискретных входов могут быть аналоговые выходы см. рисунок Г.7.

Рисунок Д.7 – Схема подключения ЦП8507/3 – ЦП8507/6, ЦП8507/15, ЦП8507/16 для трехфазной трехпроводной сети с тремя ТН соединенными по схеме «звезда»



- 1 В модификациях ЦП8507/3 ЦП8507/6 аналоговые выходы, дискретные входы и выходы (реле) отсутствуют.
- 2 В модификациях ЦП8507/15 ЦП8507/16 импульсные выходы являются дискретными выходами (переключаются с помощью программы ЦП8507 v.7.X.X.X).
- 3 В модификациях ЦП8507/15 ЦП8507/16 вместо дискретных входов могут быть аналоговые выходы см. рисунок Г.7.

Рисунок Д.8 – Схема подключения ЦП8507/3 – ЦП8507/6, ЦП8507/15, ЦП8507/16 для трехфазной трехпроводной сети с тремя ТН соединенными по схеме «треугольник»




Рисунок Д.9 – Схема подключения преобразователей ЦП по интерфейсу RS-485




Рисунок Д.10 – Схема подключения преобразователей ЦП по Ethernet






Рисунок Д.11 – Схема подключения индикаторов ИЦ8511/1 к преобразователю ЦП8507



Р1, Р2 – преобразователь интерфейса RS-485 в RS-232 или USB; ПЭВМ1, ПЭВМ2 – персональная IBM - совместимая ЭВМ; Остальное – см. рисунки Д.1 – Д.4


Примечание – для ЦП8507/7 - ЦП8507/10 Ethernet отсутствует

Рисунок Д.12 – Схема подключения ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 - ЦП8507/14 к ПЭВМ



Р1, Р2 – преобразователь интерфейса RS-485 в RS-232 или USB; ПЭВМ1, ПЭВМ2 – персональная IBM - совместимая ЭВМ; Остальное – см. рисунки Д.5 – Д.8

Рисунок Д.13 - Схема подключения ЦП8507/3 - ЦП8507/6, ЦП8507/15, ЦП8507/16 к ПЭВМ



- 1) На данном рисунке представлена схема смешанного подключения дискретных входов с питанием от встроенного и внешнего источника.
- 2) Подключение дискретных входов может осуществляться только от встроенного или только от внешнего источника питания и в любом сочетании.

Рисунок Д.14 – Схема подключения дискретных входов ЦП8507