

MATERIAL

- microSD vacia o con espacio. - Camara movil para fotos. - Multimetro (opcional).

SETUP INICIAL

- ☐ Inserta la microSD en el slot del display.
- ☐ Pulsa CHECK en la centralita NE185 ~3s (el LED del boton se enciende).
- ☐ Enciende el display (alimentacion 12V) y espera al boot completo (tabview Live).
- ☐ Ve a Settings -> Consola y verifica:
 - Boton VERDE 'Guardar a SD'.
 - Boton GRIS 'TX OFF' justo debajo.
 - Etiqueta 'NE185 SNIFF: 0 tramas RX (esperando bus...)'.

TEST A - Sniff puro con NE187 conectado (5 min)

Objetivo: confirmar que el ESP escucha bien las tramas reales de la centralita.

- ☐ El cable del NE187 sigue conectado a su sitio original.
- ☐ Conecta el cable del J5 del display al mismo bus en paralelo (A<->A, B<->B, GND<->GND).
- ☐ Deja TX OFF (no toques el boton).
- ☐ FOTO al NE187 con los niveles de tanques bien visibles (limpia + grises). IMPORTANTE.
- ☐ Ejecuta la secuencia (15s entre pulsaciones) en el NE187:
 - 1) CHECK 2) Luz interior ON 3) Luz interior OFF
 - 4) Bomba ON 5) Bomba OFF
 - 6) Luz exterior ON 7) Luz exterior OFF
- ☐ Mira el contador SNIFF en pantalla: debe ir subiendo (>50 al final de la secuencia).
- ☐ Pulsa 'Guardar a SD'. Status: 'Guardado: /sdcard/log_...txt' + 'Total en SD: 1 archivos'.

EXITO: contador SNIFF > 0 y status muestra 'Total en SD: 1'.

Objetivo: confirmar que la centralita responde al ESP sin NE187 presente.

- EXITO:** contador SNIFF sube y status muestra 'Total en SD: 2'.

FALLO (contador=0): pulsa TX OFF, reconecta el NE187 y salimos sin reflashear.

- ☐ Tras los 2 guardados, el ultimo status mostro 'Total en SD: 2 archivos'.
- ☐ Saca la SD.
- ☐ Si Test B OK: deja NE187 desconectado, display conectado.
- ☐ Si Test B fallo: reconecta el NE187 como estaba originalmente.

Anomalías, beeps, luces que no responden, dudas...