

GUIA COMPLETA DEL CHILLOUT

Uso del Fire Stick, comandos de voz, zonas de imagen, mandos de apoyo y soluciones rapidas.



Mando principal

Empieza siempre por el mando Fire TV

Para YouTube, Twitch, Netflix, Prime Video y casi todo lo demas, usa siempre el Fire Stick.

Como hablar con Alexa

1. Mantén pulsado el botón azul.
2. Di el comando.
3. Suelta el botón.

Abrir aplicaciones

● "Abre YouTube"	● "Abre Twitch"
● "Abre Netflix"	● "Abre Prime Video"
● "Abre Disney Plus"	● "Abre [nombre de la app]"

Comandos principales

● "Enciendolo todo"	● "Apagalo todo"
● "Pon el Fire Stick en el proyector"	● "Pon el Fire Stick en la tele"
● "Verano"	● "Invierno"
● "Apaga el aire"	● "Pon mas brillo al fuego"
● "Pon menos brillo al fuego"	

Importante: "Apagalo todo" puede encender algun aparato que ya estaba apagado, porque los mandos infrarrojos no conocen el estado real. Espera a que termine la rutina y apaga ese aparato individualmente.

LAS DOS ZONAS DE IMAGEN

La ultima parte del comando indica que salida quieres cambiar. Las dos zonas funcionan de forma independiente.

PROYECTOR

Todo comando que termine en "en el proyector" cambia solamente lo que se muestra en el proyector.

Ejemplo: "Pon el Fire Stick en el proyector".

TELE

Todo comando que termine en "en la tele" cambia solamente lo que se muestra en las televisiones.

Ejemplo: "Pon los canales en la tele".

Una zona no cambia la otra: puedes dejar una fuente en el proyector y otra distinta en la tele.

Canales en directo

● "Pon los canales en el proyector"

● "Pon los canales en la tele"

Ordenador y Wii

● "Pon el PC en el proyector"

● "Pon el PC en la tele"

● "Pon la Wii en el proyector"

● "Pon la Wii en la tele"

Proyector: la señal pasa por la barra de sonido LG. Si el proyector esta encendido pero no hay imagen o sonido, comprueba que la barra este encendida y que muestre HDMI.

Tele: la tele interior LG y la tele exterior Sony reciben la misma señal. Si alguna no muestra imagen, selecciona la entrada HDMI con su mando.

MANDOS DE APOYO - PARTE 1

Usalos solamente cuando la voz no resuelva la tarea o necesites controlar una funcion concreta.



Fire TV - mando principal

Manten pulsado el boton azul para hablar con Alexa. Tambien sirve para moverte por el Fire Stick y abrir aplicaciones.



TDT STRONG

Utilizalo solo para cambiar de canal cuando ya hayas puesto "los canales" en la zona deseada.



Barra de sonido LG

Controla el volumen. Si el proyector no se ve o no se oye, comprueba que la barra este encendida y que aparezca HDMI.



Proyector ViewSonic

Mando de respaldo para encender y apagar. Para encender, pulsa una vez. Para apagar, pulsa dos veces.

Regla practica: primero intenta el comando de voz con el mando Fire TV. Usa estos mandos solo como respaldo.

MANDOS DE APOYO - PARTE 2

Estas fotografías corresponden a los mandos reales del sistema.



Tele interior LG

Encender, apagar y controlar volumen. Si no se ve la imagen, selecciona la entrada HDMI.



Tele exterior Sony

Encender, apagar y controlar volumen. La fuente correcta debe ser HDMI.



Aire acondicionado Eiluxe

Para cambiar manualmente la temperatura, ajusta TEMP y pulsa ON/OFF para enviar o confirmar el cambio.



HDMI splitter 6x2

Sirve para cambiar manualmente la fuente si falla la voz. La parte superior corresponde al proyector y la inferior a la tele.

Fuego decorativo

El mando propio permite encender, apagar y ajustar el brillo manualmente. Por voz puedes usar "Pon mas brillo al fuego" y "Pon menos brillo al fuego".

Transmisor inalambrico del PC

Conecta el HDMI al ordenador y tambien el USB de alimentacion. Sin el USB, el transmisor no funcionara.

SOLUCIONES RAPIDAS

Comprueba estos puntos antes de cambiar cables o tocar varios mandos a la vez.

No se ve el proyector Enciende el proyector y la barra de sonido LG. En la barra debe aparecer HDMI.	No se ve la tele Selecciona la entrada HDMI con el mando de la tele correspondiente.
No aparece el PC Conecta el transmisor HDMI al ordenador y su cable USB de alimentacion.	La voz no cambia la fuente Prueba de nuevo manteniendo pulsado el boton azul. Si sigue fallando, usa el mando HDMI splitter.

Audio por zonas

Zona 1: cristalera exterior	Zona 2: interior
Zona 3: barbacoa	Zona 4: no se usa

Si todo esta apagado pero sigue sonando musica:

1. Mira el amplificador situado junto a los interruptores de las luces.
2. Si hay un LED azul, el sistema de altavoces sigue encendido.
3. Apaga las zonas activas del selector.
4. Baja el volumen del amplificador hasta el minimo, hasta notar el clic.

Cambio manual con el HDMI splitter

Parte superior del mando: controla la salida del proyector.

Parte inferior del mando: controla la salida de la tele.

Cada boton selecciona manualmente una fuente. Si no sabes que boton tocar, vuelve primero al mando Fire TV e intenta el comando de voz.

RESUMEN: usa el mando Fire TV, manten pulsado el boton azul, di el comando y suelta. Para streaming usa el Fire Stick. "Proyector" cambia solo el proyector y "tele" cambia solo las televisiones.