
感谢使用本产品!

MSP430 系列是一个 16 位的、具有精简指令集的、超低功耗的混合型单片机,在 1996 年问世,由于它具有极低的功耗、丰富的片内外设和方便灵活的开发手段 已成为众多单片机系列中一颗耀眼的新星 MSP430F149 单片机是 MSP430X1XX 系列中性价比比较好的一款单片机,通过对 MSP430F149 的学习,相信你很快就能掌握 MSP430系列单片机的知识。

第一章:硬件资源

1.1 实物图及功能概览:

1.1.1 焊接图片:



1.1.2 开发板硬件支持:

名称	型号	说明	
主芯片	MSP430F149	TI 公司 16 位单片机	
电源芯片	AMS1117	3.3V 电源稳压芯片	
蜂鸣器	通用无源	可以做音乐发声等	
NRF24101	接插件	接入无线模块,数据传输	
JTAG	TI 标准 14 针	可接入仿真器, 仿真程序	

电源排针	接插件	提供 3.3v、5v 供电	
串口芯片	PL2303	可以发送数据到 PC	
BSL下载器	PL2303	可对板子编程	
LED 电路	0805LED	显示程序状态,跑马灯等	
独立按键	优质 2P	3x6MM 按键,人机输入	

1.2 本板资源功能概述:

- 【1】.板载 MSP430F149 芯片
- 【2】.集成 USB 型 BSL 编程器(对自身或其他板子进行 bsl 编程)
- 【3】.提供 32.768KHZ 和 8MHZ 两种晶振连接方式
- 【4】.采用 USB 供电和程序下载, 优质电容滤波
- 【5】.采用标准 JTAG 接口(14 针), 支持硬件仿真。
- 【6】.所有 IO 口(包括 AD 电源等)均引出(未焊接排针,可自己向上或向下焊接)。
- 【7】.4 路彩色 LED 全部上拉,可以借此观察程序运行状态。
- 【8】.2个优质独立按键。
- 【9】.板载手动复位电路。
- 【10】.板载蜂鸣器电路,可做音乐实验等。
- 【11】.提供 NRF24L01+无线模块接口。
- 【12】.板子集成 USB 转串口功能。
- 【13】.向外提供 3.3v 和 5v 电源排针。


1.3 最小系统板拓展资源:

- 1.用 74hc245 驱动 4 段数码管显示电路。
- 2.4*4 矩阵键盘接口及程序。
- 3.标准串口连接图。
- 4.红外发送电路图。
- 5.200 个 PROTEL 经典电路。
- 6.驱动点阵屏显示程序及电路连接。
- 7.128*64 液晶显示电路及程序。
- 8.TI 标准 Sd 卡接线图及程序 (包含创建 FAT16 文件系统)。
- 9.cc1000 发送接收程序及电路图。

第二章:实验操作

1. LED 电路

电路图如下:




本板是将 P2 口引出接 4 个 LED, LED 通过输出低电平点亮,可以做流水灯,观察程序运行状态灯。


2. 串口通信

本板特别引出独立串口 1,即单片机引脚: P34,P35。可以使板子和 PC 互相进行串行通信,板子的 USB 转串口功能的使用见后面章节。

3. 电源电路




使用 AMS1117 稳压芯片输出 3.3V 直流电,经过瓷片电容和 电解电容滤波,使电源稳定性好,同时开关按下有 LED 做指示,可以直视电源的通断。



同时分别引出 5V 和 3.3V 电源排针,在使用外设时候可以方便取电。

4. NRF24L01+无线模块接口




NRF24L01+参数介绍:

- 2Mbit/s 速率下接收时的峰值电流 12.5mA
- 2.在 2Mbit/s 速率下@0dBm 输出时的峰值电流 11mA
- 3.掉电模式下的功耗 400nA
- 4.待机模式下的功耗 32uA
- 5.130us 的快速切换和唤醒时间
- 6.具有片内稳压器 oltage regulators
- 7.可在 1.9 to 3.6V 低电压工作
- 9.内置 2.4Ghz 天线, 体积小巧
- 10.开阔地无干扰视距可达 100 米
- 11.可以传输音频、视频
- 12. MultiCeiverMT 硬件提供同时 6 个接收机的功能,2Mbit/s 使得高质量的 VoIP 成为可能

图中,占用 P1 口和 P6 口,可直接连入无线模块。 MSP430F149 单片机使用 3.3V 向无线模块供电。


5. 晶振电路

MSP430 系列支持的 2 类主流晶振都已经制作在板子上面,可以根据工程的要求,选择适合的晶振进行项目开发。




6. 复位电路

本板分别支持上电复位和手动复位。当通电时,上电复位自动完成,需要手动复位时,按下板子的复位按钮,RST 被拉低,实现了手动复位。




7. 所有 IO 引出

开发板引出了全部的 IO,可以向上焊接或者向下焊接,可以直接插入到万能板上面拓展更多的功能模块,也可以直接使用杜邦线引出连接 更多模块,使用灵活。



8.独立按键

本板引出 2 个独立按键,方便数据的输入,如控制点亮 LED 等。



P2 口的低 4 位作为按键输入口,电路经已经接入限流电阻。 按键可以进行独立按键操作和外部中断触发使用。

9.SD 卡

Sd 卡的应用领域广泛,如数码相机,多媒体播放器,监 控设备文件存储,多媒体播放器等。 SD 卡通信方式有两种: SD 模式和 SPI 模式。而 SPI 又分成硬件 SPI 和模拟 SPI。硬件 SPI 是指 MCU 集成 SPI 功能,MCU 的一些管脚固定为 SPI 的数据引脚,用户配置相应寄存器即可以实现通信。而模拟 SPI 端口是指用户遵循 SPI 协议将普通的 IO 口模拟 SPI 协议来编程,实现 SPI 功能。

msp430f149		sdcard		
P5.4	48	ChipSelect	1	
P5.2 / SOMI	46	DataIn	2	
GND	GND		3 (0 V)	
VCC	VDD		4 (3.3 V)	
P5.3 / UCLK1	47	Clock	5	
P5.5	44	CardDetect	6	
P5.1 / SIMO	45	DataOut	7	

上图为开发板上自带标准 SPI 方式的 SDCARD 接口。


MSP430F149集成两个SPI功能引脚。分别与P3口和P5口复用,使用时需要将PXSEL设置为复用功能,详细请查看MCU寄存器设置手册。

资料中提供的 SD 卡读写以及文件系统的创建是以 TI 标准 SPI 方式读取 SD 卡。接线及注意请参阅程序文档中的 reademe.txt

10.蜂鸣器

可以用本板做简单的发声实验, 电路中通过三极管驱动蜂


鸣器,如下图:



通过往IO口P67送不同的高低电平即可出发蜂鸣器发声,如果高低电平的时间有规律,那么就会使蜂鸣器发出有节拍的声音来。

11. 开发板 JTAG

采用 TI 标准的 14 针 JTAG:




你可以通过并口仿真器或者 USB 仿真器,连接 JTAG 来仿真程序。

12.诺基亚 5110 液晶

本板提供了 5110 的丰富资料,包括取图软件及驱动程序等,5110 屏的电源及地接到单片机的电源扩展接口上,然后 5110 的 5 个 IO 根据程序定义连接到开发板即可显示丰富的内容。

13.BSL 下载器


为使用方便,在板子上集成了 USB 型 BSL 编程器,买家可以直接对开发板或者其他开发板编程。



BSL 编程器支持热插拔,具有使用稳定,使用简单,下载速度快等优点。

第三章: 板载 BSL 下载器使用说明

Msp430 最小系统板 mini 板已经集成了 BSL 下载器,用户无需再次购买编程器就可以实现对目标芯片编程。现在的板子编程更简单,不再需要连接编程器的线缆,板子只需一根 USB 延长线就可以通过 USB 口进行编程。



(1)给自身下载程序时,短接如下

RXD --P11

TXD -- P22

RTS --TCK

DTR --RST

(2) 当要使用本板 BSL 给其他开发板下载程序时,需要的连线是: RXD、TXD、RTS、DTR、GND。另外其他开发板

的 VCC 和 GND 通上电源。

(3) 当作为串口通讯时,断开所有跳线帽,然后短接:

RXD -- p34

TXD -- p35

下载使用说明:

1.使用 USB 供电和下载:

开启下载软件 MSPFET, 打开文件, 打开开发板电源(自锁开关按下) 点击软件 AUTO 进行下载。

2.使用外接电源供电, USB 下载:

开启下载软件,打开文件,自锁开关不要按下。插入 USB 下载线,插入外接电源。点击软件 AUTO 即可进行下载。

异常处理:

1. 使用中如果出现Erase failed. Synchronization error.

这是因为 BSL 下载器到单片机的通讯线没有导通或者设置有误,此时检查通路中的跳线和 SETUP 里面设置。

2.使用中,如果显示打不开串口,Init failed. Could not open port. 请检查驱动程序和 SETUP 里面的串口号设置。装完 PL2303 驱动程序,请重启电脑。