
ELGIN

GUIA RÁPIDO

AQUILES i3 SL



ELGIN

Lista de verificação de Embalagem

Se você perceber que qualquer item abaixo está danificado ou faltante, entre em contato com seu fornecedor imediatamente.

☐ Driver e Manual de CD x1

ELGIN

Especificações


Sistema	Suporte de CPU	Skylake de 6ª geração Intel [®] Core [™] i5-6500 Intel [®] Core [™] i3-6100 Pentium [®] G4400 Celeron [®] G3900	Kabylake de 7ª geração Intel® Core™ i7-7700 Intel® Core™ i5-7500 Intel® Core™ i3-7101E Pentium® G4560 Celeron® G3930E
	Lógica do núcleo	Intel® H110 Chipset	
	Memória	2 x entradas DDR4 SO-DIMM (até 32GB)	
	Rede	10/100/1000Mbps Base-T Fast Ethernet	
	Fonte de energia	Energia de 120 Watt	
	BIOS	AMI SPI BIOS, 8Mbits com VGA BIOS	
	Peso do sistema	8,86 kg (POS de suporte de impressora), 6.6 kg (POS de suporte normal), 5,3 kg (PPC)5.3 kg (PPC)	
	Dimensão	367,49 x 281,95 x 303,04 mm (POS de suporte normal) 367,49 x 281,95 x 205,08 mm (POS de suporte de impressora) 367,49 x 281,95 x 74,88 mm (PPC)	
	Suporte de S.O.	POSReady7 / Win7 / Win8.1 / Win 10 * processador de 7ª geração suporta somente Win 10.	
Armazenamento	HDD	1 x 2,5" SATA HDD ou SSD (Opcional)	
Portas de E/S	USB eSATA Porta serial LAN VGA Line-Out Gaveta do caixa	2 x portas USB 2.0, 2 x USB 3.0 portas na parte traseira 1 x porta eSATA (SATA externa) 2 + 1(opcional) x DB9 (+5V/12V selecionável), 1 x RJ45 (COM1) 1 x RJ-45 1 x Interface DB-15 VGA 1 x tomada de telefone 1 + 1 (opcional, com cabo Y) x RJ11 (+12V/+24V selecionável)	
i	DC IN	1 x Tomada de energia CC de 4 pinos	
	Visor do Cliente	Kit VFD, 20 colunas e 2 linhas, cada coluna é de 5 x 7 pontos	
Periféricos	Impressora MSR e iButton Impressão digital	Kit VFD, 20 colunas e 2 linhas, cada coluna é de 5 x 7 pontos ISO I,II,III; JIS I,II e tecla de informação de suporte Leitor de escala de cinza de 8 bits	
	LCD	LCD TFT XGA de 15"	
Visor	Resolução máx. Brilho Tela Touch	1024x768 300 cd/m² Capacitador analógico resistivo ou projetado de 5 fios	
	Ângulo de Inclinação	0 ~ 68 grau	
Ambiente	EMC e Segurança Temp. de operação Temp. de armazenamento	CE / FCC 0°C ~ 35°C -20°C ~ 60° C	
	Umidade	20% ~ 90%	

ELGIN


Visão do sistema

Unid: mm


Visão Frontal




Visão Traseira




Visão Lateral



Visão de Quarto




Visão E/S




Manutenção Fácil

ELGIN



Configuração de Jumper



ELGIN

ELGIN

Precauções de Segurança

As seguintes mensagens são lembretes de segurança sobre como proteger seus sistemas de danos e prolongar a vida útil do sistema.

1. Verifique a tensão do cabo

 Certifique-se de que o alcance da tensão de operação esteja entre 100V ~ 240V CA. Caso contrário, o sistema pode ser danificado.

2. Condições ambientais

- Coloque o seu PA-6980 sobre uma superfície plana e resistente. Certifique-se de permitir espaço suficiente para ter acesso fácil ao sistema.
- Evite locais extremamente quentes ou frios ao instalar o sistema.
- Evite a exposição à luz solar por um longo período de tempo ou em um espaço hermético.
- Evite o contato do sistema com qualquer dispositivo de aquecimento ou sua utilização ao ar livre em um dia frio de inverno.
- Tenha em mente que a temperatura ambiente operacional é de 0 ~ 35°C (32 ~ 95°F).
- Evite mover o sistema rapidamente de um local quente para um local frio e vice-versa porque a condensação pode vir de dentro do sistema.
- Colocar o PA-6980 sobre forte(s) vibração(ões) pode causar falha no disco rígido.
- · Não aproxime o sistema de nenhum dispositivo ativo de rádio em caso de interferência do sinal.

3. Manuseio

- Se o sistema não estiver totalmente no modo DOS, ajuste a configuração do BIOS como as instruções: Recurso Avancado de Chipset => Exibicão de inicialização => escolha "LFP".
- · Evite colocar objetos pesados sobre o sistema.
- Não vire o sistema de cabeça para baixo. Isso pode causar o mau funcionamento do disco rígido.
- Não permita que objetos estranhos caiam sobre o produto.
- Se a água ou outro líquido for derramado sobre este produto, desconecte o cabo de alimentação imediatamente.

4. Cuidados

- Se a parte externa da caixa estiver manchada, remova a mancha com um agente de lavagem neutro com um pano seco.
- Nunca use agentes fortes, como benzeno e diluente para limpar o sistema.
 Se houver manchas fortes, umedeça um pano com um detergente neutro diluído ou com álcool e depois limpe cuidadosamente com um pano seco.
- Se tiver pó acumulado no exterior, remova-o utilizando um aspirador especial para computadores.
- Não entre em contato com a superfície do toque capacitivo antes de entrar em seu sistema de operação, ou o toque capacitivo pode ter problemas de posição para a interface eletrostática.
- Não troque a bateria M/B sozinho ou podem ocorrer danos graves.

CUIDADO! Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente recomendado pelo fabricante. Descarte as baterias utilizadas de acordo com as instruções do fabricante.

ATENÇÃO! Algumas partes internas do sistema podem ter alta tensão elétrica. E, portanto, recomendamos que engenheiros qualificados possam abrir e desmontar o sistema. O LCD e a tela Touchscreen são facilmente quebráveis, manuseie com muito cuidado.



Suporte Técnico: (11) 3383-5776 www.elgin.com.br