

Manual de Programação



PP-10

Manual de programação da Impressora PP-10

Código: 501013930 - Revisão 1.0

Agosto de 2017

Copyright © Bematech S.A., São José dos Pinhais - PR, Brasil Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta publicação pode ser copiada, reproduzida, adaptada ou traduzida sem a permissão prévia por escrito da Bematech S.A., exceto quando permitido por direitos de patente.

As informações contidas nesta publicação são puramente informativas, sujeitas a alterações sem aviso prévio. Além disso, a empresa não se responsabiliza pelo uso de tais informações. No entanto, à medida que os aperfeiçoamentos do produto forem implementados, a Bematech S.A. envidará todo esforço possível para fornecer informações atualizadas sobre os produtos descritos nesta publicação. A mais recente versão deste manual pode ser obtida no site da Bematech na Internet:

www.bematech.com.br

A despeito das outras exceções contidas neste Manual, o Comprador deste produto ou os terceiros envolvidos assumem as consequências e a responsabilidade como resultado de: (a) uso intencional para quaisquer aplicações impróprias, involuntárias ou não autorizadas deste produto, incluindo qualquer fim específico; (b) modificações, reparações ou alterações não autorizadas deste produto; (c) uso do produto sem que sejam seguidas as instruções de operação e manutenção da Bematech S.A.; (d) uso do produto como parte de sistemas ou outras aplicações em que qualquer falha dele possa criar situações propícias a danos pessoais ou materiais. Nos casos acima descritos, a Bematech S.A. e seus diretores, administradores, funcionários, subsidiárias, afiliadas e revendedores não serão considerados responsáveis ou chamados a responder por quaisquer reivindicações, custos, danos, perdas, despesas e quaisquer outros danos diretos ou indiretos, assim como por reivindicações que alegarem negligência por parte da Bematech S.A. em relação ao projeto ou fabricação do produto.

A Bematech S.A. não se responsabiliza por quaisquer danos ou problemas decorrentes do uso de quaisquer opções ou consumíveis que não sejam os designados como produtos originais da Bematech ou produtos aprovados pela Bematech S.A. Todos os nomes e logotipos de produtos mencionados nesta publicação podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos como tal.

As garantias dos produtos correspondem apenas àquelas expressamente mencionadas no Guia de Referência Rápida – Enviado junto com o produto. A Bematech S.A. rejeita toda e qualquer garantia implícita para o produto, incluindo (mas sem limitar-se a) garantias implícitas de mercantilidade ou adequação para fins específicos. Além disso, a Bematech S.A. não será responsabilizada ou sujeita a responder por quaisquer danos especiais, incidentais ou consequências ou até mesmo ganhos ou lucros cessantes decorrentes do uso do produto pelo Comprador, pelo Usuário ou por terceiros.

Prefácio

Aviso

Nenhuma garantia de qualquer tipo está relacionada a este material.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, transmitida, armazenada, transcrita em qualquer forma ou meio sem autorização expressa da Bematech.

Todas as imagens contidas neste manual, tanto descritivas, diagramas e fotos de passoa-passo são meramente ilustrativas.

Alterações tanto no produto quanto nas informações deste documento podem ser feitas sem aviso prévio. Para a revisão mais recente deste documento, acessar o site www.bematech.com.br.

Quem pode ler esse manual

Esse manual pode ser usado por técnicos ou assistência técnicas credenciadas pela Bematech S.A.

Outras publicações relacionadas

- Guia de Referência Rápida
- Manual de Usuário
- Manual de Serviço

O Guia de Referência Rápida acompanha o produto e contém o Certificado de Garantia, o Manual de Usuário contém informações de instalação e de uso do produto, já o Manual de Serviço, contém informações para reparo do produto.

Telefone para Contato

- Suporte para Equipamentos: 0800 644 BEMA (2362)
- Para outros fins acesse www.bematech.com.br.

Informação sobre o Descarte do Produto



Esse símbolo indica que seu produto eletrônico não pode ser jogado no lixo comum, mas precisa ser descartado da maneira correta. Quando o tempo de vida do produto acabar, consulte a Bematech ou suas autoridades locais para saber como fazer a correta reciclagem do produto.

Informações de Segurança

Esta seção apresenta informações importantes que visam garantir a utilização segura e eficaz deste produto. Leia cuidadosamente esta seção e, se possível, imprima as páginas desse tópico e as deixe em um lugar acessível ao utilizador.

Segurança Elétrica

- Procure por uma assistência profissional antes de usar um adaptador ou uma extensão. Estes dispositivos podem interromper o circuito de aterramento. É recomendado o uso deste produto com nobreak.
- Se a fonte de alimentação estiver danificada, não tente consertá-la. Contate um serviço autorizado qualificado ou seu revendedor.
- Antes de conectar ou remover os cabos de comunicação, cabos internos e periféricos do produto, tenha certeza que todos os cabos de alimentação estejam desconectados.

Contate seu revendedor para realizar a troca do equipamento ou peças danificadas.

Segurança Operacional

- Antes de instalar o produto e adicionar os dispositivos nele, leia atentamente o manual que acompanha a embalagem;
- Antes de usar o produto, veja se o cabo de comunicação está danificado. Se for notificado algum dano, contate o seu revendedor imediatamente;
- Para evitar curtos circuitos, deixe longe do produto clipes, chaves e grampos dos conectores, slots, tomadas e circuitos;
- Evite que o produto entre em contato com poeira e umidade;
- Não coloque o produto em lugares que possam molhar o equipamento;
- Coloque o produto em lugares com superfícies estáveis;
- Não coloque a impressora diretamente no sol ou perto de qualquer fonte de calor;
- Não deixe cair ou colidir violentamente com outros objetos;
- O equipamento n\u00e3o pode entrar em contato com l\u00edguidos;
- Não utilize produtos químicos ou solventes de limpeza para limpar o equipamento.

Informações adicionais

Caso ocorra de:

- O equipamento entrar em contato com líquido;
- Danos físicos acidentais;
- O cabo de interface estar danificado;
- O equipamento começar a cheirar a queimado;

Desligue imediatamente o equipamento e contate um técnico qualificado.

Sumário

Prefacio	3
Aviso	3
Quem pode ler esse manual	3
Outras publicações relacionadas	3
Telefone para Contato	3
Informação sobre o Descarte do Produto	3
Informações de Segurança	4
Segurança Elétrica	4
Segurança Operacional	4
Informações do Produto	8
Vista Frontal do Produto	
Vista posterior do Produto	9
Vista do Conector do Produto	9
Botões e conectores	
Identificação dos LEDs	10
Identificação dos Botões	10
Lista de comandos	11
Descrição de comandos	13
1. HT	13
2. LF	13
3. CR	13
4. ESC SP n	14
5. ESC ! n	14
6. ESC \$ nL nH	14
7. ESC B n	15
8. ESC % n	
9. ESC & y c1 c2 [x1 d1 d(y x x1)] [xk d1 d(y x xk)].	16
10. ESC * m nL nH d1dk	17
11. ESC - n	19
12. ESC 2	20
13. ESC 3 n	20
14. ESC ? n	20
15. ESC @	21
16. ESC D n1nk NUL	21
17. ESC E n	22

18.	. ESC J n	22
19.	. ESC R n	22
20.	. ESC V n	23
21.	. ESC v n	24
22.	. ESC a n	24
23.	. ESC SO n	25
24.	. ESC DC4 n	25
25.	. ESC d n	25
26.	. ESC t n	25
27.	. ESC { n	26
28.	. FS p n m	27
29.	. FS q n [xL xH yH d1 dk]1 [xL xH yL yH d1 dk]n	28
30.	. GS ! n	31
31.	. GS * x y d1d(x _x y _x 8)	32
32.	. GS / m	33
33.	. GS B n	33
34.	. GS H n	34
35.	. GS L nL nH	34
36.	. GS a n	35
37.	. GS h n	35
38.	•	
39.	. GS x n	39
40.	. GS r n	39
41.	. GS v 0 m xL xH yL yH d1dk	40
42.	. GS w n	41
43.	. FS ! n	42
44.	. FS &	42
45.	. FS	43
46.	. ESC = n	43
47.	. ESC 7 n1 n2 n3	43
48.	. ESC 8 n1 n2	44
49.	. ESC 9 n	44
50.	. DC2 T	44
51.	. ESC p m t1 t2 (para gaveta)	44
52.	. ESC u n (para gaveta)	45
54.	. ESC c 5 n (para botões)	45
55.	. GS (k pL pH cn fn n1 n2 (fn = 65)	45
56.	. GS (k pL pH cn fn n (fn = 67)	46

57. GS (k pL pH cn fn	n (fn = 69)	.46
58. GS (k pL pH cn fn	m d1dk (fn=80)	.47
59. GS (k pL pH cn fn	m (fn=81)	.47
60. GS (k pL pH cn fn	m (fn=82)	47
Especificações		.50

Informações do Produto

A impressora portátil PP-10 é moderna, leve, compacta e foi desenvolvida para uma ampla variedade de aplicações. Compatível com o sistema Android, a PP-10 pode trabalhar com diversos aparelhos (celulares, tablets, coletores de dados, etc.). Possui comunicação Bluetooth ou Wi-Fi (dependendo do modelo escolhido), IP30 e autonomia de bateria de até 3 horas ou 100 metros de impressão de uso contínuo.

Vista Frontal do Produto



Vista posterior do Produto




Vista do Conector do Produto



Botões e conectores





Identificação	
1	LEDs
2	Tecla Liga/Desliga
3	Tecla Avança Papel
4	Trava de abertura da tampa
5	Conector USB
6	Conector do carregador

Identificação dos LEDs

Nome	Status	Descrição
LED STATUS	Aceso/Apagado	Indica se a impressora está ligada ou desligada
	Aceso/Apagado	Indica o nível de bateria da impressora
LEDs BAT	Piscando	Indica que a impressora está carregando
LED ERRO	Aceso/Apagado	Indica se há algum erro na impressora Ex.: tampa aberta, falta de papel ou de bateria

Identificação dos Botões

Painel Frontal	Descrição
Tecla Liga/Desliga	Liga ou desliga a impressora (é necessário manter pressionada)
Tecla Avança Papel	Avança o papel

Lista de comandos

Tipo	Comando	Nome	
Comandos de impressão	LF	Imprimir e nova linha (line feed)	
	CR	Imprimir e retornar primeira posição (carriage return)	
	HT	Posição horizontal	
	ESC D n	Definir posições na guia horizontal	
impressao	ESC J n	Imprimir e alimentar papel em posição n	
	ESC d n	Imprimir e avançar n linhas	
	ESC = n	Definir dispositivo periférico	
	ESC 2	Selecione o espaçamento de linha padrão	
	ESC 3 n	Definir o espaçamento entre linhas	
Comandos de	ESC a n	Seleção de alinhamento	
espaçamento de	ESC SO	Ativar modo largura dupla	
linhas	ESC DC4	Desativar o modo largura dupla	
minas	GS L nL nH	Selecionar posição de impressão para os caracteres HRI	
	ESC \$ nL nH	Definir espaço entre os caracteres	
	ESC B n	Definir espaço à esquerda	
	ESC! n	Selecionar modo de impressão	
	GS!n	Selecionar tamanho do caractere	
	GS B	Alterar o modo de impressão invertido branco/preto	
	ESC V n	Ativar/desativar o modo de rotação no sentido horário de 90º	
	ESC v n	Transmitir status do sensor de papel	
	ESC SP n	Definir o espaço entre os caracteres	
Comandos de	ESC { n	Ativar/Desativar modo de impressão invertido	
caracteres	ESC - n	Ativar/desativar modo sublinhado	
caracteres	ESC % n	Selecionar/cancelar caracteres definidos pelo usuário	
	FS &	Selecionar modo caracteres Kanji	
	FS.	Cancelar modo caracteres Kanji	
	FS!	Definir o(s) modo(s) de impressão para caracteres Kanji	
	ESC &	Definir caracteres definidos pelo usuário	
	ESC?n	Cancelar caracteres definidos pelo usurário	
	ESC R n	Selecionar conjunto de caracteres internacionais	
	ESC t n	Selecionar tabela de códigos de caracteres	
	ESC *	Selecionar modo imagem de bit	
	GS *	Definir imagem de bit baixada	
Comandos de imagem	GS /	Imprimir imagem de bit baixada	
Bit	FS p n m	Impressão NV	
	FS q n	Definir Bitmaps NV	

Comando de inicialização	ESC @	Inicializar impressora	
Comando do Ctatus	GS r n	Transmitir status	
Comando de Status	GS a n	Ativar/Desativar o retorno automático do status (ASB)	
	GS H	Selecionar a posição de impressão de caracteres legíveis	
	GS h	Definir altura do código de barras	
Comandos de códigos de barra	GS w	Definir a largura do código de barras	
de santa	GS k	Imprimir código de barra	
	GS x	Definir espaçamento à esquerda do código de barrra	
	ESC 7 n1 n2 n3	Comando de parâmetros controle de configuração	
	ESC 8 n1 n2	Parâmetro Sleep	
~	ESC 9 n	Selecione o formato de código chinês	
Comando de funções diversas	DC2 T	Imprimir página de teste	
uiveisas	ESC p	Gerar pulso (para gaveta)	
	ESC u	Transmitir status do dispositivo periférico (para gaveta)	
	ESC c 5	Habilitar/desabilitar botões do painel (para o botão)	
Comandos de QR Code	GS (k pL pH cn fn n1 n2 (fn=65)	Modo QR Code configurado	
	GS (k pL pH cn fn n1 n2 (fn=67)	Definir largura do QR Code	
	GS (k pL pH cn fn n1 n2 (fn=69)	Defina erro de nível de correção do QR Code	
	GS (k pL pH cn fn m d1dk (fn=80)	Armazenar e receber dados QR Code na área de código de barra 2D	
	GS (k pL pH cn fn m (fn=81)	Receber e imprimir código PDF417 na área de código de barras 2D	
	GS (k pL pH cn fn m (fn=82)	Transmitir o tipo de dados do QR Code na área de código de barras 2D	

Descrição de comandos

1. HT

Nome:	Posição horizontal
Formato:	ASC II HT Hex 09 Decimal 9
Descrição:	Move a posição de impressão para a próxima posição da guia horizontal.
Nota:	 Este comando é ignorado a menos que a próxima posição da guia horizontal tenha sido definida. Se a próxima posição da guia horizontal exceder a área de impressão, a impressora define a posição de impressão em [largura da área de impressão + 1]. As posições das guias horizontais são definidas com ESC D. Se este comando for recebido quando a posição de impressão estiver em [largura da área de impressão + 1], a impressora executa a impressão, impressão total do buffer da linha atual e do processamento da guia horizontal desde o início da próxima linha.
Referência:	ESC D

2. LF

Nome:	Imprimir e nova linha (line feed)			
Formato:	ASC II	LF		
	Hex	0A		
	Decimal	10		
Descrição:	Imprime	Imprime os dados no buffer de impressão e alimenta uma linha, com base		
_	no espaçamento de linha atual.			
Nota:	Este comando define a posição de impressão no início da linha.			
Referência:	ESC 2, ES	SC 3		

3. CR

Nome:	Imprimir e retornar primeira posição (carriage return)		
Formato:	ASC II CR		
	Hex 0D		
	Decimal 13		
Descrição:	 Quando a alimentação de linha automática está habilitada, esse comando funciona da mesma forma que LF; Quando a alimentação de linha automática está desativada, esse comando é ignorado. 		
Nota:	 Este comando de linha é ignorado com um modelo de interface serial. Define a posição inicial da impressão até o início da linha. 		
Referência:	1F		

4. ESC SP n

Nome:	Definir o espaçamento do caracteres à direita
Formato:	ASC II ESC P n
	Hex 1B 20 n
	Decimal 27 32 n
Alcance:	$0 \le n \le 255$
Descrição:	Define o espaçamento dos caracteres para o lado direito do
	caractere para [n \times 0,125 mm (n \times 0,0049 ")].
Nota:	O espaçamento do caractere do lado direito para o modo de largura
	dupla é o dobro do valor normal. Quando os caracteres são
	ampliados, o espaçamento do lado direito é n vezes o valor normal.
	Este comando não afeta a configuração de caracteres Kanji.
	Este comando define valores independentemente no modo padrão.
Padrão:	$\ln = 0$

5. ESC ! n

Nome:	Selecionar modo de impressão					
Formato:	ASC II	ESC	!	n		
	Hex	1B	21	n		
	Decimal	27	33	n		
Alcance:	$0 \le n \le 2$	255				
Descrição:	 Selection 	iona o((s) m	odo	(s) de impressão utilizando n .	

6. ESC \$ nL nH

Nome:	Definir a posição absoluta da impressão					
Formato:	ASC II ESC \$ nL nH					
	Hex 1B 24 nL nH					
	Decimal 27 36 nL nH					
Alcance:	0 ≤ nL ≤ 255					
	0 ≤ nH ≤ 255					
Descrição:	 Define a distância desde o início da linha até a posição em que os caracteres subsequentes devem ser impressos. A distância desde o início da linha até a posição de impressão é [(nL + nH × 256) × 0,125 mm]. 					
Nota:	 Configurações fora da área de impressão especificada são ignoradas. No modo padrão, a unidade de movimento horizontal (x) é usada. 					
Referência:	ESC ₩, GS \$, GS ₩					

Bit	Off/On	Hex	Decimal	Função
0	Off	00	0	Caracter fonte A (12×24).
	On	01	1	Caracter fonte B (9×17).
1	Off	00	0	Ativar/desativar modo de impressão reversa branco/preto não selecionada.

	On	02	2	Ativar/desativar modo de impressão reversa branco/preto selecionada.
2	Off	00	0	Ativar/desativar o modo de impressão invertido não selecionado.
	On	04	4	Ativar/desativar o modo de impressão invertido selecionado.
3	Off	00	0	Modo enfatizado não selecionado.
	On	08	8	Modo enfatizado selecionado.
4	Off	00	0	Modo de altura dupla não selecionado.
	On	10	16	Modo de altura dupla selecionado.
5	Off	00	0	Modo de largura dupla não selecionado.
	On	20	32	Modo de largura dupla selecionado.
6	Off	00	0	Ativar/desativar modo de linha de exclusão não selecionado.
U	On	40	64	Ativar/desativar modo de linha de exclusão selecionado.
7	-	-	-	Indefinido.

7. ESC B n


Nome:	Definir o espaço à esquerda								
Formato:	ASC II	ESC	В	n					_
	Hex	1B	42	n					
	Decimal	27	66	n					
Alcance:	O padrão é 0.								
	0 ≤ n ≤	47							

8. ESC % n

Nome:	Selecionar/cancelar caracteres definidos pelo usuário					
Formato:	ASC II ESC % n					
	Hex 1B 25 n					
	Decimal 27 37 n					
Alcance:	$0 \le n \le 255$					
Descrição:	Seleciona ou cancela o conjunto de caracteres definido pelo usuário. • Quando o LSB de n é 0, o conjunto de caracteres definido pelo usuário é cancelado. • Quando o LSB de n é 1, o conjunto de caracteres definido pelo usuário é selecionado.					
Notas:	Quando o conjunto de caracteres definido pelo usuário é cancelado, o conjunto de caracteres interno é selecionado automaticamente. n está disponível apenas para o bit menos significativo.					
Padrão:	n = 0					
Referência:	ESC &, ESC ?					

9. ESC & y c1 c2 [x1 d1 ... d(y x x1)] ... [xk d1 ... d(y x xk)]

Nome:	Definir caracteres definidos pelo usuário						
Formato:	ASC II ESC & y c1 c2 [x1 d1 d(y x x1)] [xk d1 d(y x xk)]						
roilliato.	Hex 1B 26 y c1 c2 [x1 d1 d(y x x1)] [xk d1 d(y x xk)]						
	Decimal 27 28 y c1 c2 [x1 d1 d(y x x1)] [xk d1 d(y x xk)]						
Alcance:	y = 3						
Alcalice.	y-3 $ 32 \le c1 \le c2 \le 126$						
	$0 \le x \le 12$ (Quando a Fonte A (12 × 24) é selecionada).						
	$0 \le x \le 12$ (Quanto a Fonce A (12 \times 24) e selecionada). $0 \le d1 \dots dyx xk) \le 255$						
Descrição:	Define caracteres definidos pelo usuário.						
Descrição:	 y - especifica o número de bytes na direção vertical. 						
	• c1 - especifica o código de caractere inicial para a definição.						
	• c2 - especifica o código de caractere final.						
	 x - especifica o número de pontos na direção horizontal. 						
Notas:	O intervalo de código de caracteres permitido é de código ASCII						
NOLAS:	<20> H para <7E> H (95 caracteres).						
	• É possível definir múltiplos caracteres para códigos de caracteres						
	consecutivos. Se apenas um caractere for desejado, use $c1 = c2$.						
	D é o dado de dados para os caracteres. O padrão de ponto está na direção						
	horizontal do lado esquerdo. Quaisquer pontos restantes no lado direito						
	estão em branco.						
	 Os dados para definir caracteres definidos pelo usuário são (y × x) bytes. 						
	 Defina um bit correspondente para 1 para imprimir um ponto ou 0 para 						
	 Defina um bit correspondente para i para imprimir um ponto ou o para não imprimir um ponto. Este comando pode definir diferentes padrões de caracteres definidos pelo usuário para cada fonte. Para selecionar uma fonte, use ESC! 						
	Os caracteres definidos pelo usuário e uma imagem de bit baixada não						
	podem ser definidos simultaneamente. Quando este comando é						
	executado, a imagem de bit descarregada é apagada.						
	A definição de personagem definida pelo usuário é desmarcada quando:						
	1) ESC @ é executado.						
	2) GS * é executado.						
	3) ESC? É executado.						
	4) A alimentação está desligada.						
Padrão:	O conjunto de caracteres internos.						
Referência:	ESC &, ESC ?						
Exemplo:	(Quando a Fonte A (12×24) é selecionada).						
Evellibio	(Quantuo a Funte A (12 ^ 27) e selecturiada).						



10. ESC * m nL nH d1...dk

Nome:	Selecionar modo imagem de bit					
Formato:	ASC II	ESC	*	m nL nH d1dk		
	Hex	1B	2A	m nL nH d1dk		
	Decimal	27	42	m nL nH d1dk		
Alcance:	m = 0, 1,	32, 33				
	$0 \le nL \le 255$					
	$0 \le nH \le 3$					
	$0 \le d \le 2$	55				
Descrição:	Seleciona	um modo	de ima	gem de bit usando m para o número de pontos		
	especificad	dos por n	L e nH	, da seguinte maneira:		

		Direção	vertical	Direção horizontal		
m	Modo	Nº de	Densidade	Densidade	Número de dados	
		pontos	de pontos	de pontos	(K)	
0	8-dot single-density	8	67.7 dpi	101.6 dpi	nL + nH ×256	
1	8-dot double-density	8	67.7 dpi	203.2 dpi	nL + nH × 256	
32	24-dot single-density	24	203.2 dpi	101.6 dpi	(nL + nH×256) x 3	
33	24-dot double-density	24	203.2 dpi	203.2 dpi	(nL + nH ×256) x 3	

Notas:

Se o valor de **m** estiver fora do intervalo especificado, **nL** e **nH** os dados seguidos são processados como dados normais.

As **nL** e **nH** indicam o número de pontos na imagem de bits na direção horizontal. O número de pontos é calculado por nL + nH x 256.

Se a entrada de dados da imagem de bits exceder o número de pontos a serem impressos em uma linha, o excesso de dados é ignorado.


D indica os dados da imagem de bits. Defina um bit correspondente para 1 para imprimir um ponto ou para não imprimir um ponto.

Depois de imprimir uma imagem bit, a impressora retorna ao modo normal de processamento de dados.


Este comando não é afetado pelos modos de impressão (enfatizado, duplo golpe, sublinhado, tamanho do caractere ou impressão reversa branca / preta), exceto o modo de impressão invertido.


A relação entre os dados da imagem e os pontos a serem impressos é descrita na imagem abaixo.

• Quando a imagem de bit de 8 pontos é selecionada:



Quando a imagem de bit de 24 pontos é selecionada:





11. ESC - n

Nome:	Ativar/desativar modo sublinhado					
Formato:	ASC II	ESC	-	n		
	Hex	1B	2D	n		
	Decimal	27	45	n		
Alcance:	$0 \le n \le 2$, 48 ≤ n	≤ 50			
Descrição:	Ativa ou desativa o modo de sublinhado, com base nos seguintes valores					
	n:					

n	Função
0, 48	Desativa modo sublinhado
1, 49	Ativa modo sublinhado (1 ponto de espessura)
2, 50	Ativar modo sublinhado (2 pontos de espessura)

Notas:

A impressora pode sublinhar todos os caracteres (incluindo o espaçamento dos caracteres do lado direito), mas não pode sublinhar o espaço definido pelo HT.

A impressora não pode sublinhar caracteres rotativos no sentido horário de 90 ° e caracteres invertidos brancos / pretos.

ullet Quando o modo de sublinhado é desligado, definindo o valor de ullet para 0 ou 48, os seguintes dados não estão sublinhados e a espessura de sublinhado definida antes do modo está desligada não muda. A espessura de sublinhado padrão é de 1 ponto.

	 Alterar o tamanho do caractere não afeta a espessura do sublinhado atual. O modo sublinhado também pode ser ativado ou desativado usando o ESC! Note, no entanto, que o último comando recebido é efetivo.
Padrão:	n = 0
Referência:	ESC!

12. ESC 2

Nome:	Selecionar o espaçamento de linha padrão								
Formato:	ASC II	ESC	2						
	Hex	1B	32						
	Decimal	27	50						
Alcance:	$0 \le n \le 255$								
Descrição:	Seleciona um espaçamento de 3,75 mm ($30 \times 0,125$ mm).								
Notas:	O espaçamento entre linhas pode ser definido de forma independente								
	no modo	no modo padrão.							
Referência:	ESC 3								

13. ESC 3 n

Nome:	Definir o espaçamento entre linhas									
Formato:	ASC II	ESC	3	n						
	Hex	1B	33	n						
	Decimal	27	51	n						
Alcance:	0 ≤ n ≤ 255									
Descrição:	Define o espaçamento entre linhas e [n × 0,125 mm].									
Notas:	 O espaçamento entre linhas pode ser configurado independentemente do modo padrão. No modo padrão, a unidade de movimento vertical (y) é usada. 									
Padrão:	n = 30									
Referência:	ESC 2	•								

14. ESC ? n

Nome:	Cancelar caracteres definidos pelo usuário									
Formato:	ASC II	ESC	?	n						
	Hex	1B	3F	n						
	Decimal	27	63	n						
Alcance:	32 ≤ n ≤	126								
Descrição:	Cancela o	Cancela os caracteres definidos pelo usuário.								
Notas:	caractere usuário si internos s • Este con fonte sele	s espe ão can são im mando eciona carac	ceifica celac press elim da pe	idos los, sos. ina delo E def	inido pelo usuário não tiver sido definido, a					
Padrão:	n = 30									

Referência: | ESC &, ESC %

15. ESC @

Nome:	Inicializar impressora								
Formato:	ASC II	ESC	@						
	Hex	1B	40						
	Decimal	27	64						
Descrição:	Limpa os dados no buffer de impressão e reinicia o modo da impressora								
	no modo que estava em vigor quando a energia estava ligada.								
Notas:	• As configurações do interruptor DIP não são verificadas novamente.								
	Os dade	os no l	ouffer	de recebimento não são apagados.					

16. ESC D n1...nk NUL

Nome:	Definir posição na guia horizontal								
Formato:	ASC II ESC D n1nk NUL								
	Hex 1B 44 n1nk 00								
	Decimal 27 68 n1nk 0								
Descrição:	Define posições na guia horizontal.								
,	• n especifica o número da coluna para definir uma posição na guia								
	horizontal desde o início da linha.								
	• k indica o número total de posições na guia horizontal a serem								
	definidas.								
Notas:	• A posição da aba horizontal é armazenada como um valor de [largura								
	do caractere x n] medida a partir do início da linha. A largura do								
	caractere inclui o espaçamento do caractere do lado direito e os								
	caracteres de largura dupla são definidos com duas vezes a largura dos								
	caracteres normais.								
	• Este comando cancela as configurações da guia horizontal anterior.								
	• Ao definir n = 8, a posição de impressão é movida para a coluna 9								
	enviando HT.								
	• Até 32 posições de tabulação (k = 32) podem ser configuradas. Os								
	dados que excedem 32 posições de tabulação são processados como dados normais.								
	 Transmite [n] k em ordem crescente e coloque um código NUL 0 no final. Quando [n] k é menor ou igual ao valor anterior [n] k-1, a configuração 								
	da guia é concluída e os dados a seguir são processados como dados								
	normais.								
	• ESC D NUL cancela todas as posições de tabulação horizontal.								
	• As posições da guia horizontal previamente especificadas não mudam,								
	mesmo que a largura do caractere mude.								
	A largura do caractere é memorizada para cada modo padrão.								
Padrão:	As posições da guia padrão são em intervalos de 8 caracteres (colunas								
	9, 17, 25,) para a Fonte A (12 × 24).								
Referência:	HT								

17. ESC E n

Nome:	Ativar/desativar modo enfatizado								
Formato:	ASC II ESC E n								
	Hex	1B	45	n					
	Decimal	27	69	n					
Alcance:	$0 \le n \le 1$	255							
Descrição:	Ativar/desativar o modo enfatizado.								
	 Quando o LSB de n é 0, o modo enfatizado está desligado. 								
	• Quando o LSB de n é 1, o modo enfatizado está ativado.								
Notas:	Apenas o bit menos significativo de n está habilitado.								
	• Este co	Este comando e ESC! Ligue e desligue enfatizou.							
	Nota: Tei	nha cu	idado	o qu	ando este comando for usado com ESC!				
Padrão:	n = 0								
Referência:	ESC!								

18. ESC J n

Nome:	Imprimir e alimentar papel em posição n									
Formato:	ASC II ESC J n									
	Hex 1B 4A n									
	Decimal 27 74 n									
Alcance:	$0 \le n \le 255$									
Descrição:	Imprime os dados no buffer de impressão e alimenta o papel $[n \times 0,125]$ mm $(0,0049]$.									
Notas:	 Depois de concluída a impressão, este comando define a posição inicial da impressão no início da linha. A quantidade de alimentação de papel definida por este comando não afeta os valores definidos por ESC 2 ou ESC 3. No modo padrão, a impressora usa a unidade de movimento vertical (y). 									

19. ESC R n

Nome:	Selecionar conjunto de caracteres internacionais								
Formato:	ASC II	ESC	R	n					
	Hex	1B	52	n					
	Decima	27	82	n					
Alcance:	0 ≤ n ≤	15							
Padrão:	n = 0								
Descrição:	Selecior	a o con	junto	de	caracteres internacionais n na tabela:				
	n Co	njunto	de	cara	acteres				
	0 El	IA							
	1 Fr	ança							
	2 Al	emanha							
	3 RE	INO UN	NIDO						
	4 Di	namarc	a I						

5	Suécia
6	Itália
7	Espanha I
8	Japão
9	Noruega
10	Dinamarca II
11	Espanha II
12	América latina
13	Coréia
14	Eslovênia / Croácia
15	China

20. ESC V n

Nome:	Ativar/desativar o modo de rotação no sentido horário de 90°									
Formato:	ASC II ESC V n									
	Hex									
	Decimal	Decimal 27 86 n								
Alcance:	$0 \le n \le 1,48$	$0 \le n \le 1, 48 \le n \le 49$								
Descrição:	Liga / desliga o modo de rotação no sentido horário de 9 °									
	N é usado da	N é usado da seguinte forma:								

n	Função
0,48	Desativa modo de rotação no sentido horário de 90°
1,49	Ativa modo de rotação no sentido horário de 90º

21. ESC v n

Nome:	Transmitir status do sensor de papel									
Formato:	ASC II	ASC II ESC v n								
	Hex	1B	76	n						
	Decimal	27	118	n						
Descrição:	O valor d	O valor de retorno é de 1 hyte, verifique na tabela abaixo:								

Bit	Off/On	Hex	Decimal	Função
0	Off	00	0	Desligado
	On	01	1	Ligado
1	-	-	-	Indefinido
2	Off	00	0	Com papel
	On	04	4	Sem papel
3	Off	00	0	Tensão normal
	On	08	8	Tensão >9.5V.
4	-	-	-	Indefinido
5	-	-	-	Indefinido
6	Off	00	0	Temperatura normal
	On	40	64	Temperatura >60°.
7	-	-	-	Indefinido

Por exemplo: o retorno "0x04" significa sem papel.

22. ESC a n

Nome:	Seleção de alinhamento							
Formato:	ASC II ESC a	n n	_					
	Hex 1B 61	1 n						
	Decimal 27 97	7 n						
Alcance:	$0 \le n \le 2, 48 \le n$	≤ 50						
Descrição:		dos em uma linha para a posição espe	cificada.					
	n seleciona a justifi	icativa da seguinte maneira:						
			l					
	n /	Alinamento						
	0,48	Alinhar à esquerda						
	1, 49	Centralizar						
	2, 50	Alinhar à direita						
Nota:	O comando é habilitado somente quando processado no início da linha							
	no modo padrão.							
		ecuta o alinhamento na área de impre						
		nha a área espacial de acordo com HT	, ESC \$.					
Padrão:	n = 0							

Exemplo:

Left justification	(
ABC	
ABCD	
ABCDE	

Centering	
ABC	
ABCD	
ABCDE	

Right justification				
ABC				
ABCD				
ABCDE				

23. ESC SO n

Nome:	Ativar mo	Ativar modo Largura dupla								
Formato:	ASC II	ASC II ESC SO n								
	Hex	1B	0E	n						
	Decimal	27	14	n						
Descrição:	Ativa o modo Largura dupla, Para desligar a largura dupla, use o comando LF ou DC4.									

24. ESC DC4 n

Nome:	Desativar modo Largura dupla								
Formato:	ASC II	ESC	DC4	n					
	Hex	1B	14	n					
	Decimal	27	20	n					
Descrição:	Desativa	Desativa o modo Largura dupla							

25. ESC d n

	1							
Nome:	Imprimir	Imprimir e alimentar n linhas						
Formato:	ASC II	ESC	d	n				
	Hex	1B	64	n				
	Decimal	27	100	n				
Alcance:	$0 \le n \le$	0 ≤ n ≤ 255						
Descrição:	Imprime	Imprime os dados no buffer de impressão e alimenta n linhas.						
Nota:	Iinha. • Este co ou ESC 3 • O valo polegada entre linh	mando or má: s). Se nas) de	não ximo a quai e mais	afet de ntida s de	posição inicial de impressão para o início da a o espaçamento de linha definido pelo ESC 2 alimentação de papel é de 1016 mm (40 ade de alimentação de papel (n x espaçamento 1016 mm (40 polegadas) for especificada, a pel apenas 1016 mm (40 polegadas).			
Referência	ESC 2, ES	SC 3						

26. ESC t n

Nome:	Seleciona	ar tabela	a de	códigos de caracteres
Formato:	ASC II	ESC	t	n

	Hex 1B 74 n
	Decimal 27 116 n
Alcance:	$0 \le n \le 5$, $16 \le n \le 19$, $n = 255$
Descrição:	Seleciona a página n na tabela de códigos de caracteres.

N	Código página	N	Código página
0	CP437 [U.S.A., Standard Europe]	26	Thai
1	Katakana	27	CP720[Arabic]
2	CP850 [Multilingual]	28	CP855
3	CP860 [Portuguese]	29	CP857[Turkish]
4	CP863 [Canadian-French]	30	WCP1250[Central Europe]
5	CP865 [Nordic]	31	CP775
6	WCP1251 [Cyrillic]	32	WCP1254[Turkish]
7	CP866 Cyrilliec #2	33	WCP1255[Hebrew]
8	MIK[Cyrillic /Bulgarian]	34	WCP1256[Arabic]
9	CP755 [East Europe, Latvian 2]	35	WCP1258[Vietnam]
10	Iran	36	ISO-8859-2[Latin 2]
11	reserve	37	ISO-8859-3[Latin 3]
12	reserve	38	ISO-8859-4[Baltic]
13	reserve	39	ISO-8859-5[Cyrillic]
14	reserve	40	ISO-8859-6[Arabic]
15	CP862 [Hebrew]	41	ISO-8859-7[Greek]
16	WCP1252 Latin I	42	ISO-8859-8[Hebrew]
17	WCP1253 [Greek]	43	ISO-8859-9[Turkish]
18	CP852 [Latina 2]	44	ISO-8859-15 [Latin 3]
19	CP858 Multilingual Latin I	45	Thai2
20	Iran II	46	CP856
21	Latvian	47	Cp874
22	CP864 [Arabic]		
23	ISO-8859-1 [West Europe]		
24	CP737 [Greek]		
25	WCP1257 [Baltic]		

Padrão	n = 0
Referência	Tabela código de caracteres.

27. ESC { n

Nome:	Ativar/Desativar modo de impressão invertido							
Formato:	ASC II	ESC	{	n				
	Hex	1B	7B	n				
	Decimal	27	123	n				
Alcance:	0 ≤ n ≤ 255							
Descrição:	Ativa ou desativa o modo de impressão invertido. • Quando o LSB de n é 0, o modo de impressão invertido é desligado.							

	• Quando o LSB de n é 1, o modo de impressão invertido é ativado.
Notas:	 Somente o bit a baixo de n é válido. Este comando é habilitado somente quando processado no início de uma linha no modo padrão. No modo de impressão invertido, a impressora gira a linha para ser impressa em 180 ° e depois imprime.
Padrão:	0
Exemplo:	

DESATIVADO modo de impressão invertido.

A B C D E F 0 1 2 3 4 5

Direção de alimentação de papel.

28. FS p n m

Nome:	Impressão de Bitmap NV								
Formato:	ASC II	ASC II FS p n m							
	Hex	1C	70	n	m				
	Decimal	28	112	n	m				
Alcance:	1 ≤ n ≤ 255								
	0 ≤ m ≤	$0 \le m \le 3$, $48 \le m \le 51$							
Descrição:	• n é o r q).	Imprime imagem de bit NV n usando o modo especificado por m . • n é o número da imagem de bit NV (definido usando o comando FS							

m	Mode	Densidade vertical	Densidade horizontal
0, 48	Normal	203.2 dpi	203.2 dpi
1, 49	Dupla largura	203.2 dpi	101.6 dpi
2, 50	Dupla altura	101.6 dpi	203.2 dpi
3, 51	Quadruplicar	101.6 dpi	101.6 dpi

Notas:

- A imagem de bit NV é uma imagem de bit definida na memória não volátil por **FS q** e impressa por **FS p**.
- Este comando não é efetivo quando a imagem de bit NV especificada não definida.
- No modo padrão, este comando é efetivo somente quando não há dados no buffer de impressão.
- Este comando não é afetado pelos modos de impressão (enfatizado, sublinhado, tamanho do caractere, impressão reversa branca / preta ou

caracteres rotativos de 90 °, etc.), exceto o modo de impressão invertido.

- Se a imagem de bit descarregada a ser impressa exceder uma linha, o excesso de dados não é impresso.
- Este comando alimenta os pontos (para a altura n da imagem do bit NV) nos modos normal e de largura dupla e (para a altura n x 2 da imagem do bit NV) em modos de altura dupla e quadruplicada, independentemente do espaçamento entre linhas especificado Pelo ESC 2 ou ESC 3.
- Depois de imprimir a imagem de bit, este comando define a posição de impressão no início da linha e processa os dados que se seguem como dados normais.

Referência: | ESC *, FS q, GS/ GS v

29. FS q n [xl xh yh d1 ... dk]1 ... [xl xh yl yh d1 ... dk]n

Nome:	Definir ima	Definir imagem de bit NV							
Formato:	ASC II	FS q	n	[xL xH yL yH d1dk]1[xL xH yL yH d1dk] n					
	Hex	1C 71	n	[xL xH yL yH d1dk]1[xL xH yL yH d1dk] n					
	Decimal	28 113	n	[xL xH yL yH d1dk]1[xL xH yL yH d1dk] n					
Alcance:	1 ≤ n ≤ 2!	55							
	$0 \le xL \le 2$	255							
	$0 \le xH \le 3$	3 (quando	1 ≤	$\leq (x_L x_H x 256) \leq 1023$					
	$0 \le y_L \le 2!$	55							
	0 ≤ yL ≤1	(quando	1 ≤	$(y_L y_H x 256) \le 288$					
	0 ≤ d≤ 25	55							
	k = (xL xH	x 256) x(yL y	н х 256) х 8					
	Área total	de dados	def	inidos = 192K bytes.					
Descrição:				NV especificada pelo n .					
				da imagem de bit NV definida.					
	• xL, xH especifica (xL xH x 256) x 8 pontos na direção horizontal para a imagem de bit NV que você está definindo.								
		•	.,	yH x 256) x 8 pontos na direção vertical para a você está definindo.					
Notas:				do de gravação freqüentes podem danificar a					
	memória N								
	_	recomend	la-se	e que escreva a memória NV 10 vezes ou menos					
	por dia.								
				uta uma reinicialização de hardware após o					
				car a imagem na memória NV. Assim sendo, lo usuário, imagens de bits baixadas devem ser					
				completar este comando. A impressora limpa os					
			•	mpressão e reinicia o modo no modo que estava					
				versão não é suportada por hardware)					
	_	•		la todas as imagens de bit NV que já foram					
	definidas p								

- Desde o início do processamento deste comando até o término da reinicialização do hardware, as operações mecânicas (incluindo a inicialização da posição da cabeça de impressão quando a tampa está aberta, a alimentação de papel usando o botão FEED, etc.) não podem ser realizadas.
- Durante o processamento deste comando, a impressora é OCUPADA ao gravar dados na memória NV do usuário e para de receber dados. Portanto, é proibido transmitir os dados, incluindo comandos em tempo real, durante a execução deste comando.
- A imagem de bit NV é uma imagem de bit definida na memória não volátil por **FS q** e impressa por **FS p**.
- No modo padrão, este comando só é efetivo quando processado no início da linha.
- Este comando é efetivo quando 7 bytes <FS yH> do comando são processados normalmente.
- Quando a quantidade de dados excede a capacidade deixada no intervalo definido por xL, xH, yL, yH, a impressora processa xL, xH, yL, yH fora do intervalo definido.
- No primeiro grupo de imagens de bit NV, quando qualquer um dos parâmetros xL, xH, yL, yH está fora do intervalo de definição, este comando está desabilitado.
- Em grupos de imagens de bit NV diferentes da primeira, quando a impressora encontra xL, xH, yL, yH fora do intervalo definido, ele pára de processar esse comando e começa a escrever nas imagens NV. Neste momento, as imagens de bit NV que não foram definidas estão desativadas (indefinidas), mas todas as imagens de bit NV antes disso estão habilitadas.
- O **d** indica os dados de definição. Em dados (d) um 1 bit especifica um ponto a ser impresso e um bit 0 especifica um ponto para não ser impresso.
- Este comando define n como o número de uma imagem de bit NV. Os números aumentam em ordem de NV bit image 01H. Portanto, o primeiro grupo de dados [xL xH yL yH d1 ... dk] é NV bit image 01H, eo último grupo de dados [xL xH yL yH d1 ... dk] é NV bit image **n**. O total concorda com o número de imagens de bit NV especificadas pelo comando **FS p**.
- Os dados de definição para uma imagem de bit NV consistem em [xL xH yL yH d1 ... dk]. Portanto, quando apenas uma imagem de bit NV é

Definido $\mathbf{n}=1$, a impressora processa um grupo de dados [xL xH yL yH d1 ... dk] uma vez. A impressora usa ([dados: (xL xH \times 256)

- \times (yL yH \times 256) \times 8] [cabeçalho: 4]) bytes de memória NV.
- A área de definição nesta impressora é um máximo de 192K bytes. Esse comando pode definir várias imagens de bits NV, mas não pode definir dados de imagem de bits cuja capacidade total [cabeçalho de dados de imagem de bits] exceda os 192K bytes.
- A impressora não transmite o status do ASB nem executa a detecção de status durante o processamento deste comando mesmo quando o ASB é especificado.
- Uma vez definida uma imagem de bit NV, ela não é apagada executando ESC @, reiniciar e desligar.


• Este comando executa apenas a definição de uma imagem de bit NV e não executa a impressão. A impressão da imagem do bit NV é realizada pelo comando **FS p**.

Referência:

: FS p

Exemplo:

当 xL = 64, xH = 0, yL = 96, yH = 0



30. GS! n

Nome:	Selecionar tamanho do caractere							
Formato:	ASC II	GS	ļ	n				
	Hex	1D	21	n				
	Decimal	29	33	n				
Alcance:	1 ≤ n ≤ 255							
	$1 \le \text{número vertical} \le 8 \text{ e } 1 \le \text{número horizontal} \le 8$							
Descrição:	Seleciona a altura do caractere usando os bits 0 a 2 e seleciona o							
	caractere.							
	Defina largura usando os bits 4 a 7, da seguinte maneira:							

Bit	Off/On	Hex	Decimal	Função				
0	Seleção de altura do caracteres. Verifique a tabela 2.							
1								
2								
3								
4	Seleção	de largi	ura de carac	teres. Verifique a tabela 1.				
5								
6								
7								

Tabela 1Seleção de largura de caracteres

Hex	Decimal	Largura
00	0	1 (normal)
10	16	2 (largura dupla)
20	32	3
30	48	4
40	64	5
50	80	6
60	96	7
70	112	8

Tabela 2 Seleção de altura de caracteres

Hex	Decimal	Altura
00	0	1 (normal)
01	1	2 (altura dupla)
02	2	3
03	3	4
04	4	5
05	5	6
06	6	7
07	7	8


Notas:

- Este comando é efetivo para todos os caracteres (alfanuméricos e Kanji), com exceção dos caracteres HRI.
- Se **n** estiver fora do intervalo definido, este comando será ignorado.
- No modo padrão, a direção vertical é a direção de alimentação do papel e a direção horizontal é perpendicular à direção de alimentação do papel. No entanto, quando a orientação do caractere muda no modo de rotação no sentido horário de 90 °, a relação entre as direções vertical e horizontal é revertida.
- Quando os caracteres são ampliados com diferentes tamanhos em uma linha, todos os caracteres na linha estão alinhados na linha de base.

	• O comando ESC! também pode ativar ou desativar modos de largura dupla e dupla altura. No entanto, a configuração do último comando recebido é efetiva.
Padrão:	n = 0
Referência:	ESC!

31. GS * x y d1...d($x_x y_x 8$)

Nome:	Definir imagem de bit baixada							
Formato:	ASC II GS * x y d1 d (x x y x 8)							
	Hex 1D 2A x y d1 d (x x y x 8)							
	Decimal 29 42 x y d1 d (x x y x 8)							
Alcance:	1 ≤ n ≤ 255							
	$1 \le y \le 48$ (onde x x y ≤ 1536)							
	0 ≤ d ≤ 255							
Descrição:	Define uma imagem de bit baixada usando o número de pontos							
	especificados por x e y.							
	• x especifica o número de pontos na direção horizontal.							
	• y especifica o número de pontos na direção vertical.							
Notas:	$ullet$ O número de pontos na direção horizontal é x $_{ m X}$ 8, na direção vertical							
	é y x 8.							
	$ullet$ Se x $_{ imes}$ y estiver fora do intervalo especificado, este comando está							
	desabilitado.							
	• O d indica dados de imagem de bits. Dados (d) especifica um bit							
	impresso como 1 e não impresso como 0.							
	A definição de imagem de bit baixada é desmarcada quando:							
	1) ESC @ é executado.							
	2) ESC & é executado.							
	3) A impressora é reiniciada ou a energia está desligada.							
	• A figura a seguir mostra a relação entre a imagem de bit baixada e os							
	dados impressos.							



Referência: GS /

32. GS / m

Nome:	Imprimir imagem de bit baixada							
Formato:	ASC II GS m m							
	Hex	1D	2F	m				
	Decimal	29	47	m				
Alcance:	$0 \le m \le 3, 48 \le m \le 51$							
Descrição:	Imprime uma imagem de bit baixada usando o modo especificado por							
	m.							
	Para selecionar m utilize o modo descrito na tabela abaixo:							

m	Modo	Densidade ponto vertical	Densidade ponto Horizontal
0, 48	Normal	203.2 dpi	203.2 dpi
1, 49	Double-width	203.2 dpi	101.6 dpi
2, 50	Double-height	101.6 dpi	203.2 dpi
3, 51	Quadruple	101.6 dpi	101.6 dpi

Notas:	• Este comando é ignorado se uma imagem de bit baixada não tiver sido definida.
	• No modo padrão, este comando é efetivo apenas quando não há dados no buffer de impressão.
	 Este comando não tem efeito nos modos de impressão (enfatizados, duplo golpe, sublinhado, tamanho do caractere ou impressão inversa branca / preta), exceto para o modo de impressão sem elevação. Se a imagem de bit baixada à ser impressa exceder a área de impressão, o excesso de dados não é impresso.
Referência:	GS *
iverer ellelar	

33. GS B n

Nome:	Altere o n	nodo d	de imp	ressã	o invertido branco/preto		
Formato:	ASC II	GS	В	n			
	Hex	1D	42	n			
	Decimal	29	66	n			
Alcance:	$0 \le n \le 2$	255					
Descrição:	Liga ou de	esliga	o mod	do de	impressão invertido branco / preto.		
	 Quando 	o LSE	3 de n	é 0,	o modo invertido branco / preto é desligado.		
	 Quando 	o LSE	de n	é 1, c	o modo invertido branco / preto está ativado.		
Nota:	• Soment	• Somente o bit mais baixo de n é válido.					
	• Este d	• Este comando está disponível para caracteres incorporados e					
	caracteres definidos pelo usuário.						
	• Quando o modo de impressão reversa branco / preto está ativado, ele						
	também						
	Aplica-se ao espaçamento de caracteres definido pelo ESC SP.						
			-		•		
		•	_				
	_		•	•	o espaço entre linhas.		
	pelo usu ignorados	ário, s por F	códig IT, ES	os de C\$.	i imagens de bits, imagens de bits definidas e barras, caracteres HRI e espaçamento o espaço entre linhas.		

	• O modo invertido branco / preto tem uma prioridade maior do que o modo sublinhado. Mesmo que o modo de sublinhado esteja ativado, ele está desativado (mas não cancelado) quando o modo invertido branco / preto é selecionado.
Padrão:	n = 0

34. GS H n

Nome:	Selecionar a posição de impressão de caracteres legíveis						
Formato:	ASC II	GS H	n				
	Hex	1D 48	n				
-	Decimal	29 72	n				
Alcance:	$0 \le n \le 3$	$3,48 \le n \le 1$	51				
Descrição:	Seleciona a posição de impressão dos caracteres HRI ao imprimir um código de barras. n seleciona a posição de impressão da seguinte forma:						
	n Posição de impressão						
	0, 48		Não impress				
	1, 49		Acima do código de barras				
	2, 50		Abaixo do código de barras				
	3, 51		Ambos acima e abaixo do código de barra				
	HRI indica Human Readable Interpretation (interpretação legível por humanos.)						
Notas:	Os caracteres HRI são impressos usando a fonte especificada pelo GS f .						
Padrão:	n = 0						
Referência:	GS f. GS	k					

35. GS L nL nH

Nome:	Selecionar posição de impressão para os caracteres HRI						
Formato:	ASC II GS L nL nH						
	Hex 1D 4C nL nH						
	Decimal 29 76 nL nH						
Alcance:	0 ≤ nL ≤ 255						
	0 ≤ nH ≤ 255						
Descrição	Define a margem esquerda usando nL e nH. • A margem esquerda é definida como [(nL + nH × 256) × 0,125 mm].						
	Printable area ▶						
	★ → ★ Left margin Printing area width						
Notas:	• Este comando só é efetivo quando processado no início da linha no modo padrão.						

• Se a configuração exceder a área de impressão, o valor máximo da
 área de impressão é usado.

Padrão: nL = 0, nH = 0

36. GS a n

Nome:	Ativar/de	Ativar/desativar o retorno automático do status (ASB)					
Formato:	ASC II	ASC II GS a n					
	Hex	1D	61	n			
	Decimal	29	97	n			
Alcance:	0 < n < 255						

Bit	Eunaão	Valor			
	Função	0	1		
0	-	-	-		
1	-	-	-		
2	Desativar/Ativar ASB	Desativar	Ativar		
3-4	-	-	-		
5	Desativar/ativar RTS como	Desativar	Ativar		
6-7	-	-	-		

Quando o **ASB** estiver ativado, a impressora enviará o status alterado para o PC automaticamente.

37. GS h n

Nome:	Definir alt	Definir altura do código de barras					
Formato:	ASC II	ASC II GS h n					
	Hex	1D	68	n			
	Decimal	29	104	n			
Alcance:	$0 \le n \le 2$	0 ≤ n ≤ 255					
Descrição:	Selecione a altura do código de barras.						
	n especifi	n especifica o número de pontos na direção vertical.					
Padrão:	n = 162						
Referência:	GS k						

38. GS k m d1...dk NUL/GS k m n d1...dn

Nome:	Imprime co	ódigo	de bar	ra	
Formato:	① ASC	GS	k	m	d1dk NUL
	II	1D	6B	m	d1dk 00
	Hex	29	107	m	d1dk 0
	Decimal				
	② ASC	GS	k	m	n d1dn
	II	1D	6B	m	n d1dn
	Hex	29	107	m	n d1dn

	Decimal
Alcance:	 0 ≤ m ≤ 6 (k e d dependem do sistema de código de barras). 65 ≤ m ≤ 72 (n e d dependem do sistema de código de barras utilizado).
Descrição:	Seleciona um sistema de código de barras e imprime o código de barras. m seleciona um sistema de código de barras da seguinte maneira:

m		Sistema código de barra	Número de caracteres	Observações
1	0	UPC-A	11 ≤ k ≤ 12	48 ≤ d ≤ 57
	1	UPC-E	11 ≤ k ≤ 12	48 ≤ d ≤ 57
	2	JAN13 (EAN13)	12 ≤ k ≤ 13	48 ≤ d ≤ 57
	3	JAN 8 (EAN8)	7 ≤ k ≤ 8	48 ≤ d ≤ 57
	4	CODE39	1 ≤ k′	$48 \le d \le 57, 65 \le d$
				≤ 90, 32, 36, 37, 43, 45, 46,
	5	ITF	1 ≤ k (número par)	48 ≤ d ≤ 57
	6	CODABAR	1 ≤ k′	48 ≤ d ≤ 57, 65 ≤ d
				≤ 68, 36, 43, 45, 46, 47,
2	65	UPC-A	11 ≤ n ≤ 12	48 ≤ d ≤ 57
	66	UPC-E	11 ≤ n ≤ 12	48 ≤ d ≤ 57
	67	JAN13 (EAN13)	12 ≤ n ≤ 13	48 ≤ d ≤ 57
	68	JAN 8 (EAN8)	7 ≤ n ≤ 8	48 ≤ d ≤ 57
	69	CODE39	1 ≤ n ≤ 255	$48 \le d \le 57, 65 \le d$
				≤ 90, 32, 36, 37, 43, 45, 46,
	70	ITF	$1 \le n \le 255$ (número par)	48 ≤ d ≤ 57
	71	CODABAR	1 ≤ n ≤ 255	48 ≤ d ≤ 57, 65 ≤ d
				≤ 68, 36, 43, 45, 46, 47,
	72	CODE93	1 ≤ n ≤ 255	0 ≤ d ≤ 127
	73	CODE128	2 ≤ n ≤ 255	0 ≤ d ≤ 127

Notas (1):

- Este comando termina com um código NUL.
- Quando o sistema de código de barra usado é UPC-A ou UPC-E, a impressora imprime os dados do código de barras depois de receber 12 bytes de dados do código de barras e processa os seguintes dados como dados normais.
- Quando o sistema de código de barra usado é JAN13 (EAN13), a impressora imprime o código de barras após receber 13 bytes de dados do código de barra e processa os seguintes dados como normais

Notas (2):

- n indica o número de bytes de dados do código de barras e a impressora processa n bytes dos dados de caracteres seguintes como dados de código de barras.
- Se n estiver fora do intervalo especificado, a impressora pára o processamento do comando e processa os seguintes dados como dados normais.

Notas modo padrão:

- Se d estiver fora do intervalo especificado, a impressora apenas alimenta papel e processa os seguintes dados como dados normais.
- Se o tamanho horizontal exceder a área de impressão, a impressora apenas alimenta o papel.
- Este comando alimenta tanto papel como é necessário para imprimir o código de barras, independentemente do espaçamento entre linhas especificado por ESC 2 ou ESC 3.
- Este comando é ativado somente quando não há dados no buffer de impressão. Quando os dados existem no buffer de impressão, a impressora processa os dados seguindo m como dados normais.
- Depois de imprimir o código de barras, este comando define a posição de impressão no início da linha.
- Este comando não é afetado pelos modos de impressão (enfatizados, duplo golpe, sublinhado, tamanho do caractere, impressão reversa branca / preta, caracteres girados a 90 °, etc.), exceto para o modo de impressão invertido.

Con	Controle de caractere			Contr	ole de d		
ASCII	Hex	Decimal	Caractere HRI	ASCII	Hex	Decimal	Caractere HRI
NUL	00	0	∎U	DEL	10	16	■P
SOH	01	1	■A	DC1	11	17	■Q
STX	02	2	∎B	DC2	12	18	■R
ETX	03	3	■ C	DC3	13	19	■S
EOT	04	4	∎D	DC4	14	20	∎T
ENQ	05	5	■E	NAK	15	21	■U
ACK	06	6	∎F	SYN	16	22	■V
BEL	07	7	∎G	ETB	17	23	■ W
BS	08	8	∎H	CAN	18	24	■X
HT	09	9	■I	EM	19	25	■Y
LF	0A	10	■J	SUB	1A	26	■Z
VT	0B	11	■K	ESC	1B	27	■A
FF	0C	12	■L	FS	1C	28	■B
CR	0D	13	■M	GS	1D	29	■ C
SO	0E	14	■N	RS	1E	30	■D
SI	0F	15	■ O	US	1F	31	■E
				DEL	7F	127	■T

EXEMPLO: Printing **GS k** 72 7 67 111 100 101 13 57 51



Quando CODE 128 (m = 73) é usado:

- Ao usar CODE128 nesta impressora, considere os seguintes pontos para transmissão de dados:
- ① A parte superior da cadeia de dados do código de barras deve ser o caractere de seleção do conjunto de códigos (CÓDIGO A, CÓDIGO B ou CÓDIGO C), que seleciona o primeiro conjunto de códigos.
- ② Os caracteres especiais são definidos combinando dois caracteres "{" e um caractere. O caractere ASCII "{" é definido transmitindo "{" duas vezes consecutivamente.

Caractere	Tra	Transmissão de dados						
especifico	ASCII	Hex	Decimal					
SHIFT	{S	7B, 53	123,83					
CODE A	{A	7B, 41	123,65					
CODE B	{B	7B,42	123,66					
CODE C	{C	7B,43	123,67					
FNC1	{1	7B,31	123,49					
FNC2	{2	7B,32	123,50					
FNC3	{3	7B,33	123,51					
FNC4	{4	7B,34	123,52					
"{"	{{	7B,7B	123,123					

EXEMPLO:

Exemplo de dados para impressão "No. 123456"

Neste exemplo, a impressora imprime primeiro "Não". Usando o CÓDIGO B, imprime os seguintes números usando CODE C.

GS k 73 10 123 66 78 111 46 123 67 12 34 56



 Se a parte superior dos dados do código de barra não for o caractere de seleção do conjunto de códigos, a impressora pára o processamento do comando

E processa os seguintes dados como dados normais.

- Se a combinação de "{" eo seguinte caractere não aplicar nenhum caractere especial, a impressora interrompe o processamento do comando e processa os dados a seguir como dados normais.
- Se a impressora receber caracteres que não podem ser usados no conjunto de códigos especiais, a impressora interrompe o processamento do comando e processa os seguintes dados como dados normais.
- A impressora não imprime caracteres HRI que correspondem aos caracteres de mudança ou caracteres de seleção de conjunto de códigos.
- O caractere HRI para o caractere da função é espaço.
- Caracteres HRI para o caractere de controle (<00> H para <1F> H e <7F> H) são espaço.

Outros:	Certifique-se de manter espaços nos lados direito e esquerdo de um código de barras. (Os espaços são diferentes dependendo dos tipos de
	código de barras.)
Referencia:	GS H, GS h, GS w

39. GS x n

Nome:	Definir es	Definir espaçamento à esquerda do código de barra						
Formato:	ASC II	ASC II GS x n						
	Hex	1D	78	n				
	Decimal	29	120	n				
Descrição:	As nosicõ	As posições iniciais do código da barra de impressão são: 0→255						

40. GS r n

Nome:	Transmitir sta	itus
Formato:	ASC II GS	
	Hex 1D	
	Decimal 29	114 n
Alcance:	n = 1, 49	
Descrição:	Transmite o s	tatus especificado por n da seguinte maneira:
-		· · · ·
	n	Função
	1, 49	Transmitir status do sensor de papel
		, ,
Notas:	Ao usar um	a interface serial
	Quando o co	ntrole DTR / DSR é selecionado, a impressora transmite
	apenas 1 byte	e depois de confirmar que o host está pronto para receber
	•	I DSR é SPACE). Se o computador host não estiver pronto
	•	dados (o sinal DSR é MARK), a impressora aguarda até que
	o host esteja	
	-	ntrole XON / XOFF é selecionado, a impressora transmite
	apenas I byte	e sem confirmar a condição do sinal DSR.
	Este coman	do é executado quando os dados no buffer de recebimento
		vidos. Portanto, pode haver um intervalo de tempo entre a
		te comando e a transmissão do status, dependendo do
		fer de recebimento.
	• Quando o A	uto Status Back (ASB) é habilitado usando GS a, o status
		or GS r e o status ASB devem ser diferenciados usando.
		status a serem transmitidos são mostrados abaixo:
Status sensor	papel (n = 1 , 4	19)

Bit	Off/On	Hex	Decimal	Status ASB	
0,1	-	-	-	Indefinido	
2,3	Off	00	0	Sensor de papel: papel adequado	
	On	(0C)	(12)	Sensor de papel: papel perto do fim	
4	Off	00	0	Não usado. Corrigido para desligar.	

5,6	-	-	-	Indefinido
7	Off	00	0	Não usado. Corrigido para desligar

Bits 2 e 3: Quando o sensor de fim de papel detecta um final de papel, a impressora fica desligada e não executa esse comando.

Portanto, os bits 2 e 3 não transmitem o status do papel final.

Referência: GS a

41. GS v 0 m xL xH yL yH d1...dk

Nome:	Imprimir	imagen	n raster								
Formato:	ASC II	GS	v () m	хL	хН	уL	yН	d1dk		
	Hex	1D	76 3	0 m	хL	хH	уL	yН	d1dk		
	Decimal	29	118 4	8 m	хL	хH	уL	yН	d1dk		
Alcance:	$0 \le m \le 3, 48 \le m \le 51$										
	0 ≤ xL ≤	255									
	0 ≤ xH ≤	255, o	nde 1 ≤	(xL +	хНх	256) ≤	48			
	0 ≤ yL ≤ 255										
	$0 \le yH \le 255$, onde $1 \le (yL + yHx256) \le 4095$										
	0≤ d ≤ 2	.55									
	k = (xL +	- xHx25	6) x(yL	+ yHx	256	(k	≠0)				
Descrição:	Seleciona	o mod	o de ima	gem i	aste	r. 0	valo	or de	m selecion	a o mo	do, da
	seguinte	forma:									
	_										
	Densidade do Densidade do										
	m Modo			ро	nto	ver	tica	ıl	ponto hor	izonta	I
	0, 48	Norma	I	20	3.2 c	lpi			203.2 dpi		
	1.49	Largur	a dunla	20	3.2 c	lni			101.6 dni		

m	Modo	Densidade do ponto vertical	Densidade do ponto horizontal
0, 48	Normal	203.2 dpi	203.2 dpi
1, 49	Largura dupla	203.2 dpi	101.6 dpi
2, 50	Altura dupla	101.6 dpi	203.2 dpi
3, 51	Quadruplicar	101.6 dpi	101.6 dpi

- xL, xH, selecione o número de bytes de dados (xL + xH × 256) na direção horizontal para a imagem do bit.
- yL, yH, selecione o número de bits de dados (yL + yH × 256) na direção vertical para a imagem do bit.

Notas:


- No modo padrão, este comando é efetivo apenas quando não há dados no buffer de impressão.
- Este comando não é afetado pelos modos de impressão (tamanho do caractere, enfatizado, duplo golpe, de cabeça para baixo, sublinhado, impressão reversa branca / preta, etc.) para a imagem raster.
- Os dados fora da área de impressão são lidos e descartados ponto a ponto.
- A posição em que os caracteres subsegüentes devem ser impressos para a imagem raster é especificada por HT (guia horizontal), ESC \$ (Definir posição de impressão absoluta) e GS L (Definir margem esquerda). Se a posição em que os caracteres subsequentes devem ser impressos é um múltiplo de 8.
- A configuração ESC a (Selecionar justificativa) também é efetiva em imagens raster.

• d indica os dados da imagem de bits. Definir um bit para 1 imprime um ponto e configurá-lo para 0 não imprime um ponto.

Exemplo:

Quando $xL + xH \times 256 = 64$

←	(xL + x						
1	2	3	**** *	62	63	64	†
65	66	67	**** *	126	127	128	
			**** *				yL+yHξ256dots
			**** *	K-2	K-1	K	↓



42. GS w n

Nome:	Definir a largura do código de barras						
Formato:	ASC II	GS	W	n			
	Hex	1D	77	n			
	Decimal	29	119	n			
Alcance:	$2 \le n \le 6$	2 ≤ n ≤ 6					
Descrição:	Define o	Define o tamanho horizontal do código de barras.					
	n especif	ica a l	argura	do	código de barras da seguinte maneira:		

n	Largura do módulo (mm) para:	Código de barras de nível binário					
	Código de barra multi- nível	Largura do elemento fino (mm)	Largura do elemento espesso (mm)				
2	0.250	0.250	0.625				
3	0.375	0.375	1.000				
4	0.560	0.500	1.250				
5	0.625	0.625	1.625				
6	0.750	0.750	2.000				

- Os códigos de barras de vários níveis são os seguintes: UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE93, CODE128
- Os códigos de barra de nível binário são os seguintes: CODE39, ITF, CODABAR

Padrão:	n = 3
Referência:	GS k

43. FS ! n

Nome:	Definir o	(s) mode	o(s) de im	pressão para	a caracteres Kanji					
Formato:	ASC II		! n	•						
	Hex	1C	21 n							
A1	Decimal 28 33 n									
Alcance:	0 ≤ n ≤ 255									
Descrição:	Define o modo de impressão para caracteres Kanji, usando n da seguinte maneira:									
	Bit C	Off/On	Hex	Decimal	Função					
	0 -	_	_	_	Indefinido					
	1	_	_	_	Indefinido					
	2 0	Off	00	0	Modo largura dupla esta OFF.					
	C)n	04	4	Modo largura dupla esta ON.					
	3 0	Off	00	0	Modo altura dupla esta OFF.					
)n	08		Modo altura dupla esta ON.					
	4	_	_	_	Indefinido					
	5 -	_	_	_	Indefinido					
	6	_	_	_	Indefinido					
	7 C	Off	00	0	Modo sublinhado esta OFF.					
)n	80	128	Modo sublinhado esta ON.					
Notas:	 Quando os modos de largura dupla e dupla altura são definidos (incluindo espaçamento de caracteres do lado direito e esquerdo), caracteres de tamanho quadruplo são impressos. A impressora pode sublinhar todos os caracteres (incluindo o espaçamento dos caracteres do lado direito e esquerdo), mas não pode sublinhar o espaço configurado por HT e 90 ° no sentido dos rotações. Quando alguns dos caracteres de uma linha são duplos ou mais altos, todos os caracteres da linha estão alinhados na linha de base. É possível enfatizar o personagem kanji usando GS! A configuração do último comando recebido é efetiva. 									
Padrão:	n = 0	manao	i cccbido C	. Cictiva.						
Referência:										

44. FS &

Nome:	Seleciona	Selecionar modo caracteres Kanji						
Formato:	ASC II	FS	&					
	Hex	1C	26					
	Decimal	28	38					
Descrição:	Seleciona	Seleciona o modo de caracteres Kanji						
Notas:	Para mod	Para modelo Kanji:						
	processa	todo d digos	códi	de caractere Kanji é selecionado, a impressora go Kanji como dois bytes cada. são processados na ordem do primeiro byte e				

 O modo de caracteres Kanji não é selecionado quando a energia 	é
ligada.	

Referência: FS.

45. FS.

Nome:	Cancelar	Cancelar modo caracteres Kanji							
Formato:	ASC II	FS							
	Hex	1C	2E						
	Decimal	28	46						
Descrição:	Seleciona	Seleciona o modo de caracteres Kanji							
Notas:	Quando códigos o código As	Para modelo Kanji: • Quando o modo de caractere Kanji não está selecionado, todos os códigos de caracteres são processados um byte de cada vez como código ASCII. • O modo de caracteres Kanji não é selecionado quando a energia é							
Referência:	FS &								

46. ESC = n

Nome:	Definir dispositivo periférico								
Formato:		ASC II ESC		=	n				
		Hex	1b	3d	n				
	D	ecimal	27	61	n				
Descrição:	Define	Define dispositivo periférico							
	Bit	Off/On	/On Hex		nal	Função			
	0	Off	00	0		Impressora off-line, não recebe			
						dados de impressão.			
		On	On 01			Impressora online, recebe dados			
						de impressão			
	1-7	-	-	-		Indefinido			

47. ESC 7 n1 n2 n3

Nome:	Comando	Comando de parâmetro controle de configuração							
Formato:	ASC II	ASC II ESC 7 n1 n2 n3							
	Hex	1b	37	n1 n2 n3					
	Decimal	27	55	n1 n2 n3					
Descrição:	Defina "pontos de aquecimento máximos", "tempo de aquecimento",								
	"intervalo	"intervalo de aquecimento"; N1 = 0-255 Pontos de impressão máxima,							
	Unidade	Unidade (8dots), Padrão: 9 (80 pontos);							
	N2 = 3	N2 = 3-255 Tempo de aquecimento, Unidade (10us), Padrão: 80							
	(800us);	(800us); N3 = 0-255 Intervalo de aquecimento, unidade (10us), padrão:							
	2 (20us);	2 (20us); Os pontos máximos mais elevados, quanto mais a corrente de							
	pico custa	ar dura	nte a	impressão, a velocidade de impressão mais rápida.					
	Os ponto	s de a	quecir	mento máximos são 8 * (n1 + 1);					

Quanto mais tempo de aquecimento, mais densidade, mas a velocidade de impressão mais lenta. Se o tempo de aquecimento for muito curto, a página em branco pode ocorrer.

Quanto mais intervalo de aquecimento, mais clara, mas a velocidade de impressão mais lenta.

48. ESC 8 n1 n2

Nome:	Parâmetro Sleep								
Formato:	ASC II ESC 8 n1 n2								
	Hex 1b 38 n1 n2								
	Decimal 27 56 n1 n2								
Descrição:	Configurando o tempo para a placa de controle entrar no modo de suspensão. N1 + n2 * 256 O tempo de espera para dormir depois da impressão terminada, Unidade (Segundo), Padrão: 0 (não durma) Quando a placa de controle está no modo de suspensão, o host deve enviar um byte (0xff) para a placa de controle de despertar. E aguardando 50ms, envie comandos de impressão e dados.								

NOTA: O comando é útil quando o sistema é alimentado por bateria.

49. ESC 9 n

Nome:	Seleciona	Selecionar o formato de código Chinês									
Formato:	ASC II	ESC	9	n							
	Hex	1b	39	n							
	Decimal	27	57	n							
Descrição:	Selecione	o foi	mato	de	código	chinês,	n da	tabela	de	códigos	de
	caractere	caracteres da seguinte maneira:									
	0: código	0: código GBK									
	1: código	UTF-8	3: cć	digo	BIG5						

NOTA: Esta versão não é compatível com o inglês.

50. DC2 T

Nome:	Imprimir	Imprimir página de teste							
Formato:	ASC II	DC2	R						
	Hex	12	54						
	Decimal	18	94						
Descrição:	Imprime	Imprime a página de teste.							

51. ESC p m t1 t2 (para gaveta)

Nome:	Gerar pul	lso					
Formato:	ASC II	ESC	р	m t1	t2		
	Hex	1B	70	m t1	t2		
	Decimal	27	112	m t1	t2		
Alcance:	m = 0, 1	m = 0, 1, 48, 49					
	0 ≤ t1 ≤	$0 \le t1 \le 255, 0 \le t2 \le 255$					

Descrição:

Emite o pulso especificado por t1 no pino do conector m da seguinte maneira:

m	Função
0, 48	Pulso no pino 2 do conector da gaveta.
1, 49	Pulso no pino 5 do conector da gaveta.

Notas:

- \bullet O tempo de ativação do pulso é [t1 imes 2ms] eo tempo OFF é [t2 imes 2ms].
- Se t2 <t1, o tempo OFF é [t1 \times 2ms].

52. ESC u n (para gaveta)

Nome:	Transmitir o status do dispositivo periférico						
Formato:	ASC II	ESC	u	n			
	Hex	1B	75	n			
	Decimal	27	117	n			
Alcance:	0						
Descrição	Transmite o status do pino 3 do conector de arranque da gaveta como						
:	1 byte de dados quando $n = 0,48$. Isto permite que o host determine o						
	status de um dispositivo periférico.						
	n é usado da seguin	te forma:					

Bit	On/Off	Hex	Decimal	Função
0	Off	00	0	Pulso no pino 3 do conector é baixo
0	On	01	1	Pulso no pino 3 do conector é alto.
1-3	-	-	-	Indefinido
4	Off	00	0	Não usado. Corrigido para desligar.
5-6	-	-	-	Indefinido
7	Off	00	0	Não usado. Corrigido para desligar.

54. ESC c 5 n (para botões)

Nome:	Habilitar/desabilitar botões do painel								
Formato:	ASC II	ESC	С	5	n				
	Hex	1B	63	35	n				
	Decimal	27	99	53	n				
Alcance:	$0 \le n \le 25$	55							
Descrição:	Ativa ou de	esativa o	s botõe	s do pa	ainel.				
		 Quando o LSB de n é 0, os botões do painel estão habilitados. Quando o LSB de n é 1, os botões do painel estão desativados. 							
Padrão:	n = 0								

55. GS (k pL pH cn fn n1 n2 (fn = 65)

Nome: Modo QR Code configurado

Formato:	ASC II	GS	(k	pL pH cn fn n1 n2				
	Hex	1D	28	6b	pL pH cn fn n1 n2				
	Decimal	29	40	107	pL pH cn fn n1 n2				
Alcance:	pL = 4, pH	pL = 4, pH = 0							
	cn = 49	cn = 49							
	fn = 65	fn = 65							
	n1 = 49,50	n1 = 49,50							
	n2 = 0								
Descrição:	Defina o m	Defina o modo de código QR por n1.							

n1	Função
49	Modo 1
50	Modo 2

56. GS (k pL pH cn fn n (fn = 67)

Nome:	Definir largura do QR Code							
Formato:	ASC II	GS	(k	pL pH cn fn n			
	Hex	1D	28	6b	pL pH cn fn n			
	Decimal	29	40	107	pL pH cn fn n			
Alcance:	pL = 3, pH	I = 0						
	cn = 49	cn = 49						
	fn = 67	fn = 67						
	$0 \le n \le 16$	5						
Descrição:	Defina o ti	Defina o tipo de módulo de gráficos do código QR para [n * n points].						
Padrão:	n = 3							

57. GS (k pL pH cn fn n (fn = 69)

Nome:	Definir erro de nível de correção do QR Code								
Formato:	ASC II	GS	(K	pL pH cn fn n				
	Hex	1D	28	6b	pL pH cn fn n				
	Decimal	29	40	107	pL pH cn fn n				
Alcance:	pL = 3, pH	pL = 3, pH = 0							
	cn = 49	pL = 3, pH = 0 cn = 49							
	fn = 69								
	48 ≤ n ≤ 5	51							
Padrão	n = 48								

Descrição: Defina o erro de nível de correção do código QR.

n	Função	Referência: probabilidade de restauração (%)				
48	Erro nível de correção L	7				
49	Erro nível de correção m	15				
50	Erro nível de correção q	25				
51	Erro nível de correção h	30				

58. GS (k pL pH cn fn m d1...dk (fn=80)

Nome:	Armazenar e receber dados de código QR na área de código de barras 2D						
Formato:	ASC II GS	(k	pL pH cn fn m d1 dk				
	Hex 1D	6b 6b	pL pH cn fn m d1 dk				
	Decimal 29	107 107	pL pH cn fn m d1 dk				
Alcance:	$4 \le (pL + pH \times 250)$	$6) \le (0 \le p)$	$L \le 255, 0 \le pH \le 28$				
	cn = 49						
	fn = 80						
	m = 48						
	$0 \le d \le 255$						
	$k = (pL + pH \times 256)$	5) - 3					
Padrão:	n = 48						
Descrição:	Armazene os dados do código QR na área de código de barras 2D. Os bytes (pL + pH × 256) -3) serão tratados como dados gráficos após m (d1 dk).						

59. GS (k pL pH cn fn m (fn=81)

•				•	•	
Nome:	Receber e	imprimi	r dado	s PDF	417 na áre	ea de código de barras 2D.
Formato:	ASC II	GS	(K	pL pH c	on fn m
	Hex	1D	6b	6b	pL pH c	on fn m
	Decimal	29	107	107	pL pH c	on fn m
Alcance:	pL = 3, pl cn = 49	H = 0				
	cn = 49					
	fn = 81					
	m = 48					
Descrição:	Receba e i	mprima	dados	PDF4	17 na área	a do código de barras 2D. (O
	espaçame	nto sup	erior e	inferi	or, esquer	do e direito dos gráficos do
	código QR	é espe	cificado	na es	specificaçã	0).

60. GS (k pL pH cn fn m (fn=82)

Nome:	Transmitir 2D	o tipo d	e dado	s do c	ódigo (QR na	a áre	ea de código de barras
Formato:	ASC II	GS	(k	pL pl	H cn	fn	m
	Hex	1D	6b	6b	pL pl	H cn	fn	m
	Decimal	29	107	107	pL pl	H cn	fn	m
Alcance:	pL = 3, pH cn = 49	I = 0						
	cn = 49							
	fn = 81							
	m = 48							
Descrição:	Transfira o	tipo de	dados	do cá	digo Ç	R na	áre	ea de código de barras
	2D.							
	Os seguint	es tipos	básicos	s de ir	nforma	ções	do t	ipo gráfico, são:

Enviar dados	Hex	Decimal	Tipo de Dados
Cabeçalho	37H	55	1byte
Bandeira	36H	54	1byte
Largura	30H-39H	48-57	1-5byte
Separador	1FH	31	1byte
Altura	30H-39H	48-57	1-5byte
Separador	1FH	31	1byte
Valor fixo	31H	49	1byte
Separador	1FH	31	1byte
Outras	30H or 31H	48 or 49	1byte
NUL	00H	0	1byte

Envie a largura e a altura dos dados:

• A largura dos dados gráficos e os valores de altura indicam a unidade.

Enviar outros dados de informações:

- "Seis hexadecimais = 30H / decimal = 48" indica que os dados não podem ser impressos.
- "Dieciséis hexadecimais = 31H / decimal = 49" indica que os dados não podem ser impressos

Aviso:

Este comando não imprime o padrão de código QR.

O usuário deve considerar o espaço do código QR que o espaçamento superior e inferior, esquerdo e direito dos gráficos do código QR é especificado na especificação.

Exemplo QR Code:

Os dados de teste do código QR (tipo Hex):

1b 40

1d 28 6b 03 00 31 43 03

1b 40

1d 28 6b 03 00 31 45 30

1d 28 6b 06 00 31 50 30 41 42 43

1b 61 01

1d 28 6b 03 00 31 52 30

1d 28 6b 03 00 31 51 30

Os dados de teste do código QR (tipo Hex):

1b 40

1d 28 6b 03 00 31 43 03

1d 28 6b 03 00 31 45 30

1d 28 6b 06 00 31 50 30 41 42 43

1b 61 01

1d 28 6b 03 00 31 52 30

1d 28 6b 03 00 31 51 30

Ilustração:

1b 40

Para inicializar a impressora

1d 28 6b 03 00 31 43 03

Defina o módulo de unidade gráfica de código QR para 3 pontos x 3 pontos.

1d 28 6b 03 00 31 45 30

Defina o código QR para verificar L.

1d 28 6b 06 00 31 50 30 41 42 43

Enviar dados do código QR "ABC"

1b 61 01

Gráficos definidos para o centro.

1d 28 6b 03 00 31 52 30

Verifique se os dados do código QR são normais.

1d 28 6b 03 00 31 51 30

Imprime QR Code.

Especificações

Código do produto	101002000	101002010
Modelo do produto	PP-10 B	PP-10 W
Impressão	Modo de impressão: Térmico	
	Largura do papel: 56mm	
	Largura da impressão: 48mm	
	Resolução de impressão: 8 pontos/mm (203dpi)	
	Pontos/linha: 384 pontos	
	Velocidade de impressão: 80mm/s (max)	
	Espessura do papel: 60-80 μm	
	Diâmetro da bobina: ≤38mm	
	Fonte de impressão: ASCII Fonte A:12x24/ ASCII Fonte B: 9x24	
	Caracteres por linha: Fonte A: 32 / Fonte B: 42	
	Vida útil da cabeça de impressão: 50 km	
Conteúdos de impressão	Suporta todos caracteres chineses GB18030, PC437, Katakana, PC850, PC860, PC863, PC865, WPC1252, PC866, PC852, PC858	
Códigos de barras	CODE39, EAN-13, EAN-8, CODABAR, CODE93, ITF, QR CODE, PDF417	
Parâmetros físicos	Cor: Cinza	
	Dimensões: 112 x 79 x 45mm	
	Peso: 260g (bateria e rolo de papel inclusos)	
Interface	USB / Bluetooth (BT4.0&BLE)	USB / WiFi
Ambiente	Temperatura de operação: -10°C ~ 50°C	
	Umidade relativa de operação: 20% ~ 85%	
	Temperatura de armazenamento: -20°C ~ 70°C	
	Umidade relativa de armazenamento: 5% ~ 95%	
Comando de impressão	ESC/POS	
Bateria	Bateria: 1400mAH recarregável de Lítio	
	Tempo de carregamento: 3h (carregador) a 6h (USB)	
	Duração: 3h de uso ou 100m de impressão	
	Ciclo de carga: até 500 cargas	

Código: 501013930 - Revisão 1.0

Manual de Programação PP-10



bematech.com.br