

















These instructions explain how to correctly use your equipment. Only certain techniques and uses are described. The warning symbols inform you of some potential dangers related to the use of your equipment, but it is impossible to describe them all. Check Petzi.com for updates and additional information. You are responsible for heeding each warning and using your equipment correctly. Any misuse of this equipment will create additional dangers. Contact Petzi if you have any doubts or difficulty understanding these instructions.

1. Field of application

ASAP LOCK: mobile fall arrester for rope, with locking function.

EN 12841 type A: rope adjustment device for the safety rope. Backup device for a rope access system, to be used in conjunction with a type B or C progression device.

EN 353-2: mobile fall arrester including a flexible safety line. Primary belay device in a fall arrest system.

This product must not be pushed beyond its limits, nor be used for any purpose other than that for which it is designed.

Responsibility

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions, decisions and safety.

- TOU die l'esponsaire et your must.

 Before using this equipment, you must:

 Read and understand all instructions for use.

 Get specific training in its proper use.

 Become acquainted with its capabilities and limitations.

 Understand and accept the risks involved.

Failure to heed any of these warnings may result in severe injury or death

This product must only be used by competent and responsible persons, or those placed under the direct and visual control of a competent and responsible person. You are responsible for your actions, your decisions and you safely and you assume the consequences of same. If you den not able, or not in a position to assume this responsibility, or if you do not fully understand the instructions for Use, do not use this equipment.

2. Nomenclature

(1) Frame, (2) Clevis, (3) Screw, (4) Connection pin, (5) Safety catches, (6) Arm, (7) Arm axie, (8) Locking buffed, (9) Locking buffed, (9) Locking buffed, Pincher and (1) Locking buffed, (1) Locking buffed, (1) Locking buffed, (2) Locking buffed, (2) Locking buffed, (3) Locking buffed, (2) Locking buffed, (3) Locking buffe

3. Inspection, points to verify

Your safety is related to the integrity of your equipment.

Petzl recommends a detailed inspection by a competent person at least once every 12 mc
depending on current regulations in your country, and your conditions of usage). Follow the
procedures described at www.petzl.com/ppe. Record the results on your PPE inspection
form: type, model, manufacture contact info, serial number or individual number, dates:
manufacture, purchase, first use, next periodic inspection; problems, comments, inspector
name and signature.

SAP LOCK: verify that the absorber is correctly installed on the clevis, and that the latch is roperly tightened.

properly tightened. Verify there are no cracks, nicks, deformation, wear, corrosion (on the frame, wheel, arm,

Vetility illetia are to disconsist and colored in the colored in the condition of the safety catches, and that their return spring works. Verify the condition of the safety catches, and that the return spring works. Verify that the locking wheel is clean and that the teeth are not worn out. Warming: if one or more teeth are missing, do not use the ASAP. If the teeth are dirty, see the paragraph on Cleaning, maintenance. Verify that the locking wheel rotates smoothly, through one complete revolution in both directions.

**Page check the condition of the rope according to the manufacturer's instructions. The rope according to the manufacturer's instructions.

Rope: check the condition of the rope according to the manufacturer's instructions. The rope must be retired if it has held a fall, if the core seems deformed, or if the sheath is damaged

During each use

Learning each useIt is important to regularly monitor the condition of the product and its connections to the other equipment in the system. Make sure that all pieces of equipment in the system are correctly positioned with respect to each other.

Beware of foreign objects that can prevent the locking wheel from contacting the rope, or from turning. Protect your ASAP from splashes while working (paint, cement...). Make sure that the locking wheel is always engaged on the rope.

4. Compatibility

atible with the other elements of the system in your application verify that his products scoripanial with references of the system in your application (compatible = good functional interaction). Equipment used with your ASAP LOCK must meet current standards in your country (e.g. EN 36t harnesses in Furnor.)

Connect your ASAP's energy absorber to the fall arrest attachment point on your harness.

Energy-absorbing lanyard:
Use the ASAP LOCK only with compatible Petzl energy absorbers:
- ASAP SORBER.
- ABSORBICA L57.

The energy absorber must not be extended (one connector maximum (12 cm max. length) at each end)

Rope, EN 12841 Type A usage:

Lise the ASP LOCK with 10.13 mm EN 1891 type A semi-static kernmantel ropes. Ropes tested during the CE EN 12841 type A certification: BEAL ANTIPODES 10 mm. GRIP 12.5 mm.

Les the ASAP LOCK only with the ropes tested during the CE EN 353-2; 2002 certification:
- PARALLEL 10,5 mm.
- AXIS 11 mm.

5. Working principle

At moderate speeds, the locking wheel turns freely in both directions. A rapid downward movement causes the locking wheel to stop rotating; the rope is locked by pinching between the wheel and the frame.

6. Installation and function test

Preparation:
Use only your ASAP LOCK's original latch. Apply thread lock to your latch before assembly. Install the energy absorber and close the clevis. Tighten, check the correct positioning of the axle and the tightness of the latch.

Installation: open the safety catches to place the rope in the frame, close the latches to engage the locking wheel on the rope.

Warning, the ASAP is a directional device and locks in only one direction. Danger of death if the ASAP is positioned upside down on the rope.

Perform a function test for each installation.

Unlocking: after the function test, unlock the wheel so the device can slide on the rope normally.

normally.

Locking function: use the wheel's locking button to keep the ASAP LOCK from moving downward on the rope. Warning: in case of accidental suspension on a locked ASAP LOCK, it cannot be unlocked while under load.

7. Clearance

Clearance is the minimum amount of clear space below the user that prevents the user from contacting any obstacle in case of a fall.

Clearance takes into account:

Olearance taxes into account:
- The ASAPS stopping distance.
- The tearing length of the energy absorber.
- The average height of the user.
- As alety margin of 1 m.
- A safety margin of 1 m.
- The rope's elsaticity (E) varies according to the situation and must be added to your clearance

calculation.

For more information, see the ASAP product experience document at petzl.com.

The values presented are based on theoretical estimations and fall tests using a rigid mass.

In a fall arrest system, take into account the length of any connectors that will have an effect on the fall distance.

8. Precautions for useAs you progress, regularly check that the rope is sliding properly in the ASAP, to avoid creating a loop of slack.
A dynamic overload can damage the rope. If the ASAP's rope is loaded, the user must have another safety rope available.

9. Cleaning, maintenance

Avoid getting any liquid inside the locking wheel's mechanism. For cleaning the locking wheel's teeth, using a solvent is not recommended, but possible if applied with a brush, taking care to avoid getting any solvent in the mechanism.

10. Additional information

- You must have a rescue plan and the means to rapidly implement it in case of difficulties encountered while using this equipment.
The anchor point for the system should preferably be located above the user's position and should meet the requirements of the EB / 785 standard (minimum strength of 12 kN).
In a fall arrest system, it is essential to check the required clearance below the user before each use, to avoid any impact with the ground or an obstacle in case of a fall.
- Make sure that the anchor point is correctly positioned, in order to limit the risk and the

length of a fall.

- A fall arrest harness is the only device allowable for supporting the body in a fall arrest

When using multiple pieces of equipment together, a dangerous situation can result if the safety function of one piece of equipment is affected by the safety function of another piece

of equipment. - WARNING DANGER, take care that your products do not rub against abrasive or sharp urraces.
Users must be medically fit for activities at height. Warning, inert suspension in a harness can

result in serious injury or death.

The Instructions for Use for each item of equipment used in conjunction with this product
must be followed.

The Instructions for Use must be provided to users of this equipment in the language of the
country in which the product is to be used.

Make sure the markings on the product are legible.

- Make's sure the markings on the product are legible. When to retire your equipment: WARNING: an exceptional event can lead you to retire a product after only one use, depending on the type and intensity of usage and the environment of usage (harsh environments, marine environment, sharp edges, extreme temperatures, chemical products...). A product must be retired when:
- It has been subjected to a major fall (or load).
- It falls to pass inspection. You have any doubt as to its reliability.
- You do not know its full usage history.
- When it becomes obsolete due to changes in legislation, standards, technique or incompatibility with other equipment.

Destroy these products to prevent further use.

icons:

A. Unlimited lifetime - B. Acceptable temperatures - C. Usage precautions - D. Cleaning.
disinfection - E. Drying - F. Storage/transport - G. Maintenance - H. Modifications/
repairs (prohibited outside of Petzl facilities, except replacement parts) - I. Questions/contact

3-year guarantee
Against any material or manufacturing defect. Exclusions: normal wear and tear, oxidation, modifications or alterations, incorrect storage, poor maintenance, negligence, uses for which this product is not designed.

Traceability and markings
a. Body controlling the manufacture of this PPE - b. Notified body performing the CE type exam - c. Traceability - tatamatrix = model number + serial number - d. Rope compatibility - e. Serial number - f. Near of manufacture - b. 20 of manufacture - h. Control or name of inspector - i. Incrementation - j. Standards - k. Read the instructions for use carefully - l. Model identification - in. Norminal maximum load

FR

Cette notice explique comment utiliser correctement votre équipement. Seules certaines techniques et usages sont présentés. Les panneaux d'alerte vous informent de certains dangers potentiels liés à l'utilisation de votre équipement, mais il est impossible de tous les décrire. Prenez connaissance des mises à jour et informations complémentaires sur Petzl. com. Vous êtes responsable de la prise en compte de chaque alerte et d'utiliser correcteme votre équipement. Toute mauvaise utilisation de cet équipement sera à l'origine de dangers additionnels. Contactez Petzl si vous avez des doutes ou des difficultés de compréhension.

1. Champ d'application

Equipement de protection individuelle (EPI).

ASAP LOCK: antichute mobile sur corde avec fonction de blocage.

EN 12841 type A: dispositif de réglage de corde pour support de sécurité. Appareil de contre-assurage pour système d'accès sur cordes, à utiliser conjointement avec un dispositif de progression de type B ou C.

EN 353-2 : antichute mobile pour support d'assurage flexible. Appareil d'assurage principal dans un système d'arrêt des chutes.

Ce produit ne doit pas être solicité au-delà de ses limites ou dans toute autre situation que celle pour laquelle il est prévu.

Responsabilité

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature

dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez : L'ire et comprendre toutes les instructions d'utilisation. -Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement. -Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses

limites.

- Comprendre et accepter les risques induits.

Le non-respect d'un seul de ces avertissements peut être la cause de essures graves ou mortelles

Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées, ou placées sous le contrôle visuel direct d'une personne compétente et avisée. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité et en assumez les conséquences. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer cette responsabilité, ou si vous n'avez pas bien compris les instructions d'utilisation, n'utilisez pas cet équipement.

2. Nomenclature

(1) Corps, (2) Manille, (3) Vis, (4) Axe de connexion, (5) Taquets, (6) Bras, (7) Axe du bras, (8) Galet bloqueur, (9) Bouton de blocage. Matériaux principaux : alliage aluminium (corps, bras), acier inoxydable (galet, manille), polyestier, polyemide (cordes).

3. Contrôle, points à vérifier

Votre sécurité est liée à l'intégrité de votre équipement. Petzl conseille une vérification approfonde, par une personne compétente, au minimum tous les 12 mois (en fonction de la réglementation en vigueur dans votre pays et de vos conditions d'utilisation). Respectez les modes opérationes décrits sur www.petzl.com/epl. Erregistrez les série ou numéro individuel, delses : fabrication, achat, prenière utilisation, prochains examens périodiques, défauts, remarques, nom et signature du contrôleur.

Avant toute utilisation

ASAP LOCK: vérifiez la bonne installation de l'absorbeur sur la manille et le serrage de la vis. Vérifiez l'absence de fissures, marques, déformation, usure, corrosion (sur corps, galet, bras,

manile).

Wefflez l'état des taquets et l'efficacité de leur ressort de rappel.

Vérifiez le pivotement du bras autour de l'axe et l'efficacité du ressort de rappel. Vérifiez la propreté du galet et l'usure des dents. Attention, si une ou plusieurs dents manquent, n'utilisez plus l'ASAP.

plus I/SAP.

Si les dents sont encrassées consultez le paragraphe Nettoyage, entretien. Vérifiez que la rotation du galet se fait sans à-coup, sur un tour complet dans les deux sens.

Corde : vérifiez l'état de la corde selon les indications du fabricant. La corde doit être réformée si elle a enrayé une c'hute, si l'âme semble déformée, ou si la gaine est ablinée ou tachée.

Pendant l'utilisation Pendant l'utilisation il est important de contrôle régulièrement l'état du produit et de ses connexions avec les autres équipements du système. Assurez-vous du bon positionnement des équipements les uns par rapport aux autres. Attention aux objets étrangers pouvant entraver l'appui du galet bloqueur sur la corde et sa rotation. Profégez votre SASP des projections lors du travail (peinture, ciment...). Assurez-vous que le galet bloqueur est toujours engagé sur la corde.

4. Compatibilité

Vérifiez la compatibilité de ce produit avec les autres éléments du système dans votre application (compatibilité – bonne interaction fonctionnelle). Les éléments utilisés avec votre ASAP LOCK doivent être conformes aux normes en vigueur dans votre pays (exemple harnais EN 361 en Europe...).

Connectez l'absorbeur d'énergie de votre ASAP au point d'attache antichute de votre harnais.

Connectez i assorbeur of energie de votre ASAP au point d'attache antichule de votre nar Longe absorbeur d'énergie : Utilisez l'ASAP LOCK uniquement avec les absorbeurs d'énergie Petzl compatibles : -ASAP-SORBER, -ASSORBER, -ASSO

Corde, utilisation EN 12841 type A :

avec des cordes semi-statiques (âme Cordes testées lors de la certification CE EN 12841 type A : EEAL ANTIPODES 10 mm, GRIP 12,5 mm. Utilisez l'ASAP LOCK avec des cordes semi-statiques (âme + gaine) EN 1891 type A de 10 à 13 mm de diamètre.

Corde, utilisation EN 353-2:

ez l'ASAP LOCK uniquement avec les cordes testées lors de la certification CE EN 353-2

5. Principe de fonctionnement

À vitesse modérée, le galet bloqueur tourne librement dans les deux sens. Lors d'un mouvement rapide vers le bas, la rotation du galet bloqueur est stoppée, la corde est bloquée par pincement entre le galet et le corps.

6. Mise en place et test de fonctionnement

Préparation:
Utilisez uniquement la vis d'origine de votre ASAP LOCK. Appliquez du frein-filet sur votre vis avant le monitage.
Installez l'absorbeur d'énergie et refermez la manille. Serrez, vérifiez le bon positionnement de Installez l'absorbeur d'énergie et refermez la manille. Serrez, vérifiez le bon positionnement de

l'axe et le serrage de la vis. Installation : ouvrez les taquets pour positionner la corde dans le corps, refermez les taquets pour engager le galet bloqueur sur la corde.

Attention, l'ASAP est directionnel, il bloque dans un seul sens. Danger de mort si l'ASAP est

positionné à l'envers sur la corde. Effectuez un test de fonctionnement à chaque installation. Déblocage : après le test de fonctionnement, débloquez le galet pour un coulissement normal

sur la corde.

Fonction de blocage: utilisez le bouton de blocage du galet pour empêcher le coulissement de l'ASAP LOCK sur la corde vers le bas. Attention, en cas de suspension accidenteille sur l'ASAP LOCK bloqué, le déblocage ne peut pas se faire sous charge.

7. Tirant d'air

d'air. Pour plus d'information consultez le document Expérience produit ASAP sur petzi.com. Les valeurs présentées sont basées sur des estimations théoriques et des tests de chute de masse rigide. Dans un système d'arrêt des chutes, tenez compte de la longueur des connecteurs qui influe sur la hauteur de chute.

8. Précautions d'utilisation

Contrôlez régulièrement le bon coulissement de la corde dans l'ASAP, lors de votre progression, pour vous assurer de ne pas créer une boude de mou. Une surcharge dynamique peut endommager la corde. Si la corde de l'ASAP est chargée, l'utilisateur doit se munir d'un autre support de sécurité.

10. Informations complémentaires

a naureur de criute.

Un harnais d'antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un système d'arrêt des chutes. - Un danger peut survenir lors de l'utilisation de plusieurs équipements dans laquelle la fonction de sécurité de l'un des équipements peut être affectée par la fonction de sécurité d'un autre

de sécurité de l'un des équipements peut eure unions de de l'un des équipement.
- ATTENTION DANGER, veillez à ce que vos produits ne frottent pas sur des matériaux - An TEXTHON DAMACEN, veillez a de que vos produits he inditent pas sur des triateriaux abrasifs ou pièces coupantes.
- Les utilisateurs dovent être médicalement aptes aux activités en hauteur. ATTENTION, être suspendu et inerte dans un hamais peut déclencher des troubles physiologiques graves ou

- Assurez-Vous de la issoline des marquages sur le produit.
 Milies au rebut :
 ATTENTION, un événement exceptionnel peut vous conduire à rebuter un produit après une seule utilisation (type et intensité d'utilisation, environnement d'utilisation: milieux agressifs, milieu mann, aétes coupantes, températures extrêmes, produits chimiques...).
 Un produit doit êter rebuté quand :

οτι μπουτικι αυτι etre reoute quand : - Il a subi une chute importante (ou effort). - Le résultat des vérifications du produit n'est pas satisfaisant. Vous avez un doute sur sa flabilité.

r-rcrogrammes:
A. Durée de vie illimitée - B. Températures tolérées - C. Précautions d'usage - D.
Nettoyage/désinfection - E. Séchage - F. Stockage/transport - G. Entretien - H.
Modifications/réparations (interdites hors des ateliers Pétzl sauf pièces de rechange) - I.
Questions/contact

Contre tout défaut de matière ou fabrication. Sont exclus : usure normale, oxydation, modifications ou retouches, mauvais stockage, mauvais entretien, négligences, utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destin

Le tirant d'air est la hauteur libre minimale, sous l'utilisateur, pour ne pas heurter d'obstacle en cas de chute. Le tirant d'air prend en compte : - La distance d'airêt de l'ASAP. - La longueur de déchirement de l'absorbeur d'énergie. - La talle moyenne de l'utilisateur. - Une marge de sûreté de 1 m. L'élasticité de la corde (E) varie selon la situation et doit être ajoutée à votre calcul de tirant d'air.

9. Nettoyage, entretien Évitez toute introduction de liquide dans le mécanisme du galet bloqueur. Pour le nettoyage des dents du galet, l'utilisation de solvant n'est pas recommandée, mais est possible appliqué avec précautions, au pinceau, pour évitre les coulures dans le mécanisme.

Précycz les moyens de socur n'acessaires pour interverir rapidement en cas de difficultés.

- l'amerage du système doit être de préférence situé au dessus de la position de l'utilisateur et répondre aux evigences EN 795 frésistance minimum 12 kN).

- Dans un système d'arrêt des chutes, il est essentiel de vérifier l'espace libre requis sous l'Utilisateur, avant chaque utilisation, afin d'éviter toute collision avec et, ou un obstacle, en cas de chute.

- Veilliez à ce que le point d'amarrage soit correctement positionné, afin de limiter le risque et la hauteur de chute.

- Un hamais d'antichute est le seil d'annaité de prédendate de la contraine.

la mort.

- Les instructions d'utilisation définies dans les notices de chaque équipement associé à ce produit doivent être respectées.

- Les instructions d'utilisation des les notices de chaque équipement associé à ce produit doivent être respectées.

- Les instructions d'utilisation doivent être fournies à l'utilisateur de cet équipement dans la langue du pays d'utilisation.

- Assurez-vous de la lisbilité des marquages sur le produit.

Mise au rebut.

itabilité.
Vous ne connaissez pas son historique complet d'utilisation.
- Quand son usage est obsolète (évolution législative, normative, technique ou incompatibilité
avec d'autres équipements...).
Détruisez ces produits pour éviter une future utilisation.

Traçabilité et marquage
a. Organisme contrôlant la fabrication de cet EPI - b. Organisme notifié intervenant pour l'examen CE de type - c. Traçabilité : datamant » e riéctop produit + numéro individuel - d. Compatibilité cordes - e. Numéro individuel - l. Année de fabrication - g. Jour de fabrication - h. Contrôle ou nom du contrôleur - l. incrémentation - j. Normes - k. Line attentivement la notice technique - l. identification du modée - m. Charge nominale maximum

In dieser Gebrauchsanweisung wird erklärt, wie Sie Ihr Produkt richtig verwenden. Es werden nur einige der Techniken und Verwendungen dargestellt. Die Wannhinweise informieren Sie über gewisse mögliche Gelahren bezüglich der Verwendung Ihres Produkts. Es ist gledoch nicht möglich, alle erwägbaren Fälle zu beschreiben. Bitte nehmen Sie Kenntnis von den Aktualisierungen und zusätzlichen Informationen auf Petzl.com. Sie sind für die Beachtung der Wannhinweise und für die sachgemäße Verwendung Ihres Produkts verantwortlich. Jede fehlenfalte Verwendung des Produkts bedeutet eine zusätzliche Gefahrenquelle. Wenn Sie Zweifel haben oder etwas nicht richtig verstehen, wenden Sie sich bitte an Petzl.

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

ASAP LOCK: Am Seil mitlaufendes Auffanggerät mit Blockierfunktion

ASAP LOCK: Am Seil mitlaufendes Auffrangerät mit Blockierfunktion
En 12841 Typ. & Seilenstellsvorichtung für das Sicherungsseil, Gerlät zur redundanten
Sicherung für Seilzugangssysteme zur Verwendung in Kombination mit einem System für den
Aufslieg Typ B oder C.
EN 353-2: mitlaufendes Auffragerät en beweglicher Führung. Erstes Sicherungsgerät in
einem Auffragysystem.
Diesse Produkt darf incht über seine Genezen hinaus belastet werden. Es darf ausschließlich zu
dem Zweck verwendet werden, für den es entworfen wurde.

Aktivitäten, bei denen diese Ausrüstung zum Einsatz kommt, sind naturgemäß gefährlich. Für Ihre Handlungen, Entscheidungen und für Ihre Sicherheit sind Sie selbst

verantwortlich.

- Verfahrworruch.
 Vor dem Gebrauch dieser Ausrüstung müssen Sie:
 Die Gebrauchsanleitung vollständig lesen und verstehen
 Fachgerecht zur richtigen Benutzung der Ausrüstung ausgebildet sein
 Sich mit Ihrer Ausrüstung vertraut machen, die Möglichkeiten und Einschränkungen kennen
- mit dem Einsatz verbundenen Risiken verstehen und akzeptieren

- Die mit dem Einsatz verbundenen Risiken verstehen und akzeptieren Die Nichtberücksichtigung auch nur einer dieser Warnungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar Tod führen.
Dieses Produkt darf nur von kompetenten und besonnenen Personen verwendet werden oder von Personen, die unter der direkten Aufsicht und visuellen Kontrolle einer kompetenten und besonnenen Person stehen.
Sie sind für Ihre Handlungen, Entscheidungen und für Ihre Sicherheit verantwortlich und tragen die Konsequenzen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Verantwortung zu übernehmen, oder wenn Sie die Gebrauchshinweise nicht richtig verstanden haben, benutzen Sie diese Ausrüstung nicht.

2. Benennung der Teile

(1) Körper, (2) Verbindungsbügel, (3) Schraube, (4) Befestigungsbolzen, (5) Sicherheitssperren, (6) Gelenkarm, (7) Achse des Gelenkarms, (8) Sperrrad, (9) Knopf zum Aktivieren der Blockefunktion.
Materialien: Aluminiumlegienung (Körper, Gelenkarm), rostfreier Stahl (Sperrrad, Verbindungsbügel), Polyester, Polyamid (Selel),

3. Überprüfung, zu kontrollierende Punkte

O. ODER PRUILUNG, ZU KONTROILIEFENDE PUNKTE

Ihre Sicherheit hängt var Zustand Ihrer Ausstütung ab.

Petzi empfiehlt, mindestens alle 12 Monate (entsprechend den in Ihren Land geltenden

Vorschriften und den Nutzungsbedingungen) eine eingehendet Überprüfung durch eine

kompetente Person durchführen zu lässen. Bitte beachten Sie die auf petzi.com/de/psaüberprüfung beschriebenen Vorgehensweisen. Tragen Sie die Ergebnisse in den Prüfberich

Ihrer PSA ein: Typ, Modell, Kontaktinformation des Herstellers, Seriennummer oder individuelle

Nummer, Daten: Herstellung, Kauf, erste Anwendung, nächste regelmäßige Überprüfung,

Probleme, Bemerkungen, Name und Unterschrift des Prüfers.

Vor jedem Einsatz

ASAP LOCK: Vergewissern Sie sich, dass der Falldämpfer ordnungsgemäß am Verbnungstige befeetsigt und die Schraube fest angezogen ist. Stellen Sie sicher, dass Körper, Spermad, Gelenkarn und Verbindungsbügel keine Risse, Kratzer, Deformierungen, Abnutzungs- und Kornsoinsersscheinungen aufweisen. Überprüfen Sie den Zustand der Sicherheitssperren und vergewissern Sie sich, dass die Rückhofleder einwandfrei funktioniert. Vergewissern Sie sich, dass sich der Gelenkarn um die Achse dreht und prüfen Sie, ob die Rückhofleder einwandfrei funktioniert. Vergewissern Sie sich, dass sich der Gelenkarn um die Achse dreht und prüfen Sie, ob die Rückhofleder einwandfrei funktioniert. Vergewissern Sie sich, dass das Spermad sauber ist und die Zähne nicht abgenutzt sind. Achtung, bei Fehlen eines oder mehrerer Zähne darf das ASAP nicht mehr benutzt werden.

Bei Verschmutzung der Zähne siehe Abschnitt Reinigung, Wartung. Kontrollen Sie, ob sich das Spermad in beide Richtungen drehen Bisst -inhe zu schlaffen.

nicht mehr benutzt werden.
Bei Verschmutzung der Zähne siehe Abschnitt Reinigung, Wartung. Kontrollen Sie, ob sich das Sperrad in beide Richtungen drehen lässt, ohne zu schleifen.
Seil: Kontrollieren Sie den Zustand des Seils entsprechend den Angaben des Herstellers. Das Seil muss ausgesondert werden, nachdern es einen Sturz aufgefangen hat, wenn der Kern deformiert zu sein scheint oder wenn der Mantel beschädigt ist oder Flecken aufweist.

Während des Gebrauchs

Wannend des Gebrauchs

Es ist unerfässlich, den Zustand des Produkts und seiner Verbindungen mit anderen
Ausristungsgegenständen im System regelmäßig zu überprüfen. Stiellen Sie stets sicher, dass
die einzelnen Ausristungsgegenstände im System richtig zueinander positioniert sind.
Achten Sie auf Fremklörper, die den Druck des Sperrrads auf das Sell und seine Drehung
behinden können. Schützen Sie beim Arbeiten das ASAP vor Spritzern (Farbe, Zement usw.).
Vergewissern Sie sich, dass das Sperrad gegen das Sell drückt.

4. Kompatibilität

• NOTIFICATION AND THE ACT OF THE

Befestigen Sie den Falldämpfer Ihres ASAP an der Auffangöse Ihres Auffanggurts.

Verbindungsmittel mit Falldämpfer:
Benutzen Sie das ASAP LOCK ausschließlich mit den kompatiblen Falldämpfern von Petzi:
- ASAP SORBER - ASAN' SUNDEN - ABSORBICA L57

Der Falldämpfer daf nicht verlängert werden (maximal ein Verbindungselement von max. 12 cm Länge an jedem Ende).

Seil, Anwendung nach EN 12841 Typ A:

tischen Kernmantelseilen EN 1891 Typ A von 10

Verwenden Sie das ASAP LOCK mit halbstatischen Kemmante bis 13 mm Durchmesser. Bei der Zertifizierung nach CE EN 12841 Typ A getestete Seile: - BEAL ANTIPODES 10 mm - GRIP 12,5 mm

Seil, Anwendung nach EN 353-2:

Verwenden Sie das ASAP LOCK ausschließlich mit den bei der Zertifizierung nach CE EN 353-2: 2002 getesteten Seilen: -PAPALLEL 10,5 mm

5. Funktionsprinzip

Bei geringer Geschwindigkeit kann sich das Spermad ungehindert in beide Richtungen drehen Im Fälle einer schnellen Abwärtsbewegung wird die Drehung des Spermads gestoppt und das Seil wird zwischen Spermad und Körper blockliert.

6. Installation und Funktionstest

O- INSTALLATION UNITY FUNKLONS LESS.

Verbreitung:
Verwenden Sie ausschließlich die Originalschraube Ihres ASAP LOCK. Tragen Sie vor der Montage etwas flüssige Schraubensicherung auf das Gewinde auf.
Installieren Sie den Falldämpfer und schließen Sie dann den Bügel. Ziehen Sie die Schraube an, kontrollieren Sie die richtige Positionierung des Verbindungsbotzens und den festen Sitz der Schraube.
Installation: Offfren Sie die Sicherheitssperren, um das Seil in den Körper des Geräts einzulegen und schließen Sie dann die Sicherheitssperren, so dass das Sperrad gegen das Seil drückt.
Achtung: Das ASAP ist ein richtungsabhängiges Gerät und blockiert nur in eine Richtung.
Lebensenfehr Installieuers Sie das SARP instale uerdacht benum em Sail

Il drückt.

Il drückt. So dass das Sperrrad gegen das
htung: Das ASAP ist ein richtungsabhängiges Gerät und blockiert nur in eine Richtung.
sensgefahr: Installieren Sie das ASAP niemals verkehrt herum am Seil.
uchen Sie bei jeder Installation einen Funktionstest.
triegelung: Entriegeln Sie nach dem Funktionstest das Sperrrad, so dass es sich normal
Seil dreit.

am Seil dreht.

Blockierfunktion: Benutzen Sie den Knopf zum Aktivieren der Blockierfunktion, um zu verhindern, dass das ASAP LOCK am Seil nach unten rutscht. Achtung, wenn der Anwen nach einem Sturz am blockierten ASAP LOCK hängt, kann das belastete Gerät nicht entst

7. Mindestens erforderlicher Sturzraum

/. windestens errorderlicher Sturzraum

Der Sturzen ist den iminate Strecke unterhalb des Anwenders, damit er während des Sturzes auf kein Hindernis aufschlagen karn.

Beim Sturzen werden folgende Faktoren berücksichtigt:

- die Auffangstrecke des ASAP

- Die Auffangsten des Falkfängters

- Die durfschrittliche Größe des Anwenders

- dies Sicherheitsesene von 1 m

Die Selderhnung (E) variert entsprechend der Situation und muss bei der Berechnung des Sturzaums berückschitigt werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Product Experience zum ASAP auf petzt. com.

Die angegebenen Werte basieren auf theoretischen Schätzungen und mit einer starren Last durchgeführten Sturztessieren auf theoretischen Schätzungen und mit einer starren Last durchgeführten Sturztessieren auf theoretischen Schätzungen eine berücksichtigt werden, da diese die Sturzhöhe beeinflusst.

8. Vorsichtsmaßnahmen

rollieren Sie während der Fortbewegung regelmäßig, ob das Seil ungehindert durch das Dauft, um sicherzugehen, dass sich keine lose Schlaufe bildet.

Eine dynamische Überlast kann das Seil beschädigen. Wenn das Seil des ASAP belastet ist, muss der Anwender ein anderes Sicherheitsseil benutzen.

9. Reinigung, Wartung

Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeit in den Mechanismus des Sperrrads. Das Reinigen der Sperrradzähne mit einem Lösungsmittel wird nicht empfohlen. Dies ist jedoch möglich, wen Sie die Zähne vorsichtig mit einem Pinsel säubern und darauf achten, dass kein Lösungsmittel in den Mechanismus läuft.

10. Zusätzliche Informationen

- Der Benutzer muss für eventuelle Schwierigkeiten, die während der Anwendung dieses Produkts auftreten k\u00f6nnen, Rettungsm\u00f6glichkeiten planen
 - Der Anschlagpunkt des Systems muss oberhalb des Benutzers angebracht sein und den Anforderungen der Norm EN 785 entsprechen. Die Mindestbruchlast des Anschlägpunkts

Produkts auftreten können, Reitungsmöglichkeiten planen
Der Anschlagpunkt des Systems muss oberhalb des Benutzers angebracht sein und den
Anforderungen der Norm EN 795 entsprechen. Die Mindestbruchlast des Anschlagpunkts
muss 12 kN betragen
In einem Auffangsystem sit vor jeder Benutzung sicherzustellen, dass genügend Sturraum
unter dem Anwender verhanden ist, so dass er im Falle eines Sturzes nicht auf den Boden
unter dem Anwender verhanden ist, so dass er im Falle eines Sturzes nicht auf den Boden
Anchen Sie darauf, dass der Anschlagpunkt richtig platziert ist, um das Risiko und die Höhe
eines Sturzes zu reduzieren
In einem Auffangsystem ist zum Halten des Körpers ausschließlich ein Auffanggurt zulässig
Werden mehrere Ausrüstungsgegenstände beihniget wie den Auffangsystem ist zum Halten des Körpers ausschließlich ein Auffanggurt zulässig
Werden mehrere Ausrüstungsgegenstände beihniget wird
ACHTUNG GEFAHR: Achten Sie darauf, dass de Produkten richt an rauen Materiallen oder
scharfkantigen Gegenständen reiben
Anwender müssen für Aktivitäten in der Höhe gesundheitlich in guter Verfassung sein
WARNUNG, kas regungslose Hängen in einem Gurt kann zu schweren Verletzungen oder
soger Tod führen (Hängefraumat), en kann der Vergewissem Sie sich, dass die Markierungen auf dem Produkt lesbar sind
Produkt verwendet wird, müssen unbedrigt befogt werden
Die Gebrauchsanleitungen in Landessprache müssen allen Benutzern dieser Ausrüstung zur Verfügung gestellt werden
Vergewissem Sie sich, dass die Markierungen auf dem Produkt lesbar sind
Aussondern von Ausrüstung.
ACHTUNG, außergewöhnliche Umstände können die Aussonderung eines Produkts
hasch einer einmaligen Anwendung erforderlich machen (Art und Intensität der Benutzung,
Anwendungsbereich: aggressive Umgebungen, Meeresklima, scharfe Kanten, extreme
Temperaturen, Chemikalien ust, zuriedenstellend, das Produkt fällt bei der Überprüfung
den Frechungsergebnis sit nicht zuriedenstellend, das Produkt sit veralte (Anderung der gesetzlichen Bestimmungen, der Normen und der
technischen

Zeichenerklärunger:
A. Unbegrenzte Lebensdauer - B. Temperaturbeständigkeit - C. Vorsichtsmaßnahmen - D. Relnigung/Desinfektion - E. Trocknung - F. Lagerung/Transport - G. Pflege - H. Anderungen/Reparaturen (außerhalb der Petzl Betnebsstätten nicht zulässig, ausgenommerstattelle) - I. Fragen/Kontakt.

3 Jahre Garantie

Auf Material- und Fabrikationsfehler. Von der Garantie ausgeschlossen sind: normale Abnutzung, Oxidation, Änderungen oder Nachbesserungen, unsachgemäße Lagerung, unsachgemäße Wartung, Nachlässigkeiten und Anwendungen, für die das Produkt nicht

Rückverfolgbarkeit und Markierung

a. Die Herstellung dieser PSA überwachende Stelle - b. Benannte Stelle für die EG-Beumusprüfung - c. Rückverfolgbarkeit: Data Mithrei. Artikelnungen - individuelle Nummer - d. Selkompatibilität - e. Individuelle Nummer - i. Herstellungsjahr - p. Nomen - k. Lesen Sie die Gebrauchsanbeitung aufmerksam durch - I. Modell-identifizierung - m. Maximale Arbeitslast Nodel-identifizierung - m. Maximale Nodel-identifizierung - m. M

IT

Questa nota informativa spiega come utilizzare correttamente il dispositivo. Solo alcune tecniche e utilizzi sono presentati. I segnali di allarme vi informano di alcuni potenziali perice legati all'utilizzo del dispositivo, ma è impossibile desoriveri tutti. Prendete visione degli aggiornamenti e delle informazioni supplementari sul sito Petzl.com. Voi siete responsabili della considerazione di ogni arviso e dell'utilizzo corretto del dispositivo. L'uso improprio di questo dispositivo causa rischi aggiuntivi. Contattare Petzi in caso di dubbi o difficolità di

1. Campo di applicazione

Dispositivo di protezione individuale (LIPI).

ASAP LOCK: anticaduta di tipo guidato su corda con funzione di bloccaggio EN 12841 tipo A: dispositivo di regolazione su corda per corda di sicurezza. Apparecchio di autoassicurazione per sistema di accesso su corda, da utilizzare insieme ad un dispositivo di progressione di tipo B o EN 358-2: anticaduta di tipo guidato per supporto di assicurazione flessibile. Apparecchio d'assicurazione principale in un sistema d'arresto caduta. Cuesto prodotto non deve essere sollecitato oltre i suoi limiti o in qualsiasi altra situazione differente da quela per cui è destinato.

Responsabilità

Le attività che comportano l'utilizzo di questo dispositivo sono per natura pericolose. Voi siete responsabili delle vostre azioni, delle vostre decisioni e della vostra sicurezza.

Firma di utilizzare questo dispositivo, occorre:

- Leggere e comprendere futte le isturia of d'uso.

- Ricevere una formazione adopusta sul suo utilizzo.

- Acquirer familiarità con il consoli, imparare a conoscerne le prestazioni e i limiti.

- Coupireridere e accettare i rischi indotti.

Il mancato rispetto di una sola di queste avvertenze può essere la causa di ferite gravi o mortali.

Cuesto prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da persone competenti e addestrate o sottoposta al controllo visivo diretto di una persona competente e addestrata. Voi siete responsabili delle vostre azioni, delle vostre decisioni e della vostra sicurezza e ve ne assumete le conseguenze. Se no riona di prodo di assumeni questa responsabilità, o se non avete compreso le istruzioni di con, non utilizzare questo dispositivo.

2. Nomenclatura

(1) Corpo, (2) Maniglia, (3) Vite, (4) Asse di collegamento, (5) Fermi, (6) Levetta, (7) Asse della levetta, (8) Rotella bioccante, (9) Pulsante di bioccaggio.

Materiali principali: lega di alluminio (corpo, levetta), acciaio inossidabile (rotella, maniglia), podiestere, polammide (corde).

3. Controllo, punti da verificare

La vostra sicurezza è legata all'integrità della vostra attrezzatura.

Petzi raccomanda un controllo approdeindic come minimo ogni 12 mesi da parte di una persona competente (in funzione della normativa in vigore nel vostro paese e delle vostre condizioni d'uso). Rispettate le procedure descritte sui sito www.petzi.com/li/verifica-spettate le procedure descritte sui sito www.petzi.com/li/verifica-spettate le procedure descritte sui sito www.petzi.com/li/verifica-spettate insultati nella scheda di vita del vostro DPI: tipo, modello, dati del fabbricante, numero di serie o numero individuale; delle fabbricacione, acquisici nymmu utilizzo, succei verifiche perfodiche; diletti, osservazioni; nome e firma del controllore.

Prima di ogni utilizzo

ASAP LOCK: verificare la corretta installazione dell'assorbitore sulla maniglia e il serraggio

della vite.

Verificare l'assenza di fessurazioni, segni, deformazioni, usura, corrosione (su corpo, rotella, levetta, maniglia). ventinario i la seria di inssurazioni, segni, deformazioni, usura, corrosione (su corpo, rotella, leverta, maniglia). Ifemi e l'efficacia della foro molla di richiamo. Verificare lo stato dei fermi e l'efficacia della mono molla di richiamo. Verificare le rotazione della leverta intomo all'asse e l'efficacia della molla di richiamo. Verificare la pulizia della rotella e l'usura dei denti. Attenzione, se uno o più denti mancano, non utilizzare più l'ASAP.

più l'ASAP.

Se i demt is ono sporchi, consultare il paragrafo Pulizia, manutenzione. Verificare che la rotazione della rotella si faccia senza contraccolpi, con un giro completo nei due sensi.

Corda: verificare lo stato della corda secondo le indicazioni del fabbricante. La corda de essere scartata se ha arrestato una caduta, se l'anima appare deformata, o se la calza è rovinata o macchiata.

Durante l'utilizzo

tante controllare regolarmente lo stato del prodotto e dei suoi collegamenti con gli altri ivi del sistema. Assicurarsi del corretto posizionamento dei dispositivi gli uni rispetto

dispositivi del istrema. Assicuratsi dei currettu possariamento di artici.
Attenzione ai corpi estranei che possono ostacolare l'appoggio della rotella bloccante sulla corda e la sua rotazione. Proteggere ITASAP dalle proiezioni durante il lavoro (ven cemento...). Assicurarsi che la rotella bloccante sia sempre attiva sulla corda.

4. Compatibilità

Verificare la compatibilità di questo prodotto con gli altri elementi del sistema nella vostra applicazione (compatibilità = buone interazione funzionale). Gli elementi ultizzati con l'ASA I COK devono sesere conformi alle norme in vigore nel vostro paese (esempio imbracature EN 361 in Europa...).

Imbracatura: Collegare l'assorbitore di energia dell'ASAP al punto di attacco anticaduta dell'imbracatura.

Cordino assorbitore di energia: L'Illizzare l'ASAP LOCK esclusivamente con gli assorbitori di energia Petzl compatibili:
- ASAP SORBER,
- ABSORBICA L57.

L'assorbitore di energia non deve essere prolungato (massimo un connettore (lunghezza max 12 cm) ad ogni estremità).

Corda, utilizzo EN 12841 tipo A:

mistatiche (anima + calza) EN 1891 tipo A da 10 a 13

Utilizzare l'ASAP LOCK esclusivamente con le corde testate al momento della certificazione

Corda, utilizzo EN 353-2:

6. Installazione e test di funzionamento

sulla corda.

Funzione di bloccaggio: utilizzare il pulsante di bloccaggio della rotella per impedire lo scorrimento dell'ASAP LOCK sulla corda verso il basso. Attenzione, in caso di sospensione accidentale sull'ASAP LOCK bloccato, lo sbloccaggio non può avvenire sotto carico.

7. Tirante d'aria

Il Trante d'arria
Il triante d'ai el l'altezza librea minima sotto l'utilizzatore, affinché non urti ostacoli in caso di caduta.
Il trante d'airà prende in considerazione:
- La distanza di arresto dell'ASAP
- La unighezza dell'assorbitore di energia dopo lacerazione.
- L'altezza media dell'utilizzatore.
- L'altezza media dell'utilizzatore.
- L'altezza media dell'utilizzatore di nu.
L'elasticità della corda (E) varia a seconda della situazione e deve essere aggiunta al calcolo relitare dell'are.

com. Valori presentati si basano su stime teoriche e test di caduta di massa rigida. In un sistema d'arresto caduta, tenere conto della lunghezza dei connettori che può influire sull'altezza di caduta.

8. Precauzioni d'uso

Controllare regolarmente il corretto scorrimento della corda nell'ASAP, durante la progressione, per assicurarsi che non si creino laschi di corda. Un sovraccino dinamico può diannegojare la corda. Se la corda dell'ASAP è sotto carico, l'utilizzatore deve munirsi di un altro supporto di sicurezza.

10. Informazioni supplementari

Prevedere i mezzi di soccoro necessari per intervenire rapidamente in caso di difficoltà.

- L'ancoraggio dei sistema deve essere pietri della morre ENT 95 (resistenza della possizione) della funziari per della robrizza della robrizza della robrizza (1956) della r

"Asscurarsi che le marciature sul prodotto sano leggioni.

Eliminazione:
ATTENZIONE; un evento eccezionale può comportare l'eliminazione del prodotto dopo un solo utilizzo (tipo ed intensità di utilizzo, ambiente di utilizzo: parti taglienti, temperature estreme, prodotti chimici...).
Il prodotto deve essere eliminato quando:
- Ha subito una forte caduta (o sforzo).
- Ha subito una forte caduta (o sforzo).
- Non si conosce l'intera storia del suo utilizzo.
- Non si conosce l'intera storia del suo utilizzo.
- Quando il suo utilizzo è obsotto (evoluzione delle leggi, delle normative, delle tecniche o incompatibilità con altri dispositivi...)

Distruggere i prodotti scartati per evitame un futuro utilizzo.

Pittogrammi:

Pittogrammi: A. Durata illimittata - B. Temperature tollerate - C. Precauzioni d'uso - D. Pulizia/ disinfezione - E. Asciugatura - F. Stoccaggio/trasporto - G. Manutenzione - H. Modifiche/riparazioni (proibte al di fuod degli stabliment Petzl salvo pezzi di ricambio) - I.

Garanzia 3 anni
Contro ogni difletto di materiale o di fabbricazione. Sono esclusi: usura normale, ossidazione,
modifiche o ritocchi, cattiva conservazione, manutenzione impropria, negligenze, utilizzi al quali
questo prodotto non è destinato.

Tracciabilità e marcatura a. Organismo che controlla la fabbricazione di questo DPI - b. Ente riconosciuto che interviene per l'esame CE di lipo - c. Tracciabilità: datamatrix = codice prodotto + numero individuale - d. Compatibilità corde - e. Numero individuale - f. Anno di fabbricazione - g. Giorno di fabbricazione - h. Controllo o nome del controllore - l. Incrementazione - j. Nomere - k. Leggere attentamente l'istruzione tecnica - l. Identificazione di modello - m. Carico nominale massimo

nn u uamerro. Corde testate al momento della certificazione CE EN 12841 tipo A: BEAL ANTIPODES 10 mm, GRIP 12,5 mm.

5. Principio di funzionamento A velocità moderata, la rotella bloccante gira liberamente nei due sensi. In caso di movimento rapido verso il basso, la rotazione della rotella bloccante si ferma, la corda viene bloccata stringendola tra la rotella e il corpo.

Preparazione:
Applicare una goccia di frena filetto sulla vite prima del montaggio.
Installare l'assorbitore di energia e richiudere la maniglia. Stringere, verificare il corretto posizionamento dell'asse e il serraggio della vite.
Installazione: aprire i fermi per posizionare la corda nel corpo, richiudere i fermi per attivare la rotela bloccari e sulla corda.

Vintalia pri PASAD à dimizionale, blocca in un solo senso. Pericolo di morte se l'ASAP è

rotella bloccante sulla corda. Attenzione, l'ASAP è direizionale, blocca in un solo senso, Pericolo di morte se l'ASAP è posizionato alla rovescia sulla corda. Effettuare un test di funzionamento ad ogni utilizzo. Sbloccaggio: dopo il test di funzionamento, sbloccare la rotella per uno scorrimento normale

del tirante d'aria.
Per maggiori informazioni consultare il documento Product Experience ASAP sul sito Petzl.

9. Pulizia, manutenzione

Evitare l'introduzione di liquido nel meccanismo della rotella bioccante. Per la pulizia dei denti della rotella, l'utilizzo di sovoenti non è consigliato, ma è possibile se applicato accuratamente con un pennello, per evitare sgocciolature nel meccanismo.

di caduta.

- Assicurarsi che il punto di ancoraggio sia posizionato correttamente, per ridurre il rischio e
l'altezza di caduta.

- Un'imbracattura anticaduta è l'unico dispositivo di presa del corpo che sia consentito utilizzare
in un sistema di arresto caduta.

- Un pericolo può sopraggiungere al momento dell'utilizzo di più dispositivi in cui la funzione
di sicurezza di uno dei dispositivi può essere compromessa dalla funzione di sicurezza di un
altro dispositivo.
- ATTENZIONE PERICOLO, assicurarsi che i prodotti non sfreghino contro materiali abrasivi
o nerdi tanienti.

- Al IENZUNE FERIOLO. Casanchia de la production de la l'ENZUNE, la sosperia tajelini.
- Gii utilizzatori devono avere l'idoneità sanitaria per le attività in quota. ATTENZIONE, la sosperisione inerte nell'imbracatura può generare gravi disturbi fisiologici o la morte.
- Devono essere rispettate le istruzioni d'uso indicate nelle note informative di ogni dispositivo associato a questo prodotto.
- Le istruzioni d'uso di questo dispositivo devono essere fornite all'utilizzatore e redatte nella lingua del paese in cui il prodotto viene utilizzato.
- Assicurarsi che le marcature sui prodotto siano leggibili.

Este folleto explica cómo utilizar correctamente su equipo. Sólo se presentan algunas técnicas y utilizaciones. Las señales de advertencia le informan de algunos peligros potenciales relacionados con la utilización de su equipo, pero es imposible describirios todos. Infórmese de las actualizaciones y de la información complementaria en Petzl.com. Usted es responsable de las actualización les y vera inicimitador compeniental a en recizioni, diseu es responsacio de tener en cuenta cada una de las advertencias y de utilizar correctionente su equipo. Cualquier mala utilización de este equipo originará peligros adicionales. Contacte con Petzl si tiene dudas o dificultades de comprensión.

1. Campo de aplicación

ASAP LOCK: anticaidas deslizante para cuerda con función de bloqueo.

En 12841 tipo A: dispositivo de regulación de cuerda para la linea de seguridad. Aparato de autoaseguramiento para sistema de acceso mediante cuerda, a utilizar conjuntamente con un dispositivo de progresión de tipo 8 o C.

EN 353-2: anticaidas deslizarte sobre linea de aseguramiento flexible. Aparato de aseguramiento principal en un sistema anticaidas.

Este productó no debe ser solicitado más altá de sus limites o en cualquier otra situación para la que no esté previsito.

Responsabilidad

Las actividades que implican la utilización de este equipo son por naturaleza

peligrosas. Usted es responsable de sus actos, sus decisiones y su seguridad.

- Antes de utilizar este equipo, debe:

 Leer y comprender todas las instrucciones de utilización.

 Leer y comprender todas las instrucciones de utilización.

 Formarse especificamente en la utilización de este equipo.

 Familiarizarse con su equipo y aprender a conocer sus prestaciones y sus limitaciones.

 Comprender y aceptar los riesgos derivados.

El no respeto de una sola de estas advertencias puede ser la causa de heridas graves o mortales.

heridas graves o mortales. Este producto sólo debe ser utilizado por personas competentes y responsables, o que estén bajo el control visual directo de una persona competente y responsablo Usted es responsable de sua actos, sus deciones y sus egundad y asume las consecuencias de los mismos. Su tede no está dispuesto a asumir esta responsabilidad o si no ha comprendido bien las instrucciones de utilización, no utilice este equipo.

(1) Cuerpo, (2) Manilla, (3) Tornillo, (4) Eje de conexión, (5) Topes, (6) Brazo, (7) Eje del brazo, (8) Rueda bioqueadro; (9) Botón de Jouneo. Materiales principales: aleación de alumino (cuerpo y brazo), acero inoxidable (rueda y manilla),

3. Control, puntos a verificar

Su seguridad está vinculada a la integridad de su equipo.

Petzi aconseja que una persona competente realice una revisión en profundidad cada 12
meses como mínimo (en función de la legislación en vigor en su país y de las condiciones
de utilización). Resplados elos modos operativos describos en www.petzi.com/res/revisións
del Registra los resultados en la ficha de revisión del EPt itpo, modelo, nombre y dirección
del fabricante, número de serie o número individual, fechas: fabricación, compra, prima del
utilización, próximos controles periódicos, defectos, observaciones, nombre y firma del inspector.

Antes de cualquier utilización

ASAP LOCK: compruebe la correcta instalación del absorbedor en la manilla y el apriete del

Compruebe la ausencia de fisuras, marcas, deformación, desgaste y corrosión (en el cuerpo,

Compruebe la ausericia de Ilsurias, marcas, detormación, desgaste y corrisson (en el cuerpo rueda, brazo y martilla).

Compruebe el estado de los topes y la eficacia de su muelle de retorno.

Compruebe que el brazo priota alrededor del eje así como la eficacia del muelle de retorno.

Compruebe ta limpieza de la rueda y el desgaste de los dientes. Altención, si faltan uno o varios dientes, deje de utilizar el ASPA el partido Mantenimiento y impieza. Compruebe que, puede de la rueda el produce sin la varios dientes están sucios, consulta de apartado. Mantenimiento y impieza. Compruebe que, puede la completa en los dos seriidos, la rotación de la rueda se produce sin human de la rueda se

prusquedad. Cuerda: compruebe el estado de la cuerda siguiendo las indicaciones del fabricante. La cuerda debe desecharse si ha detenido una caida, si el alma parece deformada o si la funda está dáñada o manchada.

Durante la utilización

Es importante controlar regularmente el estado del producto y de sus conexiones con los demás equipos del sistema. Asegúreses de la correcta colocación de los equipos entre Atención a los objetos extraños que puedan impedir el apoyo de la rueda bioqueadora sobre la cuerda y su rotación. Proteja el ASAP de las salpicaduras durante el trabajo (pintura, cemento...). Asegúrese de que la rueda bioqueadora siempre esté en contacto con la cuerda.

4. Compatibilidad

Compruebe la compatibilidad de este producto con los demás elementos del sistema en su aplicación (compatibilidad = interacción funcional correcta). Los elementos utilizados con el ASAP LOCK deben cumplir con las normas en vigor en su país (ejemplo, arneses EN 361 en Europa...).

Conecte el absorbedor de energía del ASAP al punto de enganche anticaídas del arnés.

unecte el absorbedor de energía del ASAP al punto de enganche anticaídas del amés.

Elemento de amarre absorbedor de energía:

Ultice el ASAP LOCK únicamente con los absorbedores de energía Petzl compatibles:

- ASAP SORBER.

- ASSORBICA LOT.

El absorbedor de energía no debe ser alargado (máximo un conector (longitud 12 cm máx) en cada externo);

Cuerda, utilización EN 12841 tipo A:

Utilice el ASAP LOCK con cuerdas semiestáticas (alma + funda) EN 1891 tipo A de 10 a 13 mm de diâmetro.
Cuerdas ensayadas para obtener la certificación CE EN 12841 tipo A:
- BEAL ANTIPODES 10 mm.
- GRIP 12,5 mm.

Cuerda, utilización EN 353-2: tilice el ASAP LOCK únicamente con las cuerdas ensayadas para obtener la certificación CE

EN 353-2: 2002: - PARALLEL 10,5 mm. - AXIS 11 mm.

5. Principio de funcionamiento

A velocidad moderada, la rueda bloqueadora gira libremente en los dos sentidos. Debido a un movimiento rápido hacia abajo, la rotación de la rueda bloqueadora se detiene, y la cuerda queda bloqueada por pinzamiento entre la rueda y el cuerpo.

6. Colocación y prueba de funcionamiento

Preparación:
Utilice unicamente el tornillo de origen del ASAP LOCK. Aplique fijatornillos en el tornillo antes del montaje.
Instale el absorbedor de energía y cierre de nuevo la manilla. Apriete y compruebe la correcta colocación del eje y el apriete del tornillo.
Instalación: abra los topes para posicionar la cuerda en el cuerpo, vuelva a cerrar los topes para que la nueda bloqueadora contacte con la cuerda.
Atención, el ASAP es direccional, bloquea en un sólo sentido. Peligro de muerte si el ASAP está colocarda a levads en la cuerda.

está colocado al revés en la cuerda. Efectule una prueba de funcionamiento cada vez que lo instale. Desbloqueo: después de la prueba de funcionamiento, desbloquee la rueda mediante un

deslizamiento normal por la cuerda. Función de bloqueo: utilice el botón de bloqueo de la rueda para impedir que el ASAP LOCK descienda por la cuerda. Atención, en caso de suspensión accidental sobre el ASAP LOCK bloqueado, el desbloqueo no puede realizarse bajo carga.

ARRUFA HIDFE
La altura libre es la altura de seguridad mínima requerida por debajo del usuario para que no choque contra un obstáculo en caso de caida.
La altura libre iene en cuenta:
- La distancia de parada del ASAP.
- La la longitud de desgarm del absorbedor de energía.
- La altura media del susario.
- Un margen de seguridad de 1 m.
La elasticidad de la cuerda (E) varía según la situación y debe añadirse al cálculo de la altura libre.

Dibre.

Para más información, consulte el documento Product Experience ASAP en Petzl.com.

Los valores presentados se basan en las estimaciones teóricas y en los ensayos de caída de una masa rígida. En un sistema anticaídas, debe tener en cuenta la longitud de los conectores, ya que influye en la altura de caída.

8. Precauciones de utilización

Compruebe regularmente el desilzamiento correcto de la cuerda en el ASAP, durante su progresión, para asegurarse de no crear una comba en la cuerda. Una sobrecarga dinámica puede deteriorar la cuerda. Si la cuerda del ASAP está cargada, el usuario debe proveerse de otro soporte de seguridad.

9. Mantenimiento y limpieza

Para la limpieza de los dientes de la rueda bloqueadora.

Para la limpieza de los dientes de la rueda, no se recomienda utilizar disolvente, pero se puede aplicar con precaución, con un pincel, para evitar filtraciones en el mecanismo.

10. Información complementaria

rápidamente en caso de

. del sistema tiene que estar situado, preferentemente, por encima de la posicio abe cumplir con las exigencias de la norma EN 795 (resistencia mínima 12 kN) usuano y debe cumplir con las exigencias de la norma EN 735 (resistencia minima 12 kN).

- En un sistema anticaídas y antes de cualquier utilización, es esencial comprobra la altura libre requerida por debajo del usuario para evitar cualquier colisión con el suelo o con un obstáculo en caso de caída.

- Asegúrese de que el punto de anclaje esté colocado correctamente para así limitar el riesgo y la altura de la caída.

- Un amés anticaídas es el único dispositivo de prensión del cuerpo que está permitido utilizar en un sistema anticaídas.

 - Un peligro puede sobrevenir cuando se utilizan varios equipos en los que la función de seguridad de uno de los equipos puede verse afectada por la función de seguridad de otro squipo. · ATENCIÓN PELIGRO: procure que sus productos no rocen con materiales abrasivos o

- Los usuarios deben ser aptos desde el punto de vista médico para las actividades en altura. ATENCIÓN, estar suspendido e inerte en un arnés puede provocar problemas fisiológicos

graves o la muerte.

- Deben ser respetadas las instrucciones de utilización definidas en los folletos de cada equipo escribeda e este producto.

asociaco a este producto.

- Las instrucciones de utilización deben entregarse al usuario de este equipo en el idioma del país de utilización.

- Asegúrese de la legibilidad de los marcados en el producto.

Uar de baja:
ATENCIÓN: un suceso excepcional puede llevarle a dar de baja un producto después de una sola utilización (tipo e intensidad de utilización, entorno de utilización, ambientes agresivos, ambientes marinos, aristas cortantes, temperaturas extremas, productos químicos...).
Un producto debe darse de baja cuando:
- Ha sufrido una caida importante (o estiuerzo).
- El resultado de las revisiones del producto no es satisfactorio. Duda de su fiabilidad.
- No conoce el historial compelo de utilización.
- Cuando su utilización es obsoleta (evolución legislativa, normativa, técnica o incompatibilidad on otros equipos...).

equipos...). estos productos para evitar una utilización futura.

Descuyor mass:

A. Vega del limitada - B. Temperaturas toleradas - C. Precauciones de utilización - D.

Limpieza/desinfacción - E. Secado - F. Almacenamiento/transporte - G. Mantenimiento

H. Modificaciones/reparaciónes (prohibidas fuera de los talleres de Petzl, excepto las piezas
de recambio) - I. Preguntas/contacto

Garantía 3 años

Contra cualquier defecto del material o de fabricación. Se excluye: el desgaste normal, la oxidación, las modificaciones o retoques, el almacenamiento incorrecto, el mantenimiento incorrecto, las negligencias y las utilizaciones para las que este producto no está destinado.

Trazabilidad y marcado

ITAZZIDIIIQAD Y MAITCAGO

a. Organismo que controla la Babricación de este EPI - b. Organismo notificado que interviene en el examen CE de tipo - c. Trazabilidad: datamatrix = referencia producto + número individual - d. Compatibilidad de las cuerdas - e. Número individual - f. Año de fabricación - g. Dia de fabricación - N. Control o nombre del controlador - i. Incremento - j. Normas - k. Lea atertamente la ficha técnica - 1. Identificación del modelo - m. Carga nominal máxima

PT

Esta noticia explica como utilizar correctamente o seu equipamento. Somente algumas das tecnicas e utilizações são apresentadas. Os painéis de alerta informam-vos de alguns perigos potenciais ligados a tultização de equipamento, mas é impossivel descrevel- os todos. Tome conhecimento das últimas actualizações e informações complementares em Petz com. E responsável por tomar conhecimento de cada alerta e utilizar conectamente o seu equipamento. Toda e má utilização deste equipamento estará na origem de perigos adicionais. Contacta e Peta se tiver dividas ou officuldades de comprensião.

1. Campo de aplicação

ASAP LOCK: antiquedas móvel em corda com função de bloqueio.

ASAP LUCK: amuquedas movel em corda com unição de ploqueio.

Br 12841 tipo A dispositivo de ajuste de corda para suporte de segurança. Apareiho de contra-segurança para sistema de acesso em cordas, a utilizar conjuntamente com um dispositivo de progressão do tipo B ou C.

EN 353-2: antiquedas móvel para suporte de segurança flexível. Aparelho de segurança principal-rus sistema de travamento de quedas.

Este produto não deve ser solicitado para lá dos seus limites ou em qualquer situação para a qual não tenha sido previsto.

Responsabilidade

As actividades que implicam a utilização deste produto são por natureza

perigosas. Você é responsável pelos seus actos, pelas suas decisões e pela sua

sogura inya. Antes de utilizar este equipamento, deve: - Ler e compreender todas as instruções de utilização. - Formar-se especificamente na utilização deste equipamento. - Familiarizar-se com o seu equipamento, aprender a conhecer as suas performances e as

suas limitações.

- Compreender e aceitar os riscos inerentes. O não respeito destes avisos poderá causar ferimentos graves ou mortais.

Este produto não deve ser utilizado senão por pessoas competentes e responsáveis, ou colocado sob o control pote visual directo de uma pessoa competente e responsáveis, ou colocado sob o control pote actos, pelas suas decisos competente a responsça e assume as consequências. Se não se sente à medida de assumir essa responsábilidade, ou se não entendeu be ma sinstruções de utilização, não utilize este equipamento.

(1) Corpo, (2) Manilha, (3) Parafuso, (4) Exo de conexão, (5) Patilhas de segurança, (6) Braço, (7) Eixo do braço, (8) Tambor bloqueador, (9) Botão de bloquelo. Matérias principais: liga de alumínio (corpo, braço), aço inoxidavel (tambor, manilha), poliéster

3. Controle, pontos a verificar

A sua segurança está ligada à integridade do seu equipamento.

A Petzi aconseíha uma verificação aprofundada, por pessoa competente, no mínimo a cada
12 meses (em função da legislação em vigor no seu país e das condições de utilização).

Respeite os modos de operação descritos em Petzi com/PPE. Registe os resultados na ficha
de vida do seu PPI: tipo, modelo, coordenadas do fabricante, número de série ou número
individual, datas de fabrico, aquisição, primeira utilização, das próximas inspecções periódicas,
defeitos, chamadas de atenção, nome a assinatura do controlada.

Antes de qualquer utilização

ASAP LOCK: verifique a correcta instalação do absorvedor na manilha e que o parafuso está devidamente apertado. Verifique a auséncia de fissuras, marcas, deformações, desgaste, corrosão (no corpo, braço

e na manilha). Verifique o estado das patilhas de segurança e a eficácia da sua mola de retorno. Verifique a rotação do braço em torno do eixo e a eficácia da mola de retorno. Verifique a impeza do tambor e o desgaste dos dentes. Atenção, se um ou unais dentes estiverem ausentes, não utilize o ASAP. Se os dentes estão sujo consulte o parágrafo de Limpeza, manutenção. Verifique que a rotação do tambor se faz sem saltos, numa volta completa nos dois sentidos. Corda: verifique o estado da corda consoante as indicações do fabricante. A corda deve ser abatida se tiver sofrido uma queda, se a alma parecer deformada ou se a camisa estive estragada ou manchada.

Durante a utilização

É importante controlar regularmente o estado do produto e as suas conexões com outros equipamentos do sistema. Assegure-se do posicionamento correcto dos equipamentos, de um sem relação aos outros.

uns em relação aos outros. Atenção aos objectos estranhos que possam impedir o apoio do tambor bloqueador na corda e a sua rotação. Proteja o seu ASAP das projecções de material durante o trabalho (tinta, cimento...). Assegure-se que o tambor bloqueador está sempre a trabalhar na corda.

4. Compatibilidade

Verifique a compatibilidade deste produto com os outros elementos do sistema na sua aplicação (compatibilidade = boa interacção funcional). Os elementos utilizados com o seu ASAP LOCK devem estar conformes às normas em vigor no seu país (exemplo harneses EN 361 na Europa...).

Harnês:

Conecte o absorvedor de energia do seu ASAP ao ponto de fixação antiquedas do seu harnês.

Longe absorvedora de energia:
Utiliza o ASAP LOCK unicamente com os absorvedores de energia Petzl compatíveis:
- ASAP SORBER,
- ASSAPISOR L57. רבא - אינא אינאראר אונד. כ O absonvedor de energia não deve ter uma exensão (no máximo um conector - comprimento máximo de 12 cm - em cada extremidade).

Corda, utilização EN 12841 tipo A:

Utilize o ASAP LOCK com cordas semi-estáticas (alma + camisa) EN 1891 tipo A de 10 a 13

Utiliza o ASAP LOUK com cordas semi-estaticas (aima + can mm de diâmetro. Cordas testadas durante a certificação CE EN 12841 tipo A: - BEAL ANTIPODES 10 mm, - GRIP 12.5 mm.

Corda, utilização EN 353-2:

nte com as cordas testadas durante a certificação CE EN

PARALLEL 10.5 mm, AXIS 11 mm.

6. Montagem e teste de funcionamento

Instale o absorvedor de energia e volte a fechar a maniha. Aperte, verifique o bom posicionamento de eixe e do aperto do paratiur posicionar a corda no corpo, volte a fechar as patilhas de seguinar, a para que tambor bioqueador fique a trabalhar na corda. Atenção, o ASAP é direccional, bioqueia só num sentido. Perigo de morte o ASAP for posicionado a contrário na corda. Efectu um teste de funcionamento em cada instalação. Desbloquear após o teste de funcionamento, desbloqueie o tambor para um deslizamento

normal na corda. Função de bloqueio: utilize o botão de bloqueio do tambor bloqueador para impedir o deslizamento do ASAP LOCK na corda para baixo. Atenção, em caso de suspensão acidental no ASAP LOCK bloqueado, o desbloqueamento não pode ser efectuado sob carga.

7. Zona livre desimpedida

8. Precaucões de utilização

Controle regularmente o bom deslizamento do ASAP na corda, durante a progressão, para assegurar que não cria uma folga na corda. Uma sobrecarga dinâmica pode danificar a corda. Se a corda do ASAP está em carga, o utilizador deve se munir doutro suporte de segurança. AP na corda, durante a progressão, para se

Evite qualquer introdução de líquido no mecanismo do tambor bloqueador. Para ilmpeza dos dentes do tambor, a utilização de solventes não é recomendada, mas é possivel aplicar com precauções, com um pincel, para evitar que escorra para o mecanismo

10. Informações complementares

risco e a altura de queda. - Um hamés antiquedas é o único dispositivo de preensão do corpo que é permitido utilizar num sistema de travamento de quedas.

de outro equipamento. - ATENÇÃO PERIGO, cuide para que os produtos não sejam sujeitos a fricções de materiais

As instruções de utilização devem ser fornecidas ao utilizador deste equipamento na língua lo país de utilização.

do país de utilização.

- Assegure-se da legibilidade das marcações no produto.

Abater um produto:

ATENÇÃO, um evento excepcional pode conduzir ao abate de um produto após uma só utilização (tipo e intensidade de utilização, ambiente de utilização: ambientes agressivos, ambientes marinos, areatas cortantes, temperaturas extremas, produtos químicos...).

Um produto deve ser abatido quando:
- Foi sujeito a uma quada importante (ou estoço).
- O resultado das verificações do produto não é satisfatório. Você tem uma dúvida sobre a sua fabilidade.

- O resultado das verificações do produto não é satistatorio. Você tem uma duvida sua fiabilidade.
- Você não conhece a história completa de utilização.
- Quando a sua utilização está obsoleta (evolução legislativa, normativa, técnica ou incompatibilidade com outros equipamentos...)
Destruo es produtos abatidos para evitar uma futura utilização.

Garantia 3 anos

Contra qualquer defeito de material ou fabrico. Estão excluídos: desgaste normal, oxidação, modificações ou retorques, mau amazenamento, má manutenção, negligências, utilizações para as quales este produto não está destinado.

5. Princípio de funcionamento

A velocidade moderada, o tambor bloqueador gira livremente nos dois sentido. Durante um movimento rápido para baixo, a rotação do tambor bloqueador é travada, a corda é bloqueada pelo entalamento entre o tambor e o corpo aparelho.

Preparação:
Utilize unicamente o parafuso de origem do seu ASAP LOCK. Aplique Loctite no seu parafuso antes da montagem.
Instale o absorvedor de energia e volte a fechar a manilha. Aperte, verifique o bom

utilizador, para que não embata em nenhum

7. AONA INVE GESIMPECIUA
A zona livre desimpeciuda a altura minima, sob o utilizador, para que não embata em nenhun obstáculo em caso de queda.
A zona desimpedida de queda tem em linha de conta:
- A distância de travamento do ASAP.
O comprimento do absorvedor de energia após ruptura controlada.
- A altura média do utilizador.
- Uma margem de segurança de 1 m.
A elasticidade da corda (E) varia cornsoante a situação e deve ser adicionada no cálculo da zona livre desimpedida.
Para mias informação consulte o documento Experience product ASAP em Petzl.com.
Co valores apresentados são baseados em estimativas teóricas e testes de queda de massa

9. Limpeza, manutenção

Preveja os meios de resgate necessários para intervir rapidamente em caso de dificuldades.
A amarração do sistema deve estar de preferência situada acima da posição do utilizador e responder às evigências EN 795 (resistência minima 12 kN).

Num sistema de travamento de quedas, é essencial verificar o espaço livre necessário sob o utilizador, ante de cada utilização, afirm de evitar qualquer colisão contra o solo ou obstáculo, em caso de queda.

Oudre para que o ponto de amarração esteja correctamente posicionado, afirm de limitar o

num sistema de travamento de quedas. Pode ocorrer uma situação perigosa quando se utilizam vários equipamentos em que a função de segurança de um dos equipamentos pode ser afectada pela função de segurança

abrasivos ou peças cortantes. Os utilizadores devem estar clinicamente aptos para as actividades em altura. ATENÇÃO, sestar suspenso e inerte num harnês pode despoletar perturbações fisiológicas graves ou a

morie. Funções de utilização definidas nas notícias técnicas de cada equipamento associado a este produto devem ser respeitadas.

Pictogramas:
A. Duração de vida ilimitada - B. Temperaturas toleradas - C. Precauções de utilização - D. Limpeza/desinfecção - E. Secagem - F. Armazenamento/transporte - G. Manutenção - H. Modificações/reparações (interditas fora das oficinas Petzl salvo peças sobresselentes) - I. Questőes/contacto

Tracabilidade e marcações a. Organismo controlador do fabrico deste EPI - b. Organismo notificado interveniente para o exame CE de tipo - c. Traçabilidade: datamatrix = referência do produto + numero individual - d. Compatibilidade cordas - e. Número individual - f. Ano de fabrico - g. Dia de fabrico - h. Controle ou nome do controlador - i. Incrementação - j. Normas - k. Leia atentamente a noticia técnica - I. Carga nominal máxima

In deze bijsluiter wordt uitgelegd hoe u uw materiaal juist moet gebruiken. Er komen hierin slechts enkele technieken en toepassingen aan bod. De waarschuwingsborden geven u bepaalde mogelijke gewaren aan rond het gebruik van uw materiaal, maar we kunnen hier uiteraard niet alles behandelen. Lees daarom de nieuwste updates en aanvullende info op Petzl.com. U ben tzell verantwoordelijk om met elike waarschuwing rekening it eh ouden en uw materiaal juist te gebruiken. Elk verkeerd gebruik van dit materiaal zal aan de oorsprong liggen van bijkomende gevaren. Neem bij twijfel of noduledlijkheden oondat op met Perzol.

1. Toepassingsveld

ASAP LOCK: mobiele antivalbeveiliging op touw met blokkeerfunctie.

EN 12841 type A: regelapparaat voor veiligheidstouwen. Bijkomend verzekeringsapparaat voor toegangssysteem op touwen, te gebruiken in combinatie met een voor toegangssysteem op touwen, te gebruiken in combinatie met een voor toegangssysteem op touwen, te gebruiken in combinatie met een EN 528-2: mobiele aritivableveiliging voor flexiele valbeveiliging. Belangrijkste zekeringsgaart in een valstopsysteem.

Dit product mag niet meter belast worden dan toegelaten en mag niet gebruikt worden in eke situatie waaron reht niet bedoeld is.

Verantwoordeliikheid

De activiteiten die het gebruik van deze uitrusting vereisen, zijn van nature gevaarlijk. U staat zelf in voor uw daden, beslissingen en veiligheid.

- U Statet Zen in voor uw deuten, besinsomgen en reinigniste.

 Voordat u deze ritunsting gebruik, moet u:
 Alle gebruiksinstructies lezen en begrijpen.
 Een aangepaste training hebben gevolgd voor het gebruik van deze uitrusting.
 Zich vertrouwd maken met uw uitrusting, en de prestaties en beperkingen ervan leren
- kennen. De inherente risico's begrijpen en aanvaarden.

- De innerente niscos o gerijipen en aanvaarden.

Het niet-respecteren van een van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstige of dodelijke verwondingen.

Dit product mag enkel gebruikt worden door (personen die onder direct visueel toezicht staan van) bevoegde en beraden personen.

U staat zelf in voor uw daden, beslissingen en veiligheid, en neemt dan ook persoonlijk de gevolgen op zich, Indien u niet in staat bent om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen of de gebruiksinstructies niet goed begrepen hebt, gebruik dit apparaat dan niet.

2. Terminologie van de onderdelen

(1) Body, (2) Verbindingsarm voor de ASAP'SORBER, (3) Schroef, (4) Verbindingsas, (5) Kammen, (6) Arm. (7) Arm-as, (8) Blokkeerschijf, (9) Blokkeerknop. Voornaamste materialen: aluminium legering (body, arm), roestvrij staal (schijf, verbindingsarm), polyester, polyamide (touwen).

3. Check: te controleren punten

Uw veiligheid is afhankelijk van uw volledige ultrusting. Petzi beveelt op zijn minist een grondige 12-maandelijkse controle door een bevoegd persoon aan (overeenkomstig de geldende normen in uw land en omstandigheden waarin u het product gebruik). Leef de gebruiksregels na zoals vermeid op Petzi Comr PFet Vermeid de resultaten op de fiche van uw PBM: type, model, gegevens van de fabrikant, serienummer of individuael nummer, data van fabricage, aankoop, eerste ingebruikerening, volgende periodieke nazichten; gebreiken, opmerkingen, naam en handlekening van de inspecter.

gebreken, opmerkingen, naam en handtekening van de Insperueu.

Vôór elk gebruik
ASAP LOCK: controleer of de absorber goed geïnstalleerd is op de verbindingsarm en of de schroef stevig vast zit.
Controleer op ahvezigheid van scheuren, vlekken, vervormingen, slijtage, corrosie (op de body, schijl, arm, verbindingsarm).

Controleer de patwezigheid van scheuren, vlekken, vervormingen, slijtage, corrosie (op de body, schijl, arm, verbindingsarm).

Controleer de staat van de kanmen en de werking van de terugslagveer.

Controleer de staat van de kanmen en de werking van de terugslagveer goed werkt. Controleer de controleer de schiëd moei de patweren de special van de schiëd moei gelijkradig chaard, over een volleetige ber in bede inchtingen.

Touw: controleer de staat van het touw conform de richtlijnen van de fabrikant. Het touw moet afgekeurd worden als hij een val heeft afgeremd, als de kern aangetast blijkt of als de mantel beschadigd of bevuild is.

Tijdens het gebruik
Het is belangrijk om regelmatig de staat van het product te controleren, alsook zijn
verbindingen met de andere onderdelen van het systeem. Vergewis u ervan dat alle elementen

verbindingen met die anzere onzierzietet van Het systemen, vergemen au veran van die die oberonden gede gelegatet zijn en opzichtet van elkaar. Let op voor vreemde elementen die die steun van die blokkeerschijf op het touw en die rotatie ervan kunnen belemmeren. Bescherm uw ASAP tegen projecties tijdens het werken (verf, cement ...), Zorg ervoor dat die blokkeerschijf altijd op het touw grijpt.

4. Verenigbaarheid

Gelieve na te zien of dit product compatible is met de andere elementen van het systeem in uw toepassing (compatibiliteit = een goede functionele interactie). De elementen de u samen met uw ASAP LOK gebruikt, moeten voldoen aan de normen die van kracht zijn in uw land (bv. gordel EN 361 in Europa).

Verbind de energieabsorber van uw ASAP met het antivalinbindpunt van uw gordel.

Leeflijn met energieabsorber: Gebruik de ASAP LOCK enkel met de compatibele energieabsorbers van Petzi: - ASAP SORBER, - ABSCABIOA L57.

De energieabsorber mag niet verlengd worden (maximaal één verbindingsel-12 cm) aan elk uiteindel.

Touw, gebruik EN 12841 type A: - Gebruik de ASAP LOCK met semistatische touwen (kern + mantel) EN 1891 type A met een diameter van 10 tot 13 mm.
Touwen getest voor de CE EN 12841 type A certificering:
- BEAL ANTIPODES 10 mm,
- GRIP 12.5 mm,

Touw, gebruik EN 353-2:

de ASAP LOCK enkel met de touwen die voor de CE EN 353-2: 2002 certificering

getest werden: - PARALLEL 10.5 mm, - AXIS 11 mm.

5. Werkingsprincipe Op een gematigde snelheid draait de blokkeerschijf vrij in beide richtingen. Bij een snelle beweging naar beneden wordt de rotatie van de blokkeerschijf gestopt: het touw wordt vastgeklemd tussen de schijf en body, en wordt geblokkeerd.

6. Installatie en werkingstest

O. Installatue en werkingstest

De voorberiding:

Gebruik enkel de originele schroed van uw ASAP LOCK. Voorzie uw schroef van remdraad

voordat u hem begint te moniteren.

Installeer de energieabsorber en sluit de verbindingsarm. Span aan en controleer of de as goed
gepositioneerd is en of de schroef stevely vast zit.

Installatie: open de kammen om het Louw in de body te plaatsen en sluit ze zodat de

blokkeerschij hin het Louw kan grijpen.

Cropelet: de ASAP is directioneel, hij blokkeert slechts in één richting. Er is levensgevaar als u

Voer bij eike installatie een werkingstest uit.

Deblokkering: deblokkeer de schijf na de werkingstest zodat hij weer normaal op het touw

dilitt.

gijdt. Blokkeerfunctie: gebruik de blokkeerknop van de schijf om te verhinderen dat de ASAP LOCK naar beneden op het tout woschulft. Opplet: als u per ongeluk op de geblokkeerde ASAP LOCK hangt, is het niet mogelijk om het apparaat te deblokkeerde

De tirant d'air is de minimale ruimte die onder de gebruiker vrij moet blijven om elke botsing met een hindernis bij een val te vermijden. Bij de berekening van de tirant d'air moet u rekening houden met: - De stopafstand van de ASAP.

- De stopafstand van de ASAP.
- De ultscheringslengte van de energieabsorber.
- De gemiddelde grootte van de gebruiker.
- En egmiddelde grootte van de gebruiker.
- En veligheidsmarge van 1 m.
De elasticiteit van het touw (E) varieert naargelang de situatie en moet bijgeteld worden bij uw berekening van de tirant d'at .

Meer informatie vindt u in het document Product experience ASAP op Petzl.com.
De copgegeven waarden zijn gebaseerd op theoretische schattingen en valtests met stijve

massas. Houd bij een valstopsysteem rekening met de lengte van de connectors die de valhoogte beïnvloedt.

8. Voorzorgen bij het gebruik

Ga tijdens uw vooruitgang regelmatig na of het touw goed in de ASAP glijdt zodat u zeker bent dat u geen lus met overtollig touw creëert. Een dynamische overbelasting kan het touw beschadigen. Als het touw van de ASAP al belast wordt, moet de gebruiker een ander veiligheidssysteem voorzien.

9. Reiniging, onderhoud

e van de blokkeerschijf binnendringt Verinigio dat et anjec vicessor in let meut aliante vani de biokreensat in junien kuning in Voor de reiniging van de tanden van de schijf is het gebruik van een solvent niet aangeraden, maar u kunt het eventueel wel heel voorzichtig met een penseel aanbrengen zodat het niet in bet medbandens fon sinderen ken sinder.

- Voorzie de nodige reddingsmogelijkheden om snel te kunnen reageren bij eventuele moelijkheden.
- De verankering van het systeem bevindt zich bij voorkeur boven de positie van de gebruiker en moet voldoen aan de vereisten van de EN 795 norm (minimale weerstand van 12 kN).
- In een valstopsysteem is het van essenfiele blaang dat u vóör eik gebruik nagaat dat er onder de gebruiker de nodige vrije ruimte is, zodat elke botsing met de grond of een hindernis bij een val vermeden wordt.
- Zorg voor de juiste positionering van het verankerinnsnuiet om bet zele ze en val te header.

val vermeden wordt.

- Zorg voor de juiste positionering van het verankeringspunt om het risico op en de hoogte van een val te beperken.

- In een valistopsysteem is enkel het gebruik van een antivalgordel toegelaten als verbinding naar het lichaam.

Er kan zich een gevaar voordoen tijdens het gebruik van meerdere uitrustingen waarbij de veiligheidsfunctie van een van de apparaten kan beïnvloed worden door de veiligheidsfunctie

van een ander apparaat. · OPGELET: GEVAAR, zie erop toe dat uw producten niet schuren over ruwe oppervlakken of

scherpe randen.

- De gebruikers moeten medisch geschikt zijn voor activiteiten op hoogte. OPGELET:
onbeweelijk hangen in een gordel kan emstige fysiologische lettelsel of de dood veroorzaken.
De gebruiksnistructies, bepaad in de bijsluiter van elke uitrusting geassocieerd met dit
product, moeten worden gerespecteder.
De gebruiksnistructies moetel negleverd worden aan de gebruiker van deze uitrusting in de

Afschrijven:

OPGELET: een uitzonderlijk voorval kan u ertoe brengen het product af te schrijven na één

ur-uc_LE: een utzordenjik voorval kan u ertoe brengen het product af te schrijven na éé enkel gebruik (fype en intensitet van gebruik, gebruiksomgeving: agressieve milieus, zees schepe randen, extreme temperaturen, chemische producten ...). Een product moet worden afgeschreven wanneer:

- Het een belangrijke val (of belasting) heet ondergaan.

- Het resultaat van de controles van het product geen voldoening geeft. U twijfelt aan de betrouwbaarheid ervan.

verrouwoaamsie arvan. U zijn volledige gebruikshistoriek niet kent.
Het product in onbruik is geraakt (evolutie van de wetten, de normen, de technieken of werenigbaarhied met de andere delen van de uitrusting ...).
Kernietiig deze afgeschreven producten om een verder gebruik te vermijden.

verheitig deze algesanteven product für der Verderg gedruik te Verlinigen. Pictogrammer. A. Onbeperkte levensduur - B. Toegelaten temperatuur - C. Gebruiksvoorschriften - D. Reiniging/desinfectie - E. Droging - F. Berging/transport - G. Onderhoud - H. Veranderinger/herstellinigen (verboden buiten de Petzl ateliers, behalve voor vervangst - I. Vagen/Contact

3 jaar garantie

Voor fabricagefouten of materiaalfouten. Met uitzondering van: normale slijtage, ox veranderingen of aanpassingen, slechte berging, slecht onderhoud, nalatigheid of toepassingen waarvoor dit product niet bestemd is.

Markering en tracering van de producten

a. Controleorgaan voor de productie van deze PBM - b. Erkend keuringsorganisme dat zich uitspreekt over het EC type-examen - c. Tracering: datamatrix = productreferentie -individueel nummer - d. Compatibiliteit touwen - e. Individueel nummer - f. Fabricagejaa Fabricagedag - h. Controle of naam van de controleur - i. Incrementatie - j. Normen - k. aandachtig de technische bijsluiter - I. Identificatie van het model - m. Maximale nomina

SE

Dessa instruktioner förklarar hur du använder din utrustning korrekt. Endast vissa tekniker och användningsområden är beskrivna. Varningssymbolerna ger information om några potentiella risker relaterade till användning av utrustningen, det är omöjligt att beskriva alla. Gå in på Petzl.com för uppdateringar och ytterligaer information. Du är själv ansvarig för att beakta varje varning och använda utrustningen korrekt. Felanvändning av denna utrustning skapar ytterligare faror. Kontakta Petzl om du är osäker på eller har svårt att förstå något i dessa dökument.

1. Användningsområden

ASAP LOCK: mobilt fallskydd för rep, med låsfunktion.

EN 12841 type A: redskap för repjustering på säkerhetsrep. Backup-anordning för reparbetesystem, att använda inlave med en anordnava av bp 8 eller för klättring. EN 353-2: riobit fallskydd nikulave en flevåte säkerhetslina. Primär säkringsanordning i ett

ıanskyudissystem. Denna produkt får inte belastas över sin hållfasthetsgräns eller användas till ändamål den inte är avsedd för.

Ansvar

VARNING
Aktiviteter där denna typ av utrustning används är alltid riskfyllda.
Du ansvarar själv för dina egna handlingar, beslut och din säkerhet.
Innan du använder denna utrustning måste du:
- Läas och förstå samtliga användarinstruktioner.
- Få särskid övning i hur utrustningen ska användas.
- Lära känna utrustningen sepenskaper och begränsningar.
- Förstå och godta befintliga risker.

Om dessa varningar ignoreras kan det medföra allvarliga skador eller dödsfall.

Quostrail.

Denna produkt får endast användas av kompetenta och ansvarsfulla personer eller av personer som övervakas av en kompetent och ansvarsfull person. De vervakas av en kompetent och ansvarsfull person. De vansvarar sigla för dina egna handingar, beskut och din säkerhet och är medveten om konsekvensema av dessa. Använd inte produkten om du inte kan eller har möljighet att ta detta ansvar eller denna risk, eller inte förstår någon av dessa instruktioner.

2. Utrustningens delar

(1) Ram, (2) Klyka, (3) Beslag, (4) Inkopplingssprint, (5) Säkerhetsspärrar, (6) Arm, (7) Armaxel , (8) Låshjul, (9) Låsknapp. Huvudsakliga material: aluminiumlegering (ram, arm), rostfritt stål (låshjul, klyka), polyester,

3. Besiktning, punkter att kontrollera

Din säkerhet beror av skicket på din utrustning.
Petzi rekommenderar en utförig inspektion utförd av en kompetent person minst var 12-e månad (beroerde på aktuel lagsifitning) det land den används samt under vilka förhållanden den användsl. Följ de arvinsingar beskrivna på Petzi, com/PFE. Dokumentera resultaten beskrinnigsformålerter FPEE typ, modell, kortaktinfo tilverkaren, seriernummer eller individualt nummer, datum: tillverkning, inköp, första användning, nästa besiktning; problem, kommentaren, besikkaren anm och signatur.

Före varje användningstillfälle

ordentligt åtdraget.
Kontrollera att det inne några sprickor, deformationer , siltage, rost (på ramen, hjulet, ammen, klykar).
Kontrollera att det inne några sprickor, deformationer , siltage, rost (på ramen, hjulet, ammen, klykar).
Kontrollera skicket på säkerhetsspärrama och att døras fjäderr fungerar.
Kontrollera att ammen sig ör runt axein, och att fjädern fungerar korrekt. Kontrollera att låshjulet at att standerna inte är nednotta. VärkinNo: om det lattas tänder, använd inte din Om tänderna är smutsiga, se avsnittet om underhål och engöring. Kontrollera att låshjulet rolerar finktionsfritt ett helt varv åt båda håll.
Reps. kontrollera skicket på repet enligt tillverkarens instruktioner. Repet ska kasseras om det vart inblandat i ett fall, om kärnan verkar vara deformerad, eller om mantein är skadad eller fläckad.

Vid varje användningstillfälle

via varje anvandningstilitälle
Det är viktigt att regelbundet inspektera produktens skick och dess förbindelsepunkter med andra delar i utrustningen. Se till att de olika delarna i utrustningen är korrekt sammansatta i förhållande till varandra.
Var försiktig med främmande föremål som kan hindra låshjudet från att komma i kontakt med repet, deler att snurra, Skydda din ASAP från stänk när du arbetar (färg, cement...). Se till att läshjudet allfa har kontakt med repet.

4. Kompatibilitet

Se till att denna produkt är kompatibel med andra delar i systemet för ditt användande (kompatibel = fungerar bra ihop). Utrushing som används tillsemmans med ASAP LOCK måste följa de standarder som finns i det land den används (t.ex. EN 361 selar i Europa...).

Koppla samman ASAP falldämpare med fallskyddspunkten i selen.

Energiabsor/berande repslinga:
Använd ASAP LOCK enbart med kompatibla Petzl falldämpare:
- ASAP SORBICA LS7.
- ABSORBICA LS7.
- ABSORBICA LS7.
- Falldämparen für inte förlängas (max en karbin (maximal längd 12 cm) i vardera änden).

Rep, EN 12841 typ A användning: - Använd ASAP LOCK med 10-13 mm EN 1891 semi-statiskt rep av typ A med

Award Assar Lock fried to 13 film EN 1681 semi-ser kärmmantelkonstruktion. Rep testade under typ A-certifieringen av CE EN 12841: - BEAL ANTIPODES 10 mm. - GRIP 12.5 mm

Rep., EN 353-2 användning: Arvänd endast ASAP LOCK med de rep som testats under certifieringen av CE EN 353-2:2002: - PARALLEL 10,5 mm. - AXIS 11 mm.

5. Funktion

Vid måttliga hastigheter rör sig låshjulet fritt i båda riktningar. En snabb nedåtgående rörelse stoppar låshjulets rotation; repet låses fast genom att klämmas fast mellan hjulet och ramen

6. Installation och funktionstest

Förberedelse: Arvänd endast ASAP LOCK originalbeslag. Tillämpa gängsäkring på låset innan montering. Installiera lätldämparen och stäng klykan. Dra åt, kontrollera att axein har korrekt position och att beslaget är ordentligt äkträget. Installation: öppna säkerhettsspärarna för att placera repet i anordningen, lås beslagen för att läshjulet ska få korttakt med repet. Vanning: ASAP läser endast i en rikning. Dödsfara om ASAP har monterats upp och ner på

repet.

Utför ett funktionstest före varje installation.
Låsa upp: efter funktionstestet, lås upp låshjulet så att anordningen kan glida på repet som vanligt. Läsfunktion: använd hjulets låsknapp för att förhindra ASAP LOCK från att röra sig nedåt på repet. Varning: i händelse av att man blir hängande i en låst ASAP LOCK, kan den inte låsas upp när den är belastad.

Frihöjd är det minsta avståndet nedanför användaren som krävs för hindra användaren från att komma i kontakt med ett hinder i händelse av ett fall. Frihöjd tar hansyn till:

- Stoppsträckan för ASAP.

- stoppsträcken för ASAP.
- Längden på den upprine talldämparen.
- Längden på den upprine talldämparen.
- Medellängd på användare.
- In säkenhetsmerginal på 1 m.
- Repets elesticitet (E) varierar med situationen och måste läggas till i beräkningen av frihöjd.
- För mer information, se dokumentet för ASAP produkterfarenhet på Petzl.com.
- De värden som presenteras är baserade på teoretiska uppskattningar samt falltest med en vikt.
- Let fallskyddssystem måste det tas hänsyn till längden av eventuella karbiner som kan påverka
fallängden.

8. Försiktighetsåtgärder vid användning

Vid klättring, kontrollera regelbundet att repet glider genom ASAP, så att du undviker slack En dynamisk överbelastning kan skada repet. Om repet med ASAP belastas måste användaren ha ett annat säkerhetsreo tillidändlidt.

9. Rengöring, underhåll

Undvik att få in vätska i låsmekanismen. För rengåring av tänderna på låshjulet bör man undvika lösningsmedel. Dock är det möjligt om man använder en borste och är noga med att det inte kommer in lösningsmedel i låsmekanismen.

10. Ytterlig information

för att snabbt genomföra den om problem skulle

- Du mäste ha en räddningsplan och medel för att snabbt genomföra den om problem skulle uppstä vid arvändning av denna utrustning.
Systemets förankningspunkt för vara ovarfiör användaren och skall uppfylla kraven i standarden EN 195 minsta hälliasthet 12 kN blenden den erforderliga frihöjden under arvändaren före varje användaren före varje användaren före varje användning. Detta för att kontakt med marken eller kollision med ett hinder vid ev. fall ska undvikas.
Se till att ankarpunkterna är krorrekt placenade för att minska risken för, och höjden av, ett fall. En fallskyddssele är den enda tillåtna utrustningen för att stötta kroppen i ett fallskyddsystem.

- En fallskyddssele år den enda tillåtna utrustningen för att stötta kroppen i ett fallskyddssystem.
- Når flera olika utrustningsdelar används ihop kan en farlig situation uppstå om en utrustningsdel som inte fungerar tillfredsställande försämrar funktionen hos en annan del. VARNINIO, FARAI Se till att produkterna inte skrapar ernot skrovliga eller vassa ytor.
- Användarna mäste vara friska för att utföra aktiviteter på hög höjd. Varning - att hänga fritt utan att röra på sig (t ex vid medvetslöshet) längre perioder i sele kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
- Användarinstruktionerna för varje del i utrustningen som används ihop med denna produkt mäste följas.
- Bruksanvisningen för denna utrustning måste finnas tillgänglig på det språk som talas i det land där produkten ska användes.

- Bruksanvisningen für denna utrustning måste finnas tillgånglig på det språk som talas i det land där produkten ska användas.
- Se till att markeringarna på produkten är läsliga.
- Se till att markeringarna på produkten är läsliga.
När produkten inte längre ska användas:
OBS: lextremfall kan produkten behöva kasseras efter ett enda användningstillfälle, beroende på hur och var den använts och vad den utsatts för (tuffa miljöer, hav, vassa kanter, extrema temperaturer, kemikalier...).
Produkten måste kasseras mär.
- Den har blikt utsatt för ett störor fall eller kraftig belastning.
- Den blikt utsatt för ett störor fall eller kraftig belastning.
- Du inte helt och hället känner till dess hatörd.
- När den blir omodern pga ändringar lagstiftningen, nya standarder, ny teknik eller är inkomantielle med annan utsustning etc.

inkompatibel med annan utrustning etc. Förstör dessa produkter för att undvika framtida bruk. Ikoner: A. Obegränsad livslängd - B. Godkända temperaturer - C. Försiktighetsåtgärder användning - D. Rengöring/desinfektion - E. Torkning - F. Förvaring/Transport - G. Underhåll - H. Ändringar/reparationer (ej tillätna utanför Petzis lokaler, undantaget användning - D. Rengöring/desinfektion - E. Underhåll - H. Ändringar/reparationer (ej tillåtr reservdelar) - I. Frågor/kontakt

n tillverkningsfel. Undantag: normalt slitage, rost, modifieringa varing, dåligt underhåll, försumlighet eller felaktig användning.

Spårbarhet och märkningar

a. Kontrollorgan som verifierar denna tillverlare av PPE - b. Testorgan som utför CE-test - c. Spårbarhet: datamatris = modelhummer + serienummer - d. Repens kompatibilitet - e. Serienummer - f. Tillverkningsår - g. Tillverkningsåg - h. Kontroll eller namn på inspektör - i. Inkrementation - j. Standarder - k. Läs instruktionen noga innan användning - l. Modellidentifikation - m. Nominell maxiast

Nämä käyttöohjeet ohjeistavat, miten käyttää varusteita oikein. Vain jotkin tekniikat ja käyttötavat on esitelty. Varoitussymboilt antavat tietoa joistain varusteiden käyttöön ilittyvistä varaoista, mutka on mahdotorta mainita ne kaikid. Tärista päivitykset ja lisätiedot ot soitteesta Petzl.com. Olet itse vastuussa siitä, että huomioit varoitukset ja käytät varusteita oikein. Tämä varusteen väärinkäyttö lisää vaaratlainteiden riskiä. Ota yhteyttä Petzliin, jos olet epävarma tai jos et täysin ymmärrä näitä ohjeita.

1. Kävttötarkoitus

Frendussuojan (PPE). ASAP LOCK: putoamisen pysäyttävä köysitarrain lukitustoiminnolla. EN 12841 tyyppi A: köydensäätölaite turvaköydelle. Varmistuslaite köyden varassa työskentelyyn, käytettäväksi yhdessä B- tai C-tyypin etenemislaitene kanssa. EN 353-2: köydessä liikkuva, putoamisen pysäyttävä köystarraine joustavalla turvaköydellä. Ensisijainen varmistuslaite putoamisen pysäyttävään järjestelmään Tätä tuotetta e saa kuormittaa vij sen kestokyvyn, eikä sitä saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on suunniteltu.

Vastuu

Toiminta, jossa tätä varustetta käytetään on luonteeltaan vaarallista. Olet vastuussa omista teoistasi, päätöksistäsi ja turvallisuudestasi.

- Ernen tämän varusteen käyttämistä sinun pitää:
 Lukea ja ymmärtää kaikki käyttöohjeet.
 Hankkia käyttöä varten erikoiskoulutus.
 Tutustua sen käyttökelpoisuuteen ja rajoituksiin.
 Ymmärtää ja hyväksyä tähän liittyvät riskit.

- minerraa ja nyvarsya tanan liittyvat riskit.

Näiden varoitusten huomiotta jättäminen saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Tätä tuotetta saavat käyttää vain pätevät ja vastuulliset henkilöt tai henkilöt, jotka ovat pätevän ja vastuulisen henkilön välittömän valvonnan ja silmälläpidon alaisia.

Olet vastuussa teoistasi, päätöksistäsi sekä turvallisuudestasi ja sinä kannat seuraukset näistä. Jos et ole kykenevä tai oikeutettu ottamaan tätä vastuuta, tai jos et ymmärrä täysin näitä ohjeita, älä käytä tätä varustetta.

2. Osaluettelo

(1) Runko, (2) Metallikiininin, (3) Salpa, (4) Kinnitystappi, (5) Turvasalvat, (6) Kampi, (7) Kammen akseli, (8) Lukkiutuva rissa, (9) Luktuspainike. Päärnateriaalit: alumiiniseos (runko, kampi), ruostumaton teräs (lukkiutuva rissa, metallikiinnitin) polyesteri, nailon (köydet).

3. Tarkastuskohteet

J. Idrakasuskonteet Turalisuutesi litty välineitesi luotettavuuteen. Petzi suosittelee tekemään asiantuntijan loimesta tarkastuksen vähintään kerran vuodessa (riippuen kysiesen valtion säääköisistä sekä käyttöolosuhteista). Noudata osoitteessa Petzi. com/PPE annettuja ohjeita. Kirjaa tulokset henkilösuojaimen tarkastuslomakkeeseen: typpa, malli, valimistajan yhteystelod, sajae taj viskilomureen, ongelmat, kommentit, tarkastajain nimi ja allekirjoitus, päivämäärät: valmistuksen, oston, ensimmäisen käyttökerran, seuraavan määräaksistärstat keen.

Ennen jokaista käyttöä

Eilmen Junkal saksukos. ASAP LOKA varmista että nykäyksenvaimennin on oikein kiinnitetty metallikiinnittimeen ja että saipa nota utat nuolla kiinni. Jaraksa turvaanjussa, risaassa, kammessa tai metallikiinnittimessä ei ole halkeamia, naamuja, Tarksata turvaanjuniten kultoinis tai syöpymisjälkiä. Tarksata turvaanjuojen kuntoi niiden jousen toimivuus.

Tärkasta turvasalpojen kunto ja mioen juusien voirinvuus. Varmista että kampi liikkuu akselin ympäri ja että joust toimii. Varmista että lukkiutuva rissa on puhdas ja sen hampaat eivät ole kuluneet. Varoitus: jos yksi tai useampi hammas puuttuu, älä

kayta Asvir-lainetta. Jos hampada votal likaiset, katso ohjeet kohdasta Puhdistus, huolto. Varmista että lukkiutuva rissa pyörii hyvin pyörittämällä sitä täyden kierroksen molempiin suuntiin. K**Sysi:** tarkasta köyten kunto varinistajan ohjeiden mukaisesti. Köysi tulee poistaa käytöstä mikäli sen varaan on pudottu, ydin vaikuttaa epämuodostuneelta tai mantteli on vahingoittunut.

tai likaantunut

Jokaisen käytön aikana
On tärkeää tarkastaa tuotteen kunto ja sen liittyminen järjestelmän muihin välineisiin säännöllisesti. Varmista että järjestelmän kaikki eri varusteosat ovat oikeassa asenn

saarinoilisesti. Varmista etta jarjesteiman kaikot en varusteosat ovat oikeassa asennossa toksiinsa nähduspuolisia esineitä, jotka voivat estää lukkkutuvaa rissaa pyörimästä tai tarttumasta köyteen. Suojaa ASAPia roiskeilita työskennellessäsi (maali, sementti...). Varmista että lukkutuva rissa on aina köydessä kiinni.

4. Yhteensopivuus

Varmista tuotteen yhteensopivuus muiden käyttämäsi järjestelmän osien kanssa (yhteensopivuus = hyvä toimivuus yhdessä käytettynä). ASAP LOCKin kanssa käytettävien varusteiden tulee noudattaa kunkin maan sen hetkisiä standardeja (esim. EN 361 -valjaat Euroopassa).

Klinnitä ASAPin nykäyksenvaimennin valjaiden putoamisen pysäyttävän järjestelmän klinnityspisteeseen.

Nykäyksenvaimennin:

äytä ASAP LOCKia vain yhteensopivien Petzl-nykäyksenvaimentimien kanssa

7. Ininta ei saa pidentää (enintään yksi (enintään 12 cm pituinen) sulkurengas

kussakın paassa).

K**öysi, EN 12841 tyyppi A käyttö:**- K**ä**ylä ASAP LOCKin kanssa 10-13 mm paksuisia, EN 1891 tyyppi A -vaatimukset täyttäviä vähäjoustosia ydinköysiä.

CE EN 12841 tyyppi A -sertifioinnin yhteydessä testatut köydet:

- BEAL ANTIPODES 10 mm.

- GRIP 12.5 mm.

Kövsi. EN 353-2 kävttö:

Käytä ASAP LOCkia vain CE EN 353-2:2002 -sertificinnin yhteydessä testattujen köysien kanssa:
- PARALLEL 10,5 mm.
- AXIS 11 mm.

5. Toimintaperiaate

Lukkiutuva pyörä pyörii hiljaisessa vauhdissa vapaasti molempiin suuntiin. Lukkiutuvan rissan pyöriminen pysähtyy, kun liikutaan nopeasti alaspäin; köysi jää kiinni rissan ja rungon väliin.

6. Asennus ja toiminnan testaus

Asenna nykäyksenvaimennin ja sulje metallikiinnitin. Kiristä ja tarkasta akselin asento sekä

sarvan kireys. Asennus: avaa turvasalvat ja aseta köysi runkoon, sulje salvat ja kiinnitä lukkiutuva risi kõideen

köyteen.

Varontus, ASAP on suunnattava laite ja lukkiutuu vain yhteen suuntaan. Kuolemanvaara mikäli ASAP asetetaan yöselaisin köytelle. Testaa toiminta ennen jokaista asennusta.

Avaaminen: avaa rissan lukitus toiminnan testaamisen jälkeen niin, että laite pääsee lukumaan yöspän köyteesä normaalisti.
Vaspän köyteesä normaalisti.
Lukitustoiminto: käytä rissan lukituspainiketta estääksesi ASAP LOCKia liikkumasta alaspäin köytessä. Varoitus: mikäli ASAP LOCK kuomittuu vahingossa sen ollessa lukkiutuneena, lukitusta ei voi avatla sen ollessa kuomitettuna.

7. Turvaetäisyys

Turvaetäisyys tarkoittaa käyttäjän alla olevaa minimimäärää tyhjää tilaa, mikä estää käyttäjää osumasta maahan tai rakenteisiin putoamistilanteessa. Turvaetäisyys ottaa huomioon:

- urvaetasyys otta hitorimotori. ASAPin pysähtymisetäisyyden. Nykäyksenvaimentimen repeytymispituuden. Käyttäjän keskiarvoisen pituuden. 1 m turvallisuusvaran.

laskiessa.

Lisätietoa ASAPin product experience -dokumentista osoitteesta petzl.com.

Esitetyi arvot perustuvat teoreettisiin arviohin ja kiinteälä materiaalilla tehtyhin pudotustesteihin.

Putoamisen pysäyttävässä järjestelmässä tulee ottaa huomioon sulkurenkaiden pituus, mikä vaikuttaa putoamisetäisyyteen.

8. Varotoimenpiteet

köysi liukuu hyvin ASAPin läpi. Näin vältyt suuren

Tarkista edetessäsi säännöllisesti, että köysi liukuu hyvin ASAPin läpi. Näin vältyt suuren köysivaran kasaantumiselta. Dynaaminen ylikuormitus voi vahingoittaa köyttä. Mikäli ASAPin köysi on kuormitettu, käyttäjän saatavilla pitää olla toinen turvaköysi.

9. Puhdistus, huolto

Vältä sitä että lukkiutuvan rissan mekanismiin pääsee nestettä. Liuottimen käyttöä ei suositella lukkuvan rissan hampaiden puhdistamiseen. Sitä voi kuitenkin käyttää, mikäl eivittää sitä avallia ja pitää huotta siitä, ettel liuotinta pääse mekanismiin.

- TU. LISATLEVICO

 Sinulia on oltava pelastussuunnitelma ja nopeasti toteutettavat pelastuskeinot, jos tämän varusteen käytön aikana ilmaantuu ongelmia.

 Järjestelmän ankkuripisteen tulee mileiutien sijaita käyttäjän yläpuolella, ja sen tulisi täyttää EN 795 -standardin vaatimukset (minimikeetävys 12 kN).

 Putoamisen pysäyttävässä järjestelmässä on erityeen tärkeää tarkistaa vaadittava turvaetäsyys käyttäjän alla ennen jokaista käyttöä, jotta vältytään siltä, että käyttäjä

- putoamistilanteessa iskeytyy maahan tai johonkin esteeseen. Varmista että ankkuripisteellä on asianmukainen sijainti välttääksesi riskejä ja minimoidaksesi
- putoamismatkan.
 Putoamissuojainkokovaljaat ovat ainoa hyväksytty väline, jolla tuetaan kehoa putoamisen pysäyttävässä järjestelmässä.
- Putosimissugai ikukuvagaat uva usaku 1,7 usaya, 1,7 usaya, 1,7 usaya, 1,7 usaya, 1,7 usaku yarusteosia käytetääsä nyhdessä, 1- Kun useita varusteosia käytetäään yhdessä, 1,7 usakun useita varusteosia käytetäään yhdessä, 1,7 usakun useita varusteosia nuotainintoa, mikä voi johtaa vaaratilanteeseen.
 VAROITUS, VAARA: älä salli tuotteiden hiertyvän naarmuttaviin pintohin tai teräviin reunohin Käyttäjen täytyy soveltua lääkeiteteelisen kuntronsa pudiesta toimimaan korkealia. Varoitus, pitkääkainen valjaiden varassa roikkuminen saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai landenaan. On noudatettava kaikkien tämän tuotteen kanssa käytettävien varusteiden tuotekohtaisia
- käyttöohjeita.

 Tämän varusteen käyttäjille on annettava käyttöohjeet sen maan kielellä, jossa varustetta tullaan käyttämään.

tuliaan käyttämään.

Varmista että tuotteen merkinnät ovat luettavissa.

Milloin varusteet poistetaan käytöstä:

HUOMIC: erikostapaukissas asaatat juutua poistamaan tuotteen käytöstä vain yhden ainoan
käyttökerran jälkeen. Tämä nippuu käytön rasittavuudesta ja käyttöolosutiesta (ankarat
olosuntieet, menympäristö, terkvidt reunat, äärmmäset tämpölitak, kemikaalit...),
Tuote on poistettava käytöstä, kun:

Se on altistunt rajulie puotukuiseeli tai raskaalle kuormitukselle).

- Se on allistunut rajulle pudotukselie itai raskaalie kuorriitukselieji. Se ei läpäise tarkastusta tai sinulla on pienikin epäilys sen luotettavuudesta. Et tunne sen käyttöhistoriaa täysin. Se vanhenee lainsäädännön, standardien, tekniikoiden tms. muuttumisen vuoksi tai kun se Se vannenee lainsaadannon, standardien, tekniikoluen ens. mu tulee yhteensopimattomaksi muiden varusteiden kanssa.
 Tuhoa käytöstä poistetut varusteet, jottei kukaan käytä niitä enää.

Ikonit:
A. Rajoittamaton käyttöikä - B. Hyväksytyt käyttölämpötilat - C. Käytön varotoimet
- D. Puhdistaminen/desinfointi - E. Kuivaaminen - F. Säilytys/kuljetus - G. Huolto H. Muutoksek/Korjaukset (kieletty muiden kuin Petzlin toimesta, ei koske varaosia) - I.
Kysymykset/yhteydenotto

3 vuoden takuu

Kattaa kaikki materiaali- ja valmistusviat. Takuuseen eivät kuulu: normaali kuluminen, hapettuminen, varusteeseen tehdyt muutokset, virheelilien sällyks, huorio holto ja välinpitämättinyyden tai sellaisen käytön aiheutamat vauriot, johon tuotetta ei ole suunniteltu.

Jäljitettävyys ja merkinnät

NO Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker utstyret på korrekt måte. Kun enkelte teknikker og bruksmetoder er beskrevet. Advarselssymbolene gir informasjon om enkelte potensielle farer som er forbundet med bruk av utstyret, men det er umulig å beskrive alle potensielle farer. Oppdateringer og tilleggsinformasjon filmer du på Petzi.com. Du er selv ansvarig for å forstå og ta hensyn til disse advarslene, og for å bruke utstyret på korrekt måte. Fell bruk av utstyret vil medfører ytterligere risiko. Kontakt Petzl dersom du er i tvil, eller dersom du ikke forstår disse bruksamvisningene.

1. Bruksområde

ASAP LOCK: lopebrems for tau, med låsfunksjon.

EN 12841 type A: Justeringsanordning for sikringstau. Ekstra sikring av type A som skal brukes sammen med et produkt type B eller C laget for progresjon.

EN 353-2: Mobil løpebrems inkludert fleksiblet iskringstau. Hovedelement i et

ssystem. I må ikke brukes utover dets begrensninger eller i andre situasjoner som det ikke er

Ansvar

Aktiviteter som involverer bruk av dette produktet er farlige. Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger og avgjørelser og din egen Du er selv ansvarlig for une comsikkerhet.
For du tar i bruk utstyret, må du:
Lese og forstå alle bruksarvisningene.
Sørge for å få speslikk opplering i hvordan produktet skal brukes.
Gjøre deg kjent med produktet, og tilegne deg kunnskap om dets kapasitet og
begrensninger.
- Forstå og akseptere risikoen i aktiviteter som involverer bruk av produkter.

Manglende respekt for selv ett av disse punktene kan medføre alvorlig personskade eller død.

2. Liste over deler

(1) Ramme, (2) Festearm, (3) Strue, (4) Festebolt, (5) Sikkerhetsstopper, (6) Arm, (7) Bolt till arm, (8) Låsehjul, (9) Låskrapp. Hovedmaterialer: ramme og arm i aluminiumslegering, låsehjul og festearm i rustfritt stål, polysetier, tall i nyfori.

3. Kontrollpunkter

3. KONTTOILDUNKTEP
In sikkerhet avhenger av at utstyret du bruker er i god stand.
Petzl anbefaler at en grundig kontroll blir gjort av en kompetent person minst én gang årlig
(avhengig av gjeldende regelverk i ditt land og hvordan du bruker utstyret). Følg prosedyrene
som er beskrevet på Petzl.com/PPE. For resultatene inn i et PVU-kontrollskjema: utstyrstype,
modell, navn og kontaktinformasjon på produsent, serie- eller uniknummer, datoer
produksjonsdato, kipopsdato, dato for når produktet ble tatt i bruk, neste periodiske kontrol,
kommentiarer og markerte fel, kontrollørens navn og signatur og dato for neste planlagte

Før du bruker produktet

ASAP LOCK: Påse at falldemperen er riktig installert på festearmen og at låsskruen er skikkelig

Suammet. Kontroller at det ikke er sprekker, bulker, deformeringer, slitasje, korrosjon (på rammen, låshjulet, arm, festearm).

låshjulet, arm, festearm).
Kontroller lilstanden til sikkerhetsstopperen og at dens returfjær fungerer.
Fåse at armen og stopperen roterer fritt rundt bolten og at returfjærene fungerer som de skal.
Fåse at alläselfjulet er rent og at ternene ikke er slitte. Advarset: Dersom det mangler én eller frere tenner, må ikke ASAP bruten.

flere tenner, må ikke ASAP brukes.
Dersom tennene er skitne, må de rengiøres i henhold til instruksjonene i avsnittet om vedlikehold og rengiøring. Påse at tåsehjulet roterer fritt en hel gang i begge retninger Taux Kontroller at tauet er i god stand. Folg produsentens anvisninger for hvordan du kontrollere tauet. Tauet må kasserse dersom det har vært utsatt for et fall, dersom kje virker skadet eller strømpen har skader eller flekker.

Det er viktig å jevnlig kontrollere at produktet fungerer som det skal og at produktets koblinger til andre elementer i systemet fungerer. Forsikre deg om at alle elementene i systemet er riktig

ur alude deuteitet i systemet uit igeet. Folkset og op in at alle deuteitet i systemet ei inkly posisjonetet forhold til hverandere. Vær oppmerksom på fremmedelementer som kan hindre låsehjulet i å komme i kontakt med tauet, eller som kan hindre det i å rotere. Beskytt ASAP for sprut fra maling, sement etc. under arbeidet. Sorg for at låsehjulet alltid er i kontakt med tauet.

4. Kompatibilitet

Kontroller at produktet er kompatibelt med de andre elementene i systemet (kompatibelt = at produktet fungerer som det skal sammen med de andre elementene). Utstyr som brukes sammen med ASAP LOCK på være godkjent i henhold til standarder som gjelder i ditt land (f.eks. seler som er godkjente i henhold til EN 361 i Europa).

Koble ASAP falldemper til et tilkoblingspunkt på selen som er beregnet for fallsikring.

- Falldempende forbindelseline: Kun ASAP LOCK med kompatible Petzl falldempere:

 – ASAP'SORBER
- ÅBSORBICA L57 Falldemoeren må ikke forlenges (kun et koblingsstykke på maksimalt 12 cm i hver ende)

Tau, bruk i henhold til EN 12841 type A:

- GHIP 12.5 mm.

Bruk av EN 353-2 tau:

Bruk ASAP LOCK sammen med tauene som er testet under sertifisering etter CE EN 353-

PARALLEL 10.5 mm. AXIS 11 mm

5. Slik fungerer produktet Ved moderat fart vil låsehjulet rotere fritt i begge retninger. En rask bevegelse nedover vil føre til at låsehjulet slutter å rotere: Tauet blokkeres ved at det klemmes mellom hjulet og rammer på løpebremsen.

6. Tilkobling og funksjonstest

Forberedelser: Bruk kun originalskruen til ASAP LOCK. Bruk gjengelim på skruen før man skrur den på. Installer falldemperen og skru til skruen. Stram til og sjekk at bolten er riktig posisjonert og at skruen er korrøkt strammet til.

skruen er korrekt strammet til.
Installagion: Apne sikkenhetsstopperen, plasser tauet og lukk sikkerhetsstopperen for å
engasjere låsehjulet på tauet.
Advarsek: ASAP er en retningsbestemt løpebrems og blokkerer tauet kun i én bestemt retning.
Det medforer livstære dersom ASAP er posisjonert i gal retning.
Gjør en funksjonstest for hver gangs bruk.
Løsne en blokkering: Etter funksjonstesten, løsne hjulet slik at det kan skil langs tauet på
nomal måte.

Hastinksjon: Bruk låsknappen for å hindre ASAP LOCK i å bevege seg nedover på tauet. Advarsel: Dersom ASAP LOCK blir utsatt for belastning kan den ikke frigjøres.

Klaring er den tilstrekkelige avstanden under brukeren som kreves for å hindre at bruke treffer bakken/strukturer ved et eventuelt fall. Klaring tar hensyn til:

- Stopplengden for ASAP
- Lengden på raknesommen i falldemperen
- Brukerens glemomsnittshowde

ner klaringen. nformasjon finner du i dokumentet "ASAP product experience" på Petzl.com. ane som er oppgitt her er basert på teoretiske beregninger og falltester som er gjort med

l et fallsikringssystem må lengden på koblingsstykker som brukes og som vil ha betydning for fallengden, tas i betraktning.

8. Forholdsregler for bruk

m det skal gjennom ASAP, slik at du unngår at det blir slakk

Dynamisk overbelastning кал з et ekstra sikringstau tilgjengelig misk overbelastning kan skade tauet. Dersom tauet til ASAP er belastet, må brukeren ha

9. Rengjøring og vedlikehold

Unngå at det kommer væske inn i låsefijulets mekanisme. Det er ikke anbefalt å rengjøre låsefijulets tenner med løsemidler. Hvis du imidlertid bruker en børste, kan du likevel bruke dette, men vær forsiktig så det ikke kommer løsemidler inn i selve mekanismen.

10. Tilleggsinformasjon

- rorutse eventuelle hendelser og ha en plan for hvordan du vil skaffe hjelp dersom du kommer i vanskeligheter.
Systemets forankringspunkt må fortrinnsvis være plassert ovenfor posisjonen til brukeren, bor være i henhold til kravene i EN 795 og må ha en minimum belastningstoleranse på 12 kN.
Ved bruk av fallskringsysstemer må det allitu åvære literkekligt klaring under brukeren for å unngå sammenstot med bakken eller annet underlag ved et eventuelt fall.
Sørg for at forankringen er korrekt plassert for å redusere risikoen for, og lengden på, et eventuelt tall.

- eventuelt fall.

 Kun godkjente fallskringsseler kan brukes i et fallsikringssystem.

 Ved bruk av flere systemer samtidig kan farlige situasjoner oppstå dersom ett av systemene påvirker sikkerhetsfunksjoner i de andre systemene.

 ADVARSEL: FARE. Pass på at produktet ikke gnisser mot materialer med slipeeffekt eller
- ADVARSELT: FANEL PASS på at produnes man generaler. Brukere må være medisinsk i stand till å drive aktivitet i høyden. Advarsel: Det å henge ubevegelig i en sele kan medføre alvorlig sirkulasjonssvikt eller død.
 Bruksanvisningene som følger med fiver del av disse produktene må følges nøye.
 Bruksanvisningene må leveres på språket som benyttes i brukslandet.
 Påse at produktets merkinger er synlige og leselige.

- Påse at produktets merkinger er synlige og leselige.
 Kassering av utstyr:
 VIKTIG: Spesielle hendelser kan begrense produktets levetid til kun én gangs bruk. Eksempler på dette er eksponering for barskt klima, saltvann, skarpe kanter, ekstreme temperaturer, kjemiske produkter osv.
 Et produkt må kasseren afår.
 det har tatt et kraftig fall eller stor belastning.
 det ikke blig podjekent i kontrol og du er i tvil om det er pålitelig.
 du like kjenner produktets fullstendige historie.
 det blir forblet på gunn av utvikling og endring av lovtekster, standarder, bruksteknikker, og når det blir inkompatibett med annet utstyr osv.
 Greisen af else og med kenne for år hindstayt og viklen af else og med kenne for år hindstayt og viklen af else og med kenne for år hindstayt og viklen af else og med kenne for år hindstayt og viklen af else og med kenne for år hindstayt og og med kenne for år hindstayt og viklen af else og med kenne for år hindstayt og viklen af else og med kenne for år hindstayt og viklen af else og med kenne for år hindstayt og viklen af else og med kenne for år hindstayt og viklen af else og med kenne for år hindstayt og viklen af else og med kenne for år hindstayt og viklen af else og med kenne for år hindstayt og viklen af else og med kenne for år hindstayt og viklen af else og med else og viklen af else og viklen else og viklen af else og viklen else og vikle

rat det uit inkumpadient inde all net uissyl osv. Odelegig disserpadietier for åt hindre videre bruk. Symboler A. Ubegrenset levetid - å. Emperaturbegrensninger - C. Forholdsregler for bruk - D. Rengjøring/desinfeksjon - E. Tørking - F. Oppbevaring/transport - G. Vedlikehold - H. Modlifisering-freparasjoner (som ikke er godkjent av Petzl er forbudt, med unntalk av utbyttbær deler) - Spørsmål/kontakt oss

3 års garanti

På alle materielle fell og fabrikasjonsfell. Følgende dekkes ikke av garantien: Normal slitasje, oksidering, endringer eller modfikasjoner, fell lagring, dårlig vedlikehold eller annen bruk enn det produktet er beregnet for

Sporbarhet og merking

Sporparinet og merking
a. Instansen som godkjenner produsenten av dette PVU - b. Teknisk kontrollorgan som utfører
CE-godkjenningen - c. Sporbarhet: Identifikasjonsmåte = modellnummer + unlinummer - d.
Taukompatibilet - e. Serienummer - f. Produksjonsår - g. Produksjonsdag - h. Inspektørens
navn eller kontrollnummer - i. Øknig i nummerrekkefølgen - j. Standarder - k. Les
bruksarvikningen grundig - l. Modellidentifikasjon - m. Mornireli maksimum betastning

Tyto pokyny vysvětlují, jak správně používat vaše vybavení. Popsány jsou pouze některé techníky a způsoby použítí. Varující symboly upozorňují na některá potenciální nebezpečí spojená s použítím vašeho vybavení, ale není možné uvást všechny případy. Nastěvujtle Petzl. com a sledujte aktualizace a doplíkové informace. Vaší odpovědností je věnovat pozornost každému upozorméní a používat vaše vybavení správným způsobem. Nesprávně použítí tohot vybavení zvýší nebezpečí. Máte-li jakékoliv pochybnosti nebo obtíže s porozuměním návodu, kortokh tihe řimu Detří

1. Rozsah použití

ASAP LOCK: pohyblivý zachycovač pádu pro poddajná zajišťovací vedení, s

blokovací funkcí.

EN 12841 typ 2h nestavovací zařížení pro zajišťovací lano. Zajišťovací prostředek pro lanový přístun, pozévaný společně s výstupovými prostředky typu 8 nebo C.

EN 353-2: Pohlobý v zachyovací pádu na poddejném vedení. Primárně se používá jako zajišťovací prostředek v systému zachycení pádu.

Zaližení tohoto výrobku nesmí překročit uvedenou hodnotu pevnosti, výrobek nesmí být používání jiným způsobem, než pro který je určen.

Zodpovědnost UPOZORNĚNÍ

Činnosti zahrnující používání tohoto výrobku jsou z podstaty nebezpečné. Za své jednání, rozhodování a bezpečnost zodpovídáte sami.

- Před používáním tohoto výrobku je nutné:

 Přečíst si a prostudovat celý návod k použítí.

 Nacvčít správné používání výrobku.

 Seznámit se s motostmí výrobku a s omezeními jeho použítí.

 Pochopit a přijmout rizíka spojená s jeho používáním.

Opomenutí či porušení některého z těchto pravidel může vést k vážnému poranění nebo smrti.

Tento výrobek smí používat pouze odborně způsobilé a odpovědné osoby, nebo osoby pod přímým vedením a dohledem těchto osob. Za své čímy, rodnodutí a bezpěčnost zodpovídáte sami a stejně jste si vědomí možných následků. Jestlíže nejste schopní, nebo nejste v pozicí tuto zodpovědnost příjmout, nebo pokud nerozumite jskédoli v žtehto instrukcí, výrobek nepoužívěny. 2. Popis částí

(1) Telo. (2) Táhlo, (3) Zajišťovací šroub, (4) Spojovací kolik, (5) Bezpečnostní západky, (6) Rameno, (7) Čsa ramena, (8) Blokovací kotouč, (9) Zajišťovací tlačítko. Hlavní materály: hliniková siltína (tělo, rameno), nerezová ocel (blokovací kotouč, táhlo), polyester, polyamid (lara).

3. Prohlídka, kontrolní body

Vaše bezpečnost závisí na neporušenosti vašeho vybavení.
Petzl doporučuje hloubkové revize odborné způsobilou osobo nejméně jedenkrát za 12
mešcú (v závisosti na aktuání jegislativé ve akž zemi, a na podmínkách použítí). Postupujte
dle kroků uvedených na Petzl.com/PEE. Vyšledky revize zaznamenejte ve vašem formuláří
pro revize OOP; typ, model, kontakt na výroboe, sériové nebo kusové číslo, datum: výroby,
prodeje, prvního použítí, další periodické revize; problémy, poznámky, jméno a podpis
inspektora.

Před každým použitím

ASAP LOCK: zkontroluite správnou instalaci tlumiče pádu na táhlu a řádné dotažení

zajišťovacího šroubu. Prověřte nejsou li přítomny praskliny, deformace, nebo známky koroze (na těle, kotoučí,

zajštovaciho sroubu.

Prověte nejsou i i přítomny praskliny, deformace, nebo známky koroze (na těle, kotouči, ramenu, táhlu).

Ověte stav bezpečnostních západek a funkci jejich vratné pružiny.

Zkontrolujte, zda se rameno otáčí na ose, a vratná pružina správně funguje. Zkontrolujte, zda je blokovací kotouč čistý a hroty na něm nejsou opotřebované. Po2OPE, jestiže jeden nebo více hrotů chybí, ASAP nepoužívejte.

Jestiže jsou hroty znečlštěné, postupujte podle odstavce Čištění a údržba. Zkontrolujte, zda se blokovací kotouč hladce otáčí, provedte jednu kompletní otáčku oběma směto Lano: zkontrolujte staví ara die nakodu k používýtobce. Lano musí bý výřazeno po zachycení pádu podla jádro vypadá, že je poškozené, nebo došlo k poškození opletu.

Během používání

De diúležité pravidené kontrolovat stav výrobku a jeho spojení s ostatními prvky systému. Vždy se přesvědčte, jsou-li jednotlivé prvky systému spojeny a sou-li vzájemně ve správné pozici. Pozor na cizí předměty, které mohou zabřaní blokovacímu kotoučí v kontaktu s lanem, nebo jeho otáčení. ASAP chrařite při práci před postřikáním (barvou, betonem...). Blokovací kotouč musí stýt neustěle nasazen na lané.

4. Slučitelnost

Ověřte si slučitelnost tohoto výrobku s ostatními prvky vašeho systému při daném použití (slučitelnost = dobrá součinnost). Vešerér výbavení používané s prostředkem ASAP LOCK musí splňovat současné normy pro vaší zemí (např. EN 361 postroje pro Evropu...).

Postroj:

Váš tlumič pádu zachycovače ASAP připoite do připoiovacího bodu pro zachycení pádu na

vasen I postroji.

Spojovací prostřědek s tlumičem pádu:
ASAP LOCK používejte pouze s kompatibilními tlumiči pádu Petzi:
- ASAP SORBER.
- ASBORBICA L57.
Tlumič pádu nesmí být prodlužován (maximálně jedna spojka (12 cm max. délka) na každém konců).

Lano, použití dle EN 353-2:

ASAP LOCK používejte pouze s lany testovanými během certifikace CE EN 353-2:2002: - PARALLEL 10.5 mm.

5. Funkce

Při běžné rychlosti se blokovací kotouč volně otáčí oběma směry. Rychlý pohyb směrem dolů způsobí zastavení rotace kotouče: lano se zablokuje otločovím med kotoučánu.

Instalace a zkouška funkčnosti

Příprava: Používejte pouze originální zajišťovací šroub pro ASAP LOCK. Před složením na závít zajišťovacího šroubu naneste lepidlo. Nasadte tlurnič pádu a uzavřete táhlo. Dotáhněte, zkontrolujte polohu koliku a dotažení šroubu. I**nstalace**: otevřete bezpečnostní západky a lano umístěte do těla prosfředku, odjistěte

Instalace: otevřete bezpečnostní západky a lano umístěte do těla prostředku, odlištěte západky a kotouč přitisknéte na lano. Upozomění, ASAP je směrová pomůcka a blokuje pouze v jednom směru. Nebezpečí smrti pokud je ASAP umístěn na laně obráceně. Pří každé instalací provedte zkoušku funkčnosti. Uvolnění: po provedení zkoušky funkčnosti uvolněte kotouč, aby zachycovač volně klouzal po laně. Blokovací funkce: použijte tlačítko blokovací funkce kotouče. která zahraňuje nohuhu u

ASAP LOCK dolů po laně. Upozornění: v případě náhodného zavěšení do zablokovaného zachycovače ASAP LOCK ho nelze odblokovat, pokud je stále zatížený.

7. Minimální bezpečná hloubka

Vohá hloubka je minimári délka vohého prostoru pod systémem zachycení pádu potřebná k vohra houbka je minimári délka vohého prostoru pod systémem zachycení pádu potřebná k Vohé hloubky se počítá:

- Dělka potřebná pro zastavení zachycovače ASAP.
- Dělka roztření flumíce energie pádu.

- Průměná výška uživatele.
- Bezpečnosth přídavek 1 m.
- Baszícha lana (E) závisí na dané stluací musí být přidána do výpočtu volné hloubky. Vice informací naleznete v článku ASAP product experience na Petzl.com.
- Použíté hodnoty jsou založeny na teoretických předpokladech a pádových zkouškách prováděných s pevným závačíta.

prováděných s pevným závažím. V systému zachycení pádu počítejte s délkou jakýchkoliv spojek, které mohou mít vliv na délku pádu.

8. Bezpečnostní opatření

vně klouže zachycovačem ASAP vyvaruite se Pri vystupu pravidene kontrolujte, zda lano spravne klouze zachycovacem ASAP, vyvarujte se volného prověšení lana nad zachycovačem. Dynamické přetížení může poškodit lano. Pokud je ASAP zatížen, musí mít užívatel k dispozici rálší zališťnavať lano.

9. Údržba, čištění

Vyhněte se kontaktu jakékoliv kapaliny s mechanismem blokovacího kotouče. Pro čištění hrotů kotouče nedoporučujeme používat rozpouštědlo, lze ho použit v případě, že se aplikuje kartáčem, v takovém případě dejte pozor, aby se rozpouštědlo nedostalo dc

10. Doplňkové informace

- Musite mít záchranný plán a prostředky pro jeho rychlou realizaci v případě obtíží vzniklých při

- Musile mil záchranný plán a prostředky pro jeho rychlou realizaci v případě obtíží vzniklých při používání rboto vybávení.
 - Kotivě ražívarívod by se měl přednostně nacházet nad polohou uživatele a měl by splňovat požádavky normy EN 798 (minimárí pevnost 12 kN).
 - V systému zachycení pádu je dúležité před použítím zkontrolovat požádovanou volnou - Judkou pod uživatelem, oby se v případe jeddu předešlo nárazu na překážku, nebo na zem.
 - Sucentroluje správnou polohu kotkráho bodu, aby bylo minimalizováno nebezpečí a délka

pádu. - Zachycovací postroj je jediný povolený prostředek pro ochranu těla v systému zachycení

- Zachycovací postro je jedíný povolený prostředek pro ochranu těla v systému zachycení pádu.
- Jestiže používáte dohromady různé druhy výstroje, může nastat nebezpečná situace, pokud je zabezpečovací funkce jedné částí narušena funkcí jině částí výstroje.
- POZOR, NEBEZPEČÍ, vyvarujte se odříaří tohoto výrobku o drsně povrchy a ostře hrany.
- Uživatelé provádějící aktívly ve výškách a nad volnou hloubkou musí být v dobrém zdravotním stavu. Upozomění: Nehybné zavěšení v postroji může způsobít vážné zranění nebo smrt.
- Je nutné dodřavat pokyny pro použití každého prostředku, který je použit ve spojení s tímto produktem.

produktern. - Návod k použití musí být dodán užívateli v jazyce té země, ve které bude výrobek používán.

produkten.

- Návod k použítí musí být dodán užívateli v jazyce té země, ve které bude vyrobek pouzívari.

- Označení produktu udžujte čitelné.

Kdy vaše výbavení výradít:

POZOR: některé výjimečné situace mohou způsobit okamžité vyřazení výrobku již po prvním použít, to zákrá na druhu, interzitě a prostředí ve kterém je výrobek používán (znečištěné prostředí, ostré hrany, vsoké teploty, chemikálie, atd.).

Výrobek musí být výrazen pokoud:

- Byl vystaven těžkému pádu nebo velkému zatížení.

- Neprojde periodickou prohlikou. Máte jakekoliv pochybnosti o jeho spolehlivosti.

- Neznáte jeho úpínou historii používání.

- Se stane zastaralým vzhledem k legislatívě, normám, technikám nebo slučitelnosti s ostatním

vením, atd. vý produkt znehodnotte, abyste zamezili jeho dalšímu použití.

Piktogramy:
A. Neomezená životnost - B. Povolené teploty - C. Bezpečnostní opatření - D. Čistění/ dezinfekoe - E. Sušení - F. Skladování/transport - G. Udržba - H. Úpravy/opravy (zakázány mimo provozovny Petzl, kromě vyměny náhradních dílů) - I. Dotazy/kontakt

3 roky záruka

Na vady materiálu a vady vzniklé ve výrobě. Nevztahuje se na vady vzniklé: běžným opotřebením a roztržením, oxidací, úpravami nebo opravami, nesprávným skladová nedostatečnou údržbou, nedbalostí, nesprávným použitím.

Sledovatelnost a značení

a. Orgán kontroflující výrobu tohoto OOP - b. Zlušebna provádějící certifikační zkoušky CE - c. Sledovatelnost: označení = číslo produktu + sériové číslo - d. Slučitelnost lan - e. Sériové číslo - f. Rok výroby - g. Den výroby - h. Kontrola nebo jímén únspektora - i. Dodatek - j. Normy - k. Pozorně čtěte návod k používání - l. Identifikace typu - m. Jmenovité maximální zatížení

PL

Niniejsza instrukcja przedstawia prawictłowy sposób używania waszego sprzętu. Zaprezentowane zostały niektóre techniki i sposoby użycia. Symbole trupiej czaszki ostrzegają przed niektórym iniebezpieczeństwami związanym z użyciem waszego sprzętu, ale nie jest możliwe wymienienie wszystkich zagrożeń. Należy sprawdzać uaktualnenia instrukcji oraz dodatkowe informacje na Petticom. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z a stosowanie się do każdego ostrzeżenia oraz do prawidrowego używenia swojego sprzętu. Każde złe użycie tego sprzętu bedzie prowadzio ob powstania dodatkowych zagrożeń. W razie wątpliwości lub trudności zrozumieniu instrukcji należy się skontaktować z Petzl.

1. Zastosowanie

ASAP LOCK: przesuwny przyrząd autoasekuracyjny z funkcją blokady

EN 12841 typ A: urządzenie regulacyjne dla liny asekuracyjnej. Przyrząd do autoasekuracji do systemu dostępu linowego, do użycia jednocześnie z przyrządem do przemieszczania się

typu B Nb C. EM 363-2: urządzenie samozaciskowe z giętką prowadnicą. Główny przyrząd asekuracyjny w systemie zatrzymywania upadków. Produkt nie może być poddawary obciążeniom przekraczającym jego wytrzymałość oraz stosowany innych celów niż te, do których został przewidziany.

Odpowiedzialność

Wszelkie działania wymagające użycia tego produktu są z samej swej natury niebezpieczne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania, decyzje i bezpieczeństwo.

Zdobyć odpowiednie przeszkolenie dla prawidlowego używania tego produktu. Zapoznać się z produktem, z jego parametrami i ograniczeniami.

Nieprzestrzeganie lub zlekceważenie któregokolwiek z powyższych ostrzeżeń może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała lub do śmierci.

Produkt ten może być używany jedynie przez osoby kompetentne i odpowiedzialne lub pod bezpośrednią kontrolą takich osob. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje dzielania, decyzje, bezpieczeństwo

odpowiada za konsekwencje. Jeżeli nie zamierza lub nie jest w stanie takiej odpowiedzialności ryzyka podjąć, nie zrozumiał instrukcji użytkowania, nie powinien posługiwać się tym

(1) Obudowa, (2) Element Iaczący, (3) Sruba, (4) Oś Iącząca, (5) Zapadki, (6) Ramię, (7) Oś obrotu ramienia, (3) Kółko Dickujące, (9) Przycisk blokady.
Materiały podstawowe: stop aliuminium (obudowa, ramię), stal nierdzewna (kółko blokujące, element Iączący), polamid, poliester (Irry).

3. Kontrola, mieisca do sprawdzenia

Wasze bezpieczeństwo jest związane z niezawodnością sprzętu.
Petzł zaleca przeprowadzanie dogłowok kontroli przypajmniej raz na 12 miesięcy, przez osobę kompetentaj w zależności od prawodawstwa w waszym kaju oraz waszych warunków użykowania). Należ przestrzegać procedur opisanych na Petzł com/PPE. Na karcie kontrolnej waszego GG olieży zapisać rezultaty kontrol. Pp sprzętu, modeł, nazwa i adresp producenta lub dostawcy, rumer seyliny lub indywiladny, daty: produkcji, zakupu, plerwszego użycia, następnych kontrolnej wady, uwag, nazwisko i podpis kontrolnej.

Przed każdym użyciem

cerile sruby. vdzić brak śladów deformacji, pęknięć, śladów uderzeń, korozji (na korpusie, ramieniu,

Sprawdzić brak śladów deformacji, pęknijęć, śladów uderzen, korozji (na korpusie, ramieniu, elemencie lączgym).

Sprawdzić stan zapadeki sprawne dzialanie ich spreżyn.

Sprawdzić othor famienia wokóń osi oraz skuteczność sprężyny. Sprawdzić czy kólko Sprawdzić obrot framienia wokóń osi oraz skuteczność sprężyny. Sprawdzić czy kólko blokujący nie ineuszkodzone. Uwaga: jeżeli w kolku blokującym brakuje jednego lub wjecej zpóbw, nie używać wjecej tepo ASAPa.

Jeśli zpły są zabrudzone sprawdzić paragraf o czyszczeniu i konserwacji. Sprawdzić czy kólko blokujące obraca się swobodnie, w obu klerunikach.

Lina: sprawdzić linę zgodnie z instrukcja producenta. Lina powinna być wycofana, jeśli zatrzymału upadek, jeśli uszkodzory jest drzeń jułu opioła tało jeśli była w kontakcie z produktami chemicznymi, które są dla niej szkodliwe.

Należy regularnie kontrolować stan produktu i jego połączenie z pozostałymi elementami systemu. Upewnić się co do prawidłowej - względem siebie - pozycji elementów wyposażenia. Uwaga na obce przedmioty mogące zakłócić działanie kólka blokującego. Podczas pracy chronić przyrad ASAP przed zanieczyszczeniami (tarba, cement...). Upewnić się czy kólko blokujące jest cały czas w kontakcie z liną.

4. Kompatybilność

iależy sprawdzić kompatybilność tego produktu z pozostałymi elementami systemu określonym zastosowamiu (patrz właściwa dla produktu instrukcja). elementy wyposaźenia używane z waszym przyragdem ASAP LOCK muszą być zgodne obowiązującym normami (na przykład łączniki EN 361 w Europie).

Uprzaż:

Wpiąć absorber energii waszego przyrządu ASAP, do punktu wpinania uprzęży chroniącego przed upadkiem wysokości.

przeu upacieni wysowosu.

Lonáz a zásorberem energii:

Przyrząd ASAP LOCK należy używać wyłącznie z kompatybilnymi absorberami energii Petzi:

- ASAP-SORBER;

- ABSORBEG.

-

Lina, użycie EN 12841 typ A:

iny testowane podczas cert BEAL ANTIPODES 10 mm, GRIP 12.5 mm.

Lina, użycie EN 353-2: Przyrząd ASAP LOCK należ EN 353-2:2002: - PARALLEL 10.5 mm, - AXIS 11 mm. eży używać wyłącznie z linami testowanymi podczas certyfikacji CE

Zasada działania
Przy umiarkowanej predkości rolka blokująca swobodnie obraca się w obie strony, szybkiego ruchu w dól, obrót kolka blokującego zostaje zatrzymany, a lina blokuje zaciśnięcie między kolkiem blokującym a korpusem przyrządu.

6. Założenie i test działania

Przygotowanie: Używać wyłącznie oryginalnej śruby z waszego ASAP LOCK. Przed montażem należy nalożyć środek zabezpieczający gwinty przed odkręcaniem.

Założyć absorber i zamknąć element łączący. Zakręcić, sprawdzić prawidłowe ułożenie osi

Instalacja: otworzyć zapadki by wprowadzić linę do obudowy, zamknąć zapadki by kólko blokujące uchwociło line.

Instatlacja, udmorph. Department of the control of

7. Wolna przestrzeń

Chronić metanizm rolki blokującej przed dostaniem się do wnętrza jakiejkolwiek cieczy.

Użycie rozpuszczalnika do czyszczenia zębów rolki blokującej nie jest zalecane, niemniej możliwe jest ostrożne jego użycie przy pomocy pędzelka, tak by uniknąć zachlapania

nictwa do szybkiej interwencji w razie y przewidzieć odpowiednie sposoby rat

Uhylizacja: LIWAGA: w wyjątkowych okolicznościach może się zdarzyć, że jednorazowe użycie sprzętu spowoduje jego zniszczenie, np. kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, ekstrenalnymi temperaturani, środowiskiem morskim, kontakt z ostrą krawędzią, duże obcjążenia, poważne odpadniejcie itd. Produkt musi zostać wycofany jeżeli: - Zaliczył morzy upadek (lub bodigżenie). - Rezultat kontroli nie jest satysfakcjonujący, Istnieją jakiekowiek podejrzenia co do jego niezwordność.

zawodności.

niezawodności. - Nie jest znana pełna historia użytkowania. - Jeśli jest przestarzały (rozwój prawny, normatywny lub niekompatybilność z innym em ita.). czyć wycofane produkty, by uniknąć ich przypadkowego użycia.

Gwarancja 3 lata Dotyczy wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają produkty noszące cechy normalnego zużycia, zardzewiałe, przerabiane i mocyfikowane, nieprzadujów przechowane uszkodzone w woniej wonadków zapiadbań i zastosowań niezrodnych

a. Organ kontrolujący produkcję tego SOI - b. Jednostka notyfikowana do zastosowania procedury weryfikacji, WET - c. Identyfikacja: datamatrix = kod produktu + numer indywidualny - d. Kompatyfikniość z linami - s Numer indywidualny - l. Rok produkcji - g. Deżej produkcji - n. kontrola lub nazwisko kontrolera - i. Inkrementacja - j. Normy - k. Przeczytać uwaźnie instrukcje obsługi - l. Identyfikacja modelu - m. Maksymalne, nominalne obciążenia.

przestrzeni. Więcej informacji na stronie w dokumencie ASAP Experience na Petzl.com. Przedstawione wartości opierają się na teoretycznych szacunkach oraz testach odpadnięć

z masą sztywną.
W systemie zatrzymywania upadków należy uwzględnić długość łączników, która ma wpływ na wysokość louadku.

8. Środki ostrożności podczas użytkowania

Należy regularnie sprawdzać dobre przeu i reactiva może przeu i powstanie pejtla z luzu. że nie powstanie pejtla z luzu. Dynamiczne obciążenie może uszkodzić linę. Jeżeli lina ASAPa jest obciążona, użytkownik musi zapewnić sobie dodatkowe środki bezpieczeństwa.

9. Czyszczenie, konserwacja

10. Dodatkowe informacje

- Należy przewidzieć odpowiednie sposoby ratownictwa do szybkiej interwencji w razie trudność przewidzieć odpowiednie sposoby ratownictwa do szybkiej interwencji w razie trudność promie Należe interwencji w razie trudność promie Należe interwencji w razie przestrzenia o ziemie u ba ziemie o ziemie u ba ziemie ziemie o ziemie ziemie o ziemie ziemie o ziemie ziemie

Należy Zmiszczyc wyouanie procesuj, p. – – Piktogramy:
A. Czas życia nielimitowany - B. Tolerowane temperatury - C. Środki ostrożności podczas użytkowania - D. Czyszczenie/dezynfekcja - E. Suszenie - F. Przechowywanie/ podczas użytkowania - H. Modyfikacje lub naprawy, wykonywane poza fabrykami Petzl, są zabronione (nie dotyczy części zamiennych) - I. Pytania/kontakt

V teh navodlih je razloženo, kako pravilno uporabljati svojo opremo. Opisane so samo nekatere tehnike in načini uporabe. Opozorini simboli vas opozarjago o nekaterih možnih nevamostih, ki so povezane z uporabo vaše opreme, vendar je nemogoče opisati vse. Za posodobitve in dodatne informacije prevente Petzl.com. Odgovorni ste za upoštevanje vsakega opozorila in pravilno uporabo vaše opreme. Kakiršna koli napačna uporaba te opreme pomeni dodatne nevamosti. Ce imate kakršen koli dvom ali težave z razumevanjem teh navodi, se obrnite na Petzl.

1. Področja uporabe

ASAP LOCK: prenosni lovilec padca za vrv, s funkcijo zaklepanja.

EN 12841 tip A: priprava za namestitev na vrv - za varovalno vrv. Rezervni pripomoček za dostop po vrvi, za uporabo s pripomočkom za napredovanje tipa B ali C.

EN 353-2: mobilni varovalni pripomoček na giblijni varorostini vodili. Primarna priprava za

varovanje v sistemu za ustavljanje padce. Ta gjunjivni vari ustrili vouilini. Primarna priprava z varovanje v sistemu za ustavljanje padce. Tega izdelka ne smete uporabljati preko njegovih zmogljivosti ali za kateri koli drug namen kori je zasnovanje.

Odgovornost

Aktivnosti, pri katerih uporabljate ta izdelek, so same po sebi nevarne. Sami ste odgovorni za svoja dejanja, odločitve in varnost.

- Pred uporabo tega izdelika morate: prebrati in razumeti navodila za uporabo v celoti; ustrezno se usposobiti za njegovo uporabo; spoznati se z možnostmi in omejitvami izdelika; razumeti in sprejeti z uporabo izdelka povezano tveganje

Neupoštevanje katerega koli od teh opozoril lahko povzroči resno poškodbo ali smrt.

an simit. Izdelek lahko uporabljajo le pristojne in odgovorne osebe ali tisti, ki so pod neposredno in vizualno kontrolo pristojne in odgovorne osebe. Odgovorni ste za svoja dejanja, odločitve in varnost in prevzemate njihove posledice. Če niste pripravljeni ali se ne čutite sposobne prevzeti odgovornosti ali ne razumete katerega od teh navodli, ne uporabljajte tega izdelka.

2. Poimenovanie delov

(1) Okvír, (2) nosilne vilice, (3) víjek, (4) spojna prečka, (5) varnostna zapora, (6) ročica, (7) os ročice, (8) zavorno kolo, (9) gumb za zaklepanje. Glavri material: alumijeva zitima (okvír, ročica), nerjaveče jeklo (zavorno kolo, nosilne vilice), poliester, poliemicí (vivi).

3. Preverjanje, točke preverjanja

Vaša varnost je povezana z neoporečnostjo vaše opreme.
Petzl priporeča podroben pregled, ki ga opravi pristojna oseba najmanj enkrat na vsakih 12 mesecev (odvisno od veljavnih predpisov v vaši državi in vaših pogojev uporabe). Sledite postopkom, ki so opisani na Petzl.com/PPE. Rezultate preverjanja vpištite v vaš obrazec pregleda OVO: tip, model, kontaktne informacije proizvajalca, senjsko ali individualno številko, datume izdelave, nakupa, prve uporabe, naslednjega periodičnega pregleda, težave, opombe, ime pregledovalca in podpis.

Pred vsako uporabo

ASAP LOCK: preverite, da je blažilec pravilno nameščen na nosilne vilice in da je vijak ustrezno

privit.

Preverite, da ni prisotnih razpok, deformacij , obrabe, korozije (na okvirju, kolesu, ročici, nosilnih vilicah).
Preverite stanje varnostnih zapor in da njihova povratna vzmet dela.
Preverite, da se ročica zavrti okoli osi in da povratna vzmet deluje. Preverite, da je zavorno kolo disto in da zobje niso obrabljeni. Opozonici v primeru, da kateri od zob manjka, ASAPA ne uporabljejie.

Kölö üsab iri da Zudje riso üduzujeni ügendeni karalı karalı iri da Evenerite, da se zavomo kolo. Če so zobje umazarılı gileje dadisave Čüščanje, vzdržavanje. Preverite, da se zavomo kolo ozobje umazarılı gele dollen obrat kolesa v obe enseri do konca in nazaji. Ven starije vin preverite v slakları z nazodli provojajeda. Av morate umakenli iz uporabe če je utrpela padec, se vam jedro zdi deformirano ali plašč poškodovan ali umazarı.

Med vsako uporabo

Pomembno je, da redno preverjate stanje izdelka in njegovo povezavo z drugo opremo v sistemu. Zagotovite, da so različni kosi opreme v sistemu zagotovite, da so različni kosi opreme v sistemu med sebo jravilno nameščeni. Pazite se tujkov, ki lariko preprečijo sitik zavornega kolesa z vrvjo ali njegovo vrhenje. Vša ASAP med delom zaščitite pred madeži (barva, cement...). Prepričajte se, da je zavorno kolo vedno na vrvi.

4. Skladnost

skladnost tega izdelka z ostalimi elementi sistema, ki jih uporabljate (skladnost = ajemno delovanje).

ooro vzajemno delovanje). Oprema, ki jo uporabljate z ASAP LOCK-om mora biti skladna z veljavnimi standardi v vaši državi (npr. EN 361 pasovi v Evropi...).

Pas: Pritrdite ASAP na navezovalno mesto za ustavlianie padca na vašem pasu.

Blažilec sunka s podaljškom:
ASAP LOCK uporabljajte samo s skladnimi Petzlovimi blažilci sunka:
- ASAP SORBER:
- ASBORBER:
- ASBORBER:

Blažilca sunka ne smete podaljševati (največ ena vponka (največja dolžina 12 cm) na vsak

Vrv. EN 12841 tip A uporaba

ASAP LOCK uporabljajte z EN 1891 tip A polstatičnimi oplaščenimi vrvmi premera 10-13

nm. Preskušene vrvi med CE EN 12841 tip A certificiranjem: - BEAL ANTIPODES 10 mm. - GRIP 12.5 mm.

Vrv. EN 353-2 uporaba

ASAP LOCK uporabljajte z vrvmi, ki so bile testirane med certificiranjem za CE EN 353-2:2002 - PARALLEL 10.5 mm. - AXIS 11 mm.

5. Način delovanja

Pri zmerni hitrosti se zavorno kolo prosto vrti v obe smeri. Hitro gibanje navzdol ustavi vrtenje zavornega kolesa; vrv je blokirana s pritiskom med kolo in okvir.

6. Namestitev in preskus delovanja

Priprava: Uporabljajte samo vaš ASAP LOCK originalen vijak. Pred privitjem dodajte na vijak tekoči

Namestite blažilec sunka in zaprite nosilne vilice. Privijte, preverite pravilno lego osi in tesnost

stitey: odprite varnostni zapori, da namestite vrv v okvir, zaprite varovali, da bo zavorno

Namestrev: outrine versions and party and sold agrabile version and sold agrabile versions. Opozonio, ASAP je smerni pripomoček in blokira le v eno smer. Smrtno nevarno, v primeru, da

je ASAP nameščen na vrv v obratni smeri. Z vsako postavitev opravite test delovanja.

Sprostitev po testu delovanja, sprostiti kolo, da lahko pripomoček normalno drsi po vrvi. Funkcija zaklepanja: da bi preprečili premikanje ASAP LOCK-a po vvn navzdol, uporabite gumb za zaklepanje. Opozorifo: v primeru nenamerne začasne ustavitve na zaklerijenem ASAP LOCK-u, obremenjenega pripomočka ni mogoče odkleniti.

7. Čistina

Čistina je najmanjši prazen prostor pod uporabnikom, ki ga ščiti, da v primeru padca ne pride v stik s kakšno oviro. Pri čistini upoštevajte: - dolžino ustavljanja ASAPA;

- dolžino natrganega dela blažilca sunka; poprečno višino uporabnika; varnostno rezervo 1 m.

- varnosmo rezervo 1 m.
 Elastičnost vní (§) se spreminja glede na razmere in jo morate dodatí pri izračunu čistine.
 Za več informacij si oglejte dokumentacijo o izkušnjah z ASAP-om na PetzLoom.
 Predstavljene vrednosti temeljijo na teoretičnih napovedih in testih padca s togo maso.
 V sistemu za ustavljanje padca upoštevajte dožino vseh veznih členov, ki bodo imeli vpliv na

8. Varnostna opozorila za uporabo

ASAPU, da bi se izognili ustvarjanju

... mična preobremenitev lahko poškoduje vrv. Če je vrv z ASAPOM obremenjena, mora imeti abnik na volio drugo varovalno vrv.

9. Čiščenje, vzdrževanje

Izogibajte se vsakršne tekočine znotraj mehanizma zavornega kolesa. Za čiščenje zob zavornega kolesa ni priporočljiva u poraba topli. Lizjemoma je dovoljena, če uporabljate kratičko in pri tem pazite, da toplio nebi prišlo v mehanizem.

10. Dodatne informacije

- Imeti morate načrt in potrebno opremo, da lahko v primeru težav, ki bi lahko nastale ob uporabi tega izdelka, takoj začnete z reševanjem. Noslino prirtošće sistema naj bo po možnosti nad uporabnikom in mora zadoščati zahtevam po preskusu tipa EN 195 (minimalna noslinost 12 kN).
- V sistemu za ustavljanje padca je bistveno, da pred vsako uporabo preverite zahtevan prazen prostor pod uporabnikom. Tako se v primeru padca izognete udarcu ob tla ali v oviro.
- Zagotovite, da bo sidrišče pravilno nameščeno, da zmanijstate tveganje in viškno padca.
- Pas za ustavljanje padca je edini dovoljeni pripomoček za podporo telesa v sistemu za ustavljanje padca.

- POZOR NEVARNOST, poskrbite, da se vaši izdelki ne drgnejo ob hrapave površine ali ostre
- rodove.
 Uporabniki morajo biti zdravstveno sposobni za dejavnosti na višini. Opozorilo: nedejavno visenje v pasu lahko povzroči resne poškodbe ali smrt.
 Upostevati morate navodila za uporabo vsakega posameznega kosa opreme, ki ga
- uporabljate s tem izdelkom. Uporabnik mora dobiti izdelek opremljen z navodili za uporabo v jeziku države, kjer s

uporablijate s tem izusekom.
Uporabnik mora dobiti izdelek opremljen z navodili za uporabo v jezava uporabija oprema uporablja oprema uporablja osobne se zaveletu čitljive.
Kdaj umakrnti izdelek iz uporabe.
POZOF: izgrena dogodek je latiko razlog, da morate izdelek umakriti iz uporabe po samo enkratni uporab, odvisno od tipa in interuzivnosti uporabe in okolja uporabe (groba okolja, morsko okolje, ostri robovi, ekstremne temperature, kemikalije...). Izdelek morate umakriti iz uporabe ko:
- je utrpet večij padec (ali preobremenitez):
- in prestal preverjanja oz. inatek akatšen koli dvom v njegove lastnosti;
- ne poznate njegove oelotne zgodovne uporabe;
- ko je izdelek zastarel zarad spremenb v zikonodaj, standardih, tehniki oz. neskladen z drugo opremo, itd.
Da bi preprečili raddinjo uporabo, te izdelke uničite.
Da bi preprečili raddinjo uporabo, te izdelke uničite.

Orietura garantuja. Za katere koli napake v materialu ali izdelavi. Izjeme: normalna obraba in izraba, oksidacija, predelave ali prirede, neprimerno skidališčenje, slabo vzdrževanje, poškodbe nastale zaradi nepazljivosti ali pri uporabi, za katero izdelek ri namenjen oz. ni primeren.

a. Ustanova, ki nadzonuje proizvodnjo te OVO - b. Priglašeni organ, ki opravlja pregjed tipa CE

- c. Sledijlivost matrica s podatile - številika modela + serijska številka - d. Združljivost vni - e.

Serijska številka - f. Leto izdelave - g. Dan izdelave - h. Nadzor in ime kontrologia - i. Zaporedna

številka izdelka - j. Standradi - k. Natarčno preberite Navodila za uporabo - l. Öznaka izdelka - m. Nazivna maksimalna obremenitev

HU

Jelen használati utasításban arról olvashat, hogyan használja felszerelését. Nem mutatunik be minden használati módot és technikát. Az eszköz használatával kapcsolatos egyes eszélyévőrü az árrák tájákoztanak, de lehetelhen lenne valamennyi helytelen használati módot ismerteni. A termékek legújabb használati módozatlaról és az ezzel kapcsolatos aktuálsi klejeszőtő indrasókokt lájkozdógina a Petz Loom internetes honlapon. Az új információkat tartalmazó értesítések elolvasásáért, betartásáért és a felszerelés helyes használatáért mindenki maga felelős. Az eszköz helytelen használata további veszélyek forrása lehet. Ha ezzel kapcsolatban kétsége vagy nehézsége támad, fordújon a Petzi-hez bizalommai.

1. Felhasználási terület

ASAP LOCK: kötélre szánt mobil zuhanásgátló blokkoló funkcióval

EN 12841 A típus: biztosítórendszerben alkalmazható eszköz kötélre. Önbiztosító eszköz kötéllel megközelíthető helyek eléréséhez, B vagy C típusú mászóeszközzel együtt való

használatra. EN 353-2: mobil zuhanásgáttó flexibilis biztosítórendszerhez. Fő biztosítóeszköz zuhanás megtartását szolgáló rendszerben. A terméket tilo a megadott szakítószlárdságánál nagyobb terhelésnek kitenni vagy más, a megadott felhasználási területeken kivüli célar használni.

Felelősség

FIGYELEM

A termék használata közben végzett tevékenységek természetükből adódóan veszélyesek

veszélyesek. Mindenki maga felelős a saját tevékenységéért, dőntéseiért és biztonságáért. A termék használata előtt okvetlenül szűkséges, hogy a felhasználó: Elokassa és megértse a termékez melikével valamennyi használati utasítást. Arra jogosult személyfől megfelelő oktatást kapjon. Alaposan megismerje a terméket, annak előnyeit és korátátat. Tudatában legyen a termék használatával kapcsolatos kockázatoknak, és elfogadja azokat.

поминама недучна a termek használatával kapcsolatos kockázatoknak, és elfogadja azokat. A fenti figyelmeztetések bármelyikének be nem tartása súlyos balesetet vagy halált okozhat.

namat novozitat.
A terméket csakis képzett és hozzáértő személyek használhatják, vagy a felhasználók legyenek folyamatosan képzett és hozzáértő személyek felügyelete alatt.
Mindenki maga felelős a saját tevékenyséjésért, döntéseiért és biztonságáért és maga viseli

villilalia in magi eleteks a sajat teveren iyegeleri, töörtesetet es bizzonisagaer es maga viseir a lehetséges Következményeket. Ha Ön nincs abban a helyzetben, hogy ezt a felelősságet vállalja vagy ha nem értette meg tökéletesen jelen használati utasítást, kérjük, ne használja a

2. Részek megnevezése

1) Ház, (2) Összekötőkengyel, (3) Csavar, (4) Összekötőtengely, (5) Biztonsági gombok, (6) Kar, 7) Kar tengelye, (8) Biokkolókerk, (9) Biokkológomb. Napanyagok: alumíniumötvözet (ház, kar), rozsdamentes acél (blokkolókerék, sszekötőkengyel), poliészter, poliamid (kötelék).

3. Ellenőrzés, megvizsgálandó részek

Felszerelésének ép állapota az Ön biztonságárak záloga.
A Petzi javasolja a felszerelések álapos fellúvzsgálatál kompetens személy által, legalább 12 havonta fel nasználat oszágában hatályos joszabályók és a használat körűlményeine függyériyében). Tarás be a Petzi.com/PFE horlapon ismeretetett használati nódokat. A tellúvzsgálat eredményelt az egyén védőfelszerelés njivárlantolágaján kell rögüfent: fipus, mellel nyártó, egyédi azonsolki osgyázásásarán, gyártás, vásárás elebő használatoka ellésírása. ellésírása ez ellenőr nés alárása, az ellenőr nés a ellénőr nés a ellenőr nés a ellénőr neszerelősésésen ellésírása.

Minden egyes használatbavétel előtt

ASAP LOCK: ellenőrizze az energiaelnyelő helyes felhelyezését az összekötőkengyelre és a

NOVE BUT eller a vezette az szerzette a vezette a vezett

Elenonzze a Diokkolokerken kisztáságat és a fogak allapótat. Higyelem, ha egy vagy fobb fog hányzak, az ASAP-ot fillos tövább használni. Allahar a fillapát a fillap

A használat során

szköz állapotát és rögzítését a rendszer többi eleméhez a használat során is rendsz őrizni kell. Győződjön meg arról, hogy a felhasznált eszközök egymáshoz képest jól

telet nizi i kali. Jyszkopi meg a majest pakarolhatnak a kötélen lévő blokkolókerékre és akadályozhatják annak elfordulását Óvja az ASAP-ot a munka során a káros behatásoktól (lesték, cement stb.). Győződjön meg arról, hogy a blokkolókerék mindig felfekszik a kötélir

4. Kompatibilitás

Vzsgálja meg, hogy ez az eszköz kompatibilis-e felszerelése és a használt biztosítórendszer többi elemével (kompatibilitás = az eszközök jó együttműkódése). Az ASAP LOCK-pal együtt használt eszközöknek meg kell felelniük az adott ország előrásainak (pl. Európában a karabinereknek az EN 361 szabvárnyal stb.).

Csatlakoztassa az ASAP energiaelnyelőjét a beülő egyik zuhanás megtartására alkalmas bekötési pontjához.

Energiaelnyelővel ellátott kantárak:

Az ASAP LOCK csak a Petzt kompetibilis energiaelnyelőivel használható:
- ASAP SORBER,
- ASBORBICA LS7.
- ASBORBICA LS7.
- ASBORBICA LS7.
- ASBORBICA LS7.
- Az energiaelnyelőt nem szabad meghosszabbitani (legfeljebb mindkét végén egy-egy, max. 12 cm hosszú összekötőelemmel).

Kötél, használat EN 12841 A típusként: Az ASAP LOCK-hoz 10 - 13 mm átmérőjű (körszövött) EN 1891 A típusú félstatlikus kötelet

kell használni. CE EN 12841 A típusként bevizsgált kötelek: - BEAL ANTIPODES 10 mm, - GRIP 12.5 mm. Kötél, használat EN 353-2:

Az ASAP LOCK kizárólag a következő, CE EN 353-2:2002 szabvány szerint tesztelt kötelekkel

nasználható: - PARALLEL 10.5 mm,

5. Működési elv

Mérsékelt sebességnél a blokkolókerék mindkét irányban szabadon elfordul. Gyors lefelé irányuló mozgás esetén a blokkolókerék befékeződik, és a kötél megszorul a kerék és a ház

6. Kötélre helyezés és működőképesség vizsgálata

Előkészületek:
Rúzérolag az ASAP LOCK eredeti csavarja használható. Használjon csavarrögzítő ragasztót.
Rúzérolag az ASAP LOCK eredeti csavarja használható. Használjon csavarrögzítő ragasztót.
Halyezze be az energiaelnyelőt, majd zárja az összekötőkengyelt. Húzza meg a csavart, ellenőrúzze a tengely megfelelő helyzetet és a csavar zárodását.

7. Szabad eséstér

Nerultek kiszállításárá. Zuhanást megtartó rendszerben számításba kell venni az összekötőelemek hosszát, mert ez befolyásolja az esés magasságát.

9. Tisztítás, karbantartás

Kerülje, hogy a blokkolókerékbe folyadék kerüljön. A kerék fogainak tisztitásához nem ajánlott oldószert használni, de szükség esetén óvatosan, ecsettel kehetséges, amennyiben a mechanizmusba nem jut folyadék.

Gondoskodjon a terméken taianatu jeurusen, au usopapun.
 Lesseljetzeš:
 FIGYELEM: adott esetben bizonyos körülményektől (a használat intenzitásától, a használat környezet felletfeletől: maró vagy vegyi anyagok, tengervíz jelenlététől, éleken való felfekvéstől, extrém hőmérsékleti viszonyoklól sítb.) függően a termék élettartama akár egyetlen használatra korátozóchat.
 A terméket le kell selejtezni, ha:

Gűstützünden.

A terméket le kell selejtezni, ha:

- Nagy sess (vagy erőntás) érte.

- Nam ismeri pontosan a termék előzeltes használatának körülményelt.

- Nam ismeri pontosan a termék előzeltes használatának körülményelt.

- Nam ismeri pontosan a termék előzeltes használatának körülményelt.

- Nam ismeri pontosan a termék előzeltes használatának körülményelt.

- Nam ismeri pontosan a termék előzeltek használatának körülményelt.

- Nam ismeri pontosan a termék előzeltek használatának körülményelt.

- Nam ismeri pontosan a termék előzeltek használatának körülményelt.

- Nam ismeri pontosan a termék előzeltek használatának körülményelt.

- Nam ismeri pontosan a termék előzeltek használatának körülményelt.

- Nam ismeri pontosan a termék előzeltek használatának körülményelt.

- Nam ismeri pontosan a termék előzeltek használatának körülményeltek körül

inden gyártási vagy anyaghibára. A garancia nem vonatkozik a következőkre: normális nasználódás, módosítások vagy házilagos javítások, helytelen tárolás, hanyagság, nem

Nyomon követhetőség és jelölés

nyomon koverneuoseg es jelioles

a. Jelen egyén védőlesízeréles ígyrátását ellenőrő a szervezet - b. CE típustanúsítványt
kiállitó notlítkátt szervezet - c. Nyomon követhetőség: számsor = termék cikkszáma + egyedi
azonosítószám - d. Kompatiblis kötelek - e. Egyedi azonosítószám - f. Gyártás éve - g.
Gyártás napja - h. Ellenőrzés vagy az ellenőrző szernély neve - i. Sorszám - j. Szabványok - k.
Ovassa él fejvelmesen ezt a téjekoztatót - l. Modell azonosítója - m. Névleges tertelhetőség

Kötélre helyezés: nyissa ki az eszközt a biztonsági gombokkal, helyezze a kötelet a házba, majd zárja a biztonsági gombokat, hogy a blokkolókerék a kötélre fektügőn. Az ASAP csak helyes tárnyban kötélre helyezére működtik, és csak egyik irányban blokkol. VIGYAZAT, az ASAP használata életveszélyes, ha fordítva van a kötélre helyezve. Minden kötélre helyezéskor végezze el a működőképesség tesztjét. Blokkolás oldása: a működőképesség tesztjét. Blokkolás oldása: a működőképesség tesztjet. Blokkolás oldása: a működőképesség tesztjet után a kerék blokkolását az eszköz normál etcsisztatásávál oldhatja fel. Blokkolófunkció: az ASAP LOCK kötélen való lecsiszásának megakadályozására használja a blokkolókerék blokkológonályá: figyelen, leblokkolót ASAP LOCK estén véletten belesesést követően az eszköz blokkolása csak tehermentesítés után lesz kioldható.

7. Szabad eséstér

A minimális szabad eséstér a felhasználó alatt, hogy az esés során ne ütközzön neki semmilyen tárgynak.

A szükséges szabad esésteret meghatározó tényezők:

- Az ASAP felkottja,

- A felszakadó energialenyelő hossza.

- A felhasználó átlagos testmagassága.

- 1 m biztonsági távolság.

A kötél nyúlása (je szütuációtól függ és a szabad eséstér kiszámításánál figyelembe kell venni. További információkról tájékozódjon az Expérience produit ASAP dokumentumban a Petzl. com hollapon.

сопттиларил. A megadott adatok elméleti számítás eredményei és merev testtel való tesztelés alapján kerültek kiszámításra.

8. Óvintézkedések a használat során

Mozgás közben rendszeresen ellenőrizze a kötél szabad futását az ASAP-ban, és ügy arra, ne képződjön belógó hurok a kötélen. A dinamikus tültenéles kiorsibátaja a kötelet. Ha az ASAP kötele terhelés alatt van, a felhasználónak másik biztosítőkötelet kell használnia.

10. Kiegészítő információk

10. Kiegészítő információk

- Legyen elérhető távolkságban egy mentőletszerelés szükség esetére.

- A rendszer kikötési pontja a léhasználó foliótt helyezkedjen el és feleljen meg az EN 795 szalvány előrisásank felgalább 1/2 NN szakitoszlándságh.

- A rendszer kikötési pontja a léhasználó foliótt helyezkedjen el és feleljen meg az EN 795 szalvány előrisásank felgalább 1/2 NN szakitoszlándságh.

- A kikötési pont pozicionálásáná felgeljen a lehetséges esérmagasság minmaltzálására.

- Lezuhanás megtartására szolgáló rendszerben kizárólag zuhanás megtartására aklalmas teljes testhevederzet használható.

- Többféle felszerelés használata esetén veszélyt jelenthet, ha az egyik felszerelés biztonsági működése a másik eszköz biztonsági működésés atkadályozza.

- NiGYAZAT, VESZELY: mindig ügyeljen arra, hogy felszerelése ne érintkezzen dörzsőlő fellületekkel vagy éles tárgyakba.

- A felhasználó egészségi állapota feleljen meg a magasban végzett tevékenység követelményeinek. FiGYELEN-b Eülőhevederzetben való hosszantartó lógás eszméletlen állapotban súlyos vagy halálós keringési rendellenességekhez vezethet.

- A telhasználd orán a rendszer valamennyi elemnéke használát utasítását be kell tartani.

- A telhasználdonák a terméketé együtt a termék használát utasítását be kell tartani.

- A felhasználónak a termékete együtt a termék használát utasítását bi rendelkezésére kell bocsáltan i a forgalomba hozás helyének nyelyenketől (a bezmálát intenzitásától a bezmálát i deselejtezésére kell becsélete elemekete testeben kinyanek köllmékenketől (a bezmálát intenzitásától a bezmálát a bezmálát intenzitásától a bezmálát a bezmálat intenzitásától a bezmálát.

Jelmagyarázat: A. Koriátlan élettartam - B. Használat hőmérséklete - C. Óvintézkedések - D. Tisztítás/ fertőtlenítés - E. Szárítás - F. Tárolás/szállítás - G. Karbantartás - H. Módosítások/ javítások (a Petzl pótalkatrésze kivételével csak a gyártó szakszervizében engedélyezett) - I. Kérdések/kapcsolat

Эта инструкция показывает как правильно использовать ваше СИЗ. В инструкции показынь только некоторые варианты использования. Предупреждающие символы показывают некоторые потенциально опасные ситуации, однако мы не можем представить все возможные варианты неправильного использования. Регулярно сперита за обновлениями на сайте PetzLoron. Лично вы несего ответственность за правильное использование СИЗ. Неправильное использование этого снаряжения создает дополнительную опасность. В случае возникновения каких-либо сомнений и трудностей обращайтесь в компанию Рetzl.

1. Область применения

АSAP LOCK: мобильное страховочное устройство для веревки с функцией блокиповки

EN 12841 тип А: присоединяемые к веревке страховочные устройства. Страховочное устройство для систем веревочного доступа. Для использования вместе с устройствами

типа В или С. ВМ 353-2: Мобильное страховочное устройство на гибкой анкерной линии. Основное страховочное устройство в страховочной цепи Данное изделие не должно подвертаться нагрузке, превышающей его номинальное значение прочности, и должно использоваться строго по назначению.

Деятельность, связанная с использованием данного снаряжения, опасна по своей природе. Лично Вы являетесь ответственными за свои действия, решения и безопасность.

Перед использованием данного снаряжения Вы должны: -Прочитать и понять все инструкции по эксплуатации. -Пройти специальную тренировку по его применению. -Познакомиться с потенциальными возможностями изделия и ограничениями по его

Познакомиться с потенциальными возможностями изделия и ограничениями по его применению.
 Осознать и принять вероятность возникновения рисков, связанных с применением этого снаржения.

Игнорирование этих предупреждений может привести к серьёзным травмам и даже к смерти.

и даже к смерти. Это изделие может применяться только лицами, прошедшими специальную подго или под непосредственным контролем такого специалиста. Лично Вы влягетесь ответственными за свои райствия, решения и безопасность, и только Вы отвечаете за последствия этих действий. Если Вы не компетентны в данных вопросхи или находитесь в ситуации, не позволяющей заять на себя такую ответственность или риск, или Вы не полностью поняли инструкцию по применен используйте данное снаръжения.

2. Составные части

(1) Корпук, (2) скоба, (3) Мискатор, (4) Присоединительная ось, (5) Защелка безопасности, (6) Ръчаг, (7) Съ ръчага, (8) Запорное колесо, (9) Кнопка блокировки. Основные материальс алюкиниемые сплав Кюрпус, ръчаг), нержавеющая сталь (скоба, запорное колесо), полизстер, нейлог (строль

3. Проверка изделия

3.1 Проверка изделим:
Ваша безопасность завики от технического состояния вашего снаряжения.
Petzl рекомендует проводить тщательную проверку изделия компетентным лицом как минимир, ма в 12 месяцев. Частота таких проверок омжет быть увеличена в зависимости от местного законодательства и условий использования. При проверке следуйте рекомендациям на сайте Petzl.сол/PPE. Записывайте и сохранийте результать проверок СИЗ: тип, модель, контакты производства, серийный или индивидуальный номер, даты: производства, продажи, первого использования, следующей периодической проверки; замечания, комментарии, ими и подпись инспектора.

замечания, комментарии, ими и подпись инспектора.
Перед каждым применением
АSAP LOCK: убедитесь, что амортизатор правильно установлен на присоединительную сье, а фиксатор гуто затянут.
Убедитесь в отсутствии трещин, зазубрин, деформаций, следов износа или коррозии (на корпусе, кольесе, рычаге или кобе).
Проверьте состояние защелки безопасности и эффективность работы пружины.
Убедитесь, что рычаг свободно отклоняется по оси и возвратная пружины работает правильно. Убедитесь, что запорное колескию чистел и зубцы не изношены. ВНИМАНИЕ: Если зубцы загразнены, колютите раздел «Уход и чистка». Убедитесь, что колескию свободно двигается. Сделайте полный оборот в каждую сторону.
Веревка: Проверьте состояние веревки в соответствии синструкцией производителя. Веревку необходимо списывать после срыва или если повреждена оплетка или сегридевина.

во в ремя каждого использования
Важно регулярно следить за осстоянием изделия и его присоединением к другому
състоя в от регулярно следить за осстоянием изделия и его присоединением к другому
състоя в от регулярно при том, том се элементы снаряжения в системе
каменты с пределения ображно друга, по предметов, которые могут заблокировать вращение
колеса или затруднить контакт колеса се вреяжой. Защитите АSAP от брызат во время
работы (краска, штукатурка и т.д.). Убедитесь, что запорное колесо всегда сопримасается
сверевкой.

4. Совместимость

Убедитесь, что данное изделие совместимо с другим снаряжением в вашей системе защиты и спряжение, которое вы используетс совместию СХБР LOCK должно удовлетворять стандартам, принятым в вашей стране (например EN 361 для страховочных систем в Европе)

Пристегните ASAP к присоединительной точке для защиты от падения на вашей привязи Самостраховка с амортизатором рывка: Используйте ASAP LOCK только с совместимыми амортизаторами рывка Petzl: - ASP-SORBICA L57.

ется удлинять самостраховку (максимум одно соединительное звено не более ждой стороны).

... от с каждои стороны).

Вервка, применение EN 12841 тип А:
- Используйте ASAP IOCK с попустатическими веревками диаметром 10-13 мм, с серцевном и оплетом ЕН N81 типа А.
Веревки примененые при испытаниях по стандарту СЕЕN 12841 тип А:
- GRIP 125 mm

......
Веревки, применение EN 353-2:
Используйте ASAP LOCK только с веревками, которые использовались при испытаниях по стандарту СЕР N 353-22002:
- PARALLEL 10.5 mm.
- AXIS 11 mm.

5. Принцип работы

ренной скорости движения, колесико свободно вращается в обоих ениях. При слишком быстром спуске колесо блокируется; веревка зажимается лесом и корпусом устройства.

6. Установка и проверка

Подготовка:
Используйте только оригинальные фиксаторы ASAP'LOCK. Используйте только
оригинальные фиксаторы ASAP LOCK. При сборке используйте уплотнительную нить для
резьбовых соединение и надежности фиксации.
Установите амортизатор рывка и закройте скобу. Затяните, убедитесь в правильном
расположении ос и надежности фиксации.
Установите от и надежности фиксации.
Установите от установите защелку безопасности, поместите веревку между корпусом
устройство и колесом и закройте защелку.
Вимиание ASAP является устройством, которое блокируется только в одном
направлении. Неправильная установка ASAP на веревку представляет смертельную
опасность.

направлений. пенрывивеля у симили поласность. поласность. Проводите функциональную проверку каждый раз, устанавливая ASAP на веревку. Разбложировка: По-ле проведения функционального теста разбложируйте колесико, Функция блиморовки используйтая чтому блокировки для предотвращения самопроизвольного сползания ASAP LOCK вниз по веревке. Внимание: ASAP LOCK невозможно разблокировать под нагрузкой.

7. Свободное пространство

одного пространства - это наименьшее расстояние между пользователем м, которое необходимо для того, чтобы рабочий не ударился о землю или прегитствием в случае срыва. Свободное пространство включает в себя: Проскальзывание АSAP до момента блокировки. Длина амортизатора рывка после разрыва. Средний рост пользователя.

ы дополнительной информацией обращайтесь на сайт Petzl.com в раздел опыт использования. Представленные значения основываются на теоретических расчетах и испытаниях со стальным манекеном.

8. Меры предосторожности

Регулярно проверяйте, что веревка свободно скользит в устройстве, не создавая петли. Сильный рывок может повредить вную стражовочную веревка с ASAP нагружена, пользователь должен организовать дополнить вную стражовочную веревку.

9. Чистка, уход

йте попадания любой жидкости в механизм колесика. омендуется использовать растворитель для очистки зубцов колесика, однако кно при аккуратном нанесении, используя щетку. Не допускайте попадания

10. Дополнительная информация

Вастворителя в межаниям.
10. Дополнительная информация
- Вы должны иметь план спасательных работ и средства для быстрой его реализации на случай возникновения сложных ситуаций в процессе применения данного снаряжения.
1 Онку стражовы для системы желательно дасполатать над пользователем, и она должны должны меть право дасполатать над пользователем, и она должны должных ситуаций возникновения сложных ситуаций в процессе применения данного снаряжения.
- В системе, защищающей от парения, очень важно проверять минимально необходимый размер свободного простраженства под работником перед началом работ, чтобы избежать удара о поверхность или о различные препятствия в случае падения.
- Убедитесь, тот очка прикрепления расположена морректно для симения риска падения пользователя.
- Обязка (привява), предвачененая для защить от падения. - это едииственно
- Обязка (привява), предвачениеная для защить от падения. - это едииственно
- Обязка (привява), предвачениеная для защить от падения. - это едииственно
- В случае использователя.
- В случае использователя.
- В случае использователя даботника в слетоме защито от падения.
- В случае использования вместе разных видов снаряжения может возникнуть рискованиям ситуация, когда безоласная работа одного вида снаряжения замосит обезоласной работы другого вида снаряжения.
- В случае использователя данности и острые предметых.
- В НИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ, следите за тем, чтобы Ваше снаряжения вместе возникнуть обезоласной работы другого вида снаряжения.
- В НИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ, следите за тем, чтобы Ваше снаряжения е поверхности и острые предметых.
- Инструкции работы другого вида снаряжения иметь медицинский долуск к такому и серьдения и поверхности и острые предметых.
- Инструкции по эксплуатации для побото снаряжения кожет привести и скаждый пользоватие, данного устройства должен иметь все необходимые инструкции на язые страны, в которой она будет использовател выбрам

Гарантия 3 года

То твех дефектов материала и производства. Исключение составляют: нормальный износ и старение, оккление, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение, плохой уход, небрежное отношение, а также использовании изделия не по назначению.

Прослеживаемость и маркировка

в. Орган по управлению производством этого СИЗ - В. Уполномоченный орган, выравший сертофикат СЕ - СМ атрицы данных е номер моделим + серийный номер - d. Совместимость веревох - е. Серийный номер - f. Год производства - g. День производст - h. Имя инспектора, осуществляющего контроль - l. Горядковый номер - f. Стандарты - k. Вимыательно читайте инструкцию по эксплуатации - l. Идентификация модели - m. Максикальная поминальная пагрузка

BG

В тази листовка е обяснено как правилно да използвате средството. Представ само някои методи и начини на употреба. Предупредителни надписи ви инфон потенциални рискове, свързани с употребата на средставта, но не е възмен описани всички. Следете редовно актуализацията и допълнителната информи страницата Ре£1.com. Вие носите отговорност за слазването на всяко преди и за правилното използване на средството. Всяко неправилно действие при и на средството ще доведе до допълнителен риск. Свържете се с Petzl, ако имат или затруднения да разберете нещо.

1. Предназначение

лично предпазно средство (пис.). ASAP LOCK: спирачно устройство за въже с функция за застопоряване. EN 12841 тип А: регулиращи устройства с въже към осигурителна система. Устройства за обезопасвяване за системи с въжен достъп, да се използват в комбинация с устройства за движение по въже тъп В или С. EN 353-2: спирачно устройство за тъвкава осигурителна линия. Основно средство за обезопасяване в система, спираща падането. Този продукт не трябва да бъде използван извън неговите възможностите или в ситуация, за която не е предназначен.

Дейностите, изискващи употребата на това средство, по принцип са опасни. Вие носите отговорност за вашите действия, решения и за вашата безопасност. Преди да започнете да употребавате това средство трябава: - Да прочетеге и разберете всички инструкции за употреба. - Да научите специфичните за средството начини на употреба. - Да се усъвършенствате в работа със средството, да познавате качествата и възможностите му. - Да разберете и осъзнаете съществуващия риск.

- Да разберете и осъзнаете съществуващия риск.
 Неспазването дори на едно от тези предупреждения може да доведе до тежки, дори смъртоносни травми.
 Гози продукт трябва да се използва или от компетентни и добре осведомени лица, или работещият с него трябва да бъде под непосредствен зрителен контрол на такова лице.
 Вие носите отговорност за вашите действия, решения и за вашата безопасност и вие ще поемете последиците. Ако не сте в състояние да поемете тази отговорност или не сте разбрали добре указанията за употреба, не използвайте това средство.

2. Номерация на елементите

(1) Корпус, (2) стяга, (3) болт, (4) ос. (5) ключалка, (6) лост, (7) ос на лоста, (8) бложираща ролка, (9) бутоть за застопоряване. Основни магериали: алуминичева стлая (корпуса, лоста), неръждаема стомана (ролката, стягата), полиестер, полиамид (въжетата).

3. Контрол, начин на проверка

вашата безопасност зависи от състоянието на средствата.

Рetzl препоръчем задъябочена проверка от компетентно лице най-малко веднъж на всеки 12 месеца (в зависимост от действащите в страната наредби и от начина и условията на употреба). Спазвайте умазанията за проверка, посъчени не PetzLcom/
PPE. Запишете резултатите от проверката в пасторта на ЛПС и пу, модел, данни за първа употреба, спедваща периодична номер, датите на производство, покулка, първа употреба, спедваща периодична проверка, дефекти, забелекки, име и подпи инспектора.

Преди всяка употреба ASAP LOCK: проверете дали правилно е закачен абсорберът към стягата и дали болтът

ASAP LOCK: проверете дали правилно е закачен абсорберът към стигата и дали ошли е стетнат. Проверявайте за пукнатини, белези, деформация, износване, корозия (по корпуса, ключалката, лоста, стятата). Проверете състоянието на ключалките и функционирането на пружините. Проверете вавъргането на люста около оста, както и ефикасността на пружинита. Проверете вавъргането на люста около оста, както и ефикасността на пружината. Проверете вазъргането на люста около оста, както и ефикасността на пружината. един или повече этом, не използвайте повече този АSAP. Въммалие, эко липсват един или повече этом, не използвайте повече този АSAP. Ако зъбите са замърсени, почистете ги както е посочено в параграф "Подържане, почистване". Проверете дали ролката се върти плавно без тласъци при един пълно завъргане в двете посожи. Въжето: проверете състоянието на въжето съгласно указанията на производителя. Въжето трябва да се смени, ако е поело падане, ако сърцевината е деформирана, ако бронята е протрита или по нея има някакви петна.

орожнае търопрява или по технителнително по време на употреба Важно е да следите редовно за състоянието на продукта и връзката му с останалите средства от системата. Уверете се, че отделните средства са правилно разположени едно

сървать в от ответствительного и стрымо друго. В нимаванте за чужди тела, които могат да попречат на движението на ролката по въжето. Защитете уреда АSAP от пръски по време на работа (от боя, цимент и др.). Следете блокиращата ролка винаги да е в контакт с въжето.

4. Съвместимост

Т. СВОИТЕСТ ИНИОСТ Проверете съвместимоста на този продукт с останалите елементи от системата при вашия начин на приложение (съвместимост = правилно функциониране на елементите). Елементите, котот се изголязат с АSAP LOCK, трябва да отговарят на действащите стандарти в страната (например в Европа предпазните колани на EN 361...).

Закачете поглъщателя на енергия на уреда ASAP към точката на сбруята, предназначена за системи срещу падане. Ремък с поглъщател на енергия:

за системи срещу падане.

Ремък с поглъщател на енергия:

Използвайте уреда ASAP LOCK само със съвместимите поглъщатели на енергия на Petzl:

- ASAP/SOBBE/A L57.

Поглъщателя на енергия не трябва да бъде удължаван (най-много с един карабинер (макс. дължина 12 ст)) на всеки край).

мамс. дължина 1 z сm) на всем край).
Въже, когато се използва съгласно EN 12841 тип A:
Използвайте устройството АSAP LOCK с попустатични въжета (сърцевина + броня) EN
1891 тип A с диаметър от 10 до 13 mm.
Въжета, гствами при сертифицирането СЕ EN 12841 тип A:
- ВСАI. АNTIPODES 10 mm,

Въже, когато се използва съгласно EN 353-2: Използвайте уреда ASAP LOCK само със съвместимите поглъщатели на енергия на Petzi: - PARALLEL 10.5 mm, - AXIS 11 mm,

5. Начин на функциониране

При движение с умерена скорост блокиращата ролка се върти свободно в двете посоки. При рязко движение надолу ролката спира да се върти и въжето се притиска и застопорява между ролката и корпуса на уреда.

6. Поставяне на уреда и проверка на функционирането

функционирането подготовка: Използвайте само оргиналния болт на вашия АSAP LOCK. Преди монтажа намажете болта с левнило за резби. Поставете полтвидателя на енергия и атворете стягата. Стегнете, проверете дали оста е центрирана и дали болта то едофе стегната. Поставете полтвидателя на енергия и атворете стягата. Стегнете, проверете дали оста е центрирана и дали болта е дофе стегната. Оставите въжето в уреда, после ги затворете, за да зацепва ролката върху въжето, за да зацепва ролката върху въжето. В въмнамие, уреда ТАSAP е едочносочен, той бложира само в едната посока. Съществува смъртоносна опасност, ако АSAP се постави върху въжето в обратна посока. При всяка употреба проверявайте как работи уредът. Освобождаване: след теста за проверка на застопоряването, освободете ролката, за да започне да се върти нормално по въжето. Освобождаване: след теста за проверка на застопоряването, освободете ролката, за да узключите движение на уреда АSAP LOCK в застопорено положение, освобождаването на уреда нома стане, ако е натоварен.

рапство

вородното пространство е минималното свободно разстояние, необходимо, за да не се удари ползвателят в някое препятствие в случай на падане. Сеободното пространство килочав:

с пирачния път на уреда АSAP:

— по пречния път на пречни път на поглъщателя на енергия.

— по марък за застраховане.

— по презърза на печта път на поглъщателя на енергия.

. вствет и пильзанели.
- 1 m маржа за асстраховане.
- Епонгацията на въжето (Е) варира според ситуацията и трябва да бъде включе
зачисляването на свободното пространство.
- За допълнителна информация за продукта ASAP вижте документа Ехрегіепсе і
страницата РесЕссот.

-есг.сотт. стойности се основават на теоретични изчисления и изпитания при падане

эдо тяло. система с елементи срещу падане трябва да се вземе предвид и дължината на інерите, която също оказва влияние на височината на падане.

8. Предупреждения при употребаКогато се изкачвате или спускате, контролирайте системно как се движи уреда ASAP по

Когато се изкачвате или спускате, контролирайте системно как се движи уреда ASAP въжето, не трябва да има_корем" на въжето. Едно надпреденно динамично натоварване може да повреди въжето. Ако въжето на средството ASAP е натоварено, потребителят трябва да намери друго въже, което да използва за обезоласнаване.

9. Почистване, поддържане

Избягвайте всикакво проникване на течнот в механизма на блокиращата ролка. За почистване на зъбите на ролката не се препоръчва използване на разредител, може обаче да капвате внимателно по малко с капкомер, за да избегнете проникване на течността в механизма.

10. Допълнителна информация

Предвидете необходимите спасителни средства за извършване на незабавна акция в случай на проблем.

Превпоръчетнелно е точката на закрепване на системата да се намира над ползвателя и до потвоври на изискванията на стандарт ЕМ 755 (минимална якост 12 кМ).

да отговаря на изискванията на стандарт ЕМ 755 (минимална якост 12 кМ).

да отговаря на изискванията на стандарт ЕМ 755 (минимална якост 12 кМ).

да се провери свободнито пространство под ползвателя, за да не се удари в земята или в някое препитствие в случай на евентуално падане.

Внимавайте точката за закрепване на бъде правилно позиционирана, за да се намали риска от падане, както и неговата височина.
Предпазнания колан срещу падане е единственото средство, коего трябва да се използва за обезопасяване на тялото в една система с елементи срещу падане от височина, правилного функциониране на дадено средства попречи на правилного функциониране на дадено средство попречи на правилного функциониране на друго.

на друго. - ВНИМАНИЕ, ОПАСНО: следете средствата да не се трият в абразивни материали или

на друго.

- ВНИМАНИЕ. ОПАСНО: следете средствата да не се трият в абразивни материали или режещи елементи.

- За изъършване на работа на височина е необходимо работещите да са в добро здравословно състояние. ВНИМАНИЕ: неподвижно висащо положение в предпазния колан може да довере до текки физиологични нарушения или фатален изход.

- Спазвайте описаните в листовикте инструкции за употреба, които са прикачени към всеки един продукт.

- Инструкциите за употреба трябва да бъдат предоставени на потребителите преведени на езика на страната, в които се използва средството.

- Потвоере е дали мариророжата в върху продукта е четлива.

ВНИМАНИЕ, някое извънредно събитие може да доведе до бракуване на даден продукт само след единократно използване (в зависимост от вида и интензивността на употребата, средата, в които се ползва: а пресина среда, морска среда, остри ръбове, екстремни температури, кимически вещества...

Един продукт трябва да се бракува, когато:

- Понесъста езначителен удар (или натоварване).

- Резултатът от проверката на продукта е незадоволителен. Съмнявате се в неговата надеждияст.

- Намате информация как е бил използван преди това.

- Той е морално остарят (поради промяна в законодателството, стандартите, методите на използване, несъвместимост с останалите средства...).

- Уницомете тези продукти, за да не се употребяват повече.

- А. Срок на годност. В. Разрешена семелература - С. Предупреждения пли мототоба.

Пиктограми: А. Срок на годност - В. Разрешена температура - С. Предупреждения при употреба - D. Почистване/дезинфекция - Е. Сушене - Г. Съхранение/гранспорт - G. Поддръжка - Н. Мордификации/ремонти (заранени са извън сервизите на Petzl с изключение на подияна на резервни части) - I. Въпроси/контакт

Гаранция 3 години Тарапция 3 годили
Отнася се до всякакви дефекти в материалите или при производството. Гаранцията
не важи при: нормално износване, оксидация, модификации или ремонти, лошо
съхранение, лошо поддържане, употреба на продукта не по предназначение.

Контрол и маркировка

B715020D (280514)

本書では、製品の正しい使用方法を説明しています。技術や使用方法については、いくつかの例のみを掲載しています。製品の使用に関連する危険については、警告のマークが付いています。ただし、製品の使用に関連する危険の全でをそこに網羅することはできません。最新の情報や、その他の補足情報等は Petzl.com で参照できますので、定期的に確認してください。警告及び注意事項に留意し、製品を正しく使用する事は、ユーザーの責任です。本製品の誤使用は危険を増加させます。疑問点や不明な点は(株)アルテリア(TEL 04-2968-3733)にご相談ください。

1.用途

本製品は個人保護用具(PPE)です。

ASAP LOCK: ロック機能付ロープ用モバイルフォールアレスター ASAF LUCK・ロック機能引は一ク用モバイル/ンネールアレスター EN 12841 type A: パックアップロープ用モバイルフォールアレスターです。ローブアクセスシステムにおけるパックアップ器具で、タイプBの登高器やタイプ Cの下降器と合わせて使用します。EN 353-2: フレキシブルアンカーラインを含むモパイルフォールアレスターです。フォールアレストシステムにおいて使用する確保器具

、本製品の限界を超えるような使用をしないでください。また、本来の用途以外での使用はしないでください。

青仟

この製品を使用する活動には危険が伴います。

ユーザー各自が自身の行為、判断、及び安全の確保についてその 責任を負うこととします。

- 使用する前に必ず: 取扱説明書をよく読み、理解してください
- 取扱が明音をよい応め、生併していたさい この製品を正しく使用するための適切な指導を受けてください この製品の機能とその限界について理解してください この製品を使用する活動に伴う危険について理解してください

これらの注意事項を無視または軽視すると、重度の傷害や死につ

これらの注意事項を無視または軽視すると、重度の場害や外につながる場合があります。
この製品は使用方法を熟知していて責任能力のある人、あるいはそれらの人から目の届く範囲で直接指導を受けられる人のみ使用してください。
ユーザー各自が自身の行為、判断、及び安全の確保について責任を負い、またそれによって生じる結果についても責任を負うこととします。各自で責任がとれない場合や、その立場にない場合、また取扱説明の内容を理解できない場合は、この製品を使用しないでください。

(1) フレーム (2) コネクションアーム (3) ネジ (4) 接続ピン (5) セーフティキャッチ (6) アーム (7) アームの軸 (8) ジャミングローラー (9) ロ

アン小ダノ 主な素材: アルミニウム合金(フレーム、アーム)、ステンレススチール (ジャミングローラー、コネクションアーム)、ポリエステル、ナイロン (ロープ)

3.点検のポイント

器具の状態は、ユーザーの安全に大きく関係します。

器具の状態は、ユーザーの安全に大きく関係します。 ペツルは、十分な知識を持つ適任者による詳細点検を、少なくとも12 ヶ月でとに行うことをお勧めします(国や地域における法規や、使用状態によっても変わります)。www.petzl.com/ppe で説明されている方法に従って点検してください。点検の結果を記録してください。点検記録に含める内容:種類、モデル、製造者の連絡先、個別番号、製造日、購入日、初回使用時の日付、次回点検予定日、問題点、コメント、点検者の名前と署名。

毎回、使用前に

毎回、使用前に
ASAP LOCK: アブソーパーがコネクションアームに正しく接続されていること及びネジが適切に締められていることを確認してください。フレーム及びシャミングローラー、アーム、コネクションアームに、亀裂や傷、変形、摩耗、腐食がないことを確認してください。セーフティキャッチの状態を確認し、アリングが正しく機能することを確認してください。ジャミングローラーが汚れていないこと及び歯がすり減っていないことを確認してください。警告: 歯が1つでも欠けている場合は、ASAPを使用しないでください。警告: 歯が1つでも欠けている場合は、ASAPを使用しないでください。歯が汚れていないことを確認してください。ジャミングローラーを両方向に1回転させ、スムーズに回転することを確認してください。ジャミングローラーを両方向に1回転させ、スムーズに回転することを確認してください。ジャミングローラーを両方向に1回転させ、スムーズに回転することを確認してください。あらは、メンテナンスとクリーニングの項を確認してください。ジャミングローラーを両方向に1回転させ、スムーズに回転することを確認してください。京と呼ばないでください。またロープの表が損傷している、あるいは外皮に損傷やしみがあるローブは使用しないでください。

使用中の注意点

この製品及び併用する器具(連結している場合は連結部を含む)に常

この表面及び折用する語具(理能している場面は理能部を含む)に常 に注意を払い、状態を確認してください。システムの各構成器具が正し くセットされていることを確認してください。 異物により、ジャミングローラーとローブの接触やジャミングローラー の回転があげられないように注意してください。作業中は、ASAPを液 体の飛散(塗料、セメント等)から保護してください。ジャミングローラー が常にローブに接触していることを確認してください。

この製品がシステムの中のその他の器具と併用できることを確認してください(併用できる = 相互の機能を妨げない)。 ASAP LOCKと併用する器具は、使用する国における最新の規格に適合していなければなりません(例: ヨーロッパにおけるハーネスの規

格 EN 361 等)。

ASAP に取り付けたエネルギーアブソーバーは、ハーネスのフォールアレストアタッチメントポイントに連結してください。

エネルギーアブソーバー付ランヤード:

ASAP LOCK は必ず併用可能なペツル製エネルギーアブソーバーと併用してください。 - ASAP'SORBER

- ABSORBICA L57 エネルギーアブソーバーを延長して使用しないでください(両端にコネクター 1 個 (最長 12cm) を付けた長さが許容限度です)。

ロープ(EN 12841 Type A 適合の使用):

→ / LN 120+1 19PC A 運行の採用) - ASAP LOCK には EN 1891 type A に適合した直径 10 ~ 13 mm のセミスタティックローブを使用してください。 CE EN 12841 type A の認証試験で使用されたロープ: - BEAL ANTPODES 10 mm。 - GRIP 12.5 mm

ロープ(EN 353-2 適合の使用):

ASAP LOCK には、EN 353-2:2002 の認証試験で使用された以下のロー プのみを使用してください: - PARALLEL 10,5 mm。

5.機能の原理

通度な速度の場合、ジャミングローラーは両方向に回転します。速い速度で下方向に動くと、ジャミングローラーの回転が止まります。ロープをジャミングローラーとフレームの間に挟んでロックします。

6.セット方法と機能確認

年間。 ASAP LOCK にはじめから付いているネジのみを使用してください。ネジを取り付ける前にネジロック剤を付けてください。 ジを取り付ける前にネジロック剤を付けてください。 アファンアームを閉じてください。ネジを締め、正しい位置に入っていること及びしっかりと締められ

さい。インを締め、正しい。位にに入っていること及らしつ。 ノニュー・フ ていることを確認してください。 ローブへのセット: セーフティキャッチを開き、ローブをフレーム内に 通します。セーフティキャッチを閉じ、ジャミングローラーをローブに

当てます。 警告:ASAP には使用できる方向があり、1 方向の動きに対してのみロックします。ASAP を上下逆向きにセットすると死につながる危険が

あります。 **毎回セットする度に機能確認を行ってください。 ロックの解除**:機能確認をした後はロックを解除し、ロープ上を移動するもとの状態にもどしてください。 **ロッ機能**:ジャミングローラーに付いているロックボタンを使う と、ASAP LOCK がロープ上で下に動かないようにロックすることができます。警告: ASAP LOCK が荷重された状態ではロックボタンを解除 オステンドできません。

7.クリアランス

クリアランスとは、墜落時に障害物と接触することを防ぐため、ユーザーの下に最低限確保されるべき空間のことを言います。 クリアランスの計算には以下の要素が含まれます: - ASAP がロッケするまでの距離 - エネルギーアプソーバーの伸長

- ANAP かロック9 GB にのJEEME - エネルギーアブソーバーの伸長 - ユーザーの身長 - 安全マージン: 1 m ローブの伸び(E)は、状況によって変わります。これもクリアランスの計算に含まなければなりません。 詳しい情報は、ウェブサイト (petzl.com) の ASAP product experience で確認してください。 ここでは、理論上の計算とおもりを使用した落下試験を基に算出した ***/icht ***の入口でいせず

としている生間上の計算とありを使用した者下面はを坐に昇出した 数値を紹介しています。 フォールアレストシステムでは、墜落距離に関係するコネクターの長さ も考慮に入れてください。

8.使用上の注意

移動中は、ASAPがロープ上をスムーズにスライドし、ローブにたるみができていないことを常に注意して確認してください。 動的に過度な荷重がかかると、ローブが損傷する可能性があります。ASAPのセットされたローブに荷重がかつている場合、ユーザーは別のバックアップロープを用意する必要があります。

9.メンテナンス、クリーニング

ジャミングローラーの内部に液体が入らないようにしてください。 ジャミングローラーの歯を洗浄する際に、溶剤を使用することはお勧め しません。溶剤を使用する場合は、ブラシを使い、内部に溶剤が入らな いように注意してください。

10.補足情報

10.補足情報
- ユーザーは、この製品の使用中に問題が生じた際にすみやかに対処できるよう、レスキュープランとそれに必要となる装備をあらかじめ用意しておく必要があります。
- システム用のアンカーは、ユーザーの体より上にとるようにしてください。アンカーは、最低でも、12 kN の強度を持ち、EN 795 の要求事項を満たしていなければなりません。
- フォールアレストシステムでは、墜落した際に地面や障害物に衝突することがないよう、毎回使用前に十分なクリアシスがユーザーの下に確保されていることを確認する必要があります。
- 墜落距離を短くし、危険を少なくするため、アンカーが適切な位置に設置されていることを確認してください。
- フォールアレストンステムで身体のサポートに使用できるのは、フォールアレストハーネスのみです。
- 複数の器具を同時に使用する場合、1つの器具の安全性が、別の器具の使用によって損なわれることがあります。

見の使用によって損なわれることがあります。 - 警告、危険:製品がざらざらした箇所や尖った箇所でこすれないよう に注意してください。

に注意してくたさい。 - ユーザーは、高所での活動が行える良好な健康状態にあることが必要です。警告: ハーネスを着用して動きの取れない状態のまま吊り下げられると、重度の傷害や死に至る危険性があります。 - 併用するすべての用具の取扱説明書をよく読み、理解してください。 - 取扱説明書は、製品と一緒にユーザーの手に届かなければなりません。また、取扱説明書は製品が使用される国の言語に訳されていなけ

製品に記されたマーキングが読めなくならないように注意してくだ

廃棄基準:

が来上す。 巻告: 極めて異例な状況においては、1 回の使用で損傷が生じ、 後使用不可能になる場合があります(劣悪な使用環境、海に近し での使用、鋭利な角との接触、極端な高/低温下での使用や保管、化学

でツ埋用、駅内に内との接触、極端な高/低温下での使用や保管、化学薬品との接触等)。 以下のいずれかに該当する製品は以後使用しないでください:
- 大きな墜落を止めた、あるいは非常に大きな荷重がかかった。
- 点検において使用不可と判断された。製品の状態に疑問がある。
- 完全な使用履歴が分からない。
- 該当する規格や法律の変更、新しい技術の発達、また新しい製品との併用に適さない等の理由で、使用には適さないと判断された。 併用に適さない等の理由で、使用には適さないと判断された。 このような製品は、以後使用されることを避けるため廃棄してくださ

、。 デイコン: A. 耐用年数(特に設けていません) - B. 使用温度 - C. 使用上 の注意 - D. クリーニング / 消毒 - E. 乾燥 - F. 保管 / 持ち運び - G. メンテ ナンス - H. 改造 / 修理 (パーツの交換を除き、ペツルの施設外での製 品の改造および修理を禁じます) - I. 問い合わせ

3年保証

原材料及び製造過程における全ての欠陥に対して適用されます。以下 の場合は保証の対象外とします:通常の磨耗や傷、酸化、改造や改変、 不適切な保管方法、メンテナンスの不足、事故または過失による損傷、 不適切または誤った使用方法による故障。

トレーサビリティとマーキング

a. この個人保護用具の製造を監査する公認機関 - b. CE適合評価試験公認機関 - c. トレーサビリティ: データマトリクスコード = 製品番号 + 個別番号 - d. 使用できるロープ - e. 個別番号 - f. 製造年 - g. 製造日 - h. 検査担当 - i. 識別番号 - j. 規格 - k. 取扱説明書をよく読んでください - l.モデル名 - m. 最大使用荷重

본 설명서는 장비를 정확하게 사용하는 방법을 설명한다. 몇몇의 기술 및 사용방법을 소개한다. 사용자의 장비 사용과 관련된 잠재적인 위험에 대한 정보를 전달하나 모든 것을 설명하는 것은 불가하다. 최신 정보 및 추가 정보가 필요하면 Petzl. com에 연락한다. 각각의 경고 내용 확인 및 정확한 장비 사용은 사용자에게 책임이 있다. 장비의 모용은 추가적인 위험을 야기할 수 있다. 본 설명서를 이해하는데 어려운 점이나 의문점이 있으면 (주)만나푸르나로 연락한다.

1. 적용 분야

ASAP LOCK: 잠금 성능을 갖는 로프용 이동식 추락 제동 장치.

RSA 1841 A 유형: 안전 로프를 위한 로프 조절 장비, 로프 액세스 시스템을 위한 백업 장비로 B 또는 C 유형의 진행 장비와

대 337-2. ㅠ인한 한인 다인을 포함한 이용적 구락 당시네. 구락 제동 시스템의 기초 확보 장비 본 제품은 자체 강도 이상으로 힘을 가해서는 절대 안되며 제작 용도 이외의 다른 목적으로 사용되어서는 안된다.

책임

주의사항

이 장비의 사용과 관련된 활동은 위험성이 내재되어 있다. 자신의 행동이나 결정, 그리고 안전에 대한 책임은 사용자에게 있다.

사건의 평등이나 들당, 도디노 간단에 내견 딱담은 사용자에게 3 이 장비를 사용하기 전에, 반드시 알아야 할 사항: - 사용에 관한 모든 설명서를 읽고 이해하기. - 장비의 적합한 사용을 위한 구체적인 훈련받기. - 장비의 사용법과 사용 한도에 대해 숙지하고 친숙해지기. - 관련된 위험을 이해하고 숙지하기.

이런 경고를 유념하지 않으면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있다. 이 장비는 전문가와 책임질 수 있는 사람만이 사용할 수 있고,

전문가의 직접적이고 눈으로 볼수 있는 통솔 아래 사용되어야

한다. 행동이나 결정, 그리고 안전에 대한 책임은 사용자에게 있으며 결과물에 대해 예측할 수 있어야 한다. 모든 위험을 책임질 능력이 없거나 그런 위치에 있지 않다면, 그리고 사용설명서를 충분히 이해하지 못했다면 본 장비를 사용하지 않는다.

2. 부분명칭

(1) 프레잉) (1) 비용크, (3) 결쇠, (4) 연결핀, (5) 안전캐치, (6) 팔, (7) 팔 축, (8) 잠금 바퀴, (9) 잠금 버튼, 주요 재질: 알루미늄 합금 (프레임, 팔), 스테인리스 스틸 (잠금바퀴, 비명크), 폴리에스터, 나일론 (로프).

3. 검사 및 확인사항

3. 검사 文 복인사명
사용자의 안전을 위해 장비의 온전한 상태가 중요하다.
페출은 적어도 일년에 한 번 이상 전문가의 세부 검사를 받을
것을 권장한다(사용 국가의 현재 규정과 사용자의사용 환경에
따를 것). 페출의 웹사이트 www.petzl.com/ppe 에 기록된 월전탕
따른다. PPE 장비 서식에 유형, 모델, 제조자 정보, 일련번호
또는 개별 번호, 제조일, 구매일, 최초 사용일, 검사 내용,
문제점, 검사관의 이름 및 서명 등의 PPE 검사 결과를 기록한다.
NUBLIC XMU 매번 사용 전에

링크)

.. 캐치의 상태를 확인하고 회수 스프링이 제대로 작동하는지

필입 축을 중심으로 회전하는지 스프링이 제대로 작동 회수 되는지 확인한다. 잠금 바퀴가 깨끗한지 톱니의 마모는 없는 확인한다. 경고: 한 개 이상의 톱니가 유실된 경우, ASAP의

확인한다. 경고: 한 개 이장의 봅니가 유실된 경우, ASAP의 사용을 중단한다. 톱니가 더러워졌을 경우 보수와 세척 부분을 참조한다. 잠금 바퀴가 양쪽으로 완벽하게 돌아가는지 그리고 부드럽게 회전하는지 확인한다. 로프: 제조사의 설명서에 따라 로프의 상태를 확인한다. 추락 경험하거나, 속심에 변형이 생기거나, 표피가 손상 및 오염된 경우 로프를 반드시 폐기한다.

지중보증 제품의 상태와 장치에 연결된 다른 장비와의 연결 부분을 정기적으로 검사하는 것이 매우 중요하다. 장치에 연결된 모든 장비들이 잘 연계되어 정확한 위치에 놓여 있는지 확인한다. 장금 바퀴의 로프 접촉 및 회전을 방해하는 이물질이 있는지 확인한다. 작업 중 스플래시로부터 ASAP을 보호한다(페인트, 시멘트...). 잠금 바퀴가 항상 로프에 물리는지 확인한다.

4. 호환성

자. 포근 6 본 제품이 사용시 다른 장비와 호환 되는지 확인한다 (호환이 된다 = 순기능적 상호작용). ASAP LOCK 과 사용되는 장비는 국내의 현재 기준에 부합되어야 한다 (예, 유럽 EN 361 연결장비).

안전벨트:

ASAP의 충격 흡수 장비를 사용자의 안전벨트의 추락 제동 연결 지점에 연결한다.

충격 흡수용 랜야드:

________ 호환 가능한 Petzl 충격 흡수 장비와 함께 ASAP LOCK 을 사용한다. - ASAP'SORBER____

- ABSORBICA L57
- 충격 흡수 장비를 확장하지 않는다 (각각의 끝에 최대 1개의 카라비너 (최대 12cm 길이)).

로프, EN 12841 A 유형 사용:

- 도., LN 124가 자동 시청. ASAP LOCK 을 10-13 mm EN 1891 A 형태 세미-스태틱 케른맨틀 로프와 함께 사용. 로프는 CE EN 12841 A 유형 인증 중 테스트 완료. BEAL ANTIPODES 10 mm. GRIP 12.5 mm

로프,EN 353-2 사용:

ASAP LOCK 을 CE EN 353-2:2002 인증 중 테스트 된 로프와 함께

- PARALLEL 10, 5 mm. AXIS 11 mm.

5. 작동 원리

조금 바퀴는 원만한 속도로 양쪽 방향으로 자유롭게 회전한다. 빠른 속도의 하향 이동은 잠금 바퀴의 회전을 중단하고 바퀴와 프레임이 죄여 로프가 잠긴다.

6. 설치 및 성능 테스트

ASAP LOCK 본래의 걸쇠만을 사용한다. 조립전에 걸쇠에 트레드

잠금을 적용한다. 충격 흡수 장비를 설치하고 ሀ링크를 닫는다. 단단히 조이고 축의 정확한 위치와 걸쇠의 조임 상태를 확인한다. 설치: 로프를 프레임에 위치하기 위해 안전 캐치를 열고 로프

상에서 잠금 바퀴가 물리도록 걸쇠를 닫는다. 경고, ASAP 장비는 방향성 장비이며 한 쪽 방향으로만 잠긴다. ASAP이 로프상에서 반대 방향으로 위치하면 사망의 위험이 있다. 설치 시 성능 테스트를 수행한다. 플립을 성능 테스트 이후, 장비가 로프상에서 미끄러질 수 있도록

바퀴를 풀어준다

되지글 물이군데. 참**금 성**능: 로프상에서 ASAP LOCK 이 아래로 이동하지 않도록 바퀴의 잠금 버튼을 사용한다. 경고: 잠긴 상태의 ASAP LOCK에서 우발적인 서스펜션이 발생되는 경우 하중 하에 잠금이 풀리지

7. 이격 거리

이격 거리는 추락 시 사용자가 장애물과 충돌하는 것을 방지하기 위해 필요한 추락 제동 장비 최한의 거리를 나타낸다. 이격거리에는 다음의 내용이 고려된다.

ASAP의 정지 거리. 충격 흡수 장비의 인열 길이. 사용자의 평균 신장.

- 안전을 위한 여유 공간 1 m. 로프의 탄성은 (E) 상황에 따라 달라지며 이격거리 계산에 포함시켜야만 한다.

더 자세한 설명은 petzl.com의 ASAP의 제품 사용 스토리를

너 사제한 설팅는 petri, would now - , "집 ... 스 참고한다. 제시된 값은 단단한 물체를 사용한 추락 테스트와 이론상 평가치에 근거한 것이다. 추락 방지 장치를 설치하는 경우, 추락 거리에 영향을 미 있는 연결장비의 길이를 고려한다. 추락 거리에 영향을 미칠 수

8. 사용시 주의사항

O. 사(증시 ㅜ 에사(증) 로프가 ASAP에서 적절하게 움직이는지 정기적으로 확인한다. 동적 초과하중은 로프를 손상시킬 수 있다. 만일 ASAP의 로프에 하중이 실리면 사용자는 또 다른 안전 로프를 사용할 수 있어야만 한다.

9. 세척 및 보관

잠금 바퀴 시스템 안쪽으로 어떤 액체도 들어가지 않도록 주의한다.

ㅜ의한다. 장금 바퀴 세척시, 일반적으로 용제 사용은 권장되지는 않으나 브러쉬를 사용하여 용제가 장비 안쪽으로 들어가지 않도록 주의를 기울여 사용할 수 있다.

10. 추가 정보

· 장비 사용 도중에 우면히 부딪치게 될 위기에 대비하여, 반드시 신속하게 이행할 수 있는 구조 계획과 방법을 가지고

만느시 신속하게 이행할 수 있는 구조 계획과 방법을 가시고 있어야 한다. - 장치의 확보 지점은 사용자 위치보다 위에 설치되어야 하고, 반드시 EN 795 규정의 요건을 충족해야 한다 (최소강도 12 kN), - 추락 제동 시스템에서, 매번 사용 전 지면에 충돌하거나 추락 시 방해물을 피하기 위해 사용자 아래로 필요한 이격거리를 확인하는 것은 필수이다.

확인하다 것은 벌ㅜ이나.
- 위험 및 추락 높이를 제한하기 위해 확보지점이 정확히 위치하고 있는지 확인한다.
- 추락 제동 안전벨트는 추락 제동 시스템에서 사용자의 신체를 지탱하는 장비로만 사용된다.
- 여러 개의 장비를 함께 사용할 때, 한 가지 장비의 안전 성능이 다른 장비의 작동과 연관되어 있다면 위험한 상황을 부지오 스 이다. 수 있다.

ᆯᅴᆯ; ᆻ더. - 위험경고, 장비가 거친, 날카로운 표면에 마찰되지 않도록 주의한다.

기리되다. - 사용자는 고소 활동시 신체적 문제가 없어야 한다. 경고, 안전벨트에서 자력으로 행동할 수 없는 상태로 매달리는 것은 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있다.

이 제품과 함께 사용되는 각 장비의 사용 설명서에 반드시

- 이 제품과 함께 사용되는 각 성비를 가는 토니다. 따른다. - 사용설명서는 장비가 사용되는 나라의 언어로 제공된다. - 제품의 마킹은 알아볼 수 있는 상태여야 한다. 장비 폐기 시점. 경고: 제품의 수명은 제품의 형태. 사용 강도 및 사용 환경에 따라 단 한번의 사용으로도 줄어들 수도 있다 (거친 환경, 날카로운 모서리, 극한의 기온, 화학 제품 등). 다음과 같은 상태에서는 제품 사용을 중단한다. - 심한 추락이나 하중을 받은 적이 있는 경우. - 검사에 통과하지 못한 경우. 장비의 보전상태가 의심되는 경우

경우.
- 장비에 대한 기록을 전혀 모를 경우.
- 작용 규정, 기준, 기술의 변화 또는 다른 장비와 호환되지 않는 경우 등.
이러한 장비가 다시 사용되는 일이 없도록 폐기할 것,
제품 참조:A, 수명: 무제한 - B, 허용 온도 - C, 사용 주의사항
- D, 세탁/살균 - E, 건조 - F, 보관/운반 - G, 제품 관리 - H, 수리/수선 (페출 시설 외부에서는 부품 교체를 제외한 수리 금지) - I, 문의사항/연락

3 년간 보증

장으로 모음 제조상의 결함에 대해 3년간의 보증기간을 갖는다. 제외: 일반적인 마모 및 찢김, 산화, 제품 변형 및 개조, 부적절한 보관, 올바르지 않은 유지 관리, 사용상 부주의, 제작 용도 이외의 사용 등.

추적 가능성과 제품 부호

这份说明书将向您解释如何正确使用您的装备。这里只描述确定无误的技术和使用方法。警示标记将告知您使用该装备时的潜在危险,但并不详尽无遗。请登录 Petzl.com 查阅更新和附加信息。您有责任阅读每一条警示且正确使用您的装备。任何错误的使用都将造成额外危险。如果你有任何疑问或对于理解这些文件在因难的证,清晰级Petzl。 些文件有困难的话,请联络Petzl。

1.應用範圍

个人保护装备(PPE)。

ASAP LOCK:繩索移動止墜器,帶有鎖定功能。

EN 12841 type A: 安全绳的绳索调节器。绳索系统的备份器械,与B或C型前进装置同时使用。

EN 353-2: 灵活安全绳移动止坠器。防坠落系统中的主要保护装

。 该产品使用时不可超出其负荷限制,也不可用于设计之外的用。

責任

警告

- 针对其正确使用方法进行特定训练 熟悉产品的性能及使用限制。 理解并接受所涉及到的危险。

上述警告一旦忽視將有可能造成嚴重傷害甚至死亡。

上述書古一旦恐怖時刊的地區成聯書爾古歷生光C。 该产品必须由有能力且负责任的人来使用,或在有能力且负责 任的人直接或目视监督下使用。 您应对个人的行动,决定和安全负责并承担后果。如果您不能 对该责任负责或无法完全理解此说明,那么不要使用此装备。

2.部件名稱

(1) 框架 (2) U型杆, (3) 横闩, (4) 连接销, (5) 安全扳手, (6) 制停臂, (7) 臂轴, (8) 锁轮, (9) 锁定按钮. 主要材料:铝合金(框架,制停臂),不锈钢(锁轮,U型杆),聚

酯,尼龙(绳索)。

3.檢測,檢查要點

每次使用前

ASAP LOCK: 检查势能吸收器是否已经正确安装在U型杆上,并且

横闩已经适当上紧。 检查无裂缝、缺口、变形、磨损、腐蚀(框架、锁轮、制停

臂、U型杆上) 检查安全扳手的状况,及其回弹性

型且女主取了时机位,及英四再生 检查制停臂的轴心在主轴上,并且回弹弹簧工作正常。检查锁 轮清洁并且卡齿并未磨损。警告: 如果一个或以上卡齿缺失, 请不要使用该ASAP。

明不安使用以為351 如果轮齿有污垢,请参阅保养及清洁部份。检查锁轮旋转顺滑,两个方向从一个顶端到另一顶端测试。 **繩索**:根据绳索生产商的指示检查绳索状况。如果该绳索承受

定时掌握产品状况以及与其他产品的联接部份状况至关重要。 确保系统内所有装备均互相正确连接。

请注意不明物体可能影响锁轮卡主绳索或正常运转。ASAP工 作时请避免其碰到飞溅的污渍(油漆、水泥等...)。确保锁轮始终 碰到绳索

4.兼容性

验证该产品在工作时与其他组件的兼容性(兼容性=良好的功能

与ASAP LOCK一起使用的设备必须符合你所在国家的现行标准 (如欧洲EN 361安全带标准)。

安全帶:

把安全带上ASAP势能吸收器连接到防坠落系统上。

勢能吸收挽索:

只能使用可兼容的Petzl势能吸收器与ASAP LOCK一起使用。 ASAP'SORBER • ABSORBICA L57

势能吸收器不能被扩展(两端最多只能各连接一个锁扣(最长 12厘米)。

適用繩索,EN 12841 type A:

- ASAP LOCK适用于10-13毫米直径EN 1891 A型半静力编织绳索。

经CE EN 12841 A型认证测试的绳索: - BEAL ANTIPODES 10 mm。

GRIP 12.5mm

適用繩索, EN 353-2:

ASAP LOCK只能与CE EN 353-2: 2002认证测试的绳索使用。

- PARALLEL 10,5 mm - AXIS 11 mm

5.工作原理

当速度中等时,锁轮在两个方向上自由转动。急速向下移动会引起锁轮停止转动;绳索将被卡在锁轮与框架间。

6.安裝與功能測試

準備: 只能使用您的ASAP LOCK的原装横闩。 在安装之前在横闩上 使用线锁 安装势能吸收器并且关上U型杆。上紧,检查主轴位置是否正确

以及横闩是否上紧。 安裝: 打开安全扳手将绳索安装于框架内,关上横闩使锁轮压

上绳索。 警告,ASAP是一个有方向性的设备,而且只在一个方向上 锁。ASAP在绳索上装反将有死亡危险。

每次安裝后進行功能測試。

解鎖: 在功能测试后,将锁轮解锁,设备即能在绳索上正常

鎖定功能: 使用锁轮的锁定按钮即可制止ASAP LOCK 在绳索

上向下移动。警告:如果在锁定的ASAP LOCK上发生意外悬挂,那么当设备受力时无法解锁。

7.淨空距離

净空距离是防坠落系统防止使用者撞击到下方障碍物所需要的 最小距离。

净空距离需要考虑的因素:

- ASAP的制停距离
- 势能吸收器撕开的长度。
- 使用者的身高。 安全余量1米。

绳索的延展长度(E)要根据实际情况加入到净空距离的计算中。 如需更多信息,请至petzl.com查看ASAP产品使用经验档案数值根据理论评估和使用最大质量的坠落测试得出。

一个防坠落系统中,将所有主锁的长度总和计算在坠落距离

8.使用時的注意事項

当您上升时,定期检查绳索在ASAP上滑动正常,以避免卡绳。 动力过载可能损伤绳索。如果ASAP上的绳索受力,使用者必须 有另外一条安全绳可使用。

9.清潔,保養

避免任何液体进入锁轮结构内。 清理锁轮齿,不推荐使用溶剂,如果可以请使用刷子仔细清理 并且避免任何溶剂进入机械结构。

10.補充信息

- 您必须制定一个救援方案并且能够快速实施以便使用该装备遭遇困难时使用。

週個權时便用。 - 系统的固定点应该置于用者之上的位置,而且应符合EN 795 标准最小拉力为12 kN)。 - 在一个防坠落系统中,在每次使用前有必要检查在使用者下方 是否留有足够的净空距离,从而避免在坠落时与地面或阻碍物

发生任何碰撞。 - 确保固定点位于正确的位置,从而减少坠落的危险同时缩短

· 明末间定点也 」 正确的包重,从间域少坠洛的几座间的相观 坠落高度。
- 防坠落安全带是防坠落系统中唯一可用来支撑身体的装备。
- 当多个装备组合在一起使用时,一件装备的安全功能可能会影响另一件装备的安全功能从而导致危险情况的出现。
- 危险警告,防止该产品与粗糙面或尖锐物直接摩擦。
- 使用者的身体条件必须适合高空作业。警告,过长时间悬吊于空台地。可能导致要面的多体其发展产。

安全带上可能导致严重的受伤甚至死亡。 - 任何装备在与此装备一同使用时,必须严格遵守其使用说明。 - 使用指南必须以产品使用国家的语言提供给使用者。 - 确保产品上的标记清晰可见。

- 确保产品上的标记清晰可见。 何時需要淘汰您的装備: 注意: 一次意外事故可能导致产品在首次使用后即被淘汰,这取决于使用类型,使用强度及使用环境(严酷的环境,海洋环境、尖锐边缘,极限温度,化学产品等)。 产品在经历以下情况后必须淘汰: - 经历过严重冲坠(或负荷)。 - 无法通过产品检测。您对其安全性产生怀疑。 - 您不清楚产品的全部使用历史。 - 因为法律,标准,技术或与其它装备不兼容等问题而不得不淘汰。

销毁这些产品以防将来误用

開菜 - A. 無限壽命 - B. 可接受的温度 - C. 使用注意 - D. 清潔 - E. 乾燥 - F. 儲存/運輸 - G. 維護 - H. 改裝/維修 (不能在Petzl以外的 地方修理・除了更换零件) - I. 問題/聯繫 3年質保

针对材料或生产上的缺陷。例外:正常的磨损,撕裂,氧化, 自行改装或改良,不正确存放和维护,使用疏忽或用于非该产 品设计之用途。

追蹤性及標示

a. 颁发此PPE产品生产许可的机构 - b. 进行CE测试的机构 - c. 追踪:信息 = 型号 + 序列号 - d. 绳索兼容性 - e. 序列号 - f. 生产年份 - g. 生产日期 - h. 控制或检查员名称 - i. 增量 - j.标准 - k.仔细阅读说明书 - l.型号 - m. 最大负重

คู่มือการใช้งานนี้ อธิบายให้ทราบถึงวิธีการใช้อุปกรณู์อย่างถูกต้อง ไค้ระบุข้อมูลทาง เทคนิกและการใช้งาน เครื่องหมายคำเตือนได้บอกให้กุญทราบถึงอันตรายบางส่วนที่ อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของอุปกรณ์ แต่ใม่อาจบอกได้ทั้งหมด ตรวจเช็คที่ Petzl.com เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม เป็นความรับผิดชอบของคุณในการระมัดระวังต่อคำเตือนและการ ใช้อุปกรณ์อยางถูกต้อง ข้อผิดพลาดในการใช้อุปกรณ์จะทำให้เกิดอันตราย ติดต่อ Petzl หรือตัวแทนจำหนายถ้ามีข้อสงสัย หรือไม่เข้าใจข้อความในคู่มือนี้

1. สวนที่เกี่ยวของกัน

อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)

ASAP LOCK: ตัวป้องกันการตกแบบเคลื่อนที่สำหรับใช้งานกับเชือก ด้วยระบบล็อคในตัว

EN 12841 type A: อุปกรณ์ปรับูเปลี่ยนสำหรับใช้กับเชือกเซฟโลน์ อุปกรณ์ Backup ใน การทำงานระบบูเชือกสำหรับใช้รวมกับตัวบีบจับเชือกแบบ type B หรือ C

EN 353-2: ตัวป้องกันการตกรวมค[้]วยเชือกเซฟใลน์แบบขีดหยุ่น อุปกรณ์ควบคุมเชือก เสนทำงานในระบบุยับยั่งการตก

อุปกรณ์นี้จะต่องไม่ใช้รับน้ำหนักเกินกว่าที่ระบุไว้, หรือไม่นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อย่าง อื่นนอกเหนือจากที่ได้ถูกออกแบบมา

ความรับผิดชอบ

คำเตือน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นี้ เป็นสิ่งที่เป็นอันตราย

ผู้ใช้ต้องมีความรับผิดช^{ื่}อบต่อการกระทำ, การตัดสินใจ, และความปลอดภัย

ก่อนการใช้อุปกรณ์นี้, จะต้อง:

- อานและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งาน

- การฝึกฝนูโดยเฉพาะเป็นสิ่งจำเป็นสำหูรับอุปกรณ์นี้

ทำความคุ้นเคยกับความสามารถและข้อจำกัดในการใช้งานของมัน
 เข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

การขาดความระมัดระวังและละเลยตอข้อมูลนี้ อาจมีผลใหเกิดการบาดเจ็บหรืออาจถึงแก่ ชีวิต

อุปกรณ์นี้จะต้องถูกใช้งานโดยผู้ที่มีความสามารถเพียงพอและมีความรับผิดชอบ, หรือ ใช่ในสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงหรือควบคุมไดโดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานคอวิธีการใช้, การตัดสิ้นใจ, ความปลอดภัย และ ยอมรับในผลที่เกิดขึ้นจากวิธีการนั้น ไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้, ถาคุณไม่สามารถ หรือไม่ อยู่ในสภาวะที่จะรับผิดชอบต่อกวามเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น, หรือไม่เข้าใจข้อกวามในคู่มือ การใช้งาน

2. ชื่อของสวนประกอบ

(1) โครงราง, (2) แบนซึคติดรูปด้วยู, (3) สลัก, (4) ลิ่มชึคติด, (5) ตัวป้องกันภัช, (6) แขน, (7) แกบุรับซึค, (8) ตัวลื้อกล้อ, (9) คุมติคชื่ด วัสดุหลักที่ใช่ผลิต: อลูมินั่มอัลลอยต์ (เฟรม, แขนชื่ด), สแตนเลส (ตัวลือกล้อ, แขนชื่ด

รูปตัวยู), โพลีเอสเตอร ้, ในลอน (เชือก)

3. การตรวจสอบ, จุดตรวจสอบ

ความปลอดภัยของคุณขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของอุปกูรณ์ของคุณ

Petzl แนะนำให้ตรวจเช็กรายละเอียดของอุปกรณโดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อยทุก 12 เคือน (ขึ้นอยูกับขอกำหนดกฎหมายของประเทศ, และสภาพการใช้งาน) ทำตามขั้นตอนที่ แสดงไว้ที่ Petzl.com/PPE บันทึกผลการตรวจเช็ก PPE ลงในแบบฟอร์มการตรวจเช็ก: ชนิด, ชื่อรุ่น, ข้อมูลของโรงงานผู้ผลิต, หมายเลขกู๋าตับการผลิต หรือหมายเลขกำกับ อุปูกรณ์, วันที่: ของการผลิต, วันที่สั่งชื่อ, วันที่ใชงานครั้งแรก, กำหนดการตรวจเช็ค ครั้งต่อไป; ปัญหาที่พบ, ความคิดเห็น, ชื่อของผู้ตรวจเช็กพร[้]อมลายเซ็นต่

ASAP LOCK: ตรวจเช็คเชือกสั้นนิรภัยวาได้ติดขีดกับแขนอยางถูกต้อง และสลักติด ชึดอยู่อยางแนนหนาดีแลวู

ตรวจเช็ควาไม่มีรอยแตกร้าว,รอยบาก, ผิดรูปราง, สึกกรอน,มีสนิมกัดกรอน (บนโครง ร่าง,ล้อ,แขน,แขนชื่ดรูปตัวยู)

ตรวจเชื่อสุภาพของตัวจับป้องกันภัย วาการสปริงุตัวกลับทำงานได้ตามปกติ ตรวจเช็ควาแขนูยึดหมุนรอบแกน และตรวจเช็ควาการสปริงตัวกลับทำงานได้ตามปกติ ตรวจเช็คว่าลูกล้อมีสภาพสมบูรณ์ และไม่มีร่องรอยของฟันสึกกร่อน คำเตือน ถ้าฟัน ASAP ชำรุคหรือหลุดหายไปเพียงหนึ่งหรือมากกว่าห้ามใช้งาน ASAP นั้น ถ่าส่วนของฟันสกปรก ให้อานดูจากขอความเกี่ยวกับการดูแลและทำความสะอาด ตรวจสอบวาแกนยึดลูกล้อหมุนวนได้โดยอิสระตามรอบของการหมุนทั้งสองทิศทาง เชือก: ตรวงเช็คสภาพของเชือก โดยทำตามภู่มือคำแนะนำของโรงงานผู้ผลิต เชือกจะ

ต้องถูกเลิกใช้หากมีการตก ถ้าแกนเชือกมีการผิดปกติ หรือปลอกเชือกเสียหายหรือมี รอยเปรอะเบื้อน

ระหวางการใช้งานแต่ละครั้ง

เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบสภาพของอุปกรณูอ์ยู่เป็นประจำ และการต่อ เชื่อมอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ตัวอื่นในระบบ แน่ใจวาทุกชิ้นสวนของอุปกรณ์ในระบบ อยู่ในคำแหนงที่ถูกคองกับชิ้นสวนอื่น

ระวังสิ่งแปลกปลอมซึ่งอาจขัดขวางการทำงานของระบบล็อกลูกล้อจากการติดขึด กับเชือก หรือจากการหมุน ป้องกันASAPจากการกระเด็นเปรอะเบื้อนในขณะทำงาน (ทาสี,ซีเมนต์...) แน่ใจว่าตัวล็อคล้อทำงานควยคีบนเชือกตลอดเวลา

4. ความเขากันได

ตรูวจเช็ควาอุปกรูณนี้ สามารถใช้งานเข้ากันได้ดีกับอุปกรณ์อื่นในระบบ (เข้ากันได้ดี = ใชงานควยกันไคโคยไม่ติดขัด)

อปกรณ์ที่นำมาใชงานร่วมกับ ASAP LOCK นั้นจะต้องผ่านมาตรฐานของการใชงานใน แต่ละประเทศ (เช่น EN 361 เป็นมาตรฐานการใช้งานสำหรับสายรัคนิรภัยในยุโรป...) สายรัดสะโพก:

ต่อชื่ดเชือกสั้นนิรภัยของ ASAP เข้ากับจุดชืดชับชั้งการตกที่สายรัดสะโพก.

เชือกสั้น-นิรภัยสำหรับดูดชับแรง:

ใช้ ASAP LOCK กับ Petzl เชือกสั้นคูดซับแรงที่เข้ากันได้เท่านั้น

- ASAP'SORBER
- ABSORBICA L57

เชือกสั้นคูดซับแรงต้องูไม่ถูกต่อความยาว (หนึ่งการเชื่อมต่อ (ความยาวมากที่สุดไม่เกิน 12 ซม) ที่ปลายแต่ละคาน)

เชือก EN 12841 type A การใช้งาน:

- ใช ASAP LOCK กับเชือกขนาด 10-13 มม มาตรฐาน EN 1891 type A semi-static เชือกแบบ kernmantel
- เชือกที่ใดผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน CE EN 12841 type A:
- BEAL ANTIPODES 10 mm
- GRIP 12.5 mm

เชือก EN 353-2 การใชงาน:

ใช้ ASAP LOCK กับเชือกที่ผ่านการทดสอบตาม CE EN 353-2:2002 เท่านั้น:

5. หลักการปฏิบัติงาน

ที่ความเร็วปานกลาง แกนลี้อคลูกูล้อจะหมุนได้อยางอิสระทั้งสองทิศทาง การโรยตัว ลงโดยความเร็วสูง แกนล็อคลูกล้องะหยุดหมุน เชือกจะถูกลือคโดยการบีบอัคระหว่าง ลูกล้อและเฟรมของอุปกรณ

6. การติดตั้งและการทดสอบ

การเตรียมการ:

ใช้เฉพาะตัวสุลักที่ผลิตมาเพื่อใช้กับ ASAP LOCK เท่านั้นู ให้ใส่สลักก่อนทำการ ประกอบติดตั้ง

ติดตั้งเชือกดูดซับแรงตกกระชากและปิดแขนติดขึ้ด ขันให้แน่น, ตรวจเช็ควาแกน และ สลักนั้นใส่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และ แน่นเพียงพอ

การติดตั้ง: เปิดตัวป้องกันภัยเพื่อใส่เชือกเข้าในรองของอุปกรณ,์ ปีคสลักเพื่อครอบล[้]อ

หมุนสำหรับส็อคลงบนเชือก คำเดือน ASAP เป็นอุปกรณเกี่ยวกับทิศทาง และจะส็อคในทิศทางเดียวเสมอ อันตราย ถึงชีวิตหากใชงาุน ASAP แบบพลิกกลับหัว

การปฏิบัติระหวางการทดสอบของแต่ละการติดตั้ง

การปลดล็อุค: หลังจากการทคสอบ ทำการปลดล็อกลูกล้อ อุปกรณ์จะสไลด์เลื่อนลง าเนเชือกได้ตามปกติ

ระบบล็อค: กดสลักลีอคเพื่อปู้องกันไม่ให้ ASAP LOCK เลื่อนไหลลงมาต่ำกวาผู้ใช้ งาน. ข้อควรระวัง:ในกรณีที่ผู้บาดเจ็บห้อยตัวอยู่ ASAP LOCK จะไม่สามารถปลดลี้อค ได้หากมีน้ำหนักกดที่เชือก

7. ชองวางระหวางจุดตก

ช่องวางของการตก คือจำนวนน้อยที่สุดของระยะหางจากพื้นที่ค้านใต้ของผู้ใช้งานที่ถูก กำหนด เพื่อป้องกันผู้ใช[้]งานจากการถูกกระแทกกับวัตถุอื่นใดในกรณีที่มีการตก . ช่องว่างถูกคำนวณจาก:

- ระยะจากที่ ASAP หยุด
- ความยาวของเชือกคูดซับแรงที่หลุดกระจายออก
- ความสูงโดยประมาณของผู้ใช้งาน
- สัคส่วนที่ปลอดภัยระยะ 1 เมตร

ความยืดหยุ่นของเชือก (E) ผันแปรตามสถานการณ์ที่เกิดและจะต้องถูกบวกเพิ่มไว้เพื่อ การคำนวณูช่องวางเพื่อความปลอดุภัย

เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม คูวิธีการใช้งาน ASAP ที่Petzl.com

ค่าที่แสดงเป็นพื้นฐานของการคิดคำนวณทางทฤษฎีและการทดสอบการตกโดยใช้น้ำ

ในระบบขับขั้งการตก ให้คำนวณความขาวของตัวเชื่อมต่อใดๆ ที่อาจมีผลต่อระขะทาง ของการตกค่วย

8. ขอควรระวังจากการใช

ในขณะเคลื่อนูตัวให[้]ตรวจเช็คอยางสม่ำเสมอว่า เชือกเลื่อนไหลได้ปกติใน ASAP หลีก

การกดลงของแรงแบบชื่อหยุ่นสามารถทำให้เชือกเสียหายได้ ถ้าเชือกเส้นที่ติดชื่อASAP ถูกแรงกคลง ผู้ใช่ต้องมีเชือกเซฟไลน์อีกเสนหนึ่ง

9. การทำความสะอาด การบำรุงรักษา

หลีกเลี่ยงการหยดใสน้ำมันภายในระบบกลไกของลูกล้อ การทำความสะอาดุฟันของลูกล้อ ไมแนะนำให้ใช้สารละลาย แต่อาจใช้รวมกับแปรงได้ หลีกเลี่ยงการหยดใส่สารละล้ายใดๆ ในระบบกลไก

10. ขอมูลเพิ่มเติม

- คุณจะค้องมีแผนการถู้กับและรู้วิธีการทำได้อยางรวดเร็วในกรณีที่ประสบความยุ่งยาก ขึ้นในขณะที่ใชอุปกรณ์นี้
- จุดผูกยึดในระบบ จะต้องอยู่เหนือตำแหน่งของผู้ใช้งาน ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน
- EN 795 (ความแข็งแรงของคุศกอีคค่องในน้อยกว่า 12 kN) ในระบบยู่บ่อังการตก, เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจเช็คพื้นที่วางค้านใตของผู้ใช้งาน กอนการใชงานทุกครั้ง, เพื่อหลีกเลี่ยงการหลนไปกระแทกกับพื้นหรือสิ่งก็คขวางใน กรณีที่มีการตกเกิดขึ้น
- · ต้องแน่ใจว่า จุดผูกยึดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต[้]อง, เพื่อลดความเสี่ยง และความสูงของ
- สาขรัฐนิรภัยเป็นเพียงอุปกรณ์ที่ชวยพยุงรางกาย ในระบบขับขั้งการตกเท่านั้น
 เมื่อใช่อุปกรณ์หลายชนิดรวมกัน, อาจเกิดผลรายคอกวามปลอดภัยในกรณ์ที่อุปกรณ์ ชนิดหนึ่งถูกลดประสิทธิภาพลงควยส่วนประกอบเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์
- . คูำเตือน อันตราย, หลีกเลี่ยงการถูกสัมผัสกับสิ่งของมีคม หรือวัตถุที่สามารถกัดกร่อน
- ผู้ใช้งานต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะกับกิจกรรมในที่สูง คำเตือน, การห้อย ตัวอยู่ในสายรัคสะโพกเป็นเวลานานอาจมีผลทำใหเกิคการบาคเจ็บสาหัส หรืออาจ ถึงแกชีวิต
- คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิดที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้ต้องปฏิบัติตามอย่าง
- ถ้าอุปกรณ์ ถูกส่งไปจำหน่ายยังนอกอาณาเขตของประเทศผู้เป็นแหล่งผลิต ตัวแทน จำหนูายจะต้องจัดทำคู่มือการใช้งานในภาษาท้องถิ่นของประเทศที่อุปกรณ์นี้ถูกนำ

- แน่ใจว่าป้ายเครื่องหมายที่ติดบนอุปกรณ์สามารถอ่านได้ชัดเจน

คูวรยกเลิกการใช้อุปกรณ์เมื่อไร: ข้อควรระวัง: ในกิจกรรมที่มีการใช้อยางรุนแรงอาจทำให้อุปกรณ์ต้องถูกเลิกใช้แม่หลัง จากการใชงานเพียงครั้งเดียว, ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของการใช้งานและสภาพแวคล้อม (สภาพที่แข็งหยาบ, สูถานที่ใกล้ทะเล, สิ่งของมีคม, สภาพอากาศที่รุนแรง, สารเคมี)

- อุปกรณ์จะต้องเลิกใช้ เมื่อ: - ได้เคยมีการตกกระชากอยางรุนแรง (เกินขีดจำกัด)
- เมื่อไม่ผ่านการตรวจเช็คสภาพ เมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ
 เมื่อไม่ทราบถึงประวัติการใช้งานมาก่อน
- · เมื่อตกรุ่น ล้าสมัย จากการเปลี่ยนกฎเกณฑ์, มาตรฐาน, เทคนิค หรือ ความเข้ากันไม่ ได้กับอุปกรณ์อื่น ๆ

ทำลายอุปกรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการนำกลับมาใช้อีก

สัญลักษณ์:A. ไม่จำกัดอายุการใช้งาน - B. สภาพภูมิอากาศ ที่สามารถใช้งานูได้ - C. ข้อ ควรระวังการใชงาน - D. การทำความสะอาด - E. การทำความสะอาด/มาเชื้อโรค - F. การเก็บรักษา/การขนส่ง - G. การบำรุงรักษา - H. การตัดแปลงเพิ่มเติม/การช่อมแชม (ไม่อนุญาตให้ทำภายนอกโรงงานของ Petzl, ยกเว้นส่วนที่สามารถใช้ทุดแทนได้) - I. คำถาม/ติดต่อ

อุปกรณ์มีการรับประกันเป็นเวลา 3 ปี

เกี่ยวกับวัตถุดิบหรือความบกพร่องจากการผลิต ข้อยกเว้นจากการรับประกัน;ู การ ชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติ, ปฏิกิริยาจากสารเคมี, การปรับปรุงแก้ใข ดัดแปลง, การเก็บรักษาไม่ถูกวิธี, ความเสียหายจากอุบัติเหตุ, ความประมาทเลินเล่อ, การนำไปใช้งานที่นอกเหนือจากที่อุปกรณ์ใต้ถูกออกแบบไว้

เครื่องหมายและขอมูล

a. หัวข้อสำคัญของการควบคุมการผลิตของอุปกรณ์ PPEนี้ - b. ชื่อเฉพาะที่บอกถึงการ ทคลองผ่านมาตรฐาน CE - c. การสืบมาตรฐาน: ข้อมูลแหล่งกำเนิค = หมายเลขรุ่น + หมายเลขลำคับรูน่ - d. ความเข้ากันได้ของเชื้อก - e. หมายเลขลำคับ - f. ปีที่ผลิต - g. วุ้นที่ผุลิต - h. ผู้ควบคุม หรือชื่อของผู้ตรวจเช็ค - i. ข้อมูลเพิ่มเติม - j. มาตรฐาน - k. อานคู่มือการใชโดยละเอียด - 1. ชื่อระบุรุ่น - m. คาการรับแรงสูงสุด