


1.1.1 DewPointCalculator, Dew point calculator

Туре	Library
FB	

Questo blocco funzione esegue lil calcolo della temperatura del punto di rugiada, questo è un blocco funzione protetto per utilizzarlo occorre richiedere il codice di protezione, vedi protezione funzioni e blocchi funzione. E' comunque possibile utilizzarlo liberamente in modo test per 15 Min.

Fornendo il valore di temperatura ed umidità il blocco funzione calcolerà il valore di pressione di vapore saturo \boldsymbol{Vp} , l'umidità assoluta \boldsymbol{Ha} e la temperatura del punto di rugiada \boldsymbol{Td} .



Temperature (REAL) Valore temperatura (°C)

Humidity (REAL) Valore umidità (%)

Fault (BOOL) Attivo in caso di errore nella gestione.

Vp (REAL) Valore pressione di vapore saturo (mbar)

Ha (REAL) Valore umidità assoluta (g/m3)

Td (REAL) Valore temperatura punto di rugiada (°C)

Codici di errore

In caso di errore si attiva l'uscita *Fault*, con *SysGetLastError* è possibile rilevare il codice di errore.

10084020 FB protetta, terminato tempo funzionamento in modo demo.



Esempi

Viene eseguito il calcolo del punto di rugiada acquisendo i valori di temperatura ed umidità da un sensore Modbus Sensit STH 102.

Definizione variabili

```
VAR
  STHData : ARRAY[ 0..1 ] OF INT;
                                   (* STH 102 data *)
 Mdb : ModbusMaster; (* Modbus master FB *)
  Serial : SysSerialPort; (* Serial port *)
  DwP : DewPointCalculator; (* Dew point calculator *)
END VAR
Esempio ST
```

```
(* ----- *)
 (* INITIALIZATION
 (* Program initialization. *)
 IF (SysFirstLoop) THEN
   (* Serial port initialization. *)
   Serial.COM:=ADR('COM2'); (* COM port definition *)
   Serial.Baudrate:=9600; (* Baudrate *)
   Serial.Parity:='N'; (* Parity *)
   Serial.DataBits:=8; (* Data bits *)
   Serial.StopBits:=1; (* Stop bits *)
   Serial.DTRManagement:=DTR AUTO WO TIMES; (* DTR management *)
   Serial.DTRComplement:=FALSE; (* DTR complement *)
   Serial.EchoFlush:=FALSE; (* Received echo flush *)
   Serial.DTROnTime:=0; (* DTR On time delay (mS) *)
   Serial.DTROffTime:=0; (* DTR Off time delay (mS) *)
   Serial.FlushTm:=0; (* Flush time (mS) *)
   Serial.RxSize:=0; (* Rx buffer size *)
Serial.TxSize:=0; (* Tx buffer size *)
   (* Modbus master initialization. *)
   Mdb.SpyOn:=TRUE; (* Spy On *)
   Mdb.Type:=0; (* Modbus type *)
Mdb.Node:=1; (* Device modbus node *)
   Mdb.FCode:=16#03; (* Modbus function code *)
   Mdb.Address:=10; (* Modbus register address *)
   Mdb.Points:=SIZEOF(STHData)/2; (* Modbus register points *)
   Mdb.Buffer:=ADR(STHData); (* Memory buffer address *)
   Mdb.IFTime:=3430; (* Interframe time (uS) *)
   Mdb.Timeout:=100; (* Timeout time (mS) *)
   Mdb.Delay:=10; (* Delay time (mS) *)
 END_IF;
 (* MODBUS MANAGEMENT
 (* ------ *)
 (* Manage the modbus master communication. *)
 Serial(Open:=TRUE); (* Serial port management *)
 Mdb.File:=Serial.File; (* File pointer *)
 Mdb(); (* Modbus master *)
 Mdb.Enable:=Serial.Opened AND NOT(Mdb.Done); (* Modbus enable *)
 (* DEW POINT CALCULATION
   _____
 (* Calculate the dew point. *)
 DwP.Temperature:=TO REAL(STHData[0])/100.0; (* Temperature (°C) *)
 DwP.Humidity:=TO_REAL(STHData[1])/100.0; (* Humidity (%) *)
 DwP(); (* Dew point calculation *)
(* [End of file] *)
```

DewPointCalculator Pag. 2/2