Indirizzo della ROM						Contenuto della ROM	
I	Segnali β				Stato Corrente	Stato Successivo	
	OR(T1)	B0	T331	AND	Y2Y1Y0	Y2Y1Y0	μ
00101001	-	-	-	-	000	001	MU1
00101001	-	-	-	-	001	010	MU2
00101001	-	-	-	-	010	011	MU3
00101001	1	ı	-	-	011	100	MU4
00101001	1	1	-	-	100	101	MU5
00101001	1	0	-	-	101	110	MU6
00101001	1	0	1	-	110	111	MU7
00101001	1	0	1	-	111	011	MU8
00101001	1	0	0	-	110	011	MU9
00101001	1	1	-	-	101	110	MU6
00101001	1	1	-	1	110	111	MU10
00101001	1	1	-	1	111	011	MU8
00101001	1	1	-	0	110	011	MU9
00101001	0	-	-	-	011	000	MU0, ZIR<-1
							,