Indirizzo della ROM					Contenuto della ROM	
I		Segnali	β	Stato Corrente	Stato Successivo	μ
	OR(T1)	T231		Y3Y2Y1Y0	Y3Y2Y1Y0	
СОР	-	-		0000	0001	MU1
	-	-		0001	0010	MU2
	-	-		0010	0011	MU3
	-	-		0011	0100	MU4
	-	-		0100	0101	MU5
	-	-		0101	0110	MU6
	-	-		0110	0111	MU7
	1	-		0111	1000	MU8
	1	-		1000	1001	MU9
	1	-		1001	1010	MU10
	1	-		1010	1011	MU11
	1	-		1011	1100	MU12
	1	1		1100	1101	MU13
	1	0		1100	1101	MU14
	1	-		1101	0111	MU15
	0	-		0111	0000	MU0 ZIR<-1
						·