Indirizzo della ROM					Contenuto della ROM	
ı	Segnali β			Stato Corrente	Stato Successivo	<u> </u>
	OR(T1)	A31	OR(T2)	Y2Y1Y0	Y2Y1Y0	μ
00101001	-	-	-	000	001	MU1
00101001	-	-	-	001	010	MU2
00101001	-	-	-	010	011	MU3
00101001	-	-	-	011	100	MU4
00101001	1	-	-	100	101	MU5
00101001	1	-	-	101	110	MU6
00101001	1	1	-	110	111	MU7
00101001	1	1	-	111	100	MU8
00101001	1	0	-	110	100	MU9
00101001	0	-	1	100	101	MU5
00101001	0	-	1	101	110	MU6
00101001	0	0	1	110	111	MU10
00101001	0	0	1	111	100	MU11
00101001	0	1	1	110	100	MU12
00101001	0	-	0	100	000	MU0, ZIR<-1