Indirizzo della ROM						Contenuto della ROM	
I	Segnali β				Stato Corrente	Stato Successivo	μ
	OR(T1)	AC0 A31	OR(T2)		Y3Y2Y1Y0 Y2Y1Y0	Y3Y2Y1Y0 Y2Y1Y0	
00101001	- -	- -	-	0000	000 0001	001	MU1
00101001	- -	- -	-	0001	001 0010	010 MU2	MU2
00101001	- -	- -	-	0010	010 0011	011 MU3	MU3
00101001	1 -	- -	-	0011	011 0100	100 MU4	MU4
00101001	11	-	-	0100	100 0101	101 MU5	MU5
00101001	1 1	0	-	0101	101 0110	110 MU6	MU6
00101001	1 1	0 1	-	0110	110 0111	111 MU7	MU7
00101001	11	01	-	0111	111 1000	100 MU8	MU8
00101001	1 1	0 0	-	1000	110 0011	100 MU9	MU9
00101001	1 0	1 -	1	0101	100 0011	101 MU10	MU5
00101001	0 0	- -	1	0011	101 0000	110 MU11 ZIR<-1	MU6
00101001	0	0	1		110	111	MU10
00101001	0	0	1		111	100	MU11
00101001	0	1	1		110	100	MU12
00101001	0	-	0		100	000	MU0, ZIR<-1