Indirizzo della ROM						Contenuto della ROM	
I	Segnali β				Stato Corrente	Stato Successivo	μ
	OR(T1)	A31	OR(T2)		Y2Y1Y0	Y2Y1Y0	
00101001	-	-	-		000	001	MU1
00101001	-	-	-		001	010	MU2
00101001	-	-	-		010	011	MU3
00101001	-	-	-		011	100	MU4
00101001	1	-	-		100	101	MU5
00101001	1	-	-		101	110	MU6
00101001	1	1	-		110	111	MU7
00101001	1	1	-		111	100	MU8
00101001	1	0	-		110	100	MU9
00101001	0	-	1		100	101	MU5
00101001	0	-	1		101	110	MU6
00101001	0	0	1		110	111	MU10
00101001	0	0	1		111	100	MU11
00101001	0	1	1		110	100	MU12
00101001	0	-	0		100	000	MU0, ZIR<-1