# 零死角玩转STM32



# SPI—读写串行 FLASH

淘宝: fire-stm32.taobao.com

论坛: www.firebbs.cn



扫描进入淘宝店铺

## 主讲内容



01 SPI协议简介

02 STM32的SPI特性及架构

03 SPI初始化结构体详解

04 SPI—读写串行FLASH实验

参考资料:《零死角玩转STM32》

"SPI—读写串行FLASH"章节



#### SPI初始化结构体详解

跟其它外设一样,STM32标准库提供了SPI初始化结构体及初始化函数来配置SPI外设。初始化结构体及函数定义在库文件"stm32f4xx\_spi.h"及"stm32f4xx\_spi.c"中,编程时我们可以结合这两个文件内的注释使用或参考库帮助文档。

```
1 typedef struct
2 {
                                  /*设置 SPI 的单双向模式 */
     uint16 t SPI Direction;
                                 /*设置 SPI 的主/从机端模式 */
     uint16 t SPI Mode;
     uint16 t SPI DataSize;
                                  /*设置 SPI 的数据帧长度,可选 8/16位 */
                                 /*设置时钟极性 CPOL, 可选高/低电平*/
     uint16 t SPI CPOL;
                                 /*设置时钟相位,可选奇/偶数边沿采样 */
     uint16 t SPI CPHA;
                                /*设置 NSS 引脚由 SPI 硬件控制还是软件控制*/
     uint16 t SPI NSS;
     uint16 t SPI BaudRatePrescaler; /*设置时钟分频因子, fpclk/分频数=fSCK */
     uint16 t SPI FirstBit;
                                  /*设置 MSB/LSB 先行 */
10
                                 /*设置 CRC 校验的表达式 */
11
     uint16 t SPI CRCPolynomial;
    SPI InitTypeDef;
```



```
1 typedef struct
2 {
                             /*设置 SPI 的单双向模式 */
     uint16 t SPI Direction;
                               /*设置 SPI 的主/从机端模式 */
     uint16 t SPI Mode;
     uint16 t SPI DataSize; /*设置 SPI 的数据帧长度,可选 8/16位 */
                     /*设置时钟极性 CPOL, 可选高/低电平*/
/*设置时钟相位, 可选奇/偶数边沿采样 *
     uint16 t SPI CPOL;
                               /*设置时钟相位,可选奇/偶数边沿采样 */
     uint16 t SPI CPHA;
                      /*设置 NSS 引脚由 SPI 硬件控制还是软件控制*/
     uint16 t SPI NSS;
     uint16 t SPI BaudRatePrescaler; /*设置时钟分频因子, fpclk/分频数=fSCK */
    uint16 t SPI FirstBit; /*设置 MSB/LSB 先行 */
10
     uint16 t SPI CRCPolynomial; /*设置 CRC 校验的表达式 */
11
12 } SPI InitTypeDef;
```

SPI\_Direction

本成员设置SPI的通讯方向,可设置为双线全双工

(SPI\_Direction\_2Lines\_FullDuplex),双线只接收
(SPI\_Direction\_2Lines\_RxOnly),单线只接收(SPI\_Direction\_1Line\_Rx)、单线 只发送模式(SPI\_Direction\_1Line\_Tx)。



```
1 typedef struct
2 {
                                /*设置 SPI 的单双向模式 */
     uint16 t SPI Direction;
                                /*设置 SPI 的主/从机端模式 */
     uint16 t SPI Mode;
4
     uint16 t SPI DataSize;
                                /*设置 SPI 的数据帧长度, 可选 8/16 位 */
                                /*设置时钟极性 CPOL, 可选高/低电平*/
     uint16 t SPI CPOL;
                               /*设置时钟相位,可选奇/偶数边沿采样 */
     uint16 t SPI CPHA;
                               /*设置 NSS 引脚由 SPI 硬件控制还是软件控制*/
     uint16 t SPI NSS;
     uint16 t SPI BaudRatePrescaler; /*设置时钟分频因子, fpclk/分频数=fSCK */
     uint16 t SPI FirstBit; /*设置 MSB/LSB 先行 */
10
                                 /*设置 CRC 校验的表达式 */
     uint16 t SPI CRCPolynomial;
11
    SPI InitTypeDef;
```

SPI\_Mode

本成员设置SPI工作在主机模式(SPI\_Mode\_Master)或从机模式(SPI\_Mode\_Slave),这两个模式的最大区别为SPI的SCK信号线的时序,SCK的时序是由通讯中的主机产生的。若被配置为从机模式,STM32的SPI外设将接受外来的SCK信号。



```
1 typedef struct
2 {
                               /*设置 SPI 的单双向模式 */
     uint16 t SPI Direction;
                               /*设置 SPI 的主/从机端模式 */
     uint16 t SPI Mode;
     uint16 t SPI DataSize;
                              /*设置 SPI 的数据帧长度,可选 8/16 位 */
                              /*设置时钟极性 CPOL, 可选高/低电平*/
     uint16 t SPI CPOL;
                              /*设置时钟相位,可选奇/偶数边沿采样 */
     uint16 t SPI CPHA;
                           /*设置 NSS 引脚由 SPI 硬件控制还是软件控制*/
     uint16 t SPI NSS;
     uint16 t SPI BaudRatePrescaler; /*设置时钟分频因子, fpclk/分频数=fSCK */
    uint16 t SPI FirstBit; /*设置 MSB/LSB 先行 */
10
     uint16 t SPI CRCPolynomial; /*设置 CRC 校验的表达式 */
11
    SPI InitTypeDef;
```

SPI\_DataSize

本成员可以选择SPI通讯的数据帧大小是为8位(SPI\_DataSize\_8b)还是16位(SPI\_DataSize\_16b)。



```
1 typedef struct
2 {
                         /*设置 SPI 的单双向模式 */
     uint16 t SPI Direction;
3
                               /*设置 SPI 的主/从机端模式 */
     uint16 t SPI Mode;
 4
     uint16 t SPI DataSize;
                             /*设置 SPI 的数据帧长度, 可选 8/16 位 */
                               /*设置时钟极性 CPOL, 可选高/低电平*/
     uint16 t SPI CPOL;
 6
     uint16 t SPI CPHA;
                            /*设置时钟相位,可选奇/偶数边沿采样 */
                              /*设置 NSS 引脚由 SPI 硬件控制还是软件控制*/
     uint16 t SPI NSS;
     uint16 t SPI BaudRatePrescaler; /*设置时钟分频因子, fpclk/分频数=fSCK */
9
  uint16 t SPI FirstBit;
                          /*设置 MSB/LSB 先行 */
10
   uint16 t SPI CRCPolynomial; /*设置 CRC 校验的表达式 */
11
12 } SPI InitTypeDef;
```

#### • SPI CPOL和SPI CPHA

这两个成员配置SPI的时钟极性CPOL和时钟相位CPHA,这两个配置影响到SPI的通讯模式,

时钟极性CPOL成员,可设置为高电平(SPI\_CPOL\_High)或低电平(SPI\_CPOL\_Low)。

时钟相位CPHA则可以设置为SPI\_CPHA\_1Edge(在SCK的奇数边沿采集数据)或SPI\_CPHA\_2Edge (在SCK的偶数边沿采集数据)。



```
1 typedef struct
2 {
                                /*设置 SPI 的单双向模式 */
     uint16 t SPI Direction;
                                /*设置 SPI 的主/从机端模式 */
     uint16 t SPI Mode;
4
     uint16 t SPI DataSize;
                                /*设置 SPI 的数据帧长度, 可选 8/16 位 */
                                /*设置时钟极性 CPOL, 可选高/低电平*/
     uint16 t SPI CPOL;
                               /*设置时钟相位,可选奇/偶数边沿采样 */
     uint16 t SPI CPHA;
                               /*设置 NSS 引脚由 SPI 硬件控制还是软件控制*/
     uint16 t SPI NSS;
     uint16 t SPI BaudRatePrescaler; /*设置时钟分频因子, fpclk/分频数=fSCK */
     uint16 t SPI FirstBit; /*设置 MSB/LSB 先行 */
10
     uint16 t SPI CRCPolynomial;
                                 /*设置 CRC 校验的表达式 */
11
    SPI InitTypeDef;
```

#### SPI\_NSS

本成员配置NSS引脚的使用模式,可以选择为硬件模式

(SPI\_NSS\_Hard )与软件模式(SPI\_NSS\_Soft ),在硬件模式中的SPI片选信号由SPI硬件自动产生,而软件模式则需要亲自把相应的GPIO端口拉高或置低产生非片选和片选信号。

实际中软件模式应用比较多。



```
1 typedef struct
2 {
                               /*设置 SPI 的单双向模式 */
     uint16 t SPI Direction;
                                /*设置 SPI 的主/从机端模式 */
     uint16 t SPI Mode;
4
     uint16 t SPI DataSize;
                                /*设置 SPI 的数据帧长度, 可选 8/16 位 */
                                /*设置时钟极性 CPOL, 可选高/低电平*/
     uint16 t SPI CPOL;
                               /*设置时钟相位,可选奇/偶数边沿采样 */
     uint16 t SPI CPHA;
                             /*设置 NSS 引脚由 SPI 硬件控制还是软件控制*/
     uint16 t SPI NSS;
     uint16 t SPI BaudRatePrescaler; /*设置时钟分频因子, fpclk/分频数=fSCK */
     uint16 t SPI FirstBit; /*设置 MSB/LSB 先行 */
10
     uint16 t SPI CRCPolynomial;
                                 /*设置 CRC 校验的表达式 */
11
    SPI InitTypeDef;
```

#### SPI BaudRatePrescaler

本成员设置波特率分频因子,分频后的时钟即为SPI的SCK信号线的时钟频率。这个成员参数可设置为fpclk的2、4、6、8、16、32、64、128、256分频。



```
1 typedef struct
2 {
                                /*设置 SPI 的单双向模式 */
     uint16 t SPI Direction;
                                /*设置 SPI 的主/从机端模式 */
     uint16 t SPI Mode;
     uint16 t SPI DataSize;
                                /*设置 SPI 的数据帧长度, 可选 8/16 位 */
                                /*设置时钟极性 CPOL, 可选高/低电平*/
     uint16 t SPI CPOL;
                               /*设置时钟相位,可选奇/偶数边沿采样 */
     uint16 t SPI CPHA;
                               /*设置 NSS 引脚由 SPI 硬件控制还是软件控制*/
     uint16 t SPI NSS;
     uint16 t SPI BaudRatePrescaler; /*设置时钟分频因子, fpclk/分频数=fSCK */
     uint16 t SPI FirstBit; /*设置 MSB/LSB 先行 */
10
     uint16 t SPI CRCPolynomial;
                                 /*设置 CRC 校验的表达式 */
11
    SPI InitTypeDef;
```

#### SPI FirstBit

所有串行的通讯协议都会有MSB先行(高位数据在前)还是LSB先行(低位数据在前)的问题,而STM32的SPI模块可以通过这个结构体成员,对该特性编程控制。



```
1 typedef struct
2 {
                                /*设置 SPI 的单双向模式 */
     uint16 t SPI Direction;
                                /*设置 SPI 的主/从机端模式 */
     uint16 t SPI Mode;
     uint16 t SPI DataSize;
                                /*设置 SPI 的数据帧长度, 可选 8/16 位 */
                                /*设置时钟极性 CPOL, 可选高/低电平*/
     uint16 t SPI CPOL;
                               /*设置时钟相位,可选奇/偶数边沿采样 */
     uint16 t SPI CPHA;
                               /*设置 NSS 引脚由 SPI 硬件控制还是软件控制*/
     uint16 t SPI NSS;
     uint16 t SPI BaudRatePrescaler; /*设置时钟分频因子, fpclk/分频数=fSCK */
    uint16 t SPI FirstBit; /*设置 MSB/LSB 先行 */
10
     uint16 t SPI CRCPolynomial;
                                 /*设置 CRC 校验的表达式 */
11
    SPI InitTypeDef;
```

#### SPI\_CRCPolynomial

这是SPI的CRC校验中的多项式,若我们使用CRC校验时,就使用这个成员的参数(多项式),来计算CRC的值。

配置完这些结构体成员后,要调用SPI\_Init函数把这些参数写入到寄存器中,实现SPI的初始化,然后调用SPI\_Cmd来使能SPI外设。

# 零死角玩转STM32





论坛: www.firebbs.cn

淘宝: fire-stm32.taobao.com



扫描进入淘宝店铺