# 零死角玩转STM32



#### 基本定时器

淘宝: firestm32.taobao.com

野火论坛: www.firebbs.cn

#### 主讲内容



01

定时器简介

02

基本定时器功能框图讲解

参考资料:《零死角玩转STM32》

"TIM—基本定时器"章节

#### 定时器简介



定时器功能:定时、输出比较、输入捕获、互补输出

定时器分类:基本定时器、通用定时器、高级定时器

定时器资源:F103系列有2个高级定时器TIM1和

TIM8、4个通用定时器TIM2/3/4/5、2个基本定时器

TIM6和TIM7

# 定时器简介



#### 定时器分类

	定时器	计数器分辨率	计数器类型	预分频系数	产生DMA	捕获/比较通道	互补输出
高级定时器	TIM1 TIM8	16位 16位	向上/向下 向上/向下	1~65535 1~65535	可以可以	4	
通用定时器	TIM2 TIM3 TIM4 TIM5	16位 16位 16位 16位 16位	向上/向下 向上/向下 向上/向下 向上/向下	1~65535 1~65535 1~65535 1~65535	可以 可以 可以 可以	4	没有 没有 没有 没有 没有
基本定时器	TIM6 TIM7	16位 16位	向上	1~65535 1~65535	可以可以	0	没有 没有




#### 基本定时器功能简介

- 1-计数器16bit,只能向上计数,只有TIM6和TIM7
- 2-没有外部的GPIO,是内部资源,只能用来定时
- 3-时钟来自PCLK1,为72M,可实现1~65536分频



- 1-时钟源
- 2-控制器
- 3-时基单元

定时周期的计算





# 时钟源

1-时钟源来自RCC的TIMx\_CLK(属于内部的CK\_INT)

2-TIMx\_CLK等于多少呢?如何确定?

具体的查看:RCC时钟树框图



### 控制器

1-控制器用于控制定时器的:复位、使能、计数、触 发DAC

2、涉及到的寄存器为:CR1/2、DIER、EGR、SR



# 时基(定时器的心脏)

定时器最主要的就是时基部分:包括 预分频器、计

数器、自动重装载寄存器。



# 预分频器

1-16位的预分频器PSC对内部时钟CK\_PSC进行分频之后,得到计数器时钟CK\_CNT=CK\_PSC/(PSC+1)

- 2-计数器CNT在计数器时钟的驱动下开始计数,计数
- 一次的时间为1/CK\_CNT



# 计数器、自动重装载寄存器

定时器使能(CEN 置 1)后,计数器 CNT在CK\_CNT 驱动下计数,当 TCNT 值与 ARR 的设定值相等时就自动生成事件并 CNT 自动清零,然后自动重新开始计数,如此重复以上过程。



# 影子寄存器

1-PSC和ARR都有影子寄存器,功能框图上有个影子 2-影子寄存器的存在起到一个缓冲的作用,用户值-> 寄存器->影子寄存器->起作用,如果不使用影子寄存

ARR影子, TIMx\_CR1:APRE位控制

器则用户值在写到寄存器之后则里面起作用。



# 定时时间的计算

# 如何实现500mS的定时



# 定时时间的计算

- 1、PSC = 72-1, 定时器频率
- =72M/(PSC+1)=1MHZ
- 2、ARR = 1000-1,从0计数到999,则计了1000次
- 3、中断周期T = 1000 \*1/1000000 = 1mS

#### 时基初始化结构体讲解



# 时基初始化结构体

```
typedef struct
 // 分频因子
 uint16 t TIM Prescaler;
 // 计数模式,基本定时器只能向上计数
 uint16 t TIM CounterMode;
 // 自动重装载值
 uint32 t TIM Period;
 // 外部输入时钟分频因子,基本定时器没有
 uint16 t TIM ClockDivision;
 // 重复计数器,基本定时器没有,高级定时器专用
 uint8 t TIM RepetitionCounter;
} TIM TimeBaseInitTypeDef;
```

# 零死角玩转STM32





野火论坛: www.firebbs.cn

淘宝: firestm32.taobao.com