零死角玩转STM32—M4系列





淘宝: firestm32.taobao.com

论坛: www.chuxue123.com



扫描进入淘宝店铺

主讲内容



01 位带简介

02 位带区和位带别名区地址转换


03 编写程序—实现GPIO的位带操作

参考资料:《零死角玩转STM32—F429》 "位带操作" 章节

位带简介



位带与位带别名区示意图



位带简介



片上外设和SRAM均有1MB的位带区,位带区里面的每一个位都可以通过位带别名区的地址来访问。位带区的一个位,对应位带别名区的四个字节。

外设位带区地址	0X4000 0000~0X400F 0000
外设位带别名区地址	0X4200 0000~0X43FF FFFF
APB1/2和AHB1外设地址	0X4000 0000~0x4007 FFFF
AHB2外设地址	0X5000 0000~0X5006 0BFF
AHB3外设地址	0XA000 0000~0XA000 0FFF
SRAM位带区地址	0X2000 0000~0X200F 0000
SRAM位带别名区地址	0X2200 0000~0X23FF FFFF

地址转换



外设位带区与外设位带别名区的地址转换

AliasAddr = 0x42000000 + (A-0x40000000)*8*4 + n*4

SRAM位带区与SRAM位带别名区的地址转换

AliasAddr = 0x22000000 + (A-0x20000000)*8*4 + n*4

A:表示我们要操作的那个位所在的寄存器的地址

n:位号

理解要点:位带区的一个位在位带别名区会被膨胀成四个字节

统一地址



外设与SRAM位带区与位带别名区的地址统一用一个公式 表示

((addr & 0xF0000000) + 0x020000000 +

((addr &0x000FFFFF) < < 5) + (bitnum < < 2))

addr:要操作的位所在寄存器的地址,怎么查询到?

bitnum:位号,即在寄存器的第几位。

公式解析



addr & 0xF0000000:目的是取出4和2,用于区分是外设还是SRAM。然后再加上0x02000000就等于外设/SRAM位带别名区的起始地址。

addr & 0x000FFFFF : 屏蔽掉高3位。外设位带区的最高地址为0X400F 0000, SRAM位带区的最高地址为 0X200F 0000, (0X400F 0000 – 0X4000 0000)与(0x200F 0000 – 0X2000 0000)在求偏移地址相减的时候只有低 5位有效,所以就把剩下的高三位屏蔽掉,剩下的5位与F做与运算即可。

编写程序



使用位带的方式访问 GPIO的ODR寄存器

零死角玩转STM32—M4系列





论坛: www.chuxue123.com

淘宝: firestm32.taobao.com



扫描进入淘宝店铺