零死角玩转STM32—M4系列



直接存储器访问

淘宝: firestm32.taobao.com

论坛: www.chuxue123.com



扫描进入淘宝店铺

主讲内容



01

DMA初始化结构体讲解

参考资料:《零死角玩转STM32》

"DMA—直接存储器访问"章节



DMA_InitTypeDef 初始化结构体

```
1 typedef struct {
                                 //通道选择
     uint32 t DMA Channel;
     uint32 t DMA PeripheralBaseAddr; //外设地址
     uint32 t DMA Memory0BaseAddr;
                                 //存储器 0 地址
4
                                  //传输方向
     uint32 t DMA DIR;
     uint32 t DMA BufferSize;
                                  //数据数目
6
     uint32 t DMA PeripheralInc;
                                  //外设递增
                           //存储器递增
     uint32 t DMA MemoryInc;
8
     uint32 t DMA PeripheralDataSize; //外设数据宽度
9
                                  //存储器数据宽度
10
     uint32 t DMA MemoryDataSize;
                                  //模式选择
11
     uint32 t DMA Mode;
                                  //优先级
12
     uint32 t DMA Priority;
                                  //FIFO 模式
13
     uint32 t DMA FIFOMode;
     uint32 t DMA FIFOThreshold;
                                  //FIFO 阈值
14
     uint32 t DMA MemoryBurst; //存储器突发传输
15
     uint32 t DMA PeripheralBurst; //外设突发传输
16
    DMA InitTypeDef;
```



DMA_Channel: DMA 请求通道选择,可选通道 0 至通道 7,每个外设对应固定的通道,DMA_SxCR:CHSEL[2:0]。

DMA_PeripheralBaseAddr: 外设地址, DMA_SxPAR。

DMA_Memory0BaseAddr: 存储器 0 地址, DMA_SxM0AR。

DMA_DIR: 传输方向选择,可选外设到存储器、存储器到外设以及存储器到存储器, DMA SxCR:DIR[1:0]。



DMA_BufferSize:设定一次传输的数据个数,DMA_SxNDTR。

DMA_PeripheralInc:外设地址是否递增,DMA_SxCR:PINC。

DMA_MemoryInc: 存储器地址是否递增, DMA_SxCR:MINC。

DMA_PeripheralDataSize: 外设数据宽度,可选字节(8位)、半字(16位)和字(32位), DMA_SxCR: PSIZE[1:0]。



DMA_BufferSize:设定一次传输的数据个数,DMA_SxNDTR。

DMA_MemoryDataSize: 存储器数据宽度,可选字节(8位)、半字(16位)和字(32位), DMA_SxCR:MSIZE[1:0]。

DMA_Mode: DMA 传输模式选择,可选一次传输或者循环传输, DMA_SxCR: CIRC 位的值。

DMA_Priority:优先级,非常高、高、中和低,DMA_SxCR:PL[1:0]。



DMA_FIFOMode: FIFO 模式使能, DMA_SxFCR:DMDIS。

DMA_FIFOThreshold: FIFO 阈值选择,1/4、1/2、3/4和满,DMA_SxFCR:FTH[1:0]。

DMA_MemoryBurst: 存储器突发模式选择,单次模式、4节拍、8节拍、16节拍,DMA_SxCR:MBURST[1:0]。

DMA_PeripheralBurst:外设突发模式选择,单次模式、4节拍、8节拍、16节拍,DMA_SxCR:PBURST[1:0]。

编程时需要用到的固件库函数



1-初始化DMA的寄存器到复位状态

DMA_DeInit(DMA_Stream_TypeDef* DMAy_Streamx);

2-DMA初始化函数

void DMA_Init(DMA_Stream_TypeDef* DMAy_Streamx,
DMA_InitTypeDef* DMA_InitStruct);

3-DMA使能函数

DMA_Cmd(DMA_Stream_TypeDef* DMAy_Streamx, FunctionalState NewState);

零死角玩转STM32—M4系列





论坛: www.chuxue123.com

淘宝: firestm32.taobao.com



扫描进入淘宝店铺