Portada

Manual de taller de la cargadora eléctrica de demostración CE-5.

Este documento es ficticio y solo sirve para probar el asistente técnico de Grupo Fisal.

Contenido: seguridad eléctrica, batería y carga, mantenimiento y códigos de error.

DEMOSTRACIÓN
Datos ficticios, no usar en taller

1. Seguridad eléctrica

El sistema de tracción trabaja a 600 voltios. Solo personal con formación en alta tensión puede abrir los componentes marcados en naranja.

Antes de intervenir, accione el seccionador de batería, espere 5 minutos a que se descarguen los condensadores y compruebe ausencia de tensión.

Use guantes dieléctricos de clase 0 y herramienta aislada.

DEMOSTRACIÓN
Datos ficticios, no usar en taller

2. Batería y carga

Capacidad de la batería: 280 kWh. Carga rápida en corriente continua hasta el 80 % en 1,5 horas; carga en alterna completa en 8 horas.

Mantenga la carga entre el 20 % y el 90 % para alargar la vida de la batería.

Si la máquina va a estar parada más de un mes, déjela al 50 % y desconecte el seccionador.

Temperatura de trabajo de la batería: entre -20 y 45 grados.

DEMOSTRACIÓN
Datos ficticios, no usar en taller

3. Mantenimiento periódico

Cada 500 horas: revisar el refrigerante del circuito de batería y del motor eléctrico, y limpiar los radiadores.

Cada 1000 horas: cambiar el filtro de retorno hidráulico FH-5030 y el filtro de cabina FK-5040.

Cada 2000 horas: cambiar el aceite de los ejes y el aceite hidráulico (90 litros, ISO VG 46).

Tiempo estimado de taller para la revisión de 1000 horas: 3 horas de mecánico.

DEMOSTRACIÓN
Datos ficticios, no usar en taller

4. Códigos de error

B-12 Temperatura de batería alta: pare la carga, compruebe el nivel de refrigerante de batería y el ventilador del radiador.

B-27 Desequilibrio entre celdas: realice una carga de equilibrado completa en alterna. Si persiste, avise al servicio técnico.

M-08 Sobretemperatura del motor de tracción: reduzca la carga de trabajo y revise el circuito de refrigeración.

H-03 Presión hidráulica baja: compruebe nivel de aceite hidráulico y el filtro de retorno FH-5030.

DEMOSTRACIÓN
Datos ficticios, no usar en taller