Portada

Manual de taller de la excavadora de demostración EX-20.

Este documento es ficticio y solo sirve para probar el asistente técnico de Grupo Fisal.

Contenido: seguridad, mantenimiento periódico, sistema hidráulico, códigos de error y engrase.

DEMOSTRACIÓN
Datos ficticios, no usar en taller

1. Seguridad

Antes de cualquier intervención, apoye el equipo de trabajo en el suelo, pare el motor y retire la llave.

Libere la presión residual del circuito hidráulico moviendo las palancas de mando con el motor parado.

Use gafas, guantes y calzado de seguridad. Nunca busque fugas hidráulicas con la mano: el aceite a presión puede penetrar en la piel.

Coloque la etiqueta de NO ARRANCAR en la cabina mientras dure el trabajo.

DEMOSTRACIÓN
Datos ficticios, no usar en taller

2. Mantenimiento periódico

Cada 250 horas: cambiar aceite del motor (15 litros, SAE 10W-40) y filtro de aceite del motor, referencia demo FA-2010.

Cada 500 horas: cambiar filtro de combustible FC-2020 y prefiltro separador de agua FS-2021, y revisar el filtro de aire.

Cada 1000 horas: cambiar filtro de retorno hidráulico FH-2030 y aceite de la transmisión de giro.

Cada 2000 horas: cambiar el aceite hidráulico (120 litros, ISO VG 46) y limpiar el filtro de aspiración.

Tiempo estimado de taller para la revisión de 500 horas: 2,5 horas de mecánico.

DEMOSTRACIÓN
Datos ficticios, no usar en taller

3. Sistema hidráulico

Presión de trabajo nominal de la bomba principal: 320 bar. Presión de pilotaje: 35 bar.

Para medir la presión, conecte el manómetro en la toma de prueba MP1 situada junto a la bomba principal.

Si la presión es inferior a 290 bar, revise el filtro de retorno, el nivel de aceite y la válvula de alivio principal.

Fugas en latiguillos: sustituya el latiguillo completo, no repare con abrazaderas. Par de apriete de racores de 1/2 pulgada: 60 Nm.

DEMOSTRACIÓN
Datos ficticios, no usar en taller

4. Códigos de error

E-101 Temperatura de refrigerante alta: compruebe nivel de refrigerante, limpieza del radiador y correa del ventilador.

E-203 Presión hidráulica baja: compruebe nivel de aceite hidráulico, filtro de retorno FH-2030 y presión en la toma MP1.

E-305 Fallo del sensor de régimen del motor: revise el conector del sensor y el cableado hasta la centralita.

E-410 Tensión de batería baja: compruebe batería, alternador y bornes. Tensión correcta con motor en marcha: 27 a 28,5 voltios.

DEMOSTRACIÓN
Datos ficticios, no usar en taller

5. Engrase

Engrase cada 10 horas o diariamente los bulones de pluma, balancín y cazo con grasa de litio EP2.

Engrase cada 50 horas la corona de giro: 10 bombeos repartidos girando la superestructura 90 grados entre cada uno.

En trabajos con agua o barro, reduzca los intervalos de engrase a la mitad.

DEMOSTRACIÓN
Datos ficticios, no usar en taller