
# 使用Python和Arduino、ESP8266等进行物联网项目开发

## 目录

- 1 Arduino
- 1.1 Arduino UNO特性
- 1.2 Arduino最小系统
- 2 ESP8266
- 2.1 ESP8266引脚图
- 2.2 AT指令
- 2.3 使用USB转TTL连接ESP8266
- 2.4 波特率设置
- 2.5 固件刷新
- 3 使用Python测试ESP8266
- 4 Arduino连接ESP8266
- 5 Nokia 5110 LCD使用
- 6 一个温度测量和LED控制的物联网项目
- 6.1 材料清单(BOM)
- 6.2 引脚连接
- 6.3 工作方式一
- 6.4 工作方式二
- 6.5 工作方式三
- 6.6 工作方式四
- 6.7 工作方式五
- 6.8 小结
- 7 使用python进行简单数据分析
- 参考文献

#### 1 Arduino

### 1.1 Arduino UNO特性




Arduino UNO是基于ATmega328P的单片机开发板。该开发板由14路数字输入/输出引脚(其中6路可以用作PWM输出)、6路模拟输入、1个16MHz的石英晶体振荡器、一个USB接口、1个电源接头、1个ICSP数据头以及1个复位按钮组成。

UNO包含了单片机运行所需的所有要素,只需用USB连接线将其连接到计算机,或利用 AC-DC适配器或电池供电后即可启动。


UNO的特色在于将ATmega16U2编程为一个USB-to-serial转换器,以便能简单、轻松和自由地安装驱动程序。

官方网站: https://www.arduino.cc/

### 1.2 Arduino最小系统



arduino-min-system.png



atmega328pu-pins.jpg

#### Pin 1 Identifier Dot Notch 1 28 Analog Input 5 Reset 2 Digital Pin 0 (RX) 27 Analog Input 4 3 Digital Pin 1 (TX) 26 Analog Input 3 4 25 Digital Pin 2 Analog Input 2 5 Digital Pin 3 24 Analog Input 1 6 23 Digital Pin 4 Analog Input 0 7 22 VCC **GND** 8 GND 21 AREF 9 XTAL1 20 AVCC XTAL2 10 19 Digital Pin 13 (LED) 11 18 Digital Pin 12 Digital Pin 5 12 17 Digital Pin 11 (PWM) Digital Pin 6 13 16 Digital Pin 10 (PWM) Digital Pin 7 15 14 Digital Pin 8 Digital Pin 9 (PWM)

arduino-atmega328pu.jpg

#### 2 ESP8266

ESP8266 是由Espressif Systems设计生产的一款高度集成的芯片,该芯片专门针对无线连接的需求而开发,是一个完整且自成系统的 WiFi 网络解决方案。它能够搭载软件应用,也能通过另一个应用处理器卸载所有的 WiFi 网络功能。

ESP8266 具备强大的片上处理和存储功能,这使其可通过 GPIO 口集成传感器及其他应用的特定设备,既缩短前期开发时间,也最大限度减少运行中系统资源的占用。 ESP8266 高度片内集成,仅需极少的外部电路,而其包括前端模块在内的整个解决方案,可将设计中 PCB 所占的空间降到最低。


国内的安信可科技等基于该芯片生产了一系列的模块,并提供了基于开源SDK改造的firmware。

#### 产品规格

- 802.11 b/g/n
- WiFi Direct (P2P) soft-AP
- 集成 TCP/IP 协议栈
- 集成 TR 开关、 balun、LNA、 PA 和匹配网络
- 集成PLL、稳压器、DCXO 和电源管理单元
- 802.11b模式下 +19.5dBm 的输出功率
- 小于 10uA 的断电泄露电流
- 集成低功耗 32 位 CPU,可以兼作应用处理器
- SDIO 1.1/2.0、SPI、UART 接口

- STBC、1×1 MIMO、2×1 MIMO
- A-MPDU & A-MSDU 聚合 & 0.4ms 的保护间隔
- 2ms 之内唤醒并传递数据包
- 待机状态消耗功率少于 1.0mW (DTIM3)

#### 2.1 ESP8266无线模块引脚图



ESP8266无线模块正面(元件面)视图


其中,ESP8266无线模块的VCC和CH\_PD连接3.3V电源,需要注意的是arduino和USB-TTL模块提供的3.3V电源不能保证模块稳定工作,因此最好外接3.3V电源。我这里使用的是YwRobot面包板专用电源模块,该模块提供两路电源输出,可分别设置为5V和3.3V输出。

ESP8266无线模块的GND接地,要注意多个模块或电路连接时,需要实现共地。

ESP8266无线模块的RXD和TXD引脚为串口通信的接收和发送引脚,分别接到对方的TXD和RXD。

ESP8266无线模块的GPIO0引脚在刷新固件时,可通过1K电阻接到GND。正常工作时悬空即可。

为了方便在面包板上使用,可以自制一个转接用的小板,将需要使用的引脚用单排排针引出。



esp8266转接小板布局

使用双面洞洞板

#### 2.2 AT指令

ESP8266提供了AT命令集,这样单片机和其他设备能通过AT指令和ESP8266进行通信。不同版本的AT指令存在一些差异,具体请查看文档。

http://wiki.iteadstudio.com/ESP8266\_Serial\_WIFI\_Module#AT\_Commands提供了AT 指令的参考和文档下载。

常用的AT指令包括:

- AT
- AT+RST
- AT+GMR
- AT+CWMODE=
- AT+CWLAP
- AT+CWJAP=
- AT+CIFSR
- AT+CIPMUX=
- AT+CIPSTART
- AT+CIPCLOSE=
- AT+CIPSERVER=
- AT+CIPSEND
- AT+CIPBAUD(AT+UART)

具体语法和说明参考AT指令参考手册。

## 2.3 使用USB转TTL连接ESP8266

USB转TTL小板非常有用,可用于手机、单片机、机顶盒等刷机。可选择CH340G方案的,淘宝上在5元左右即可买到。



#### 连接步骤:

- 1. 分别将小板的Tx, Rx, GND连接到ESP8266模块的RXD, TXD和GND。
- 2. 将面包板专用电源的3.3V电源和地分别接到ESP8266模块的VCC(CH\_PD)和 GND。
- 3. 将USB-TTL插入到电脑USB接口。
- 4. 在电脑上打开串口工具,选择正确的COM口,并以115200波特率打开。
- 5. 按下面包板专用电源上的电源开关。
- 6. 你可以看到模块启动过程,启动完成之后显示ready。你可以在串口工具中输入AT指令并观察ESP8266的响应结果。

[ Language Second 1.2 测试版,作者:聂小猛(丁丁),Email:mcu52@163.com,2007/9 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	3
?t?蒀即琀>覗[,\$ā鳧:闠峭靈?狛?	_
Firmware builder: esp8266.ru	
ready AT	=
OK AT+GMR AT version:0.25.0.0(Jun 12 2015 20:26:28) SDK version:1.1.2 compile time:Jun 17 2015 22:11:51	
ОК	+
打开文件   文件名   发送文件   停止   保存窗口   清除窗口   帮助   一   扩	展
#ID号 COM16 ▼	
www.daxia.cor S:12 R:200 COM16已打开 9600bps,8,1,无校验,无流控 CTS=0 DSR=0 RLSD	): //.

ESP8266启动和AT指令执行结果

#### 2.4 波特率设置

ESP8266出厂默认波特率是115200,在刷新固件之后的默认波特率也是如此。也有部分固件做了修改,刷新固件之后的波特率是常用的9600。

在使用串口工具或arduino和模块通信时,必须保证双方的波特率等参数一致。

Arduino使用软串口(SoftwareSerial)时,受MCU性能限制,最高波特率为38400,一般使用9600波特率。

修改波特率可通过串口助手SSCOM等工具,以默认的115200波特率连接之后,输入如下AT指令可修改波特率:

- AT+CIOBAUD=9600 (0.21及之前AT指令集版本)
- AT+UART=9600,8,1,0,0 (0.22及之后AT指令集)

修改波特率之后需要重新以新波特率打开窗口,并重启模块。即可看到模块启动过程和 最后的ready信息。

#### 2.5 固件刷新

建议使用EspressIf官方发布的固件下载软件flash download tool进行固件刷新。在刷新之前先下载好合适的固件文件,注意某些固件对Flash大小有要求,通过AT指令 AT+RST 重启模块之后可以看到Flash容量等信息。下载的固件一般有说明文档,一定要仔细阅读。


根据项目测试经验,从http://www.espruino.com/files/下载的ESP8266\_AT25-SDK112-512k.bin 这个固件比较可靠。

固件刷新步骤:

- 1. ESP8266无线模块的GPIO0引脚通过1K电阻接到GND。
- 2. 打开Flash Download Tool,选择固件文件,按照固件文档中的说明设置好参数。

- 3. 点击START按钮开始刷新。
- 4. 按下面包板专用电源上的电源给模块上电,固件下载过程随即开始。
- 5. 固件下载完成之后,即可通过波特率设置中的方法进行参数设置。

备注:可以在[2.1 ESP8266无线模块引脚图]中描述的专用小板的基础上,在GPIO引脚加一个电阻,并通过排针和跳线帽的方式来控制小板的工作方式。



## 3 使用Python测试ESP8266

程序来源 https://github.com/guyz/pyesp8266

esp8266test.py 是一个通过USB-TTL向ESP8266发送AT指令并接收响应的python程序。

esp8266server.py 这个python程序将ESP8266连接到一个无线AP或无线路由器,然后启动web程序,通过esp8266提供服务。模块工作在multiple connections模式,默认的固件在第二次执行AT+CIPCLOSE=0命令时会失去响应,必须对固件进行刷新。

在测试之前,确保波特率和电气连接正确无误。

## 4 Arduino连接ESP8266

Arduino UNO只有一个內置串口,在使用USB连接线进行编程和串口监视时,串口就不够用了。因此更多时候,会使用SoftwareSerial连接ESP8266模块。在这种情况下,软串口的最高波特率为38400,一般设置为9600。

在连接之前,通过USB转TTL小板连接ESP8266,通过AT指令修改模块默认波特率。

## 5 Nokia 5110 LCD使用

其它类型的产品相比,LCD5110模块具有以下特点:


- 84x48 的点阵LCD,可以显示4 行汉字,
- 采用串行接口与主处理器进行通信,接口信号线数量大幅度减少,包括电源和地 在内的信号线仅有9条。
- 支持多种串行通信协议(如AVR 单片机的 S PI、MCS51 的串口模式 0 等),传输速率高达4Mbps,可全速写入显示数据,无等待时间。
- 可通过导电胶连接模块与印制版,而不用连接电缆,用模块上的金属钩可将模块

固定到印制板上, 因而非常便于安装和更换。

- LCD 控制器 / 驱动器芯片已绑定到LCD 晶片上,模块的体积很小。
- 采用低电压供电,正常显示时的工作电流在200µA以下,且具有掉电模式。

http://yfrobot.com/thread-2412-1-1.html这篇文章描述了该LCD的使用方法,其中后一个程序用到了https://github.com/carlosefr/pcd8544这个arduino库。下载zip文件后,将PCD8544.h和PCD8544.cpp文件拷贝到*Arduino\Libraries*下,即可使用。注意:第二段代码中的Nokia5110.h和nokia5110类名要分别改为PCD8544.h和PCD8544。

### 6 一个温度测量和LED控制的物联网项目



led-lm35-esp8266\_small.png


其中LCD用于显示系统启动过程

## 6.1 材料清单(BOM)

- Arduino UNO 一个
- ESP8266模块一个
- Nokia 5110 LCD 一个
- LM35 温度传感器 一个
- 1千欧电阻 2个
- LED 一个
- 面包板一块
- 面包板专用电源一个

注意:图中使用了Arduino UNO的3.3V电源输出,实际不能提供足够的电流输出。

## 6.2 引脚连接



lm35.png




#### Nokia5110.jpg

- 13脚接电阻和LED
- A0接LM35的输出端
- 2脚接ESP8266的TX
- 3脚接ESP8266的RX
- 4脚接LCD的CLK
- 5脚接LCD的DIN
- 6脚接LCD的DC
- 7脚接LCD的RST
- 8脚接LCD的CE
- LCD的BL引脚通过1K电阻接3.3V电源
- LM35的VCC接+5V
- 其他红色连线接3.3V电源,黑色连线接地

## 6.3 工作方式一

ESP8266工作为workstation模式,Arduino作为客户端,定时测量温度,通过REST API 将数据发送给PC上的Web服务器。



Web服务器采用Python Web框架Django开发,处理update操作的方法定义在views.py中,代码如下:

```
def update(request):
    a=request.GET["field1"]
    currTime=time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S",time.localtime(time.time()))
    cx = sqlite3.connect("d:/myprog/Arduino/lm35-esp8266-client/test.db")
    t=(float(a),currTime)
    cx.execute("INSERT INTO temp(tmpr,ts) VALUES (?,?)",t)
    cx.commit()
    cx.close()
    return HttpResponse("done")
```

在urls.py中,配置如下:

```
urlpatterns = [
    url(r'^admin/', include(admin.site.urls)),
    url(r'^view/', 'webtest.views.view', name='view'),
]
```

Django Web默认监听在127.0.0.1:8000,为了让其他设备能访问web,需要使用命令 python manage.py runserver 0.0.0.8000 修改。

Arduino程序如下:

```
#include <SoftwareSerial.h>
#include <stdlib.h>
#include <PCD8544.h>


#define DEBUG true
```

```
#define PIN_CE 8 //Pin 3 on LCD
#define PIN_RST 7 //Pin 4 on LCD
#define PIN DC
                 6 //Pin 5 on LCD
#define PIN_DIN 5 //Pin 6 on LCD
#define PIN_CLK 4 //Pin 7 on LCD
int ledPin = 13; // LED
int lm35Pin = 0; // LM35 analog input
static const byte LCD_WIDTH = 84;
static const byte LCD_HEIGHT = 48;
static PCD8544 lcd(4, 5, 6, 7, 8);
SoftwareSerial ser(2, 3); // RX, TX
void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 Serial.begin(9600); // enable debug serial
 ser.begin(9600); // enable software serial
 // reset ESP8266
 sendData("AT+RST\r\n",5000,DEBUG); // reset module
 sendData("AT+CWMODE=1\r\n",2000,DEBUG); // configure as station
 sendData("AT+CWJAP=\"SSID\",\"PASSWORD\"\r\n",15000,DEBUG);
 sendData("AT+CIPMUX=0\r\n",2000,DEBUG); //single connection mode
 res = sendData("AT+CIFSR\r\n", 5000, DEBUG); // get ip address
 displayIPAddr(res); //display IP Address
}
//把ESP8266的IP地址显示在LCD上
void displayIPAddr(String s) {
 int p1 = s.indexOf("+CIFSR:STAIP,\"") + 14;
 char ip[16];
 int idx = 0;
 while (s[p1 + idx] != '"') {
   ip[idx] = s[p1 + idx];
   idx++;
 ip[idx] = 0;
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(ip);
String sendData(String command, const int timeout, boolean debug)
   String response = "";
   ser.print(command); // send the read character to the esp8266
   long int time = millis();
   while( (time+timeout) > millis())
     while(ser.available())
       char c = ser.read(); // read the next character.
       response+=c;
      }
```

```
}
   if(debug)
     Serial.print(response);
     lcd.clear();
     lcd.setCursor(0, 0);
      if (response.indexOf("OK") != -1)
          lcd.print(command + ": OK");
     else
          lcd.print(command + ": Failure");
    }
   return response;
}
void loop() {
 // read the value from LM35.read 10 values for averaging.
  int val = 0;
 for(int i = 0; i < 10; i++) {
     val += analogRead(lm35Pin);
     delay(500);
  }
  // 转换成温度数据
 float temp = val*50.0f/1023.0f;
  // convert to string
  char buf[16];
  String strTemp = dtostrf(temp, 4, 1, buf);
  Serial.println(strTemp);
  // 和Web服务器建立连接
  String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.199.174\",8000\r\n";
  sendData(cmd,5000,DEBUG);
  // 准备 GET string
  String getStr = "GET /update/?field1="+String(strTemp)+"\r\n\r\n";
  //发送数据长度
  cmd = "AT+CIPSEND=" + String(getStr.length()) + "\r\n";
  ser.print(cmd);
 if(ser.find(">")){
   //发送数据
    ser.print(getStr);
 //关闭连接
  sendData("AT+CIPCLOSE\r\n",3000,DEBUG);
  delay(15000);
}
```

### 6.4 工作方式二

ESP8266工作为workstation模式,Arduino作为客户端,定时测量温度,通过TCP将数



Arduino程序的差别主要在于发送数据部分,仅列出不同的部分:

```
void loop() {
 // read the value from LM35.read 10 values for averaging.
 int val = 0;
 for(int i = 0; i < 10; i++) {
     val += analogRead(lm35Pin);
     delay(500);
 }
 // 转换成温度数据
 float temp = val*50.0f/1023.0f;
 // convert to string
 char buf[16];
 String strTemp = dtostrf(temp, 4, 1, buf);
 Serial.println(strTemp);
 // 和Web服务器建立连接
 String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.199.174\",9999\r\n";
 sendData(cmd,5000,DEBUG);
 // 准备要发送的数据
 String getStr = String(strTemp)+"\r\n\r\n";
 //发送数据长度
```

```
cmd = "AT+CIPSEND=" + String(getStr.length()) + "\r\n";
ser.print(cmd);

if(ser.find(">")){
    //发送数据
    ser.print(getStr);
}
//关闭连接
sendData("AT+CIPCLOSE\r\n",3000,DEBUG);


delay(15000);
}
```

Python语言编写的TCP Server代码如下:

```
import SocketServer
import datetime
class MyTCPHandler(SocketServer.BaseRequestHandler):
   def handle(self):
       # self.request is the TCP socket connected to the client
        self.data = self.request.recv(1024).strip()
        print "ClientIP:", self.client_address[0]
       print "Rx: ", self.data
        s = str(datetime.datetime.now())
       print "Tx: ", s
        self.request.sendall( s )
if __name__ == "__main__":
   HOST, PORT = "192.168.199.174", 9999
   # Create the server, binding to localhost on port 9999
   server = SocketServer.TCPServer((HOST, PORT), MyTCPHandler)
   print
   print "Started: %s Port: %d" % ( HOST, PORT )
   print "Server: ", server
   print
   # Activate the server; this will keep running until you
   # interrupt the program with Ctrl-C
   server.serve_forever()
```

### 6.5 工作方式三

ESP8266工作为workstation模式,Arduino作为客户端,定时测量温度,通过TCP将数据发送给PC上的TCP Server,并解析服务器回传的数据控制LED的亮灭。



Arduino程序的loop部分

```
void loop() {
 // read the value from LM35.read 10 values for averaging.
 int val = 0;
 for(int i = 0; i < 10; i++) {
     val += analogRead(lm35Pin);
     delay(500);
 }
 // 转换成温度数据
 float temp = val*50.0f/1023.0f;
 // convert to string
 char buf[16];
 String strTemp = dtostrf(temp, 4, 1, buf);
 Serial.println(strTemp);
 // 和Web服务器建立连接
 String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.199.174\",9800\r\n";
 sendData(cmd,5000,DEBUG);
 // 准备要发送的数据
 String getStr = String(strTemp)+"\r\n\r\n";
```

```
//发送数据长度
cmd = "AT+CIPSEND=" + String(getStr.length()) + "\r\n";
ser.print(cmd);

if(ser.find(">")){
    String s = sendData(getStr, 1000, DEBUG);
    if (s.indexOf("#LED:ON#") != -1)
        toggleLed(1);
    else if (s.indexOf("#LED:OFF#") != -1)
        toggleLed(0);
    else
        Serial.println("bad command");
}

delay(15000);
}
```

Python程序如下: import SocketServer import sqlite3

```
class MyTCPHandler(SocketServer.BaseRequestHandler):
   def handle(self):
        # self.request is the TCP socket connected to the client
        self.data = self.request.recv(1024).strip()
        print "ClientIP:", self.client_address[0]
        print "Rx: ", self.data
        cx = sqlite3.connect("d:/myprog/Arduino/lm35-esp8266-client/test.db")
        cu = cx.cursor()
        cu.execute("SELECT status FROM led")
       row=cu.fetchone()
       x=row[0]
       cx.close()
        s="#LED:OFF#"
        if x==0:
            s="#LED:OFF#"
            print "Tx: ", s
        else:
            s="#LED:ON#"
            print "Tx: ", s
        self.request.sendall( s )
if __name__ == "__main__":
   HOST, PORT = "192.168.199.174", 9800
   # Create the server, binding to localhost on port 9800
   server = SocketServer.TCPServer((HOST, PORT), MyTCPHandler)
   print
   print "Started: %s Port: %d" % ( HOST, PORT )
   print "Server: ", server
   print
   # Activate the server; this will keep running until you
   # interrupt the program with Ctrl-C
    server.serve_forever()
```

其中,LED的亮灭由数据库表led中的status决定。在Django应用中添加led控制器和一个led.html模板文件。在views.py中添加:

```
def led(request):
    s=request.GET["led"]
    cx = sqlite3.connect("d:/myprog/Arduino/lm35-esp8266-client/test.db")
    cx.execute("UPDATE led set status="+s)
    cx.commit()
    cx.close()
    return render(request,'led.html')
```

修改urls.py为:

```
urlpatterns = [
    url(r'^admin/', include(admin.site.urls)),
    url(r'^update/', 'webtest.views.update', name='update'),
    url(r'^led/', 'webtest.views.led', name='led')
]
```


led.html内容如下:

```
<!DOCTYPE html>
{% load staticfiles %}
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title></title>
    <script src="{% static "js/jquery-1.9.1.min.js" %}"></script>
</head>
<body>
    <button id="ledon" class="led">Turn On</button> <!-- button for pin 11 -->
    <button id="ledoff" class="led">Turn Off</button> <!-- button for pin 12 -->
    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function(){
            $(".led").click(function(){
                var p = $(this).attr('id');
                if(p=="ledon")
                    $.get("/led/?led=1"); // execute get request
                else
                    $.get("/led/?led=0"); // execute get request
            });
        });
    </script>
</body>
</html>
```

其中,Django中静态文件的存放和位置请参考文后参考资料。

## 6.6 工作方式四

ESP8266工作为workstation模式,Arduino作为服务器,PC机上的客户端程序通过TCP向Arduino发送命令控制LED。



ESP8266工作在Multiple connections模式,这种情况下必须得到连接客户端的id,在发送关闭连接的AT命令时格式为: AT+CIPCLOSE=id

Arduino程序在对ESP8266初始化时修改如下:

```
sendData("AT+RST\r\n", 5000, DEBUG); // reset module
sendData("AT+CWMODE=1\r\n", 2000, DEBUG); // configure as station
sendData("AT+CWJAP=\"HiWiFi_Free\",\"openusing\"\r\n", 15000, DEBUG); //connect to AP
sendData("AT+CIPMUX=1\r\n", 1000, DEBUG); // configure for multiple connections
sendData("AT+CIPSERVER=1,800\r\n", 1000, DEBUG); // turn on server on port 800
res = sendData("AT+CIFSR\r\n", 5000, DEBUG); // get ip address
displayIPAddr(res);
```

loop循环的内容如下:

```
void loop()
{
    if (esp8266.available()) // check if the esp is sending a message
    {
        if (esp8266.find("+IPD,"))
        {
            delay(1000);
            //获取connection id
            int connectionId = esp8266.read() - 48;

        String response = "";
        while (esp8266.available())
```


```
{
      char c = esp8266.read();
      response += c;
    }
    if (response.indexOf("#LED:ON#") != -1)
      digitalWrite(13, HIGH);
    else if (response.indexOf("#LED:OFF#") != -1)
      digitalWrite(13, LOW);
    else
      Serial.println("Bad command");
    String closeCommand = "AT+CIPCLOSE=";
    closeCommand += connectionId;
    closeCommand += "\r\n";
    sendData(closeCommand, 1000, DEBUG); // close connection
  }
}
delay(1000);
```

PC端使用Python编写的TCP客户端程序如下:

```
import socket
HOST, PORT = "192.168.199.197", 800
# Create a socket (SOCK_STREAM means a TCP socket)
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
try:
    data=raw input("command:")
    # Connect to server and send data
    sock.connect((HOST, PORT))
    sock.sendall(data + "\n")
    # Receive data from the server and shut down
    received = sock.recv(1024)
finally:
    sock.close()
print "Sent:
               {}".format(data)
print "Received: {}".format(received)
```

## 6.7 工作方式五

ESP8266工作为AP模式,Arduino作为服务器,PC机上的客户端程序通过TCP向Arduino发送命令。



Arduino程序在对ESP8266初始化时修改如下:

sendData("AT+RST\r\n", 5000, DEBUG); // reset module
sendData("AT+CWMODE=2\r\n", 2000, DEBUG); // configure as station
sendData("AT+CIPMUX=1\r\n", 1000, DEBUG); // configure for multiple connections
sendData("AT+CIPSERVER=1,800\r\n", 1000, DEBUG); // turn on server on port 800
res = sendData("AT+CIFSR\r\n", 5000, DEBUG); // get ip address
displayIPAddr(res);

PC必须连接到ESP8266建立的AP上获取IP地址,ESP8266默认的IP地址是192.168.4.1。将工作方式四的python程序中连接的服务器地址改为192.168.4.1即可进行测试。

当多个设备需要控制时,控制设备需要连接到不到的AP进行控制,这样是非常复杂的。 因此AP模式不适合使用。

### 6.8 小结

通过案例,可以了解到:


- 作为客户端工作时,不管是TCP还是Web客户端,均通过AT+CIPSTART指令建立连接,然后通过AT+CIPSEND向服务器发送数据,然后获取服务器返回的响应信息进行后续处理,最后通过AT+CIPCLOSE关闭连接。
- 作为服务器工作时,在特定端口进行监听之后,循环读取串行口数据并分析处理,最后通过AT+CIPCLOSE关闭连接。

## 7 使用python进行简单数据分析

建议安装整合了NumPy,SciPy等的Anaconda安装包。在命令行上输入: ipython norebook 启动Ipython,在浏览器界面上新建Python输入代码并运行。

```
import sqlite3
from pylab import *
%pylab inline
cx = sqlite3.connect("d:/myprog/Arduino/lm35-esp8266-client/test.db")
cu = cx.cursor()
cu.execute("select tmpr from temp order by ts asc")
rows=cu.fetchall()
for r in rows:
    print r[0],
t=list(rows)
plot(t)
show()
```

运行后在浏览器中显示下图:



也可在Django项目中添加绘图模块,在views.py中添加:

```
def view(request):
    cx = sqlite3.connect("d:/myprog/Arduino/lm35-esp8266-client/test.db")
    cu = cx.cursor()
    cu.execute("select tmpr from temp order by ts asc")
    rows=cu.fetchall()
    t=list(rows)
    plot(t)
    savefig("d:/myprog/python/webtest/webtest/static/images/result.png")
    return render(request,'data.html')
```

在模板文件夹中添加data.html,内容如下:

修改urls.py如下:

```
urlpatterns = [
   url(r'^admin/', include(admin.site.urls)),
   url(r'^update/', 'webtest.views.update', name='update'),
   url(r'^view/', 'webtest.views.view', name='view'),
   url(r'^led/', 'webtest.views.led', name='led')
]
```

运行Django项目后,在浏览器中打开http://localhost:8000/view/即可看到绘制的曲线。

#### 参考文献

- Django基础教程
- 自造你的Arduino-UNO板
- Serial-to-WiFi Tutorial using ESP8266
- Arduino WiFi Control with ESP8266 Module
- Easy ESP8266 WiFi Debugging with Python
- ESP8266 Arduino LED Control (Control The Digital Pins Via WiFi, Send Data From Webpage to Arduino)
- ESP8266 Serial WIFI Module
- diy-layout-creator
- Nokia 5110液晶显示模块的使用
- IPython Notebook: 交互计算新时代
- http://ipython.org/index.html
- 用Python进行SQLite数据库操作