Originalstrangliste **Eniwa AG** Legende Niederspannung TS Stichweg = Leistungsschalter = Lasttrenner ohne Sicherung LTSi = Lasttrenner mit Sicherung letzte Aenderung: 28.06.2018 Küttigen = Trennmesser Blatt 1 von 2 gTr = NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss Stichweg EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung max. max. max. 1000 1000 1000 80 400 315 400 400 250 TM TM TM 400 400 355 355 315 160 DIN 00 DIN 3 DIN 2 **DIN 00** DIN 2 DIN 2 DIN 2 DIN 2 DIN 3 DIN 2 DIN 2 **DIN 00** DIN 2 DIN 2 B → 26x4 В G 0 е m n 4x150 ⇔ 4x95 ⊹ 4x95 ⊹ 4x150 ↔ 4x240Al ⊹ 4x240AI ⇔ 4x95+16 ↔ 4x50 ⇔ 8x1x240 ◆ 8x1x240 7 \widehat{S} SS-Längstrennung VK 0626 (Ahornweg 37) VK 0626 (Ahornweg 37) VK 0639 (Ahornweg 40) OeB und Eigenbedarf Reserve Ahornweg 42 Ahornweg 21, 23 Ahornweg 17, 19 VK 0617 (Rainstrasse 54) VK 0617 (Rainstrasse 54) VK 0626 (Ahornweg 37) VK 0628 (Höhleweg/Stichweg 3) Ahornweg 44 Ahornweg 27, 29, 31 Eingang Trafo Eingang Trafo VK 0612 (Haselrainstrasse

<i>Originalstrangliste</i> TS Stichweg
Vüttigen

Küttigen Stichweg

Niederspannung

letzte Aenderung: 28.06.2018 Blatt 2 von 2

Legende

Eniwa AG

LS = Leistungsschalter
LT = Lasttrenner ohne Sicherung
LTSi = Lasttrenner mit Sicherung
TM = Trennmesser

gTr = NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss

EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

