Originalstrangliste TS Rosenbergstrasse Küttigen Rosenbergstrasse							Niederspannung letzte Aenderung: 28.06.2018 Blatt 1 von 1							Legende Eniwa AG LS = Leistungsschalter LT = Lasttrenner ohne Sicherung LTSi = Lasttrenner mit Sicherung TM = Trennmesser gTr = NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung					
400 G6		250 G6 EEA	355 G6	355 G4		160 G4		125 G4		100 G4		250 G6	355 G6	200 G6		10 D II	DIN 3	100 G4	
y	y	3x95/95	G 3x150/150 ↔	D 4x240Al ←	3×16/16 △	3x25/25 △ J	3x25/25 ⇔	3x50/50 d	K 4×16+4 △	k	K	TT 4x95+16 △	Ax150+16 △	ax50/50 ↔			8x1x240 ◆	\times \frac{1}{\psi}	
Burghalde 1-7 und 22-33	Burghalde 1-7 und 22-33	EEA Rosenbergstrasse 15; Rosenbergstrasse 15 Rosenbergstrasse 2, 4; Rosenbergstrasse 6, 8	VK 0482 (Gräbacherweg)	VK 0645 (Bohnletweg 3)	Rosenbergstrasse 18	Rosenbergstrasse 21B; Rosenbergstrasse 21C	EEA 1 Rosenbergstrasse 31; EEA 1 Rosenbergstrasse 33; EEA 2 Rosenbergstrasse 33; enbergstrasse 27; Rosenbergstrasse 31; Rosenbergstrasse 33	Bohnletweg 18; Bohnletweg 7	Rosenbergstrasse 16	Rosenbergstrasse 16 b	Rosenbergstrasse 19	VK 0605 (Rosenbergstrasse 47)	VK 0623 (Rosenbergstr./Fliederweg 7)	Rosenbergstrasse 10, 12	Reserve	TV-Verstärker	Eingang Trafo	OeB und Eigenbedarf	