<i>Originalstrangliste</i> TS Scheidweg						Niederspannung						Legende LS = Leistungsschalter LT = Lasttrenner ohne Sicheru			Eniwa AG			
Küttigen Kirchbergstrasse				letzte Aenderung: 28.06.2018 Blatt 1 von 2 max.						LTSi = Lasttrenner mit Sicherung TM = Trennmesser gTr = NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung								
100 DIN 00	100 DIN 00	100 DIN 00	100 DIN 00	355 DIN 2	355 DIN 2		1000 TM	355 DIN 2	355 DIN 2	100 DIN 00 EEA	250 DIN 2	DIN 00	DIN 00	DIN 00	DIN 00	DIN 00	DIN 00	DIN 00
r	a Å	Z ▼	y	R	E	E]		A	B	h_	m							
3x16/16 △	> 3x50/50 <	3x25/25 <	3x16/16 [△]	3x240Al/150Cu <	3x95/95	3x95/95 ⇔	8x1x240 •	3x150/150 4	3x150/150 4	y 3x50/50 △	⇒ 3×50/50	V	V	V	▽	♦	⋄	V
Kirchbergstrasse (Garage Käser)	Neumattweg 1; Neumattweg 3; Neumattweg 5 Neumattweg 7; Neumattweg 9; Neumattweg 11	Kirchbergstrasse 38; Kirchbergstrasse 38 (Werkstatt)	Kirchbergstrasse 40A; Kirchbergstrasse 40B	VK 0496 (Kirchbergstrasse 45)	VK 0824 (Breuschweg)	VK 0824 (Breuschweg)	Eingang Trafo	VK 0781 (Kirchbergstrasse 21)	VK 0490 (Scheidweg)	Breuschweg 1; Breuschweg 3; Breuschweg 5; Breuschweg 7; EEA Breuschweg 5	Kirchbergstrasse 41A, 41B	Reserve	Reserve	Reserve	Reserve	Reserve	Reserve	Reserve

<i>Originalstrangliste</i> TS Scheidweg	
Küttigen Kirchbergstrasse	

Niederspannung

letzte Aenderung: 28.06.2018 Blatt 2 von 2

_egende

Eniwa AG

LeistungsschalterLasttrenner ohne Sicherung LTSi = Lasttrenner mit Sicherung


= Trennmesser

gTr = NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss

EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

DIN 00

80 DIN 00



Reserve

OeB und Eigenbedarf