Originalstrangliste Eniwa AG Legende TS Benkenstrasse Niederspannung = Leistungsschalter = Lasttrenner ohne Sicherung = Lasttrenner mit Sicherung Küttigen letzte Aenderung: 16.01.2018 = Trennmesser TM Blatt 1 von 2 gTr = NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss Benkenstrasse EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung max. 1000 125 DIN 00 125 125 125 355 355 200 160 125 125 63 DIN 00 DIN 2 **DIN 00 DIN 00 DIN 00** DIN 2 DIN 2 DIN 2 DIN 2 DIN 00 **DIN 00 DIN 00 DIN 00 DIN 00** D b b C а g е 3x16/16 △ 3x16/16 < 3x50/50 < 8x1x240 3x50/50 3x16/16 3x16/16 3x25/25 3x16/16 3x50/50 3x25/25 3x150/150 3x25/25 3x16/16 3x150/150 3x240Al/150Cu TS Kuny Reserve VK 0479 (Brandackerstrasse/Oberdorfstrasse) Reserve Benkenstrasse 26 3; Oberdorfstrasse 7; Oberdorfstrasse 8 Oberdorfstrasse 11; Oberdorfstrasse 15 Oberdorfstrasse 9, 11, 15 Benkenstrasse 28a Benkenstrasse 35 Benkenstrasse 27 Benkenstrasse 24 VK 0476 (Benkenstrasse 15) Benkenstrasse 29 Benkenstrasse 22 Outdoorcabinet Benkenstrasse 22 7 Eingang Trafo Benkenstrasse 16 A; Benkenstrasse 16 Benkenstrasse Oberdorfstrasse 17; Oberdorfstrasse 19; Oberdorfstrasse

Originalstrangliste		Legende	Eniwa AG
TS Benkenstrasse	Niederspannung	LS = Leistungsschalter LT = Lasttrenner ohne Sicherung	
Küttigen Benkenstrasse	letzte Aenderung: 16.01.2018 Blatt 2 von 2	LTSi = Lasttrenner mit Sicherung TM = Trennmesser gTr = NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung	
DIN 00 DIN 00			

