VK 0480

## Niederspannung

## Legende IBAarau Strom AG LS = Leistungsschalter LT = Lasttrenner ohne Sicherung

Küttigen

Hauptstr. 38 Gänsacker

letzte Aenderung: 24.03.2016 Blatt 1 von 1 LTSi = Lasttrenner mit Sicherung
TM = Trennmesser

n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

