VK 0496

Niederspannung

LS = Leistungsschalter LT = Lasttrenner ohne Sicherung

Legende

IBAarau Strom AG

Küttigen

Kirchbergstrasse 45

letzte Aenderung: 03.03.2017 Blatt 1 von 1 LTSi = Lasttrenner mit Sicherung
TM = Trennmesser
n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschlus

n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss
EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

