Originalstrangliste Eniwa AG Legende TS Vorstadtstrasse Niederspannung = Leistungsschalter = Lasttrenner ohne Sicherung = Lasttrenner mit Sicherung letzte Aenderung: 10.08.2007 Küttigen = Trennmesser TM Blatt 1 von 2 gTr = NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss Vorstadtstrasse EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung max. 1000 1000 TM 200 355 250 250 200 250 125 355 355 355 355 TM 80 125 125 DIN 2 **DIN 00 DIN 00 DIN 00 DIN 00** DIN 00 **DIN 00** G d S r b а 8x1x240 ◆ 3x50/50 △ 3x16/16 △ 4x150Al 4x150 4x25 3x150/150 4x240AI 4x95+10 3x150/150 4x240AI Reserve Reserve 2 Hauptstrasse 15 11; Vorstadtstrasse 13; Vorstadtstrasse 15 Vorstadtstrasse 17; Vorstadtstrasse 9 Reserve Eingang Eingang Trafo 1 VK 0480 (Hauptstr. 38 Gänsacker) VK 0368 (Waldbachweg 1) VK 0458 (Vorstadtstrasse 6) Vorstadtstrasse 2, Hauptstrasse 17 Hauptstrasse 19 (Coop) VK 0641 (Hauptstrasse 9/Post) VK 0616 (Hauptstrasse 35) က် Vorstadtstrasse Vorstadtstrasse VK 0624 (Kirchbergstrasse VK 0486 (Vorstadtstr. Vorstadtstrasse

Originalstrangliste TS Vorstadtstrasse

Küttigen

Vorstadtstrasse

Niederspannung

letzte Aenderung: 10.08.2007 Blatt 2 von 2

Legende

Eniwa AG

LS = Leistungsschalter

= Lasttrenner ohne Sicherung LTSi = Lasttrenner mit Sicherung

TM = Trennmesser

gTr = NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss

EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

160 80 DIN 00 **DIN 00 DIN 00 DIN 00 DIN 00** DIN 2

