VK 0623

Niederspannung

LS = Leistungsschalter LT = Lasttrenner ohne Sicherung

Legende

IBAarau Strom AG

Küttigen

Rosenbergstr./Fliederweg 7

letzte Aenderung: 29.08.2001 Blatt 1 von 1 LTSi = Lasttrenner mit Sicherung
TM = Trennmesser
n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschlus

n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

